

AQUABOOM X

QUICKSTART GUIDE v1.0 (ENGLISH)

IONAUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos, web and chat support

IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

Package Contents: Aquaboom X
USB-A to USB-C Cable (3.28 ft / 100 cm) • Quickstart Guide

Model: iSP174

GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

Contenido del paquete:

Aquaboom X
USB-A al cable USB-C (1 m)
Guía de inicio rápido

Contenu de l'emballage :

Aquaboom X
Câble USB-A à USB-C (1 m)
Guide d'utilisation rapide

IONAUDIO.COM/SUPPORT

Para artículos, videos, sitios web y soporte por chat

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web et par clavardage

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Para información completa sobre la garantía

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

1

PARA COMENZAR

MISE EN ROUTE

- REGISTRE SU PRODUCTO
- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- SUSCRÍBASE AL BOLETÍN INFORMATIVO
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

1

GETTING STARTED

- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

2

PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON

Up to 3 HOURS

Note: Adapter not included. Charge time based on 5V, 2A adapter specification.
Battery Capacity: 2000mAh/7.4V
Battery Life: Up to 10 hours
For optimal charging, power off the speaker while charging. To power off the speaker, press and hold POWER.

3

ION SOUND CONTROL™ APP

Connect to the ION SOUND CONTROL™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- Open the App on your device

2

CONECTE EL PRODUCTO PARA CARGARLO POR COMPLETO ANTES DE SU USO Y LUEGO ENCIÉNDALO

BRANCHEZ LE PRODUIT POUR LE CHARGER COMPLÈTEMENT AVANT SON UTILISATION, PUIS METTEZ-LE SOUS TENSION

HASTA 3 HORAS
JUSQU'À 3 HEURES

Nota: No se incluye el adaptador. El tiempo de carga se basa en la especificación del adaptador de 5V, 2A.
Voltaje de entrada: DC 5V, 2A
Capacidad de la batería: 2000mAh/7.4V
Vida útil de la batería: Hasta 10 horas
Para lograr una carga óptima, apague el altavoz mientras lo esté cargando. Para apagar el altavoz, mantenga pulsado el botón ENCENDIDO.

Remarque : Adaptateur non fourni. Le temps de charge dépend des spécifications de l'adaptateur 5V, 2A.
Tension d'entrée : DC 5V, 2A
Capacité de la batterie : 2000mAh/7.4V
Autonomie de la batterie : Jusqu'à 10 heures
Pour une charge optimale, éteignez l'enceinte pendant la charge. Pour éteindre l'enceinte, maintenez la touche POWER.

3

ION SOUND CONTROL™ APP

Conéctese a la aplicación ION SOUND CONTROL™ para una experiencia más dinámica:

- Asegúrese de que el teléfono esté conectado al altavoz mediante Bluetooth (Paso 4)
- Descarguen la aplicación desde Apple App Store o Google Play Store
- Abra la aplicación en su dispositivo

Connectez-vous à l'application ION SOUND CONTROL™ pour une expérience plus dynamique :

- Assurez-vous que le téléphone intelligent est connecté à l'enceinte par connexion Bluetooth (Étape 4)
- Téléchargez l'application à partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play
- Ouvrez l'application sur votre appareil

4

CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE

BLUETOOTH

- Power on speaker for Bluetooth mode; otherwise press BLUETOOTH button to pair.
- Choose "Aquaboom X" in your Bluetooth settings menu.
- Press Play in music player App of choice on device.
- Make sure device volume is turned up.
- Press PLAY/PAUSE button to start or stop audio.
- Press and hold - / + buttons to navigate tracks.

AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input on the back panel with a 1/8" cable (not included).
- Press the - and + buttons to adjust the volume.

RADIO

- Press the RADIO button to enter FM radio mode.
- Press the PLAY/PAUSE button to cycle through saved radio presets.
- Press and hold the PLAY/PAUSE button to save the current radio station as a preset.
- Press the - / + buttons to adjust the volume.
- Press and hold - / + to seek the next strong radio station.

4

CREE SU EXPERIENCIA DE SONIDO CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE

BLUETOOTH

- Encienda el altavoz para modo Bluetooth; de lo contrario, presione botón BLUETOOTH para realizar el apareamiento.
- Sélectionnez "Aquaboom X" en su menú de ajustes Bluetooth.
- Inicie la reproducción en su aplicación de música de preferencia en el dispositivo.
- Asegúrese de subir el volumen de su dispositivo fuente.
- Pulse el botón de REPRODUCCIÓN/ PAUSA para reproducir o detener el audio.
- Mantenga pulsado los botones - / + para navegar entre pistas.

ENTRADA AUX IN

- Enchufe una fuente de audio cualquiera en las entrada AUX del panel posterior mediante un cable 1/8 pulg. (no incluido).
- Pulse los botones - y + para ajustar el volumen.

RADIO

- Pulse el botón RADIO para entrar el modo de radio FM.
- Pulse el botón REPRODUCCIÓN/PAUSA para recorrer entre las presets de radio guardadas.
- Mantenga pulsado el botón de REPRODUCCIÓN/PAUSA para guardar la estación actual como un preset.
- Pulse los botones - y + para ajustar el volumen.
- Mantenga pulsado -/+ para buscar la siguiente estación de radio disponible.

BLUETOOTH

- Allumez l'enceinte sous tension pour en mode jumelage Bluetooth; sinon appuyez sur touche BLUETOOTH pour la jumeler.
- Sélectionnez "Aquaboom X" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil.
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil.
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé.
- Appuyez sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour démarrer ou arrêter le son.
- Maintenez les touches - / + pour parcourir les pistes.

ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX du panneau arrière avec un câble 3,5 mm (non fourni).
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume.

RADIO

- Appuyez sur la touche RADIO pour passer en mode radio FM.
- Appuyez sur la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour faire défiler les préréglages enregistrés.
- Maintenez la touche LANCER/INTERROMPRE LA LECTURE pour enregistrer la station actuelle en tant que préréglage.
- Appuyez sur les touches - et + pour régler le volume.
- Maintenez la touche -/+ pour balayer la station radio suivante ayant un signal clair.

5

CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE

LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to switch between light modes, or to turn the lights off.

WIRELESS STEREO-LINK™

- Double press BLUETOOTH button on each speaker. Once linked, the primary (left) speaker will enter Bluetooth pairing mode.
- Connect your Bluetooth device to the primary speaker.
- Double press BLUETOOTH button while linked to disconnect the link.

VOICE PROMPTS

- Double press the POWER button to turn voice prompts ON/OFF.

5

PERSONALICE SU EXPERIENCIA DE SONIDO PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE

MODOS DE ILUMINACIÓN

- Pulse el botón de ILUMINACIÓN o utilice la aplicación para conmutar entre los modos iluminación, o para apagar la iluminación.

MODES D'ÉCLAIRAGE

- Appuyez sur la touche LIGHTS ou utilisez l'application pour basculer entre les modes l'éclairage, ou pour éteindre l'éclairage.

STEREO-LINK™ INALÁMBRICO

- Pulse dos veces el botón BLUETOOTH en cada altavoz. Una vez conectado, el altavoz principal (izquierdo) entrará al modo de apareamiento de Bluetooth.
- Conecte su dispositivo Bluetooth al altavoz principal.
- Pulse dos veces el botón Bluetooth mientras está conectado para desconectar el enlace.

STEREO-LINK™C SANS FIL

- Appuyez deux fois sur la touche BLUETOOTH de chaque enceinte. Une fois connecté, l'enceinte principale (gauche) entrera en mode de jumelage Bluetooth.
- Connectez votre appareil Bluetooth à l'enceinte principale.
- Appuyez deux fois sur la touche Bluetooth pendant la connexion pour déconnecter le lien.

AVISOS DE VOZ

- Pulse el botón de ENCENDIDO dos veces para activar o desactivar los avisos de voz.

MESSAGES VOCAUX

- Appuyez deux fois sur la touche d'ALIMENTATION pour activer ou désactiver les messages vocaux.

PDF Adobe

