

说明书 材质: 100G双胶_4C正反印 风琴折7折
尺寸: 118x240mm 物料编码: P1040073

1 Using Your Keyboard

Windows Mode
 Most keys on the keyboard work in Windows mode. The function keys (F1 through F12) have a second function, indicated by a small icon in the top left corner of the key. To use the second function, press the **Fn** key (located to the left of the **Ctrl** key) and the function key simultaneously.

Mac OS Mode
 Most keys on the keyboard work in Mac OS mode. The function keys (F1 through F12) have a second function, indicated by a small icon in the top left corner of the key. To use the second function, press the **Fn** key (located to the left of the **Ctrl** key) and the function key simultaneously.

Connectivity methods
 The keyboard can be connected to the tablet using the following methods:
 - USB Type-C to USB cable
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Wireless (2.4 GHz)

Connectivity methods
 The keyboard can be connected to the tablet using the following methods:
 - USB Type-C to USB cable
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Wireless (2.4 GHz)

Connectivity methods
 The keyboard can be connected to the tablet using the following methods:
 - USB Type-C to USB cable
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Wireless (2.4 GHz)

2 Utilization de votre clavier

Mode Windows
 La plupart des touches du clavier fonctionnent en mode Windows. Les touches de fonction (F1 à F12) ont une deuxième fonction, indiquée par un petit pictogramme dans le coin supérieur gauche de la touche. Pour utiliser la deuxième fonction, appuyez sur la touche **Fn** (située à gauche de la touche **Ctrl**) et la touche de fonction simultanément.

Mode Mac OS
 La plupart des touches du clavier fonctionnent en mode Mac OS. Les touches de fonction (F1 à F12) ont une deuxième fonction, indiquée par un petit pictogramme dans le coin supérieur gauche de la touche. Pour utiliser la deuxième fonction, appuyez sur la touche **Fn** (située à gauche de la touche **Ctrl**) et la touche de fonction simultanément.

Méthodes de connexion
 Le clavier peut être connecté à la tablette à l'aide des méthodes suivantes :
 - Câble USB Type-C vers USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sans fil (2,4 GHz)

Méthodes de connexion
 Le clavier peut être connecté à la tablette à l'aide des méthodes suivantes :
 - Câble USB Type-C vers USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sans fil (2,4 GHz)

Méthodes de connexion
 Le clavier peut être connecté à la tablette à l'aide des méthodes suivantes :
 - Câble USB Type-C vers USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sans fil (2,4 GHz)

3 Utilizzo della tastiera

Modalità Windows
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Windows. Le tastiere di funzione (F1-F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Modalità Mac OS
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Mac OS. Le tastiere di funzione (F1-F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Metodi di connessione
 La tastiera può essere collegata alla tabletta utilizzando i seguenti metodi:
 - Cavo USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Senza fili (2,4 GHz)

Metodi di connessione
 La tastiera può essere collegata alla tabletta utilizzando i seguenti metodi:
 - Cavo USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Senza fili (2,4 GHz)

Metodi di connessione
 La tastiera può essere collegata alla tabletta utilizzando i seguenti metodi:
 - Cavo USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Senza fili (2,4 GHz)

4 Tastatur verwenden

Windows-Modus
 Die meisten Tastaturtasten funktionieren im Windows-Modus. Die Funktionstasten (F1 bis F12) haben eine zweite Funktion, die durch ein kleines Symbol in der oberen linken Ecke der Taste markiert ist. Um die zweite Funktion zu verwenden, drücken Sie die **Fn**-Taste (links neben der **Ctrl**-Taste) und die Funktionstaste gleichzeitig.

Mac OS-Modus
 Die meisten Tastaturtasten funktionieren im Mac OS-Modus. Die Funktionstasten (F1 bis F12) haben eine zweite Funktion, die durch ein kleines Symbol in der oberen linken Ecke der Taste markiert ist. Um die zweite Funktion zu verwenden, drücken Sie die **Fn**-Taste (links neben der **Ctrl**-Taste) und die Funktionstaste gleichzeitig.

Verbindungsarten
 Die Tastatur kann über die folgenden Methoden mit der Tablette verbunden werden:
 - USB Type-C zu USB-Kabel
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Drahtlos (2,4 GHz)

Verbindungsarten
 Die Tastatur kann über die folgenden Methoden mit der Tablette verbunden werden:
 - USB Type-C zu USB-Kabel
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Drahtlos (2,4 GHz)

Verbindungsarten
 Die Tastatur kann über die folgenden Methoden mit der Tablette verbunden werden:
 - USB Type-C zu USB-Kabel
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Drahtlos (2,4 GHz)

5 Usando el teclado

Modo Windows
 La mayoría de las teclas del teclado funcionan en modo Windows. Las teclas de función (F1 a F12) tienen una segunda función, indicada por un pequeño icona en la esquina superior izquierda de la tecla. Para utilizar la segunda función, presione la tecla **Fn** (situada a la izquierda de la tecla **Ctrl**) y la tecla de función simultáneamente.

Modo Mac OS
 La mayoría de las teclas del teclado funcionan en modo Mac OS. Las teclas de función (F1 a F12) tienen una segunda función, indicada por un pequeño icona en la esquina superior izquierda de la tecla. Para utilizar la segunda función, presione la tecla **Fn** (situada a la izquierda de la tecla **Ctrl**) y la tecla de función simultáneamente.

Métodos de conexión
 El teclado puede conectarse a la tableta utilizando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Inalámbrico (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede conectarse a la tableta utilizando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Inalámbrico (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede conectarse a la tableta utilizando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C a USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Inalámbrico (2,4 GHz)

6 Manual de la teclatura

Modo Windows
 A maioria das teclas do teclado funcionam no modo Windows. As teclas de função (F1 a F12) têm uma segunda função, indicada por um pequeno ícone no canto superior esquerdo da tecla. Para utilizar a segunda função, pressione a tecla **Fn** (situada à esquerda da tecla **Ctrl**) e a tecla de função simultaneamente.

Modo Mac OS
 A maioria das teclas do teclado funcionam no modo Mac OS. As teclas de função (F1 a F12) têm uma segunda função, indicada por um pequeno ícone no canto superior esquerdo da tecla. Para utilizar a segunda função, pressione a tecla **Fn** (situada à esquerda da tecla **Ctrl**) e a tecla de função simultaneamente.

Métodos de conexão
 O teclado pode ser conectado ao tablet usando os seguintes métodos:
 - Cabo USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sem fio (2,4 GHz)

Métodos de conexão
 O teclado pode ser conectado ao tablet usando os seguintes métodos:
 - Cabo USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sem fio (2,4 GHz)

Métodos de conexão
 O teclado pode ser conectado ao tablet usando os seguintes métodos:
 - Cabo USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sem fio (2,4 GHz)

7 Description de la teclatura

Modo Windows
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Windows. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Modo Mac OS
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Mac OS. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

8 Description de la teclatura

Modo Windows
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Windows. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Modo Mac OS
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Mac OS. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

9 Teclado de la tableta

Modo Windows
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Windows. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Modo Mac OS
 La maggior parte delle tastiere funzionano in modalità Mac OS. Le tastiere di funzione (F1 a F12) hanno una seconda funzione, indicata da un piccolo icona nell'angolo superiore sinistro della tastiera. Per utilizzare la seconda funzione, premere il tasto **Fn** (situato a sinistra del tasto **Ctrl**) e la tastiera di funzione contemporaneamente.

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

Métodos de conexión
 El teclado puede ser conectado al tablet usando los siguientes métodos:
 - Cable USB Type-C para USB
 - Bluetooth (Bluetooth LE)
 - Sin cable (2,4 GHz)

10 Teclado de la tableta

[illegible]