

# Light painting Wireless earphones



## Q86 Instructions

### Product photographs



#### Charging bin indicator

When charging, the green light is always on. Charging green light flashing. Charging completed, green light always on, digital display 100%. When there is no power, the red light flashes

#### Earphone indicator

Charging. The charging compartment lights up green. Charging completed. The charging compartment lights out. Turn off the lights after 15 seconds of digital display. Power on green and white lights flashing alternately. Turn success: green light flashing alternately in left ear, light off in right ear. Prompt sound \* Paired successfully

Product specification  
Model: Q86  
Wireless version: V5.4  
Name of the drafter: name: Q86  
Battery capacity: 5-6h  
Earphone charging time: 40min  
Connection distance: >10M  
Charging Bin Charging time: 1h  
Keys: Touch Control  
Dimension of charging bin: 5.0\*5.0\*2.8cm  
Dimension of Headphone: 2.0\*0.7cm  
Packaging: Earphone\*2 Charging bin\*1 Manual\*1 Charging cable \*1

### Q86 Functional specifications

| Function                             | Operation                                                                                                                | Indicator light                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 Power on                           | Long press the touch area for 5 seconds to turn on, and the headset will prompt "power on"                               | White and green light flashing alternately |
| 2 Power off                          | Touch the touch area for 10 seconds or long press the touch area 5 seconds to turn off and "Power off" will be prompted. | No light                                   |
| 3 Successful connection              | Mobile phone disconnects Wireless headset prompts "disconnected"                                                         | No light                                   |
| 4 Disconnect                         | Click the touch area ten times.                                                                                          | White and green light flashing alternately |
| 5 Play/pause music                   | Click the touch area once in succession.                                                                                 | NO                                         |
| 6 Switch song                        | Click the touch area three times in succession.                                                                          | NO                                         |
| 7 Increase/decrease the volume       | Touch continuously for 2 times, and there will be a prompt sound when the volume reaches the maximum value of the phone. | NO                                         |
| 8 Game music mode                    | Long press the touch area for 5 seconds, then release to enter the voice assistant.                                      | NO                                         |
| 9 Voice assistant                    | Long press the touch area for 1 second to reject the call.                                                               | NO                                         |
| 10 Answer/hang up a call             | One short touch on the touch area.                                                                                       | NO                                         |
| 11 Reject                            | Long press the touch area for 1 second to reject the call.                                                               | NO                                         |
| 12 Low power prompt                  | "Battery" will be prompted.                                                                                              | Flashing white light every 10s             |
| 13 No connection or disconnected     | The headset will automatically turn off 1 minutes later if no wireless connection.                                       | No light                                   |
| 14 Automatic reconnection            | When the earphone is turned on, it can be automatically reconnected.                                                     | No light                                   |
| 15 Automatic shut down when charging | When the earphone is turned off in Play state, shut down after 15 minutes.                                               | White light on                             |
| 16 Chinese and English               | Click once, the three color breathing light will light up for 20 seconds and then turn off.                              | NO                                         |

### Simple Troubleshooting

| Malfunction                   | Factor                                                               | Solution                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Cannot be turned on           | Headphones are low in power.                                         | Charge the earphone                                                 |
| Headphones flashing red light | The headphones are not put away.                                     | Charge the earphone                                                 |
| Charging without prompt       | Headphones are low in power.                                         | Adjust the position of headphones.                                  |
| Automatic shutdown            | Headphones are low in power.                                         | Charge the earphone.                                                |
| Headphones have echo          | The volume is too loud or the environment is too noisy               | Adjust the volume or change the environment.                        |
| A murmur in headphones        | Serious external interference or too far away from the mobile phone. | Change location or close to mobilephone.                            |
| Calling party voices low      | Headphones are incorrectly worn or the volume is too low.            | Choose a non-interference environment or close to the mobile phone. |
| Intermittent signal           | Serious external interference or too far away from the mobile phone. | Adjust the earphone wearing or volume.                              |
| The headset can't charge      | The charging contact with dirt or foreign bodies.                    | Clean up the dirt or foreign body in a timely manner                |

### Warning

- Do not treat this product with violence, do not squeeze with heavy objects, and keepaway from high temperature and humidity.
- Stay away from WiFi, routers and other high-frequency transmitting devices, electricatmosphere interference may affect the received signal and cause sound to stuck orblock.
- Please use this product in a safe distance (10 meters), and no physical barriersbetween the product and Wireless device (e.g. walls, etc.).

Note: First time use, it is recommended to charge for 1 hour for a longer lifespan.

### Produktfotos



#### Ladebehälteranzeige

Beim Laden: Das grüne Licht leuchtet immer. Aufladen: Das grüne Licht blinkt. Laden abgeschlossen: Das grüne Licht leuchtet aus. Einladungsstatus: grünes Licht immer an. Wenn kein Strom vorhanden ist: das rote Licht blinkt

#### Kopfhörer-Anzeige

Laden: Das Ladeleucht leuchtet grün auf. Laden abgeschlossen: Das Ladeleucht leuchtet aus. Schalten Sie das Licht nach 15 Sekunden Digitalanzeige aus. Einladungsstatus: grünes Licht immer an. Wenn kein Strom vorhanden ist: das rote Licht blinkt. Teamarbeit: grünes Licht blinkt abwechselnd im linken Ohr; Licht aus im rechten Ohr. Prompt Sound \* "Erfolgreich gekoppelt"

Produktspezifikation  
Modell: Q86  
Wireless Version: V5.4  
Name der drahtlosen Verbindung: Q86  
Batteriekapazität: 5-6h  
Kopfhörer Ladezeit: 40min  
Verbindungsstrecke: >10M  
Ladebehälter Ladezeit: 1h  
Tasten: Touch Control  
Dimension des Ladebehälters: 5.0\*5.0\*2.8cm  
Größe des Kopfhörers: 2.0\*0.7cm  
Packungsinhalt: Kopfhörer\*2 Ladebehälter\*1 Handbuch\*1 Ladekabel\*1

### Q86 Funktionsspezifikationen

| Funktion                                           | Betrieb                                                                                                                                 | Kontrollleuchte                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 Einschalten                                      | Drücken Sie lange den Touch-Bereich fünf Sekunden lang, um ihn einzuschalten, und das Headset fordert "Einschalten" auf.                | Weisse und grüne Lichter blinken abwechselnd |
| 2 Ausschalten                                      | Drücken Sie fünf Sekunden lang den Touch-Bereich fünf Sekunden lang, um ihn auszuschalten, und das Headset fordert "Ausschalten" auf.   | Kein Licht                                   |
| 3 Erfolgreiche Verbindung                          | Das Headset ist erfolgreich mit dem Kopfhörer verbunden, und der Kopfhörer fordert "verbunden" auf.                                     | Kein Licht                                   |
| 4 Trennen                                          | Mobilephon trennt Wireless Headset fordert "getrennt" auf.                                                                              | Weisse und grüne Lichter blinken abwechselnd |
| 5 Musik abspielen/anhören                          | Klicken Sie einmal auf den Touch-Bereich.                                                                                               | NEIN                                         |
| 6 Song wechseln                                    | Klicken Sie dreimal auf den Touch-Bereich.                                                                                              | NEIN                                         |
| 7 Volumen erhöhen/verringern                       | Berühren Sie zweimal untereinander, und es wird ein ständiges Ton signal, wenn das Lautstärke den maximalen Wert des Telefons erreicht. | NEIN                                         |
| 8 Spielmodus-Modus                                 | Wischen Sie schnell zwischen links/rechts Ohrschalung.                                                                                  | NEIN                                         |
| 9 Sprachassistent                                  | Drücken Sie lange auf den Touch-Bereich für die Telefonanwendung, dann lassen Sie los, um den Sprachassistenten zu betreten.            | NEIN                                         |
| 10 Anruf annehmen/auflegen                         | Eine kurze Berührung auf den Touchbereich.                                                                                              | NEIN                                         |
| 11 Ablehnen                                        | Drücken Sie lange den Touchbereich eine Sekunde lang, um den Anruf abzulehnen.                                                          | NEIN                                         |
| 12 Eingangsbeendigung mit gegenseitiger Zustimmung | "Battery" wird angezeigt.                                                                                                               | NEIN                                         |
| 13 Keine Verbindung oder getrennt                  | Das Headset schaltet sich drei Minuten später automatisch aus, wenn keine drahtlose Verbindung besteht.                                 | Kein Licht                                   |
| 14 Automatisch wieder verbinden                    | Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, kann er automatisch wieder verbunden werden.                                                      | Kein Licht                                   |
| 15 Automatische Abschaltung beim Laden             | Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, kann er automatisch wieder verbunden werden.                                                      | Kein Licht                                   |
| 16 Chinese und English                             | Wischen Sie schnell zwischen links/rechts Ohrschalung.                                                                                  | NEIN                                         |
| 17 Taste für das Lautlicht                         | Klicken Sie einmal, die drei farbige Leuchten leuchten für 20 Sekunden und gehen dann aus.                                              | NEIN                                         |

Hinweis: Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, für eine längere Lebensdauer eine Stunde aufzuladen

### Einfache Fehlerbehebung

| Fehlfunciton                                | Faktor                                                            | Lösung                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kann nicht eingeschaltet werden             | Kopfhörer haben wenig Strom.                                      | Kopfhörer aufladen                                                        |
| Kopfhörer blinken rot                       | Kopfhörer haben wenig Strom.                                      | Kopfhörer aufladen                                                        |
| Laden ohne Aufladung                        | Die Kopfhörer sind nicht weggelegt.                               | Stellen Sie die Position der Kopfhörer ein.                               |
| Automatisches Abschalten                    | Kopfhörer haben wenig Strom.                                      | Laden Sie den Kopfhörer auf.                                              |
| Kopfhörer haben Echo                        | Die Lautstärke ist zu laut oder die Umgebung                      | Plazieren Sie die Lautstärke an oder ändern Sie die Umgebung.             |
| Ein Rauschen in Kopfhörern                  | Schwere externe Störungen oder zu weit von Mobiltelefon entfernt. | Ändern den Standort oder in der Nähe von Mobiltelefon.                    |
| Die Stimme der Gesprächspartner ist niedrig | Kopfhörer werden falsch getragen oder die Lautstärke              | Stellen Sie den Tragen oder die Lautstärke des Kopfhörers ein.            |
| Intermittierendes Signal                    | Schwere externe Störungen oder zu weit von Mobiltelefon entfernt. | Wählen Sie eine störungsfreie Umgebung oder in der Nähe von Mobiltelefon. |
| Das Headset kann nicht geladen werden       | Die Ladekontakte mit Schmutz oder Fremdkörpern.                   | Reinigen Sie den Schmutz oder Fremdkörpern rechtzeitig.                   |

### Warnung

- Behandeln Sie dieses Produkt nicht mit Gewalt, drücken Sie nicht mit schweren Gegenständen und halten Sie sich von hoher Temperatur und Feuchtigkeit ab.
- Halten Sie sich von WLAN, Routern und anderen hochfrequenten Übertragungsgeräten fern, elektrische Atmosphärenstörungen können das empfangene Signal beeinflussen und Geräusche zum Festhalten oder Brechen verursachen.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einem effektiven Abstand (10 Meter) und keine physischen Barrieren zwischen dem Produkt und Wireless-Gerät (z.B. Wände, etc.).

Hinweis: Beim ersten Gebrauch wird empfohlen, für eine längere Lebensdauer eine Stunde aufzuladen

### Photos des produits



#### Indicateur de boîte de charge

Pendant la charge, la voyant vert reste allumé. La charge est terminée, le feu vert est toujours allumé. La charge est terminée, le feu vert est toujours allumé et le chargeur s'éteint à 100%. Quand il n'y a pas d'alimentation, le voyant rouge clignote

#### Écouteurs indicateurs

Charger la cabine de charge allume un feu vert. La charge est terminée, la cabine de charge s'allume, clignote la lumière après 15 secondes d'affichage numérique. Mise sous tension, les lumières vertes et blanches clignotent. Succès de l'équipement, le feu vert de l'oreille gauche clignote alternativement. L'oreille droite s'éteint. Tonalité de conseil \*Appariement réussi

Spécifications du produit  
Modèle: q86  
Version sans fil: v5.4  
Nom de la connexion: name: Q86  
Capacité de la batterie: 5-6h  
Temps de charge de chaque oreille: 40 minutes  
Distance de connexion: > 10m  
Temps de charge de la boîte de charge: 1h  
Touche: Touch Control  
Taille du réservoir: 5.0 \* 5.0 \* 2.8cm  
Taille du casque: 2.0 \* 0.7cm  
Liste d'emballage: casque \* 2 Boîte de charge \* 1 mode d'emploi \* 1 câble de charge \* 1

### Q86 caractéristiques

| Fonctions                              | Opérations                                                                                                                                                           | Indicateurs lumineux                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 Allumer la puissance                 | Appuyez longement sur la zone tactile pendant 5 secondes pour l'allumer, le casque vous indiquera "allumer"                                                          | Lumière verte blanche clignotent alternativement |
| 2 Éteindre la puissance                | Appuyez longement sur la zone tactile pendant 10 secondes ou appuyez longement sur la zone tactile pendant 5 secondes pour éteindre, le système vous demandera "OFF" | Pas de lumière                                   |
| 3 Connexion réussie                    | Le téléphone est connecté avec succès au casque, qui vous indiquera "connecté"                                                                                       | Pas de lumière                                   |
| 4 Déconnecter                          | Le téléphone se déconnecte de la connexion sans fil et le casque indique "déconnecté"                                                                                | Lumière verte blanche clignotent alternativement |
| 5 Jouer / Mettre en pause la musique   | Cliquez sur la fois sur cette zone tactile.                                                                                                                          | Non                                              |
| 6 Changer de chanson                   | Cliquez trois fois de suite sur la zone tactile.                                                                                                                     | Non                                              |
| 7 Augmenter / Diminuer le volume       | Toucher 2 fois de suite et il aura une tonalité lorsque le volume atteindra le maximum du téléphone.                                                                 | Non                                              |
| 8 Mode musique du jeu                  | Basculez à fois entre les touches de l'oreille gauche / droite.                                                                                                      | Non                                              |
| 9 Assistant vocal                      | Appuyez longement sur la zone tactile pendant quelques secondes, puis relâchez pour accéder à l'assistant vocal.                                                     | Non                                              |
| 10 Répéter / raccourcir des appels     | Appuyez longement sur la zone tactile.                                                                                                                               | Non                                              |
| 11 Refusé                              | Appuyez longement sur la zone tactile pendant 1 seconde pour refuser un appel.                                                                                       | Non                                              |
| 12 Conseils de faible puissance        | "Battery" sera visible.                                                                                                                                              | Lumière blanche clignotante                      |
| 13 Non connecté ou déconnecté          | Si n'y a pas de connexion sans fil, le casque s'éteint automatiquement après 3 minutes.                                                                              | Pas de lumière                                   |
| 14 Reconnexion automatique             | Il peut se reconnecter automatiquement lorsque le casque est allumé.                                                                                                 | Non                                              |
| 15 Arrêt automatique pendant la charge | Pendant la charge, le casque s'éteint en mode de veille, le sonnet, la veille s'éteint.                                                                              | Lumière blanche s'allume                         |
| 16 Chinese et anglais                  | Basculez à fois entre les touches de l'oreille gauche / droite.                                                                                                      | Non                                              |
| 17 Bouton de la boîte de charge        | Cliquez une fois sur le voyant répétitif trois fois à l'allumage pendant 20 secondes, puis éteint.                                                                   | Non                                              |

Remarque: lors de la première utilisation, il est recommandé de charger pendant 1 heure pour prolonger la durée de vie

### Dépannage simple

| La faute                         | Facteurs                                                               | La solution                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible d'écouter             | Le casque est faible.                                                  | Charger les écouteurs                                                            |
| Écouteurs émettent un bruit      | Le casque est faible.                                                  | Charger les écouteurs                                                            |
| Charge sans ton                  | Les écouteurs ne sont pas rangés.                                      | Ajuster la position de vos écouteurs.                                            |
| Anti automatique                 | Le casque est faible.                                                  | Charger vos écouteurs.                                                           |
| Les écouteurs ont un écho        | Volume trop élevé ou environnement trop bruyant.                       | Ajuster le volume ou modifier l'environnement.                                   |
| Des murmures dans les écouteurs  | Les interférences externes sont graves ou trop éloignées du téléphone. | Changer de position ou à proximité de votre téléphone.                           |
| Vie longue de l'appareil         | Les écouteurs ne sont pas correctement ou le volume est trop bas.      | Ajuster le port de casque ou le volume.                                          |
| Signal intermittent              | Les interférences externes sont graves ou trop éloignées du téléphone. | Choisissez un environnement sans interférence ou à proximité de votre téléphone. |
| Les écouteurs ne se chargent pas | La charge est en contact avec de la saleté ou des corps étrangers.     | Nettoyez la saleté ou les corps étrangers à temps.                               |

### Avertissement

- Ne pas exercer de violence sur ce produit, ne pas passer avec des objets lourds et tenir à l'écart des environnements chauds et humides.
- Loin du WiFi, des routeurs et d'autres équipements de transmission à haute fréquence, les interférences de l'environnement électrique peuvent affecter le signal reçu, provoquant un son coincé ou cassé.
- Si vous utilisez ce produit à une distance effective (10 mètres), il n'y a pas d'obstacles physiques (tels que les murs, etc.) entre le produit et l'appareil sans fil.

Remarque: lors de la première utilisation, il est recommandé de charger pendant 1 heure pour prolonger la durée de vie

### Fotografie dei prodotti



#### Indicatore del contenitore di ricarica

Durante la ricarica, il semaforo verde è sempre acceso. Ricarica luce verde lampeggiante. Ricarica completa, luce verde sempre accesa. display digitale 100%. Quando non c'è alimentazione, la luce rossa lampeggia

Specifiche del prodotto  
Modello: Q86  
Versione wireless: V5.4  
Nome della connessione wireless: Q86  
Capacità della batteria: 5-6h  
5. Si prega di utilizzare questo prodotto in una distanza effettiva (10 metri), e senza barriere fisiche tra il prodotto e il dispositivo wireless (ad esempio pareti, ecc.).

### Q86 Specifiche funzionali

| Funzione                                  | Operazione                                                                                                                             | Indicatore luminoso                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 Accensione                              | Premere a lungo l'area di tocco per 5 secondi per accendere e l'auricolare chiederà "accensione"                                       | Luci bianche e verdi lampeggiano alternatamente     |
| 2 Spegnimento                             | Premer a lungo l'area di tocco per 10 secondi o premere a lungo l'area di tocco 5 secondi per spegnere e verrà richiesto "spegnimento" | Niente luce                                         |
| 3 Connessione riuscita                    | L'auricolare si collega con successo all'auricolare e l'auricolare chiederà "connesso"                                                 | Niente luce                                         |
| 4 Disconnetti                             | L'auricolare cellulare di disconnessione Wireless, la cuffia sono "disconnessi"                                                        | Luci bianche e verdi che lampeggiano alternatamente |
| 5 Riproduci/Metti in pausa musica         | Fare clic sull'area di tocco una volta.                                                                                                | NO                                                  |
| 6 Cambia canzone                          | Fare clic sull'area di tocco tre volte di seguito.                                                                                     | NO                                                  |
| 7 Aumenta/decremente volume               | Touchare continuamente per 2 volte, e ci sarà un suono prompt quando il volume raggiunge il valore massimo del telefono.               | NO                                                  |
| 8 Modalità musica di gioco                | Premere tra i bottoni sinistra/destra dell'auricolare 4 volte.                                                                         | NO                                                  |
| 9 Assistenza vocale                       | Premere a lungo l'area di tocco per secondi, quindi rilasciare per entrare l'assistente vocale                                         | NO                                                  |
| 10 Arresto automatico                     | Premere a lungo l'area di tocco per 1 secondo per rifiutare la chiamata.                                                               | NO                                                  |
| 11 Rifiuto                                | Premere a lungo l'area di tocco per 1 secondo per rifiutare la chiamata.                                                               | NO                                                  |
| 12 Richiesta a basso prompt               | "Batteria" verrà richiesto.                                                                                                            | Luce bianca lampeggiante ogni 10 secondi            |
| 13 Nessuna connessione o disconnessione   | L'auricolare si spegne automaticamente 1 minuti dopo se non è disponibile una connessione wireless.                                    | No light                                            |
| 14 Reconnessione automatica               | Quando l'auricolare è acceso, può essere ricollegato automaticamente.                                                                  | No light                                            |
| 15 Arresto automatico durante la ricarica | Durante la ricarica, l'auricolare si spegne nello stato di riproduzione, senza standby di spegnere.                                    | Luce bianca accesa                                  |
| 16 Chinese e inglese                      | Premere tra i bottoni sinistra/destra dell'auricolare 5 volte.                                                                         | NO                                                  |
| 17 Substanziale del vano di ricarica      | Click once, the three color breathing light will light up for 20 seconds and then turn off.                                            | NO                                                  |

### Risoluzione semplice dei problemi

| Malfunctionamento              | Fattore                                                                  | Soluzione                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Non può essere avviato         | La cuffia sono a bassa potenza.                                          | Carica l'auricolare                                                    |
| Cuffia non hanno immagine      | La cuffia sono a bassa potenza.                                          | Carica l'auricolare                                                    |
| Ricarica senza prompt          | La cuffia non sono messe via.                                            | Regolare la posizione delle cuffie.                                    |
| Arresto automatico             | La cuffia sono a bassa potenza.                                          | Carica l'auricolare.                                                   |
| La cuffia hanno eco            | Il volume è troppo alto o l'ambiente è troppo rumoroso.                  | Regolare il volume o modificare l'ambiente.                            |
| Un murmure nelle cuffie        | Grave interferenza esterna o troppo lontano dal telefono cellulare.      | Cambia posizione o vicino a mobilephone.                               |
| La voce del telefono è bassa   | La cuffia sono indossate in modo errato o il volume è demotizzato basso. | Regolare l'usura o il volume dell'auricolare.                          |
| Segnale intermittente          | Grave interferenza esterna o troppo lontano dal telefono cellulare.      | Scegliere un ambiente non interferente o vicino al telefono cellulare. |
| La cuffia non possono caricare | Il contatto di ricarica con sporcizia o corpi estranei.                  | Pulire lo sporco o i corpi estranei in modo tempestivo.                |

### Attenzione

- Non trattare questo prodotto con violenza, non spremere con oggetti pesanti e keepaway da alte temperature e umidità.
- Stare lontano da WiFi, router e altri dispositivi di trasmissione ad alta frequenza, l'interferenza elettromagnetica può influenzare il segnale ricevuto e causare il suono a essere bloccato.
- Si prega di utilizzare questo prodotto in una distanza effettiva (10 metri), e senza barriere fisiche tra il prodotto e il dispositivo wireless (ad esempio pareti, ecc.).

Note: La prima volta che usi, si consiglia di caricare per 1 ora per una durata più lunga.

### Foto del producto



#### Luz indicadora de la Caja de carga

Al cargar, la luz verde siempre está encendida. Carga luz verde parpadeante. Se completa la carga, el semáforo Verde siempre está encendido y el número muestra el 100%. Cuando no hay energía las luces rojas parpadean

#### Indicador de auriculares

Indica el estado de carga así en verde. Recarga luz verde parpadeante. Se completa la carga, el semáforo Verde siempre está encendido y el número muestra el 100%. Cuando no hay energía las luces rojas parpadean

Especificaciones del producto  
Modelo: q86  
Versión inalámbrica: v5.4  
Nombre de la conexión inalámbrica: q86  
Capacidad de la batería: 5-6h  
5. Si se utiliza este producto en una distancia efectiva (10 metros), y no hay barreras físicas entre el producto y el dispositivo inalámbrico.

Nota: el primer uso, se recomienda cargar durante 1 hora para prolongar la vida útil

### Q86 especificaciones funcionales

| Función                                | Operación                                                                                                                                              | Luz Indicadora                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 Encendido la fuente de alimentación  | Se puede encender presionando el área táctil durante 5 segundos, y los auriculares le indicarán que "se enciende"                                      | Los auriculares parpadan alternativamente |
| 2 Apagar la energía                    | Presionar a largo el área táctil de 10 segundos o presionar a largo el área táctil 5 segundos durante 5 segundos, y el sistema le indicará que "apaga" | Sin luz                                   |
| 3 Conexión exitosa                     | Los auriculares se han conectado.                                                                                                                      | Sin luz                                   |
| 4 Desconexión                          | El teléfono se desconecta de forma inalámbrica y los auriculares indican que "se desconectó"                                                           | Los auriculares parpadan alternativamente |
| 5 Reproducir/pausa música              | Haga clic en el área de toque una vez.                                                                                                                 | No                                        |
| 6 Cambiar canciones                    | Haga clic en el área táctil tres veces seguidas.                                                                                                       | No                                        |
| 7 Aumentar / disminuir el volumen      | Toucher des veces seguidas y habrá un son de alerta cuando el volumen alcanza el máximo del teléfono.                                                  | No                                        |
| 8 Modo de música de juego              | Combinar entre los botones del lado izquierdo / derecho 4 veces.                                                                                       | No                                        |
| 9 Controlar / cargar el teléfono       | Presione el área táctil durante cinco segundos y luego suelte para ingresar al asistente de voz.                                                       | No                                        |
| 10 Rechazar                            | Presione el área táctil durante 1 segundo para rechazar la llamada.                                                                                    | No                                        |
| 11 Conexión de bajo potencia           | Se le indicará "batería baja".                                                                                                                         | Parpadan luz blanca cada 3 segundos       |
| 12 No conectado o desconectado         | Si no hay conexión inalámbrica, los auriculares se apagarán automáticamente después de 3 minutos.                                                      | Sin luz                                   |
| 13 Reconexión automática               | Cuando se enciende el auricular, se puede reconectar automáticamente.                                                                                  | No                                        |
| 14 Arresto automático durante la carga | Al cargar, los auriculares se apagan al estado de reproducción, sin standby de apagado.                                                                | Iluminación roja                          |
| 16 Chino e inglés                      | Combinar entre los botones del lado izquierdo / derecho 5 veces.                                                                                       | No                                        |
| 17 Botón de la Sala de carga           | Click once, the three color breathing light will light up for 20 seconds and then turn off.                                                            | No                                        |

Nota: el primer uso, se recomienda cargar durante 1 hora para prolongar la vida útil

### Solución de problemas simple

| Avería                           | Factores                                                                 | Solución                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| No se puede abrir                | La batería de los auriculares es baja.                                   | Carga los auriculares                                        |
| Los auriculares parpadan en rojo | La batería de los auriculares es baja.                                   | Carga los auriculares                                        |
| Grasa alta reconectado           | Los auriculares no se apagan.                                            | Ajuste la posición de los auriculares.                       |
| Apagado automático               | La batería de los auriculares es baja.                                   | Carga los auriculares.                                       |
| Hay ruido en los auriculares     | El volumen es demasiado alto o el ambiente es demasiado ruidoso.         | Ajustar el volumen o cambiar el entorno.                     |
| Hay ruido en los auriculares     | Interferencia externa grave o demotizado ligero del teléfono móvil.      | Cambiar de posición o acercarse al teléfono.                 |
| La voz del receptor es baja      | Los auriculares se usan incorrectamente o el volumen es demotizado bajo. | Ajuste el uso o el volumen de los auriculares.               |
| Señal intermitente               | Interferencia externa grave o demotizado ligero del teléfono.            | Espere un entorno sin interferencia o acercarse al teléfono. |
| La carga no se puede cargar      | La carga entre en contacto con suciedad o cuerpos extraños.              | Limpia la suciedad o los cuerpos extraños a tiempo           |

### Aviso

- No aplicar violencia a este producto, no exprimir con objetos pesados y mantenerse alejado de entornos de alta temperatura y humedad.
- Evite de WiFi, routers y otros dispositivos de transmisión de alta frecuencia, la interferencia del entorno eléctrico puede afectar la señal recibida, causando que el sonido se atase o se rompa.
- Use este producto a una distancia efectiva (10 metros), sin barreras físicas (como paredes, etc.) entre el producto y el dispositivo inalámbrico.

Nota: en el primer uso, se recomienda cargar durante 1 hora para prolongar la vida útil

### 製品写真



#### 充電LED

充電時、青LEDがずっと点灯している。充電完了、青LEDが点滅する。充電完了、青LEDが点滅し、数字が100%表示されます。充電がない場合は、赤LEDが点滅します。

#### ヘッドフォンLED

充電時、青LEDがずっと点灯している。充電完了、青LEDが点滅する。充電完了、青LEDが点滅し、数字が100%表示されます。充電がない場合は、赤LEDが点滅します。

#### 製品仕様

型番: Q 86  
ワイヤレスバージョン: V 5.4  
ワイヤレス接続名: Q86  
充電容量: 5-6h  
充電時間: 40分  
接続距離: >10m  
充電時の充電時間: 1h  
マシンのサイズ: 5.0\*5.0\*2.8 cm  
イヤホンのサイズ: 2.0\*0.7 cm  
包装リスト: イヤホン\*2充電ケース\*1説明書\*1充電ケーブル\*1

### Q86機能仕様

| 機能           | 操作                                                                       | インジケータランプ  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 電源を入れる     | タッチエリアを5秒間押し続けるか、イヤホン1つを「電源入」にするか。                                       | 両側が交互に点滅する |
| 2 イヤホンの電源を切る | 「電源入」の操作を10秒間押し続けるか、イヤホン1つを「電源入」の操作を5秒間押し続けるか、イヤホン1つを「電源入」の操作を5秒間押し続けるか。 | ライトなし      |
| 3 接続成功       | イヤホンが接続されると、イヤホン1つが「接続成功」の操作を5秒間押し続けるか。                                  | ライトなし      |
| 4 接続解除       | イヤホンが接続されると、イヤホン1つが「接続成功」の操作を5秒間押し続けるか。                                  | 両側が交互に点滅する |
| 5 音楽再生/一時停止  | タッチエリアを1回クリックします。                                                        | いいえ        |
| 6 曲を切り替えて    | タッチエリアを3回連続クリックします。                                                      | いいえ        |
| 7 音量の増減      | 連続して2回クリック。音量が増減する音が聞こえるまで繰り返します。                                        | いいえ        |
| 8 ゲームモード     | イヤホン1つを押し続けるか、イヤホン1つを押し続けるか。                                             | いいえ        |
| 9 音声アシスタント   | タッチエリアを5秒間押し続けるか、イヤホン1つを押し続けるか。                                          | いいえ        |
| 10 自動再接続     | イヤホン1つが接続されると、イヤホン1つが「接続成功」の操作を5秒間押し続けるか。                                | いいえ        |
| 11 充電完了の通知   | 充電完了の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                   | いいえ        |
| 12 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |
| 13 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |
| 14 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |
| 15 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |
| 16 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |
| 17 充電中の通知    | 充電中の通知音が聞こえるまで繰り返します。                                                    | いいえ        |

### シンプルなトラブルシューティング

| こじょう          | ファクタ           | ソリューション     |
|---------------|----------------|-------------|
| 電源が入らない       | イヤホンの電源が切れている。 | イヤホンに充電する   |
| イヤホンの電源が切れない  | イヤホンの電源が切れている。 | イヤホンに充電する   |
| イヤホンが接続できていない | イヤホンが接続できていない。 | イヤホンに充電する</ |