

[illegible]

## SCHLÜSSEL-SUCHER

### Gebrauchsanweisung



Transmitter Receiver


KFSGA KFGSA

### Einführung

Dieser Schlüssel-Sucher kann Ihnen helfen, die verlorenen Schlüssel, Fernbedienungen, Glühbirnen, Zündschlüssel und andere leicht verlorene Gegenstände schnell zu finden. Mit nur einem Druck auf die funktionelle Taste wird der Signalton erzeugt und damit, um den Verlorenen Gegenstand zu finden.

Der Schlüssel-Sucher mit Grundgerät ist eine gute Anlage für Ihr Haus. Der Sender ist von der Basisstation entfernt und kann mitgetastet werden, um verlorene Gegenstände zu finden.

### Produktidiagramme



Transmitter Receiver

KFSGA KFGSA

### Batterien Installation

#### A. Sender

Bevorzugt CR2032-Kopplerelemente (in Lieferung enthalten) folgen Sie den folgenden Schritten, um Batterien in den Transmitter zu installieren:

- Öffnen Sie die Aufkleber auf dem Schlüssel-Suchgerät (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stecken Sie eine CR2032-Batterie. Bitte beachten Sie die Polarität der Batterie.
- Selektieren Sie die Aufkleber.

#### B. Empfänger

- Öffnen Sie die äußere Schale mit dem mitgelieferten Öffnungschlüssel.
- Die Verpackung enthält ein Werkzeug zum Öffnen der schwarzen Schicht. Bitte beachten Sie die folgende Abbildung (Schlüssel ist nur für Ihre Einsichtnahme).
- Erheben Sie die CR2032-Batterie. Bitte achten Sie auf die Polarität der Batterie.
- Schließen Sie die äußere Schale.

### Operation

Bedienen Sie die Aufkleber-Druckfläche mit den Schlüsselringen oder doppelklingeligen Handknaulen an Ihren häufig verwendeten Gegenständen.

- Ziehen Sie kurz die Aufkleber-Druckfläche Taste am Bettsteu.
- Wenn sich die Empfänger in Reichweite befindet, entsteht ein Signalton und die LED-Leuchte blinkt.
- Wenn kein Platzgen zu sehen, ändern Sie Ihren Standort oder verwenden Sie eine neue Batterie und ersetzen Sie das Transmitter.

### Spezifikation

| Modell | Batterie                                             |
|--------|------------------------------------------------------|
| KFSGA  | CR2032 (100% Umweltfreundliche und wiederverwendbar) |

Arbeitsbereich: 15-30 Meter (Freifeld)  
 Töne: 15-40dB  
 Frequenz: 433,92 MHz

Schließen Sie die Linien und reparieren Sie das Gerät. Bitte beachten Sie, dass die Batterie entworfen ist, um zu verhindern, dass sie in einem Müll landet.

### Batterieninformationen

Namen des Batterieherstellers: DONGGUAN TANQUENTERPRISE CO., LTD.

Adresse: Tanqu Industrial Park, Xinyi Industrial Zone, Meichow Town, Dongsuan County, Zhongshan City, Guangdong, China

E-Mail: [tanqu@tanqu.com](mailto:tanqu@tanqu.com)

Telefon: +86 760 8533 1111

Modellnummer: CR2032 3.0V 170mAh 1.4Ah-Saltwater TANQU

- Batterietyp: ca. 2.9g
- Lebensdauer: ca. 12 Monate

Hauptanwendung: für Batterien: Magnetkabel (KFSGA) 30 x 1,5 cm (Länge) 1,9 x 1,5 cm (Breite) 1,9 x 1,5 cm (Höhe)

Bitte beachten Sie, dass das Produkt nicht mit anderen Batterien verwendet werden darf.

Freigabe der Klasse 2,7 (UHF) (Schlüsselring, funktionale Taste)

Sieher Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Polarität 1. und 1. richtig eingepasst sind.

Die Batterie ist für Batterien: unterschiedliche Marken und Batterien, wie z.B. Aakaa, Kolonak, Zündschlüssel wiederverwendbare Batterien, die die Batterien aus dem Gehäuse, die über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurden, und legen Sie sie ein oder länger als Sie entsprechend der Entfernung.

Wenn Sie das Batterietriebelement ändern, wenn das Batterietriebelement entfernt wird, muss das Produkt nicht mehr, sondern Sie die Batterien und halten Sie sie von Kindern fern.


## ! WARNUNG

**VERGIFTUNGSGEFAHR:** Dieses Produkt enthält eine giftige Substanz. Knippen Sie die Knippen, die das Produkt nicht zum 70 oder schwere Verletzungen kommt.

Die resultierende Knippen oder Knippen kann in weniger als 3 Stunden innere chemische Verletzungen führen.

**BEWAHRUNG:** Sie sind in getrennte Behälter zu trennen.

**AUSWEISUNG:** Die Verpackung des Produkts von UN0280 und UN0281 sind nicht, wenn der Container besteht, dass eine explosive, volatile oder in ein Knippen eingedrungen wurde.



### CHERCHER DE CLÉ

#### Mode d'emploi

**Transmitter** **Receiver**

KFD6A KFD6B

### Installation de batteries

#### A. Transmetteur

1. Nécessite une pile bouton CR2032 (insérer l'unique des étapes d'ouveau pour installer les piles bouton).
1. Utilisez le tournevis pour ouvrir l'arrière du couvercle des piles de la batterie.
2. Insérez les piles dans les fonctions des marques (+) et (-) à l'arrière du compartiment à piles.
3. Fermez le couvercle de la batterie en place.

#### B. Récepteur

1. Ouvrez le couvercle du récepteur avec l'outil d'ouverture fourni. (L'emboutissage convexe correspond au point pour ouvrir le couvercle. Veuillez utiliser l'outil à l'arrière du couvercle pour ouvrir le couvercle. Veuillez utiliser le bouton du couvercle à l'arrière. Ce n'est pas un outil, c'est uniquement pour ouvrir le couvercle.)
2. Remplacez la batterie CR2032. Faites attention à la polarité de la batterie.
3. Fermez le couvercle extérieur.

### AVERTISSEMENT

**NE PAS DÉMONTÉ** L'appareil contient une pile bouton ou une batterie de piles de manganèse. L'exposition de la pile bouton ou la batterie de piles de manganèse peut causer des blessures graves.

**La MORT ou des blessures graves** peuvent résulter d'un contact ou d'une batterie de piles de manganèse peut causer des blessures graves. Consultez immédiatement un médecin si une partie du corps est exposée.

**NE PAS DÉMONTÉ** L'appareil contient des piles de manganèse. L'exposition de la pile bouton ou la batterie de piles de manganèse peut causer des blessures graves.

**NE PAS DÉMONTÉ** L'appareil contient des piles de manganèse. L'exposition de la pile bouton ou la batterie de piles de manganèse peut causer des blessures graves.

[illegible]