

MONSTER

SPARK

Bluetooth Speaker

USER MANUAL



MODEL MNSPARK



THANK YOU FOR CHOOSING MONSTER

Congratulations on your Monster Spark speaker! Please take your time to explore all of the features and utilities we have built into this product.

We put all of our products through rigorous testing and quality control. For your peace of mind, we offer a one-year limited warranty against manufacturing defects and workmanship.* Please refer to the warranty section of the user manual for more details.

For more information on all of our products, please visit:

MyMonsterAudio.com

*See full warranty on page 6

GRACIAS POR ELEGIR MONSTER

¡Felicidades por su altavoz Monster Spark! Por favor tómese su tiempo para explorar todas las funciones y utilidades que hemos incorporado en este producto.

Ponemos todos nuestros productos a través de rigurosas pruebas y control de calidad. Para su tranquilidad, ofrecemos una garantía limitada de un año contra defectos de fabricación y mano de obra.* Consulte la sección de garantía del manual de usuario para obtener más detalles.

Para obtener más información sobre todos nuestros productos, visite:
MyMonsterAudio.com

*Ver garantía completa en la página 14

MERCI DE CHOISIR MONSTER

Félicitations pour l'achat de votre haut-parleur Monster Spark! Veuillez prendre le temps d'explorer toutes les fonctionnalités que nous avons intégrées à ce produit.

Tous nos produits sont soumis à des tests rigoureux de contrôle de la qualité. Pour votre tranquillité d'esprit, nous vous offrons une garantie d'un an limitée contre les défauts de fabrication et de main-d'œuvre.* Veuillez vous référer à la section sur la garantie de votre manuel de l'utilisateur pour plus de détails.

Pour plus d'information sur tous nos produits, veuillez visiter:
MyMonsterAudio.com

*Voir la garantie complète à la page 22

FOLLOW US: | SÍGANOS: | SUIVEZ-NOUS:



@MyMonsterAudio



@MyMonsterAudio



@MyMonsterAudio

PACKAGE CONTENTS CONTENIDO DEL PAQUETE CONTENU DE L'EMBALLAGE

Included with your purchase: | Incluido con su compra: | Inclus dans votre achat:



Monster Spark Speaker
Altavoz Monster Spark
Haut-parleur Monster Spark



AUX cable 1.9 ft
Cable AUX 1,9 pies
Câble AUX 1,9 pi



5V 1A USB Charge Cord
(Port: USB to USB Type-C)
(length: 3.2 ft)

Cable de Carga USB 5V 1A
(Puerto: USB a USB Type-C;
Largo: 3.2 ft)

Câble de chargement
USB 5V 1A
(Port: USB vers USB Type-C;
longueur: 3.2 ft.)



User Manual &
Quick Start Guide
(incl. Warranty Statement)

Manual de Usuario y Guía
de Inicio Rápido
(Incluye Garantía Limitada)

Manuel de
l'utilisateur et Guide
de démarrage rapide
(Déclaration de Garantie Incluse)

TABLE OF CONTENTS

PRODUCT CONTROLS	1	SPECIFICATIONS	4
POWER		TROUBLESHOOTING	
Charging	1	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	5
Power		LIMITED WARRANTY	6
AUDIO		WARNING STATEMENTS	7
Bluetooth® Pairing	1-2		
Bluetooth® Audio Functions	2		
EZ-Sync Pairing			
FEATURE			
Call Connectivity	3		
NOTES	3		

PRODUCT CONTROLS

Controls & LED Lights



Port



1. Microphone
2. Power Button
3. Power LED (Red)
4. Decrease Volume Button
5. Increase Volume Button
6. Bluetooth®/EZ-Sync LED (Blue/Orange)
7. Bluetooth®/EZ-Sync Button
8. Type-C USB Charge Port

POWER

IMPORTANT: Before first use, charge for 5 hours.

Charging

- 1 **CONNECT** the charge port (8) to an external power source using the included USB cable.



- **CHARGING**, **RED** LED (3) breathes on and off slowly.
- **LOW** (<20%), **RED** LED repeatedly flashes.
- **FULLY** charged, **RED** LED will stay on.



Power

- 1 Turn the unit **ON**, press and hold the **POWER** Button (2) for 2 seconds.



Unit will confirm with LED visual (2 Sec. then OFF)

- Turn the unit **OFF**, press and hold the **POWER** Button (2) for 3 seconds.



Full Charge – Up to 5 hours while powered OFF.
– Up to 12 hours while powered ON.

AUDIO




30 feet max connection range after pairing.
Devices out of range may suffer disruption or loss of signal.

Bluetooth Pairing

- 1 Place your smart device within **3 FEET** from the speaker.



Make sure **Bluetooth®** is enabled on your device.



- 2 The speaker will automatically enter into Bluetooth® Mode and LED (6) will begin to blink when turned on.



- 3 Select ***MONSTER SPARK*** from the Bluetooth® menu on your smart device.



CONT. AUDIO

Bluetooth Pairing Cont.

Speaker will confirm connection with audible sound and LED (6) will remain solid.



- **UNPAIR** device, press and hold the **BLUETOOTH®** Button (7) for 2 seconds.



Speaker will confirm with audible sound and LED (6) will begin to blink.



Bluetooth Audio Functions

- **PLAY/PAUSE** music, press **BLUETOOTH®** (7) button.



- Select **NEXT** track, press and hold **INCREASE VOL. (8)** button for 2 seconds.



- Select **PREVIOUS** track, press and hold **DECREASE VOL. (4)** button for 2 seconds.



EZ-Sync Pairing

1 BLUETOOTH® PAIR

one Spark to be the **MASTER (A)**.

See Bluetooth® Pairing.



2 TURN-ON second

Spark, place it in close proximity to the **MASTER (A)**.



3 MASTER (A), Double-Click **BLUETOOTH®**

Button (7), entering EZ-Sync search mode.



Unit will make audio confirmation.

"Synchronized"

4 Once **PAIRED**,

(A) speaker's **BLUETOOTH®** LED (6) will remain **Blue** and (B) speaker's LED (6) will stay on in **Orange**.



Unit will make audio confirmation.

"Synchronized"

"Synchronized"

- **UNPAIR** speakers, Double-Click **BLUETOOTH®** Button (7) of either unit.



Units will make visual & audio confirmation.



FEATURE

NOTES

Call Connectivity

- 1 ANSWER** phone calls while connected to Bluetooth by pressing the **BLUETOOTH®** Button (7).



(Press)

- **REJECT** phone calls by pressing and holding the **BLUETOOTH®** Button (7) for 2 Seconds.



(Press 2 Sec.)

SPECIFICATIONS

General	
Bluetooth® Version	5.0
Battery	3.6V 3500mAh
Speaker Drivers	1.75" Driver *2 + 1.8" Woofer *1
THD + Noise	≤10%dB
Materials	Plastic/Metal
Dimensions (H x W x D)	100.8*79.0*51.3 mm*
Weight	0.5 kg
S/N	>70dB
Power	30 Watts
IP Rating	IPX3

Operating Temperature	
Operating Temperature Range	32°F - 104°F (0°C - 40°C)
Operating Humidity Range	40-80% RH
Storage Temperature Range	-13°F to 158°F (-25°C - 70°C)

TROUBLESHOOTING

Speaker is not powering on	Make sure POWER ADAPTER is fully inserted into the unit. (See pg. 1)
Buttons are not responding	- Reset the speaker by turning the power OFF, and then back ON. (See pg. 1) - Unplug the POWER ADAPTER, then plug it back in. (See pg. 1)
No music is playing	- Make sure the speaker is set to the same source as your audio device. - Make sure the VOLUME level is high enough on your audio device as well as the speaker.
Bluetooth® audio quality is poor	- Move your music device closer to the speaker. - Remove objects that may be interfering with the wireless connection.
Bluetooth® device is not pairing	- Verify that the speaker and your device have BLUETOOTH® mode active. (See pg. 2) - Make sure the speaker and/or your device is not already paired with another device. - Check that the speaker is in pairing mode. (See pg. 2) - Turn the speaker OFF, and then back ON. Press and hold the BLUETOOTH® button to manually enter pairing mode. (See pg. 2)
Contact our support team for additional services	Call: 1-800-876-0677 Email: support@tymaneraudio.com Hours of Operation: Monday - Friday: 7:00 am - 4:00 pm (PST) Saturday - Sunday: CLOSED

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
 - 2) Keep these instructions – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
 - 3) Heed all warnings – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
 - 4) Follow all instructions – All operating and use instructions should be followed.
 - 5) This apparatus can be used in wet location conditions after disconnected the AC Mains supply and closing the water proof cap for the AC inlet. It must not be used in wet location conditions when charging. Do not use this apparatus near water. The appliance should not be used near water or moisture – for example, in wet basement or near a swimming pool.
 - 6) Clean only with dry cloth.
 - 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the manufacturer's instructions.
 - 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 - 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
 - 10) Protected the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
 - 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
 - 12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
 - 14) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
 - 15) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
 - 16) Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
 - 17) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
 - 18) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- WARNING:** The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
-  Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with protective earthing connection.
- 

LIMITED WARRANTY

Model: MNSPARK

This Monster-branded product, marketed as new, in the original carton to the original purchaser ("Product"), is warranted by Russell Distributor Company, LLC against manufacturing defects in materials and workmanship for a limited warranty period of ninety (90) days for Labor and One (1) year for Parts. This Limited Warranty is conditioned upon proper use of Product by you, the Purchaser.

This Limited Warranty does not apply to accessories, products and product sold as a "limited care" system, in as it condition, "close sale", "recondition and pleasure sale", "open box", products missing accessories, or no fault found.

Proof of purchase in the form of a bill of sale, Receipt or Receipted Invoice is evidence the Product is within the limited warranty period. The bill of sale, Receipt or Receipted Invoice must be presented as a pre-condition to obtaining the limited warranty service.

This limited warranty begins on the original date of purchase and is valid only on Products purchased through authorized dealers and used in the United States, and Puerto Rico, by the original Purchaser. To receive warranty service, the Purchaser must first contact us by problem description and service procedures. The original date bill of sale, receipt or receipted invoice must be presented upon request as proof of purchase.

We will repair your product or if repair cannot be made, we will replace it at no charge with the same or similar product. If the Product is defective as specified in this limited warranty during the limited warranty period, we may use new or remanufactured parts to repair the Product. All replaced parts and products become our property and must be returned to us. Replacement parts and products assume the remaining original limited warranty, or ninety (90) days, whichever is longer.

Product must be properly by you, the original Purchaser and shipped in their original packaging or packaging affording an equal degree of protection. We will not be responsible for or obligated to replace damaged Products.

If the Product is returned damaged, it is your responsibility as the consumer to file a claim against the carrier. We will only cover the damaged Product for 30 days and reserve the right, in our sole discretion, to dispose of the damaged Product or ship it back to you at your expense after 30 days.

This limited warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship, accidental or normal, and except in the extent otherwise expressly provided for in this statement of commercial law of this Product, and shall not apply to the following, including:

but not limited to: Damage which occurs in shipment, delivery and installation; applications and uses for which this Product was not intended; altered Product or serial number; cosmetic damage or surface finish; accidents, abuse, neglect, fire, water, lightning or other acts of nature; use of products, equipment, systems, cables, services, hardware, supplies, accessories, applications, features, external wiring or connectors not supplied or authorized by us or the manufacturer, which damage the Product result in service problems; improper electrical line voltage, fluctuations and surges; customer adjustments and failure to follow operating instructions, clearing, maintenance and environmental instructions that are covered and presented in the instruction book; detection problems and alterations needed to repair, wire, rewire or other aging deterioration and delivery problems; burned-in images, vibration or other use operation of the Product is not warranted.

THERE ARE NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES AS TO ANY DAMAGE OR DEFECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR WARRANTY SHALL BE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE GIVEN ON US, REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY AS THE CONSUMER. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED FOR THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NONTRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the duration or limitation of incidental or consequential damages, or the above limitations or exclusions may not always to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Any provision contained herein which is found contrary to state or local law shall be deemed null and void and the remaining provisions shall continue in full force and effect.

To obtain warranty service, please contact technical support with questions

Phone: 1-800-976-0677 • Email: support@mymonsteraudio.com

DO NOT return this product to the store. Visit: MyMonsterAudio.com

FCC WARNING STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

IC WARNING STATEMENT

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause interference, and
- 2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.



A lightning bolt and arrow symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of isolated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of a sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



An exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING

Read the user manual carefully. Do not useammable, flammable or volatile (e.g., gasoline). Do not disassemble, modify or alter in any way.

Do not attempt to perform any servicing that is not involved in the opening instructions. Do not attempt to replace the battery. An incorrect installation can cause fire or explosion. For service, contact a qualified service technician.

Do not remove cover or back of product. There are no user-serviceable parts inside. Attempting to modify, disassemble or perform unauthorized repairs or alterations may result in hazardous exposure to radiation.

TABLA DE CONTENIDO

CONTROLES DE LA UNIDAD	9	ESPECIFICACIONES	12
ALIMENTACIÓN		SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
Carga	9	IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	13
Encendido/Ápagado			
AUDIO		GARANTÍA LIMITADA	14
Emparejamiento Bluetooth®	9-10	DECLARACIONES DE ADVERTENCIA	15
Funciones de Audio Bluetooth®	10		
Emparejamiento EZ-Sync			
CARACTERÍSTICA			
Conectividad de Llamadas	11		
NOTAS	11		

CONTROLES DE LA UNIDAD

Controles y Luces LED



1. Micrófono
2. Botón de Encendido/Apagado
3. Indicador LED de Encendido (Rojo)
4. Botón para Disminuir el Volumen
5. Botón para Incrementar el Volumen
6. Indicador LED Bluetooth®/EZ-Sync (Azul/Naranja)
7. Botón Bluetooth®/EZ-Sync
8. Puerto de Carga Type-C USB

Puerto



Carga Completa - Hasta 5 horas mientras está APAGADO.
- Hasta 12 horas mientras está ENCENDIDO.

Encendido/Apagado

- 1 **ENCIENDA**, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado (2) por 2 segundos.



(Presione por 2 Seg.)

La unidad confirmará con un indicador LED visual.



2 seg. y se Apagará

- **APAGUE**, mantenga presionado el botón de Encendido/Apagado (2) por 3 segundos.



(Presione por 3 Seg.)

ALIMENTACIÓN

¡IMPORTANTE! Antes de usar por primera vez, cárguela durante 5 horas.

Carga

- 1 **CONECTE** el Puerto de Carga (8) a un alimentación externa usando el cable USB.



- **CARGANDO**, el LED **ROJO** (3) se enciende y apaga lentamente.



Intermitente
Encendido/
Apagado

- Carga **BAJA** (<20%), el LED **ROJO** (3) parpadea rápidamente



(Parpadeo)

- Carga **COMPLETA**, el LED **ROJO** (3) permanece encendido.



Permanece encendido

AUDIO

Emparejamiento Bluetooth®

- 1 Coloque su dispositivo inteligente a 1 m de distancia del altavoz.



Asegúrese que la función **Bluetooth®** está habilitada en su dispositivo.



- 2 Ingresará automáticamente a Bluetooth® y el LED de **BLUETOOTH®** (6) comenzará a parpadear cuando se encienda.



Intermitente

- 3 Seleccione "MONSTER SPARK" en el menú Bluetooth® de su dispositivo inteligente.



CONTINUACIÓN AUDIO

Continuación de Emparejamiento Bluetooth®

Confirmará la conexión con un sonido y el LED de **BLUETOOTH®** (6) permanecerá iluminado.



(Permanecerá iluminado)

- **DESEMPAREJE**, mantenga presionado el botón **BLUETOOTH®** (7) por 2 segundos.



(Presione por 2 seg.)

Confirmará con un sonido y el LED de **BLUETOOTH®** (6) empezará a parpadear.



(Párpadea)

Funciones de Audio Bluetooth

- **REPRODUCIR/PAUSAR** música, presione el botón **BLUETOOTH®** (7).



(Presione)

- Pista **SIGUIENTE**, presione el botón para **INCREMENTAR EL VOLUMEN** (5) por 2 segundos.



(Presione por 2 seg.)

- Pista **ANTERIOR**, presione el botón para **DISMINUIR EL VOLUMEN** (4) por 2 segundos.



(Presione por 2 seg.)



1 m de rango de conexión máximo después del emparejamiento. Los dispositivos fuera de rango pueden experimentar interrupciones o pérdida de la señal.

Emparejamiento EZ-Sync

1 EMPAREJAMIENTO

BLUETOOTH® Un altavoz será el **PRINCIPAL** (A). Ver Emparejamiento Bluetooth®



Ver Emparejamiento Bluetooth®

2 ENCIENDA un segundo altavoz (B) y colóquelo cerca del altavoz **PRINCIPAL** (A).



- 3 En el altavoz **PRINCIPAL** (A), presione 2 veces el botón **BLUETOOTH®** (7) para ingresar búsqueda EZ-Sync.



(Presione 2 veces)

La unidad hará una confirmación audible.

"Synchronized"

- 4 Una vez **EMPAREJADO**, el LED **BLUETOOTH®** (6) del **PRINCIPAL** (A) permanecerá iluminado en Azul y el del altavoz (B) permanecerá iluminado en naranja.



(Azul Fijo)



(Naranja Fijo)

La unidad hará una confirmación audible.

"Synchronized"

"Synchronized"

- **DESEMPAREJE**, presione 2 veces el botón **BLUETOOTH®** (7) en cualquiera de las unidades.



(Presione 2 veces)

Las unidades harán una confirmación visual y audible.



(Azul Fijo)



(Azul 2 intermitentes)

Conectividad de Llamadas

1 RESPONDA a las llamadas mientras conectado a Bluetooth, presione el botón **BLUETOOTH® (7)**.



(Presione)

■ **RECHACE** llamadas, presione el botón **BLUETOOTH® (7)** por 2 segundos.



(Presione por 2 Seg.)

ESPECIFICACIONES

General	
Versión de Bluetooth®	5.0
Batería	3.6V 3500mAh
Controladores de Altavoces	Controlador de 1,75" x 1" + tweeter de 1,3" x 1"
THD + Ruido	≤10%dB
Materiales	Plástico/Metal
Dimensiones (H x W x D)	102.8" x 79.0" x 11.3 mm
Peso	0.5 kg
SN	±20dB
Potencia	20 Watts
Clasificación de IP	IPX2

Temperatura de Funcionamiento	
Rango de Temperatura de Funcionamiento	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
Rango de Humedad de Funcionamiento	40~90% RH
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-13°F to 158°F (-25°C ~ 70°C)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El altavoz no enciende.	• Asegúrese que el ADAPTADOR DE CORRIENTE está completamente insertado en la unidad. (Vea la página 8)
Los botones no responden.	• Presione el botón APAGÁNDolo y volviéndolo a ENCENDER. (Vea la página 8) • Desenchufe el ADAPTADOR DE CORRIENTE, y después vuelva a enchufarlo. (Vea la página 8)
No se reproduce música.	• Asegúrese que el altavoz está configurado en la misma fuente que su dispositivo de audio. • Asegúrese que el nivel de VOLUMEN sea lo suficientemente alto en su dispositivo de audio y en el altavoz.
Mala calidad de audio Bluetooth®.	• Acerque su dispositivo de música al altavoz. • Retire los objetos que puedan estar interfiriendo con la conexión inalámbrica.
El dispositivo Bluetooth® no se empareja.	• Verifique que el altavoz y su dispositivo tengan activado el modo BLUETOOTH®. (Vea la página 10) • Asegúrese que el altavoz y/o su dispositivo no estén emparejados con otro dispositivo. • Compruebe que el altavoz está en el modo de emparejamiento. (Vea la página 10) • Apague el altavoz y luego vuelva a encenderlo. Mantenga presionado el botón BLUETOOTH® para ingresar manualmente en el modo de emparejamiento. (Vea la página 10)
Contacte a nuestro equipo de apoyo para servicios adicionales.	Lláme: 1-800-876-0677 Correo electrónico: support@mymonsteraudio.com Horario de Atención: Lunes a Viernes: 7:00 am a 4:00 pm (TDP) Sábado y Domingo: CERRADO.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- 1) Lea las instrucciones – Debe leer todas las instrucciones de operación y seguridad antes de operar este aparato.
 - 2) Guarde las instrucciones – Debe guardar las instrucciones de operación y seguridad para referencias futuras.
 - 3) Respete todas las advertencias – Debe seguir al pie de la letra todas las advertencias marcadas en la unidad y en este manual de instrucciones.
 - 4) Siga todas las instrucciones – Debe seguir todas las instrucciones de operación y uso.
 - 5) Este aparato se puede usar en lugares mojados solamente después de desconectarlo de la fuente de alimentación de ca y de cerrar la tapa a prueba de agua para la entrada de ca. No se debe usar en lugares mojados cuando se está cargando. No use este aparato cerca del agua o en lugares húmedos; por ejemplo, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
 - 6) Limpie este aparato solamente con un paño suave y seco.
 - 7) No bloquee ni cubra las ranuras de ventilación, instale este aparato de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
 - 8) No instale este aparato cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, registradores de calor, estufas u otros aparatos que generen calor (incluyendo amplificadores).
 - 9) Este aparato puede estar equipado con un enchufe polarizado de corriente alterna (un enchufe con una hoja más ancha que la otra); este enchufe entrará de una sola forma en el tomacorriente. Esta es una función de seguridad; si le es imposible insertarlo completamente en el tomacorriente de pared, vuelva a intentarlo invirtiendo el enchufe. Si después de esto, todavía no entra consulte con un electricista para que le cambie el tomacorriente obsoleto; no trate de modificar la función de seguridad del enchufe polarizado.
 - 10) Proteja el cable de ca, colóquelo en un lugar donde nadie pueda pisarlo o colocar objetos pesados sobre él; ponga especial cuidado al área del enchufe y al punto de donde sale el cable de la unidad.
 - 11) Use solamente accesorios y/o adaptaciones especificadas por el fabricante.
 - 12) Use sólo con un carrito, soporte, trípode o mesa recomendada por el fabricante, o vendidos con el aparato. Sea extremadamente cuidadoso cuando transporte este aparato de un lugar a otro; paradas repentinas, fuerza excesiva y superficies desniveladas pueden causar que el aparato se caiga y se dañe seriamente. Cualquier montaje de la unidad en la pared, debe adherirse a las instrucciones del fabricante.
 - 13) Desenchufe este aparato del tomacorriente en la pared durante una tormenta eléctrica o cuando no lo vaya a usar durante un largo período.
 - 14) Refiera todo el servicio de este aparato a personal de servicio calificado, cuando se haya dañado de alguna manera, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o humedad, el aparato no funciona normalmente, o se ha caído.
 - 15) El enchufe principal se usa como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente accesible durante el uso.
 - 16) No instale este aparato en un espacio confinado o incorporado, como una estantería o mueble similar, asegúrese de colocarlo en un lugar donde se le proporcione la ventilación adecuada. Nunca cubra/bloquee las ranuras/aberturas de este aparato con periódicos, mantiles, cortinas, etc.
 - 17) No coloque fuentes de llama descubiertas, como velas encendidas sobre o cerca de este aparato.
 - 18) Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.
- ADVERTENCIA:** Nunca exponga las baterías al calor excesivo como al fuego, la luz solar directa o similar.
- PRECAUCIÓN:** Peligro de explosión si reemplaza la batería incorrectamente. Reemplace la batería sólo con una del mismo tipo o equivalente.



Terminal de puesta a tierra de protección. El aparato debe conectarse a un tomacorriente con una conexión a tierra de protección.

GARANTÍA LIMITADA

Modelo: MNSPARK

Este producto marca Moravia, comercializado como nuevo, en su empaque original para el comprador original ("Producto"), está garantizado por Russell Distribution Company, L.L.C. contra fallas de funcionamiento en materiales y mano de obra por un periodo de garantía. Véase la lista de Moravia (R) Dine In Mero de Chas y Un (1) Mdo Per Partes. Este Garantía limitada está sujeta a los términos de un contrato de Producto con el Cliente.

[illegible]

Realiza el comparendo en forma de una Fichura de Varas. Realiza o Fichura de Varas si existiere para el Prostatario un término del período de garantía efectiva. La Fichura de Varas, Realiza o Fichura deberá ser presentada como documento con original y copia de acuerdo al estado.

Esta garantía limitada empieza a partir de la fecha original de compra, y se aplica únicamente en los productos comprados a través de las tiendas autorizadas por nosotros y vendidas en los Estados Unidos de América y Puerto Rico, por el Compañero Original. Para recibir servicio de garantía, primero el Consumidor deberá contactar con el punto de determinación del problema y procedimiento de servicio. Deben presentar la Factura o Pedido original de compra o documento de garantía válido.

[illegible]

Los gastos de flete del Producto deberán ser propuestos por usted al Distribuidor original y serán en la cantidad original o equivalente a la suma de los gastos de empaque. No se re-emite mercancía por artículos o mercancía producto defectuoso.

Si el producto se vuelve dañado, es su responsabilidad preservar una muestra contra la compañía transportadora que nos lo entregó. Si el producto se vuelve dañado solamente por 30 días y nos presentamos al domicilio de disponer del producto dañado o de solicitar la reposición o reembolso a personas que consumieron después de nuestro 30 días.

Toda garantía. Política de garantía sobre defectos de fabricación en materiales y componentes estructurales en exterior, a solicitud al cliente, por un periodo de 10 años.

[illegible][illegible]

Algunas situaciones de pobreza transitorias en cuanto al tiempo de duración en las que se apoyó la garantía, y el momento o momento de dichos subsidios se en consecuencia, por lo tanto las limitaciones o exclusiones antes dadas pueden no aplicarse a estas. Esta garantía se da dentro de los aspectos específicos y variación puede tener como resultado, las cuales van de acuerdo a estos. Cualquier aplicación concreta del que se enuncia en contra al estado o de los países, deberá considerarse nula y sin efecto y los subsidios no deberán considerarse como un factor de exclusión.

Para obtener servicio de garantía, por favor contacte al servicio técnico por preguntas

Teléfono: 1-800-978-0677 • **Correo Electrónico:** support@mymonsteraudio.com

NO devuelva este producto a la tienda. Visite: MyMonsterAudio.com

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina.
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera o emplea energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y empleado de acuerdo a estas instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones. Sin embargo, no garantizamos que no ocurran interferencias en una instalación en particular; si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción recibida de televisión, estación de radio o televisión, situación que pueda ser determinada leyendo y entendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente o circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Si estas medidas no eliminan la interferencia, por favor consulte con su centro de servicio autorizado para solicitar asistencia.

NOTA 2: Cambios o modificaciones a este aparato que no estén expresamente aprobados por la parte responsable podrán anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA DE LA IC

Este dispositivo cumple con la extensión de licencia RSS de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina; y
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN DE LA FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un ambiente no controlado. Con el fin de reducir la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no deberá ser inferior a los 20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.



Un rayo y una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indican la presencia de "voltaje peligroso" relativo dentro del gabinete del producto. El voltaje puede ser de magnitud suficiente como para causar un riesgo de descarga eléctrica para las personas que estén en contacto con él.

PRECAUCIÓN

NO ASIR RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO TOQUE LA CUBIERTA (Frente Posterior, Centro de la Unidad) NI LOS PUNTOS QUE LE PUEDAN DAR, SI LA UNIDAD NECESITA SER MOVILIZADA CON UN TIRADOR CALIBRADO.



El signo de advertencia dentro de un triángulo equilátero indica la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento escritas en la literatura que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA

Previene los riesgos de incendio y lesiones eléctricas. No use cables de extensión o conectores que expongan los cables del enchufe. No exponga los cables ni los enchufes a la lluvia ni a la humedad.

No toque ningún cable interno que no esté cubierto en su funcionamiento normal. No intente reemplazar la batería, ya que una manipulación incorrecta puede provocar un incendio o una explosión. Para el servicio, comuníquese con el personal de servicio calificado.

No quite la tapa o la parte posterior del producto. No hay partes reparables por el usuario. Intentar modificar las conexiones o la estructura más allá de las especificaciones del fabricante puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

TABLE DES MATIÈRES

COMMANDES DU PRODUIT	17	SPÉCIFICATIONS	20
ALIMENTATION		RÉSOLUTION DE PROBLÈME	
Chargement	17	IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ	21
Alimentation		GARANTIE LIMITÉE	
AUDIO		DÉCLARATION D'AVERTISSEMENT	23
Jumelage Bluetooth®	17-18		
Fonctions audio Bluetooth®	18		
Couplage EZ-Sync			
FONCTION			
Connectivité des appels	19		
REMARQUES	19		

COMMANDES DU PRODUIT

Voyant DEL et commandes



Port



- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Bouton marche/arrêt | 6. DEL Bluetooth®/EZ-Sync (bleu/orange) |
| 2. DEL d'alimentation (Rouge) | 7. Bouton Bluetooth®/EZ-Sync |
| 3. Bouton pour diminuer le volume | 8. Port de chargement Type-C |
| 4. Microphone | |
| 5. Bouton pour augmenter le volume | |

ALIMENTATION

IMPORTANT : Avant la première utilisation, charger l'unité pendant 5 heures.

Chargement

- BRANCHEZ (8)** la source externe de courant à l'aide du câble USB fourni.
- Pendant le **CHARGEMENT**, la DEL **ROUGE** clignote lentement. (Prendre entre 2 et 5 heures)
- Lorsque l'énergie est **BASSE** (≤ 20 %), la DEL **ROUGE** clignote à plusieurs reprises. (Clignote)
- Lorsque le charge est **COMPLÈTE**, la DEL **ROUGE** reste allumée. (Reste allumé)

Charge – jusqu'à 5 heures lorsque l'alimentation **DÉBRANCHÉ**.
Complète – jusqu'à 12 heures lorsque l'alimentation **BRANCHÉ**.

Alimentation

- ALLUMEZ** l'appareil, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** (2) et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. (Maintenez enfoncé pendant 2 s).
 L'appareil donne une confirmation visuelle par DEL. (2 sec. puis s'éteint)
- ÉTEIGNEZ** l'appareil, appuyez sur le bouton **ALIMENTATION** (2) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. (Maintenez enfoncé pendant 3 s).

AUDIO USB



La portée de connexion après couplage est d'environ un mètre.

Les appareils hors de portée peuvent être sujets à des perturbations ou à une perte de signal.

Couplage Bluetooth

- Placez votre appareil intelligent à une distance inférieure à **un MÈTRE** du haut-parleur. Assurez-vous que le **fonctionnement Bluetooth®** est activé sur votre appareil.
- Le haut-parleur passe automatiquement en mode Bluetooth® et la DEL (6) commence à clignoter à la mise sous tension. (Clignote)
- Sélectionnez « **MONSTER SPARK®** » dans le menu Bluetooth® de votre dispositif intelligent.