



UPOZORNĚNÍ!

Dodržujte níže uvedené bezpečnostní požadavky:

- Společnost Prowise B.V. není zodpovědná za zranění, poškození nebo nadměrné opotřebení způsobené chybným použitím nebo údržbou zařízení, případně jeho úpravami.
- Používejte pouze součásti a příslušenství dodávané společností Prowise.
- Provádění oprav třetími stranami není dovoleno.
- Zařízení nepoužívejte v místech, kde existuje nebezpečí výbuchu. To zahrnuje prostředí s výskytem výbušných látek, zóny s výskytem prachu nebo plynu.
- Nepoužívejte toto zařízení v prašném prostředí nebo prostředí s vysokou vlhkostí.
- Ujistěte se, že je kolem obrazovky dostatek volného prostoru, aby nebyly blokovány ventilační otvory a nemohlo dojít k přehřátí.
- Dotykovou obrazovku umísťte na pevnou stěnu nebo podlahu.
- Dotykovou obrazovku neumísťte do blízkosti zařízení, které produkuje teplo.
- Maximální doba provozu za den je 16 hodin (16/7).



VAROVÁNÍ!

Výstraha týkající se částí pod elektrickým napětím

- Celkový výstupní výkon Type-C, OPS a reproduktoru: 150 W (max.)
- Nikdy neotevírejte kryt dotykové obrazovky! Můžete být zasaženi elektrickým proudem, nebo byste mohli způsobit zkrat nebo dokonce požár, což může mít za následek vážné fyzické zranění nebo poškození dotykové obrazovky.
- Nevkládejte žádné objekty do otvorů v dotykové obrazovce, které k tomu nejsou určeny. Mohli byste tím způsobit zkrat nebo dokonce požár.
- Obrazovku nepoužívejte během bouřek, mohlo by dojít k jejímu poškození úderem blesku.
- Zabraňte tomu, aby se dotyková obrazovka dostala do styku s vodou! Mohlo by dojít ke zkratu a nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Neinstalujte zařízení v blízkosti vody a nepokládejte na stojan nebo do jeho blízkosti objekty obsahující tekutiny.
- Zástrčky se nikdy nesmí dostat do styku s vodou. Pokud k tomu dojde, vypněte hlavní vypínač v elektrické skříni a odpojte napájecí kabel. Před opětovným použitím zařízení musí být zástrčky zcela suché.
- Zástrček se nikdy nedotýkejte mokřímá rukama.
- Dávejte pozor, abyste zásuvku nepřetížili, například použitím prodlužovacího kabelu s více zásuvkami. Přetížení může vést ke zkratu.
- Napájecí adaptér používejte výhradně v uzemněných zásuvkách v sítích se střídavým napětím 100–240V ~50/60Hz.
- Dotykovou obrazovku okamžitě vypněte nebo ji nezapínejte, odpojte napájecí kabel a kontaktujte zákaznický servis Prowise v případě, že:
 - Došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky. Vadné připojovací kabely vyměňujte pouze za originální díly. Nikdy neopravujte poškozené kabely a zástrčky sami. Místo toho je vyměňte.
 - Kryt obrazovky nebo obrazovka je poškozena, nebo jestliže se do ní dostaly tekutiny.
 - Zařízení vydává neobvyklý hluk nebo zápach. Může se jednat o následek vnitřního zkratu.



VÝSTRAHA PŘED NEBEZPEČÍM!

Výstraha: Potenciální (vážné) zranění

- Zajistěte, aby byla obrazovka umístěna ve správné výšce, nebo aby bylo zvedací zařízení při používání obrazovky nastaveno na správnou výšku.
- Nikdy nenechávejte děti zavěšovat se na obrazovku a ani se nikdy neopírejte nebo nezavěšujte na bílé tabule připevněné k obrazovce (pokud jsou součástí).
- Dávejte pozor, aby připojovací kabel neležel v cestě procházejícím, aby nehrizlo nebezpečí zakopnutí.
- Pokud skleněný panel z nějakého důvodu praskne, může dojít k pořezání ostrými skleněnými střepy. Obrazovku nechte opravit pouze profesionálním technikem vyškoleným společností Prowise.
- Pokud dojde k poruše dotykové obrazovky, vždy se obraťte na oddělení služeb nebo certifikovaného partnera společnosti Prowise.



UPOZORNĚNÍ!

- Při práci s touto obrazovkou nestoupejte na židli, stoličku ani žádný jiný předmět. To se týká zejména dětí! Mohli byste spadnout a přivodit si vážný úraz.
- Neodstraňujte žádný modul (například modul PC), je-li dotyková obrazovka zapnutá.
- Po nějakém čase může dojít k nahromadění prachu uvnitř dotykové obrazovky, což může způsobit přehřátí. Abyste tomu předešli, nechte dotykovou obrazovku pravidelně vyčistit certifikovaným partnerem společnosti Prowise.
- Dbejte na to, aby obrazovka nebyla vystavována silným otřesům, vibracím nebo nárazům. Tím by se mohlo zařízení a obrazovka poškodit.
- Abyste předešli poškození, nedotýkejte se obrazovky ostrými nebo tvrdými předměty.
- Dotykovou obrazovku přesunujte, pouze je-li upevněná na mobilním zdvihacím zařízení nebo na naklápěcím zdvihacím zařízení. Nikdy se nesnažte demontovat nebo přesunovat dotykovou obrazovku sami. Obrazovka je těžká a může ji demontovat pouze profesionální personál Prowise nebo akreditovaný partner.

2.2. Rozsah dodávky

Zkontrolujte, zda je zásilka kompletní, a pokud ne, obraťte se do pěti (5) dní od doručení na naše servisní oddělení. V oznámení uveďte výrobní číslo a připojte kopii faktury.

V dodaném balení jste dostali následující položky:

- Dotyková obrazovka Prowise Ten G3
- Příslušenství:
 - Dálkové ovládání
 - Baterie 1,5 V AAA (2×)
 - Wi-Fi anténa (2×)
 - Pasivní pero (4×)
 - Hroty pro pera (4 sady)

- Stručná příručka
- Bezpečnostní požadavky
- Držáky VESA (4x)
- 1/4" šroub na upevnění kamery
- Držák fotoaparátu + šroub (1x)



VÝSTRAHA PŘED NEBEZPEČÍM!

Obalové materiály, například plastové fólie, uložte tak, aby k nim neměly přístup děti. Nesprávné použití obalového materiálu může vést k nebezpečí udušení.

- Před použitím zařízení vyčkejte 24 hodin, než se zařízení přizpůsobí okolní teplotě. Změny teploty nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou na dotykové obrazovce způsobit kondenzaci, což může vést ke zkratu nebo kondenzaci za skleněným panelem.
- Dotykovou obrazovku smí instalovat jen vyškolený pracovník společnosti Prowise nebo její certifikovaný partner.

2.3. Kabely

- Aby nedošlo k poškození kabelů, neumísťujte na kabely žádné předměty. Ujistěte se, že kabely nejsou zkroucené nebo zachycené.
- Koncová zařízení, jako je klávesnice, myš nebo externí PC, připojujte, jen je-li dotyková obrazovka vypnutá. Zabráníte tím poškození zařízení.
- Zařízení umísťujte do vzdálenosti alespoň jednoho metru od zdrojů vysokofrekvenčního anebo magnetického rušení (TV, reproduktory, mobilní telefon, telefony DECT atd.) – zabráníte tím poruchám nebo ztrátě dat.
- K připojení dotykové obrazovky k externím rozhraním používejte jen stíněný kabel o maximální délce 5 metrů. Kabely, které jsou delší, mohou snížit sílu signálu.
- Připojujte pouze periferní zařízení, která splňují požadavky normy EN-IEC 60950 „Zařízení informačních technologií – bezpečnost“ nebo EN-IEC 60065 „Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – bezpečnostní požadavky“ nebo EN-IEC 62368-1 Audio / video, zařízení informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky.
- Pokud jsou použity vstupní/výstupní porty na přední části dotykové obrazovky, buďte opatrní, abyste nenarazili do připojených kabelů / USB pamětí. Mohlo by dojít k poškození kabelů a poškození připojovacích portů na obrazovce.

2.4. Dotyková obrazovka

Abyste prodloužili životnost obrazovky, postupujte podle následujících pokynů:

- Obrazovku ovládejte prstem (prsty) nebo dodaným perem od společnosti Prowise, které bylo pro tento účel speciálně vyvinuto. Obrazovku neovládejte kulčičkovým perem ani ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození dotykové obrazovky.
- Prach a mastnota na dotykové obrazovce snižují její citlivost. Z obrazovky odstraňujte prach nebo mastnotu měkkým suchým hadříkem, který nepouští vlákna. Chcete-li použít čisticí prostředek, nejprve jej naneste na hadřík. Nikdy nestříkejte čisticí

prostředek přímo na obrazovku, a používejte jen čisticí prostředky doporučené společností Prowise. Obrazovku čistěte pouze čistým hadříkem bez prachu a jemným čisticím prostředkem (hodnota PH 7 až 9).

- Na dotykovou obrazovku ani její hrany nelepte žádné předměty a ani na ni nic nezavěšujte. Může to negativně ovlivnit fungování dotykové obrazovky.
- Zabraňte tomu, aby obrazovka byla vystavována silným otřesům, vibracím nebo nárazům. Tím by se mohlo zařízení a obrazovka poškodit.

2.5. Ergonomie



VAROVÁNÍ!

Přílišná hlasitost způsobuje trvalé poškození sluchu. Poškození sluchu může také nastat, pokud je posluchač po delší dobu vystaven velké hlasitosti zvuku ze zařízení. To platí také pro použití sluchátek.

Před použitím obrazovku vždy nastavte do správné výšky. Vyvarujte se skloněného držení těla a ujistěte se, že všechny rohy obrazovky jsou na dosah.

Optimální poloha obrazovky je taková, ze které můžete dosáhnout na horní i dolní část obrazovky, aniž byste se museli ohýbat dolů nebo natahovat nahoru. Fyzickým potížením v důsledku nesprávného držení těla lze zabránit úpravou obrazovky do správné výšky.

Před přehráváním zvuku, hudby nebo videa nastavte hlasitost na minimum. Spusťte mediální soubor a postupně zvyšujte hlasitost na příjemnou úroveň. Tím zabráníte trvalému poškození sluchu, a to i v případech, že používáte sluchátka.

Instrukce ke snížení modrého světla

Vlnová délka modrého světla je mezi 300 nm a 500 nm. Tento výrobek umožňuje snížení emise modrého světla (v továrním nastavení je aktivní režim nízké emise).

Tipy na ochranu zraku: Doporučujeme výrobek umístit do vzdálenosti 2,2 metrů až 4,2 metrů od vašich očí a po 2 hodinách nepřetržitého sledování si udělat pauzu na 20 minut a dívat se do dálky, abyste předešli únavě zraku. Zároveň je vhodné pravidelně provádět oční cvičení kvůli ochraně zraku a prevenci myopie.

Jak aktivovat režim nízké emise modrého světla: Nastavení - Zobrazení - Noční režim

2.6. Dálkové ovládání



VÝSTRAHA PŘED NEBEZPEČÍM!

Vyteklé baterie vyjměte z dálkového ovladače co nejdříve. Unikající chemikálie jsou toxické a nesmějí se nikdy dostat do úst, očí a do styku s pokožkou.

Abyste prodloužili životnost dálkového ovladače, postupujte podle následujících pokynů:

- Nepouštějte dálkový ovladač z výšky a neházejte s ním.

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET

- Dálkový ovladač se nesmí nikdy dostat do styku s vodou. Dbejte na to, abyste dálkové ovládání nepoužívali ani neumísťovali do prostředí vystaveného vodě. V případě, že dálkový ovladač navlhne, okamžitě jej osušte měkkým suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
- Dálkový ovladač čistěte jen suchým měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Tento hadřík nesmí být vlhký.
- Kryt dálkového ovladače nikdy neotevírejte. Kromě krytu baterie se nesmí otevírat žádné části pláště.
- Do dálkového ovladače vkládejte jen baterie 1,5 V typu AAA.
- Póly baterií umístěte podle označení na dálkovém ovladači.

3. Životní prostředí

- Pokud obrazovku nebudete delší dobu požívat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- V režimu spánku je spotřeba energie < 0,5 wattů.
- Dotyková obrazovka je certifikována dle Energy Star®, což zajišťuje nižší spotřebu energie a nižší emise CO₂.
- Není-li možné dotykovou obrazovku dále používat, je možné ji zlikvidovat tak, že ji odevzdáte na stanovené sběrné místo.

3.1. Podmínky v místě instalace

- Dotyková obrazovka se může používat v prostředí, kde se teplota pohybuje v rozmezí od 0 °C do +40 °C a relativní vlhkost v rozmezí od 10 % až 90 % (nekondenzující).
- Pokud je dotyková obrazovka vypnutá, může být uložena při okolní teplotě -20 °C až 60 °C a relativní vlhkosti mezi 10 % až 90 % (nekondenzující).
- Dotykovou obrazovku nepoužívejte v nadmořské výšce přesahující 5000 metrů.
- V průběhu bouřky vytáhněte napájecí kabel dotykové obrazovky ze zásuvky.

3.2. Recykling i utylizace

Elektrický a elektronický odpad musí být likvidován správně, aby se minimalizovaly dopady na životní prostředí a podpořila se recyklace materiálů. Zařízení nelikvidujte společně s komunálním odpadem. Máte-li dotazy týkající se správné likvidace, obraťte se na společnost Prowise nebo certifikovaného partnera.



OBALOVÉ MATERIÁLY

Zařízení je zabaleno, aby nedošlo k poškození při přepravě. Obal obsahuje zdroje, které lze opakovaně použít nebo recyklovat.



ZAŘÍZENÍ

Zařízení na konci životnosti nevyhazujte do komunálního odpadu. Informujte se o možnosti ekologicky bezpečného a odpovědného způsobu likvidace.



BATERIE

Vybité nebo vadné baterie nepatří do komunálního odpadu. Mají se odevzdat do sběrného místa vybitých baterií, aby je bylo možné recyklovat. V dálkovém ovladači jsou baterie 1,5 V typ AAA.

1. O týchto bezpečnostných požiadavkách

Pred použitím dotykovej obrazovky si pozorne prečítajte bezpečnostné požiadavky. Dodržiavajte varovania uvedené na zariadení a v používateľskej príručke. Tieto bezpečnostné požiadavky a používateľskú príručku majte vždy poruke.

1.1. Výstražné piktogramy a symboly použité v týchto bezpečnostných pokynoch



VAROVANIE PRED NEBEZPEČENSTVOM!

Varovanie pred možným (vážnym) zranením.



VAROVANIE!

Varovanie týkajúce sa dielov pod napätím.



VAROVANIE!

Varovanie pred rizikom poškodenia sluchu v dôsledku vysokej hlasitosti.



UPOZORNENIE!

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli hmotným škodám.



POZNÁMKA!

Informácie a rady o používaní zariadenia.

1.2. Určené použitie

Toto zariadenie je určené na digitálnu komunikáciu a na používanie, správu a úpravu elektronických dokumentov a multimediálneho obsahu. Ak sa zariadenie používa na iné účely, ako sú uvedené v týchto bezpečnostných požiadavkách a používateľskej príručke, spoločnosť Prowise B.V. v žiadnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné materiálne škody alebo fyzické zranenia. Bez písomného súhlasu spoločnosti Prowise nevykonávajte na zariadení žiadne zmeny. Nesprávnym používaním sa skončí platnosť záruky.

1.3. Osvedčenie o zhode

Prowise B.V.
Luchthavenweg 1b
6021 PX Budel
Holandsko

týmto na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že výrobok:
Prowise Touchscreen Ten G3 s číslami produktov:
PW.1.17065.0003 / PW.1.17075.0003 / PW.1.17086.0003 / PW.1.17098.0003

na ktorú sa toto vyhlásenie vzťahuje, spĺňa základné požiadavky na zdravie a bezpečnosť uvedené v nasledujúcich európskych smerniciach:

- smernica o nízkom napätí 2014/35/E,
- smernica o EMC 2014/30/EÚ,
- RoHS 2011/65/EÚ,
- Smernica ErP (Ekodizajn) 2009/125/ES
- Vyhovuje smernici o Odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

a prípadne, že je v súlade s týmito harmonizovanými normami alebo ich časťami:

Európske certifikácie:

CE: EMC - LVD - RED	
RoHS	
REACH	
WEEE	
GS	

Medzinárodná certifikácia:

FCC - časť 15 podčasť B (USA)	
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)	

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET

HDMI	
Energy Star 8.0	

POZNÁMKA o FCC: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu. Ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde pri konkrétnej inštalácii. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúča sa, aby sa používateľ pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/TV.

POZNÁMKA o HDMI: Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

POZNÁMKA o nočnom režime: Zapnite a vypnite režim slabého modrého svetla podľa nasledujúcich krokov. Centrálna nastavenia > Displej > Nočný režim > Zapnúť/Vypnúť.

Dodržiavanie predpisov pre ENERGY STAR®



Spoločnosť Prowise B.V. ako partner ENERGY STAR dodržala postup EPA pre lepšiu kvalifikáciu a certifikáciu výrobkov, aby zabezpečila, že výrobky označené logom ENERGY STAR boli kvalifikované pre ENERGY STAR podľa platných usmernení ENERGY STAR pre energetickú účinnosť. Toto logo sa zobrazuje počas spúšťania na všetkých svetelných displejoch s kvalifikáciou pre ENERGY STAR. Program ENERGY STAR pre svetelné displeje vytvorila spoločnosť EPA na podporu energetickej účinnosti a zníženie znečistenia ovzdušia prostredníctvom energetickejšieho zariadení v kanceláriách, učebniach a továrňach. Jedným zo spôsobov, akým môže výrobok dosiahnuť tento cieľ, je použitie funkcie správy napájania na zníženie spotreby energie, keď sa výrobok nepoužíva.

V prípade, že používateľ zmení nastavenia jasu alebo režimu napájania, spotreba energie panela sa môže zvýšiť nad limity požadované pre certifikáciu ENERGY STAR. Ďalšie informácie o programe ENERGY STAR a jeho výhodách pre životné prostredie sú k dispozícii na webovej stránke EPA ENERGY STAR na <http://www.energystar.gov>

Wi-Fi

Kľúčové technické znalosti

Podpora Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Podpora Bluetooth	BT 2.1/3.0/4.2/5.2
Pracovná frekvencia	2.4GHz & 5GHz
2.4GHz ISM Band:	2.400GHz - 2.4835 GHz
5GHz UNI Band:	5.15-5.35GHz, 5.47-5.725GHz, 5.725-5.85GHz

Rádiová frekvencia a výkon

Frekvencia rozsah	Výstupný výkon (max.)
2402 až 2483.5 MHz	19.0 dBm
5150 až 5350 MHz	17 dBm

NFC

Pracovná frekvencia 13,56 MHz

Diaľkový ovládač Prowise Magic

Pracovná frekvencia diaľkového ovládača Prowise Magic (2,4G diaľkový ovládač):

- Nízky kanál: 2406 MHz
- Stredný kanál: 2424 MHz
- Vysoký kanál: 2433 MHz

2. Bezpečnostné požiadavky

2.1. Dôležité bezpečnostné požiadavky

Dodržiavanie týchto bezpečnostných požiadaviek pomôže zaručiť spoľahlivé fungovanie a dlhú životnosť vašej dotykovej obrazovky Prowise.

Aby ste v prípade poruchy predišli poškodeniu, kontaktujte zákaznický servis spoločnosti Prowise alebo certifikovaného partnera.



UPOZORNENIE!

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné požiadavky:

- Spoločnosť Prowise B.V. nie je zodpovedná za poranenie, škodu a/alebo nadmerné opotrebovanie v dôsledku nesprávneho používania alebo údržby či úprav zariadenia.
- Používajte len diely a príslušenstvo, ktoré dodáva spoločnosť Prowise.
- Opravy alebo úpravy vykonávané tretími stranami nie sú povolené.
- Toto zariadenie nepoužívajte v prostredí s potenciálnym nebezpečenstvom výbuchu. Patria sem zóny s nebezpečenstvom výbuchu, prachu alebo plynu.

- Toto zariadenie nepoužívajte v prašnom prostredí alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou.
- Uistite sa, že okolo obrazovky je dostatok voľného priestoru, aby neboli zablokované vetracie otvory a nemohlo dôjsť k prehriatiu.
- Dotykovú obrazovku inštalujte na stabilnú stenu alebo podlahu.
- Dotykovú obrazovku neumiestňujte do blízkosti zariadenia, ktoré generuje teplo.
- Maximálna denná prevádzková doba je 16 hodín (doba prevádzky 16/7).



VAROVANIE!

Varovanie týkajúce sa dielov pod napätím

- Celkový výstupný výkon typu C, OPS a reproduktor: 150 W (max.)
- Nikdy neotvárajte kryt dotykovej obrazovky! Môže vás zasiahnuť elektrický prúd alebo môžete spôsobiť skrat, alebo dokonca požiar, čo môže mať za následok vážne fyzické zranenie alebo poškodenie dotykovej obrazovky.
- Nevkladajte predmety do otvorov dotykovej obrazovky, ktoré nie sú určené na tento účel. Mohlo by to spôsobiť skrat, alebo dokonca požiar.
- Nepoužívajte dotykovú obrazovku počas búrky, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku úderu blesku.
- Dávajte pozor, aby sa dotyková obrazovka nezamočila! Mohlo by to spôsobiť skrat a nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Obrazovku neinštalujte v blízkosti vody a na zariadenie alebo vedľa neho nakladajte predmety obsahujúce tekutiny.
- Zástrčky nesmú nikdy prísť do kontaktu s vodou. Ak k tomu dôjde, vypnite hlavný vypínač v elektrickej skrini a odpojte napájací kábel. Pred opätovným použitím zariadenia musia byť zástrčky úplne suché.
- Zástrčiek sa nikdy nedotýkajte mokrými rukami.
- Elektrický zásuvku nikdy nepreťažujte, napríklad používaním predlžovačky s viacerými zásuvkami. Preťažením môžete spôsobiť skrat.
- Napájací kábel pripájajte iba do uzemnených elektrických zásuviek so striedavým prúdom 100 – 240 V ~ 50/60 Hz.
- Dotykovú obrazovku okamžite vypnite alebo ju nezapínajte, odpojte napájací kábel a kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Prowise v prípade:
 - Ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky. Chybné pripojovacie káble vymeňte len za originálne diely. Poškodené káble ani zástrčky nikdy sami neopravujte, ale ich radšej vymeňte.
 - Ak sú kryt alebo obrazovka poškodené alebo ak do zariadenia vnikli kvapaliny.
 - Zariadenie emituje nezvyčajné zvuky alebo zápachy. Môže to byť spôsobené skratom vnútri.



VAROVANIE PRED NEBEZPEČENSTVOM!

Varovanie: Potenciálne (vážne) poranenie

- Pri používaní obrazovky sa uistite, že je obrazovka nainštalovaná v správnej výške alebo že je zdvíhacie zariadenie nastavené na správnu výšku.
- Nikdy nedovoľte deťom visieť na obrazovke, a ak je to možné, nikdy sa neopierajte alebo nevešajte na biele tabule pripevnené k obrazovke.

- Aby ste predišli riziku zakopnutia, napájací kábel nesmie ležať na priechodoch.
- Ak sa sklenený panel z nejakého dôvodu rozbije, hrozí riziko, že sa porežete o ostré sklo. Obrazovku nechajte opraviť iba profesionálnemu technikovi vyškolenému spoločnosťou Prowise.
- V prípade porúch na obrazovke sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Prowise alebo certifikovaného partnera.



UPOZORNENIE!

- Ak chcete obsluhovať dotykovú obrazovku, nestojte na kresle, stoličke ani inom predmete. To platí najmä pre deti! Hrozí riziko pádu, ktoré by mohlo mať za následok vážne zranenie.
- Nikdy neodstraňujte modul (napríklad modul PC), keď je dotyková obrazovka zapnutá.
- Časom sa vnútri dotykovej obrazovky môže hromadiť prach, čo môže spôsobiť prehriatie. Aby sa tomu zabránilo, nechajte dotykovú obrazovku pravidelne vyčistiť spoločnosťou Prowise alebo certifikovaným partnerom.
- Zabezpečte, aby obrazovka nebola vystavená silným otrasom, vibráciám alebo nárazom. To môže poškodiť zariadenie a obrazovku.
- Aby ste predišli poškodeniu, nedotýkajte sa obrazovky ostrými alebo tvrdými predmetmi.
- Obrazovku premiestňujte len vtedy, ak je namontovaná na mobilnom alebo sklopnom zdvíhaku. Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo presúvať obrazovku svojpomocne. Obrazovka je ťažká a môžu ju odstrániť iba odborní pracovníci spoločnosti Prowise alebo akreditovaný partner.

2.2. Rozsah dodávky

Skontrolujte úplnosť dodávky, a ak nie je úplná, do piatich (5) dní od dodania písomne kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Prowise. V tomto oznámení uveďte výrobné číslo a kópiu faktúry.

V dodanom balení ste mali dostať tieto položky:

- Dotyková obrazovka Prowise Ten G3
- Box na príslušenstvo:
 - Diaľkový ovládač
 - 1,5 V batéria AAA (2x)
 - Wi-Fi anténa (2x)
 - Pasívne pero (4x)
 - Hroty na perá (4 sety)
 - Stručný návod na použitie
 - Bezpečnostné požiadavky
 - Skrutky VESA (4x)
 - 1/4-palcová skrutka UNC na kameru/fotoaparát
 - Držiak fotoaparátu + skrutka (1x)

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET