

AVVIO RAPIDO

(1) Assicurarsi che il veicolo sia spento e collegare l'USB a qualsiasi fonte di alimentazione USB versione 1 o superiore (potenza in uscita 5V, maggiore di 1A).
 (2) Lasciare che il dispositivo si ricarica completamente. Una ricarica completa richiederà tra 60 e 90 minuti a seconda del caricabatterie USB. Se la luce rossa non si spegnerà, è necessario utilizzare un altro caricabatterie. I caricatori da muro sono ottimali per questo tipo di ricarica.
 (3) La luce rossa si spegnerà quando la carica è completa.
 Una volta completata la ricarica, è necessario procedere all'accoppiamento del veicolo con il controller. Questo processo deve essere eseguito solo la prima volta che si utilizza il prodotto o quando si sostituiscono le batterie del controller.
 (1) Dopo aver caricato il veicolo, portare l'interruttore su ON.
 (2) Entrò in successi 5 minuti, inserire le batterie nel controller e premere qualsiasi pulsante. Il veicolo è ora collegato e può essere guidato.
 (3) Se il collegamento non riesce, spegnere il veicolo, rimuovere le batterie del controller e ripetere i passaggi 1 e 2 sopra descritti. Se il collegamento non riesce ancora, provare a raffigettare il collegamento in una zona diversa, avendo bassa interferenza.

NOTA : Il radiocomando non è dotato di Interruttore. Il movimento degli sticchi lo accende automaticamente. Per ottenerne prestazioni ottimali, utilizzare sempre solo batterie alcaline. Per rimuovere la procedura di installazione in senso inverso.

CIRCUITO DI SICUREZZA

Durante l'utilizzo, la tensione presente all'interno del circuito elettrico può essere molto alta (ad esempio durante un 360°). In tal caso il meccanismo di sicurezza può "blockare" il motore per 10-15 secondi, in modo da evitare danni. In questo periodo la macchina non risponde ai comandi. Non è difetta ma una misura protettiva del circuito elettrico. Dopo questo breve periodo la macchina tornerà a funzionare normalmente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E MANUTENZIONE DEL VEICOLO R/C

IL VEICOLO R/C NON SI MUOVE	CAPO DELLE PRESTAZIONI, MOVIMENTO INSISTENTE O CORSA ASSENTE
<ul style="list-style-type: none"> L'interruttore di alimentazione è in posizione ON? Le batterie sono scaricate o esaurite? L'installazione delle batterie e il collegamento del controllo sono stati completati? - Vedere la sezione "AVVIO RAPIDO". I contatti + e - sono correttamente abbinate alle batterie? 	<ul style="list-style-type: none"> Le batterie sono scaricate o esaurite? Controllare le batterie. Se necessario, ricaricare o sostituire le batterie nel veicolo e nel radiocomando con nuove batterie alcaline. Le batterie sono installate correttamente?

PRECAUZIONI

ATTENZIONE! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

0-3 Contiene componenti piccoli. Non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni. Azionare il prodotto e i relativi accessori solo se completamente assemblato e in conformità al presente

• Non utilizzare il prodotto in fango o sabbia.
 • Il prodotto e i relativi accessori non possono essere utilizzati da bambini al di sotto dei 36 mesi in quanto contengono componenti piccoli che possono essere inghiottiti.
 • Utilizzare il prodotto e i relativi accessori in un ambiente privo di supervisione da parte di altri adulti e fortemente consigliata. Manovrare il veicolo in una zona sicura, lontano da persone, animali, automobili e così via.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE.

ATTENZIONE! PERICOLO PER IL FUOCO DALLE BATTERIE.

ATTENZIONE! PERICOLO SOLOMLITTE CORRETTAMENTE.

Contattare l'ufficio locale per la gestione dei rifiuti solidi o un altro ufficio locale competente.

• Assicurarsi che le batterie siano inserite rispettando la corretta polarità e in conformità alle istruzioni del giocattolo.

• Utilizzare le batterie dal prodotto per la conservazione. Le batterie non vengono ricaricate.

• Non bagnare le batterie nel fuoco.

• Non mettere in moto le batterie in presenza di calore.

• Non ricaricare le batterie in luoghi dove il calore è molto intenso.

• Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

• Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo sotto la supervisione.

• Le cellule e batterie non devono tritar, punz, abri ni mutlar de ninguna otra manera.

• No deje car somer la celda o baterias a golpes mecanicos fuertes.

• Mantener las celdas y baterias lejos del alcance de los niños.

• No dejar la batería en el agua.

• No manipular la batería con los dedos.

• No