

ENGLISH

Chipolo CARD Spot

Chipolo CARD Spot is an item finder that helps you locate your personal items using the Apple Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

LET'S GET STARTED

- 1 Open the Find My app on your iPhone or iPad, choose the "Items" tab, tap "Add New Item" and "Other Supported Item".
- 2 While the Find My app is searching, press the button on your Chipolo once and you will hear a beep.
- 3 After setup, you can locate your Chipolo CARD Spot in the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch, or Mac.

BASIC FEATURES

Spot is a special edition of Chipolo CARD that works exclusively with the Apple Find My network. The Find My network provides an easy, secure way to locate your personal items using the Find My app on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac. Simply pair your Chipolo CARD Spot with the Find My app to view it right alongside your Apple devices. If a personal item connected to Chipolo CARD Spot ever goes missing, use the Find My app to locate it on a map and play a sound

if the item is nearby. You can also put your Chipolo CARD Spot in Lost Mode to display a message and a phone number to anyone who might find it.

NEED HELP?

Visit our support pages at www.chipolo.net/support or contact our customer support at support@chipolo.net

BATTERY

2-year non-replaceable battery (lasts at least 2 years, renewal options available - www.chipolo.net/renewal-spot). Battery type - CP124653

RENEWAL PROGRAM

You can replace your Chipolo CARD Spot using the discounted renewal program. Register the product right after activation as you will receive your renewal discount two years after the registration. More info at www.chipolo.net/renewal-spot

FRANÇAIS

Chipolo CARD Spot

Chipolo CARD Spot est un chercheur d'objets qui vous aide à localiser vos objets personnels à l'aide de l'application Apple "Localiser" sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

COMMENÇONS

- 1 Ouvrez l'application "Localiser" sur votre iPhone ou iPad, choisissez l'onglet "Objet", appuyez sur "Ajouter un Nouvel Objet" et "Autre Objet Pris en Charge".
- 2 Pendant que l'application Localiser recherche, appuyez une fois sur le bouton de votre Chipolo et vous entendrez un bip.
- 3 Après la configuration, vous pourrez localiser votre Chipolo CARD Spot dans l'application "Localiser" sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac.

FONCTIONNALITÉS DE BASE

Spot est une édition spéciale de Chipolo CARD qui fonctionne exclusivement avec le réseau Apple "Localiser". Le réseau "Localiser" offre un moyen facile et sûr de localiser vos objets personnels à l'aide de l'application Localiser sur votre iPhone, iPad, iPod touch ou Mac. Associez simplement votre Chipolo CARD Spot à l'application Localiser pour l'afficher à côté de vos

appareils Apple. Si un objet personnel connecté à Chipolo CARD Spot disparaît, utilisez l'application "Localiser" pour le localiser sur une carte et émettre un son s'il se trouve à proximité. Vous pouvez également mettre votre Chipolo CARD Spot en Mode Perdu pour afficher un message et un numéro de téléphone à toute personne susceptible de le trouver.

BESOIN D'AIDE ?

Visitez nos pages de support sur chipolo.net/support ou contactez notre service clientèle à support@chipolo.net

BATTERIE

Batterie de 2 ans non remplaçable (durée au moins 2 ans, options de renouvellement disponibles www.chipolo.net/renewal-spot). Type de batterie - CP124653

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT

Vous pouvez remplacer votre Chipolo CARD Spot en utilisant le programme de renouvellement à prix réduit. Enregistrez le produit dès son activation et vous recevrez votre offre de renouvellement deux ans après l'enregistrement. Plus d'infos sur www.chipolo.net/renewal-spot

DEUTSCH

Chipolo CARD Spot

Chipolo CARD Spot ist ein Finder, mit dem du deine persönlichen Gegenstände mithilfe der Apple "Wo ist?" App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac finden kannst.

FANGEN WIR AN

- 1 Öffne die "Wo ist?" App auf deinem iPhone oder iPad, wähle die "Objekte" Registerkarte, tippe auf "Neues Objekt hinzufügen" und "andere unterstützte Objekte".
- 2 Während die "Wo ist?" App sucht, drückst du einmal auf deinem Chipolo und du hörst einen Piepton.
- 3 Nach der Installation kannst du deinen Chipolo CARD Spot in der "Wo ist?" App auf deinem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac finden.

GRUNDFUNKTIONEN

Spot ist eine Sonderausgabe von Chipolo CARD, die ausschließlich mit dem Apple „Wo ist?“ Netzwerk arbeitet. Das „Wo ist?“ Netzwerk bietet eine einfache und sichere Möglichkeit, Ihre Gegenstände mithilfe der „Wo ist?“ App auf Ihrem iPhone, iPad, iPod touch oder Mac zu finden. Koppel einfach deinen Chipolo CARD Spot mit der „Wo ist?“ App, um ihn direkt neben deinen Apple-Geräten anzuzeigen. Wenn ein mit Chipolo CARD Spot verbundener

Gegenstand jemals verloren geht, kannst du ihn mit der „Wo ist?“ App auf einer Karte suchen und einen Ton abspielen, wenn sich der Gegenstand in der Nähe befindet. Du kannst den Chipolo CARD Spot auch in den Modus verloren stellen, um eine Nachricht und eine Telefonnummer für jeden anzuzeigen, der ihn findet.

BRAUCHEN SIE HILFE?

www.chipolo.net/support
support@chipolo.net

BATTERIE

Nicht austauschbare 2-Jahres-Batterie (Dauer: mindestens 2 Jahre, Verlängerungsoptionen möglich auf www.chipolo.net/renewal-spot). Akku-Typ - CP124653

ERNEUERUNGSPROGRAMM

Du kannst deine Chipolo CARD Spot mit dem vergünstigten Verlängerungsprogramm ersetzen. Registriere das Produkt gleich nach der Aktivierung, denn du erhältst deinen Verlängerungsrabatt zwei Jahre nach der Registrierung. Mehr Infos unter www.chipolo.net/renewal-spot

ITALIANO

Chipolo CARD Spot

Chipolo CARD Spot è un trova-oggetti che ti aiuta a localizzare i tuoi oggetti personali utilizzando la app Apple "Dov'è" su iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

INIZIAMO

- 1 Apri la app "Dov'è" su iPhone o iPad, seleziona il tab "Oggetti", clicca "Aggiungi nuovo oggetto" e "Altro oggetto supportato".
- 2 Mentre la app "Dov'è" sta cercando, premi una volta il bottone sul tuo Chipolo e sentirai un bip.
- 3 Dopo il setup, puoi localizzare il tuo Chipolo CARD Spot nella app "Dov'è" sul tuo iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Spot è un'edizione speciale di Chipolo CARD che funziona esclusivamente con il network Apple "Dov'è". Il network "Dov'è" fornisce una maniera facile e sicura per localizzare i tuoi oggetti personali utilizzando la app "Dov'è" su iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Accoppia semplicemente il tuo Chipolo CARD Spot con la app "Dov'è" per vederlo insieme ai tuoi dispositivi Apple. Se un oggetto personale connesso a Chipolo CARD Spot viene perduto, utilizza la app "Dov'è" per localizzarlo su una mappa e

riprodurre un suono se l'oggetto è nelle vicinanze. Puoi anche mettere il tuo Chipolo CARD Spot in Modalità smarrito per mostrare un messaggio e un numero di telefono a chiunque lo trovi.

HAI BISOGNO DI AIUTO?

Visita le nostre pagine di supporto su www.chipolo.net/support o contatta il nostro supporto clienti all'indirizzo support@chipolo.net

BATTERIA

Batteria di 2 anni non sostituibile (dura almeno 2 anni, opzioni di rinnovo disponibili - www.chipolo.net/renewal-spot). Tipo di batteria - CP124653

PROGRAMMA DI RINNOVO

Puoi sostituire la tua Chipolo CARD Spot utilizzando il programma di rinnovo scontato. Registra il prodotto subito dopo l'attivazione e riceverai il tuo sconto rinnovo due anni dopo la registrazione. Informazioni maggiori su www.chipolo.net/renewal-spot

ESPAÑOL

Chipolo CARD Spot

Chipole CARD Spot es un buscador de artículos que te ayuda a localizar tus artículos personales usando la aplicación de Apple "Buscar" en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

VAMOS A EMPEZAR

- 1 Abre la aplicación "Buscar" en tu iPhone o iPad, selecciona la pestaña "Objetos", toca "Añadir nuevo objeto" y "Otro objeto compatible".
- 2 Mientras la aplicación "Buscar", está buscando, presiona el botón de tu Chipolo una vez y escucharás un pitido.
- 3 Después de configurarlo, puedes localizar tu Chipolo CARD Spot en la aplicación "Buscar" en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Spot es una edición especial del Chipolo CARD que funciona exclusivamente con la red "Buscar" de Apple. La red "Buscar" proporciona una forma fácil y segura de localizar tus artículos personales usando la aplicación "Buscar" en tu iPhone, iPad, iPod touch o Mac. Simplemente empareja tu Chipolo CARD Spot con la aplicación "Buscar" para verlo directamente en tus dispositivos Apple. Si un artículo personal

conectado al Chipolo CARD se pierde alguna vez, usa la aplicación "Buscar" para localizarlo en un mapa y reproducir un sonido si el artículo está cerca. También puedes poner tu Chipolo CARD Spot en Modo Perdido para mostrar un mensaje y un número de teléfono a cualquiera que pueda encontrarlo.

¿NECESITAS AYUDA?

Visite nuestras páginas de soporte en www.chipolo.net/support o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en support@chipolo.net

BATERÍA

Batería no reemplazable para 2 años (dura al menos 2 años, opciones de renovación disponibles www.chipolo.net/renewal-spot). Tipo de batería - CP124653

PROGRAMA DE RENOVACIÓN

Puedes reemplazar tu Chipolo CARD Spot utilizando el programa de renovación con descuento. Registra el producto justo después de activarlo, ya que recibirás el descuento de renovación dos años después del registro. Más información en www.chipolo.net/renewal-spot

SLOVENŠČINA

Chipolo CARD Spot

Chipolo CARD Spot je sledilnik predmetov, ki ti pomaga najti tvoje osebne predmete z aplikacijo Apple Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

PA ZAČNIMO

- 1 Odpri aplikacijo Find My na svojem iPhonu ali iPadu, izberi zavihek 'Items', nato 'Add New Item' in izberi 'Other Supported Item'.
- 2 Medtem ko aplikacija Find My išče naprave, enkrat pritisni gumb na svojem Chipolu in počakaj na pisk.
- 3 Po namestitvi lahko svoj Chipolo CARD Spot odkriješ v aplikaciji Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac.

CHIPOLO FUNKCIJE

Spot je posebna izdaja sledilnika Chipolo CARD, ki deluje izključno z omrežjem Apple Find My. Omrežje Find My ponuja enostaven in varen način iskanja tvojih osebnih predmetov z aplikacijo Find My na napravah iPhone, iPad, iPod touch ali Mac. Preprosto poveži Chipolo CARD Spot z aplikacijo Find My in mu sledi kot slediš svojim ostalim Apple napravam. Če predmet s Chipolo

CARD Spot kdaj izgine, ga lahko poiščeš na zemljevidu in če je predmet v bližini, tudi pozvoniš. Za svoj Chipolo CARD Spot lahko nastaviš tudi 'Lost Mode' in najditelju prikažeš sporočilo in svojo telefonsko številko.

POTREBUJEŠ POMOČ?

Obišči našo podporo uporabnikom na naslovu www.chipolo.net/support ali pa se obrni na našo podporo uporabnikom neposredno na support@chipolo.net.

BATERIJA

Nezamenljiva baterija, deluje 2 leti. (zdrži najmanj 2 leti, nato možnosti zamenjave www.chipolo.net/renewal-spot). Tip baterije - CP124653

PROGRAM ZAMENJAVE

Chipolo CARD Spot lahko po izteku baterije zamenjaš preko programa zamenjave. Registriraj svoj sledilnik takoj po aktivaciji in točno po dveh letih boš prejel opomnik o zamenjavi z dodatnim popustom. Več informacij na voljo na www.chipolo.net/renewal-spot