



CHERRY STREAM MOUSE COMFORT

Wireless Mouse

64410203-00, DE, EN, FR, ES, IT, NL, SV, NO, DK, FI, PL, CS, SK, ZHs, ZHt, © Jan 2024
JLW-8550 v1-2 + Mod. JLB-855M, JLB-855R

DE BEDIENUNGS-ANLEITUNG

① DPI-Taste
② Browser vor
③ Browser zurück
④ Empfänger

Bevor Sie beginnen ...

- Jedes Gerät ist anders! Die Bedienungsanleitung erhalten Sie Hinweise zur effektiven und zuverlässigen Verwendung.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf und geben Sie sie an andere Benutzer weiter.

Die CHERRY STREAM MOUSE COMFORT ist eine kabellose Maus zur Bedienung von PCs/Notebooks. Für Informationen zu weiteren Produkten, Downloads und vielem mehr, besuchen Sie bitte www.cherry.de.

- Zu Ihrer Sicherheit**
Erstreckungsfahr durch Verschlucken von Kleinteilen
 - Bewahren Sie die Geräte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren auf.

- Explosionsgefahr durch falsche oder falsch eingebaute Batterien**
 - Verwenden Sie nur Ersatzbatterien, die in den Technischen Daten genannten Typen.
 - Legen Sie die Batterien entsprechend der Markierungen (+/-) im Batteriefach ein.

- "Repetitive Strain Injury" = "Verletzung durch wiederholte Beanspruchung"**
RSI entsteht durch kleine, sich ständig wiederholende Bewegungen.

- Richten Sie Ihren Arbeitsplatz ergonomisch ein.
- Machen Sie mehrere kleine Pausen, ggf. mit Dehnübungen.
- Ändern Sie oft Ihre Körperhaltung.

- 2. Inbetriebnahme/Auswahl mit dem PC/ Notebook verbinden**

- Ziehen Sie den Empfänger aus dem Fach an der Unterseite der Maus.
- Schließen Sie den Empfänger möglichst an einer USB 2.0-Buchse des PCs/Notebooks an (diese hat meist eine weiße oder schwarze Führung).
- Entfernen Sie durch leichtes Ziehen den Papierstreifen an der werkseitig bereits eingebaute Batterie.
- Stellen Sie die Schalter auf der Unterseite der Maus auf "1".

- 3. Empfänger in der Maus versteuern**
Der Empfänger ist so klein, dass er auch beim Transport eines Notebooks in der USB-Buchse bleiben kann. Zum Schutz vor Verschmutzung und Verlust ziehen Sie den Empfänger ab und deponieren ihn in der Maus.

4. DPI-Zahl der Maus einstellen

- Mit der Haptik der DPI-Zahl steuert die Geschwindigkeit des Mauszepfers.
- Um die DPI-Zahl zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste auf der Mausebene.
- Die DPI-Taste blinkt wie eine Einstellungs-LED.
- 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi
- Die Einstellung wird in der Maus gespeichert und bleibt auch beim Ausschalten erhalten.

- 5. Mausuntergrund**
Eine helle, strukturierte Fläche als Mausuntergrund steigert die Effektivität der Maus, spart Energie und gewährleistet eine optimale Bewegungserkennung. Eine spiegelfläche ist als Mausuntergrund nicht geeignet.

- 6. Batteriestatus**
Wenn die Spannung der Batterien der Maus nachlässt, blinkt die DPI-Taste 10 x, danach stoppt das Signal.

Dies geschieht, wenn Sie nach dem Starten des PCs/Notebooks mit der Maus arbeiten oder die Maus aus dem Schlaf-Modus wecken.

- Wechseln Sie die Batterien möglichst bald.

- 7. Maus ein-/ausschalten**
Die Maus schaltet bei Nichtbenutzung in einen Schlaf-Modus, in dem sie fast keine Energie benötigt. Beim ersten Tastendruck schaltet sie sich automatisch wieder ein.

- Wenn sie im Energiesparmodus trotzdem Energie verbraucht, sollten Sie sie als längerer Nichtbenutzung und zum Transport manuell ausschalten.
- Scheben Sie auf der Unterseite der Maus den Schalter in die entsprechende Position:
 - Aus = 0, Ein = 1

8. Maus individuell konfigurieren

- Mit der Software CHERRY KEYS können Sie die Tasten der Maus frei belegen. Dadurch können Sie mit einem Tastendruck auf Apps, Dateien, individuelle Textbausteine oder Makros zugreifen. Sie erhalten CHERRY KEYS als kostenloses Download auf www.cherry.de.

9. Maus reinigen

- Schalten Sie die Maus aus.
- HINWEIS! Aggressive Reinigungsmittel und Flüssigkeiten können die Maus beschädigen**
 - Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel wie Benzin oder Alkohol und keine Scheuermittel oder Scheuerschwämme.
 - Verhindern Sie, dass Flüssigkeit in die Maus gelangt.
- Reinigen Sie die Maus mit einem leicht feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel).
- Trocknen Sie die Maus mit einem fusselfreien, weichen Tuch.

2. Setup/Connecting the mouse to the PC/Laptop

- Pull the receiver out of the compartment on the bottom of the mouse.
- Connect the receiver to a USB 2.0 port on your PC/Laptop if possible (this usually has a white or black guide).
- Remove the paper strip from the supplied battery in the mouse by gently pulling on the strip.
- Set the switch on the bottom of the mouse to "1". If the wireless connection is successful, the DPI button on the mouse will light up for about 5 seconds.

- 3. Storing the receiver in the mouse**
The receiver is so small that it can stay in the USB socket of a laptop while being transported. To avoid any damage, you can also pull out the receiver and deposit it in the mouse to protect it from dirt and loss.

4. Setting the DPI rate of the mouse

- The speed of the mouse pointer increases with the level of the DPI rate.
- To change the DPI rate, press the DPI button on the top of the mouse.
- The LED flashes according to the setting:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

5. Surface under the mouse

- The mouse is most effective on a light-colored, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.

- A reflective surface is not suitable for using the mouse on.
- Battery status**
If the battery status of the mouse batteries drops, the DPI button flashes ten times, after this the signal stops. This happens if you work with the mouse after starting the PC/Laptop or if you reuse it from sleep mode.
- Replace the batteries as soon as possible.

- Switching the mouse on/off**
The mouse switches to a sleep mode, which requires nearly no energy, when it is not in use. It switches on again automatically the first time a button is pressed. However, it still consumes power in the energy-saving mode, therefore you should switch it off manually for longer periods of disuse or for transporting.
- Slide the switch on the bottom of the mouse to the appropriate position:
 - Off = 0, on = 1

- 8. Configure the mouse individually**
With the CHERRY KEYS software you can freely assign the mouse buttons. This allows you to access apps, files, individual text modules or macros at the touch of a button.
- You can obtain CHERRY KEYS as a free download at www.cherry.de.
- Give it a go!

- 9. Cleaning the mouse**
Switch the mouse off.
- NOTE! Aggressive cleaning agents and liquids can damage the mouse.**
 - Do not use solvents such as benzene, alcohol, scouring agents or abrasive courses for cleaning the devices.
 - Prevent liquid from getting inside the mouse.
- Clean the mouse with a slightly damp cloth and some mild detergent (such as washing-up liquid).
- Dry the mouse with a soft, lint-free cloth.

Bezeichnung	Wert
Versorgungs-spannung	Maus: 1,5 VDC ±5 % Receiver: 5,0 VDC ±5 %
Stromaufnahme	Maus: max. 16 mA Empfänger: max. 16 mA
Batterie Maus	1 Alkali-Mangan-Batterie, Typ LR6 (AA)
Senderfrequenz	2400,0 ... 2483,5 MHz
Sendeleistung	Max. 10 mW [EIRP]
Lagertemperatur	-20 °C ... +40 °C
Betriebstemperatur	0 °C ... +40 °C

- 13 Kontakt**
Cherry Europe GmbH
Cherrystraße 2
91275 Auerbach/OPf.
Internet: www.cherry.de
Telefon: +49 (0) 9462 2001-100*
*zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus Mobilfunknetzen möglich

- 14 EU-Konformitätserklärung**
Hiermit erklärt die Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Deutschland, dass dieser Funkapparat der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: www.cherry.de/compliance.

EN OPERATING MANUAL

- ① DPI switch
- ② Browser forward
- ③ Browser back
- ④ Receiver

Before you begin ...

- Every device is different! The operating instructions contain information on effective and reliable use.
- Read the operating instructions carefully.
- Keep the operating instructions and pass them on to other users.

- The CHERRY STREAM MOUSE COMFORT is a wireless mouse for operating PCs and laptops. For information on other products, downloads and much more, visit us at www.cherry.de.

1. For your safety

- Risk of choking from swallowing small parts
- Keep the device out of the reach of children under 3 years.

Danger of explosions due to wrong or incorrectly inserted batteries

- Only use batteries of the type named in the technical data.
- Insert the batteries in accordance with the markings (+/-) in the battery compartment.

RSI stands for "Repetitive Strain Injury"

- RSI arises due to small movements continuously repeated over a long period of time.
- Set up your workspace ergonomically.
- Take several short breaks, with stretching exercises if necessary.
- Change your posture often.

- 2. Cleaning the mouse**
The mouse is most effective with a clean, textured surface, which saves energy and ensures optimal motion detection.

- 3. Troubleshooting**
The mouse switches to a sleep mode, which requires nearly no energy, when it is not in use. It switches on again automatically the first time a button is pressed. However, it still consumes power in the energy-saving mode, therefore you should switch it off manually for longer periods of disuse or for transporting.

12.3 Federal Communications Commission (FCC) Radio Frequency Interference Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- 3. RF exposure statement**
This device complies with the RF exposure requirements for mobile and fixed devices. However, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

13.4 For UL

For use with Listed Personal Computers only!

15.3 UKCA

UK Authorized Representative:
Authorized Representative Service
The Old Methodist Chapel
Great Hucklow
SK17 8RG
UK

10.1 Élimination des défauts de connexion à l'aide du récepteur

- Raccordez le récepteur à un port USB 2.0 du PC / notebook (langueque généralement blanche ou bleue). Les ports USB 3.0 (langueque bleu) produisent parfois des dysfonctionnements.
- Raccordez le récepteur à un autre port USB 2.0 du PC / notebook.

10.2 Si la souris ne fonctionne pas

- Éteignez et rallumez la souris.
- Contrôlez le bon positionnement et le chargement de la pile.
- Éliminez tout objet pouvant faire obstacle entre la souris et le PC / notebook. Surtout, évitez les objets métalliques ou électriques tels que les câbles, les enceintes ou les concentrateurs USB.
- Réduisez la distance entre la souris et le PC / notebook.

- 3. Guardar el receptor en el ratón**
El receptor es tan pequeño que puede permanecer enchufado en el puerto USB incluso al transportar un ordenador portátil. No obstante, si se desea excluir la posibilidad de que sufra cualquier tipo de interferencia, puede sacarlo del puerto USB y guardarlo en el ratón para evitar que se pierda o que acumule polvo.

- 4. Ajustar el número de DPI del ratón**
Al aumentar el número de DPI, aumenta la velocidad del puntero del ratón.
- Para cambiar el número de DPI, pulse el botón DPI en la parte superior del ratón.
- EL LED parpadeará en función del ajuste:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi
- El ajuste se guarda en el ratón y se mantiene aún después de apagarlo.

- 5. Superficie de deslizamiento del ratón**
Una superficie clara y estructurada aumenta la eficacia del ratón, ahorra energía y garantiza una detección óptima del movimiento.

- 6. Estado de carga de la pila**
Cuando el ratón comienza a quedarse sin batería, la tela DPI parpadeará 10 veces y a continuación se detendrá la señal.

- 7. Encendido y apagado del ratón**
Cuando no se utiliza, el ratón cambia al modo stand-by, donde prácticamente no consume energía. Se volverá a encender automáticamente al pulsar una tecla.

- 8. Configuración individual del ratón**
Con el software CHERRY KEYS, puede asignar los botones de la mouse a funciones o macros que desee. Puede obtener CHERRY KEYS como una descarga gratuita en Internet en la dirección www.cherry.de/compliance.

11 Élimination des appareils et des piles

- Ne jetez pas les appareils et les piles portant ce symbole avec les ordures ménagères.
- Retirez les piles des appareils.
- Éliminez les appareils et les piles conformément aux dispositions légales que votre revendeur ou aux points de collecte municipaux.

- Risque d'explosion si les piles insérées ne sont pas les bonnes ou si elles ne sont pas correctement insérées**
 - Utilisez uniquement des piles du type mentionné dans les caractéristiques techniques.
 - Installez les piles conformément au marquage (+/-) dans le compartiment.

12 Caractéristiques techniques

Désignation	Données
Tension d'alimentation	Souris: 1,5 VDC ±5 % Récepteur: 5,0 VDC ±5 %
Consommation de courant	Souris: 16 mA max. Récepteur: 16 mA max.
Pile de souris	1 pile alcaline manganèse, type LR6 (AA)
Fréquence d'émission	2400,0 ... 2483,5 MHz
Puissance d'émission	10 mW max. [PIRE]
Température de stockage	-20 °C ... +40 °C
Température de service	0 °C ... +40 °C

12.3 Déclaration de conformité UE

- La société Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Allemagne, déclare par la présente que ce type d'équipement radioélectrique est conforme à la directive européenne 2014/53/UE. Vous trouverez l'intégralité de la déclaration de conformité UE sur Internet, à l'adresse suivante: www.cherry.de/compliance.

3. Logement du récepteur dans la souris

- Retirez le récepteur du compartiment qui se trouve sous la souris.
- Raccordez si possible le récepteur à un port USB 2.0 du PC / de l'ordinateur portable (guideage des câbles).
- Installez les piles conformément au marquage (+/-) dans le compartiment.

4. Réglage du numéro DPI de la souris

- La vitesse du pointeur de la souris augmente avec la hauteur du numéro DPI.
- Pour changer le numéro DPI, appuyez sur le bouton DPI en haut de la souris.
- La LED clignote en fonction du réglage:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

5. Surface de pose de la souris

- La surface claire et structurée pour poser la souris fonctionne avec efficacité, économise de l'énergie et garantit une détection optimale des mouvements.
- Une surface réfléchissante ne convient pas pour poser la souris.

6. État des piles

- La tension fournie par les piles de la souris diminue, lorsque le LED du bouton DPI clignote 10 fois, puis le signal cesse.

13 Certifications

13.1 EU Declaration of conformity

- The company Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germany hereby declares that this radio system model conforms to the European guideline 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity can be found under the following Internet address: www.cherry.de/compliance.



"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano"

- El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.
- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

2. Puesta en marcha/Conectar el receptor al PC o al portátil

- Extraiga el receptor del compartimento situado en la parte inferior del ratón.
- Conecte el receptor preferentemente a un puerto USB 2.0 del PC o del portátil (este tiene por lo general una guía negra o blanca).
- Retire la banda de papel de la pila insertada de fábrica en el ratón tirando ligeramente de ella.
- Coloque los interruptores de la parte inferior del ratón en la posición "1".

- Quando se estabelece a conexão inalámbrica se ilumina la tecla DPI del ratón durante unos 5 segundos.

3. Guardar el receptor en el ratón

- El receptor es tan pequeño que puede permanecer enchufado en el puerto USB incluso al transportar un ordenador portátil. No obstante, si se desea excluir la posibilidad de que sufra cualquier tipo de interferencia, puede sacarlo del puerto USB y guardarlo en el ratón para evitar que se pierda o que acumule polvo.

- 4. Ajustar el número de DPI del ratón**
Al aumentar el número de DPI, aumenta la velocidad del puntero del ratón.
- Para cambiar el número de DPI, pulse el botón DPI en la parte superior del ratón.
- EL LED parpadeará en función del ajuste:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi
- El ajuste se guarda en el ratón y se mantiene aún después de apagarlo.

5. Superficie de deslizamiento del ratón

- Una superficie clara y estructurada aumenta la eficacia del ratón, ahorra energía y garantiza una detección óptima del movimiento.

6. Estado de carga de la pila

- Quando el ratón comienza a quedarse sin batería, la tela DPI parpadeará 10 veces y a continuación se detendrá la señal.

7. Encendido y apagado del ratón

- Quando no se utiliza, el ratón cambia al modo stand-by, donde prácticamente no consume energía. Se volverá a encender automáticamente al pulsar una tecla.

8. Configuración individual del ratón

- Con el software CHERRY KEYS, puede asignar los botones de la mouse a funciones o macros que desee. Puede obtener CHERRY KEYS como una descarga gratuita en Internet en la dirección www.cherry.de/compliance.

11 Desecho de los aparatos y las baterías

- No deseché con la basura doméstica los aparatos y las baterías que presenten este símbolo.
- Retire las baterías de los aparatos.
- Deséchelos en los puntos de recogida de las disposiciones legales a través de su distribuidor o en los centros de recogida municipales.

12 Datos técnicos

Denominación	Valor
Tensión de alimentación	Ratón: 1,5 VDC ±5 % Receptor: 5,0 VDC ±5 %
Consumo de corriente	Ratón: máx. 16 mA Receptor: máx. 16 mA
Pila del ratón	1 pila alcalina de manganeso, tipo LR6 (AA)
Frecuencia de emisión	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potencia de emisión	Máx. 10 mW [EIRP]
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +40 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... +40 °C

13 Declaración de conformidad de la UE

- Por la presente, Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Alemania, declara que este tipo de equipo inalámbrico cumple la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se puede consultar en la dirección de Internet: www.cherry.de/compliance.

- 2. Puesta en marcha/Conectar el receptor al PC o al portátil**
El receptor es tan pequeño que puede permanecer enchufado en el puerto USB incluso al transportar un ordenador portátil. No obstante, si se desea excluir la posibilidad de que sufra cualquier tipo de interferencia, puede sacarlo del puerto USB y guardarlo en el ratón para evitar que se pierda o que acumule polvo.

- Quando se estabelece a conexão inalámbrica se ilumina la tecla DPI del ratón durante unos 5 segundos.

3. Guardar el receptor en el ratón

- El receptor es tan pequeño que puede permanecer enchufado en el puerto USB incluso al transportar un ordenador portátil. No obstante, si se desea excluir la posibilidad de que sufra cualquier tipo de interferencia, puede sacarlo del puerto USB y guardarlo en el ratón para evitar que se pierda o que acumule polvo.

- 4. Ajustar el número de DPI del ratón**
Al aumentar el número de DPI, aumenta la velocidad del puntero del ratón.
- Para cambiar el número de DPI, pulse el botón DPI en la parte superior del ratón.
- EL LED parpadeará en función del ajuste:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi
- El ajuste se guarda en el ratón y se mantiene aún después de apagarlo.

5. Superficie de deslizamiento del ratón

- Una superficie clara y estructurada aumenta la eficacia del ratón, ahorra energía y garantiza una detección óptima del movimiento.

6. Estado de carga de la pila

- Quando el ratón comienza a quedarse sin batería, la tela DPI parpadeará 10 veces y a continuación se detendrá la señal.

7. Encendido y apagado del ratón

- Quando no se utiliza, el ratón cambia al modo stand-by, donde prácticamente no consume energía. Se volverá a encender automáticamente al pulsar una tecla.

8. Configuración individual del ratón

- Con el software CHERRY KEYS, puede asignar los botones de la mouse a funciones o macros que desee. Puede obtener CHERRY KEYS como una descarga gratuita en Internet en la dirección www.cherry.de/compliance.

11 Desecho de los aparatos y las baterías

- No deseché con la basura doméstica los aparatos y las baterías que presenten este símbolo.
- Retire las baterías de los aparatos.
- Deséchelos en los puntos de recogida de las disposiciones legales a través de su distribuidor o en los centros de recogida municipales.

12 Datos técnicos

Denominación	Valor
Tensión de alimentación	Ratón: 1,5 VDC ±5 % Receptor: 5,0 VDC ±5 %
Corriente absorbida	Maus: max. 16 mA Receptor: max. 16 mA
Batería mouse	1 batería alcalina al manganeso, tipo LR6 (AA)
Frecuencia de transmisión	2400,0 ... 2483,5 MHz
Potencia de transmisión	Max. 10 mW [EIRP]
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... +40 °C
Temperatura de ejercicio	0 °C ... +40 °C

14 Dichiarazione di conformità UE

- Cherry Europe GmbH, Auerbach/OPf., Germania, con la presente dichiara che questo modello di impianto radio corrisponde alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile su Internet al seguente indirizzo: www.cherry.de/compliance.

3. Sistemazione del ricevitore nel mouse

- Ricevitore è talmente piccolo che può restare nella presa USB anche durante il trasporto di un laptop. Per escludere danneggiamenti, è possibile comunque estrarre il ricevitore e metterlo nel mouse, per proteggerlo dallo sporco e prevenirne lo smarrimento.

4. Impostazione del numero DPI del mouse

- La velocità del puntatore del mouse aumenta in base al valore del numero DPI.
- Per modificare il numero DPI, premere il tasto DPI sulla parte superiore del mouse.
- Il LED lampeggia in base all'impostazione:
 - 1x = 1000 dpi, 2x = 2000 dpi, 3x = 3000 dpi, 4x = 4000 dpi

5. Superficie di appoggio del mouse

- Una superficie chiara e strutturata aumenta l'efficienza del mouse, risparmia energia e garantisce un rilevamento ottimale dei movimenti.

6. Stato della batteria

- Quando la tensione delle batterie del mouse è bassa, il tasto DPI lampeggia 10 volte, poi il segnale si ferma.

7. Spegnimento/accensione del mouse

- Quando non si utilizza, il mouse passa in modalità standby, dove praticamente non consuma energia. Si accenderà automaticamente al premere un tasto.

8. Configurazione individuale del mouse

- Il software CHERRY KEYS consente di assegnare liberamente i tasti del mouse. In questo modo è possibile accedere ad app, file, singoli moduli di testo o macro premendo semplicemente un tasto.
- CHERRY KEYS è disponibile come download gratuito su: www.cherry.de.

9. Pulizia del mouse

