



Manual Development Group
©2021 Yamaha Corporation
Published 08/2021
2021年8月発行 AMOD-A0

TW-E5B

True Wireless Earbuds

Écouteurs sans fil

Наушники полностью беспроводные (True Wireless)

真无线耳机

真無線耳機

Notice regarding use

- For information on replaceable parts, such as ear tips, consult your Yamaha dealer.
- Your ears may tingle in geographical locations where the air is very dry. This is not a malfunction! The humidity of the earbuds, but is caused by static electricity on your body or a connected device.

Rechargeable battery

- This device contains a lithium-ion battery.
- You should recharge the batteries at least once every six months, to ensure that they stay functional. If the batteries are not used for a long time, they may fail to recharge. The battery cannot be recharged at a temperature outside of that which is specified.
- Recharge the battery within the specified temperature range.
- Rechargeable batteries have limited lifetimes, and their capacity decreases depending on the method of storage, the environment, frequency of use and the passage of time.
- The battery is not removable by the user.
- Lithium-ion batteries can be recycled. After usage, you may recycle the battery, but never attempt to remove it by yourself. Have the device inspected by qualified Yamaha service personnel. If there is no Yamaha service personnel in your area, dispose of it properly according to relevant environmental laws and disposal rules in your area.

All company names, product names and other such listings in this documentation are the registered trademarks or trademarks of their respective companies.

Brochure sur la Sécurité FR

PRÉCAUTIONS D'USAGE

Consignes et conseils ces précautions avant d'utiliser ce produit.

- Lisez attentivement et observez les précautions d'incendies ci-dessous pour prévenir les risques de blessures pour l'utilisateur et des tiers, et éviter les blessures matérielles.
- Après avoir lu ce document, rangez-le en veillant à ce qu'il soit accessible à toute personne utilisant ce produit.
- Confiez tout travail d'inspection ou de réparation à un des centres de SAV suivants.
- L'enseigne où vous avez acheté le produit.
- Un revendeur Yamaha.
- Ce produit est conçu pour un usage dans un cadre domestique ordinaire. Ne l'utilisez dans aucun secteur ou activité requérant une fiabilité élevée dont dépendent la vie des personnes ou les biens de grande valeur.
- Yamaha décline toute responsabilité pour toute perte causée par une utilisation incorrecte ou des modifications non autorisées de ce produit.

Consignes à observer

- Lisez attentivement et observez les précautions d'incendies ci-dessous pour prévenir les risques de blessures pour l'utilisateur et des tiers, et éviter les blessures matérielles.
- Après avoir lu ce document, rangez-le en veillant à ce qu'il soit accessible à toute personne utilisant ce produit.
- Confiez tout travail d'inspection ou de réparation à un des centres de SAV suivants.
- L'enseigne où vous avez acheté le produit.
- Un revendeur Yamaha.
- Ce produit est conçu pour un usage dans un cadre domestique ordinaire. Ne l'utilisez dans aucun secteur ou activité requérant une fiabilité élevée dont dépendent la vie des personnes ou les biens de grande valeur.
- Yamaha décline toute responsabilité pour toute perte causée par une utilisation incorrecte ou des modifications non autorisées de ce produit.

En cas d'anomalie

- En présence d'une des anomalies suivantes, cessez immédiatement d'utiliser ce produit. Les anomalies, sont indiquées en rouge et de la fumée émanant du produit.
- Un corps étranger ou du feu pénètre à l'intérieur du produit.
- Le produit dégage une chaleur anormale.
- Le produit est fissuré ou endommagé.
- Continuez à utiliser le produit dans cet état pourrait causer des brûlures, des blessures, une inflammation, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement. Faites immédiatement inspecter ou réparer le produit.

Charge

- Pour charger le boîtier de chargement, branchez-le au port USB d'un adaptateur USB disponible dans le commerce (5 V CC, intensité min. 0,5 A). Une connexion incorrecte pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou des dysfonctionnements. Pour des détails sur la charge, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.
- Chargez le produit en respectant la plage de température prescrite. Le chargeur à l'intérieur du boîtier de chargement pourrait causer des incendies. L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Utilisez pas le câble d'alimentation USB fourni pour alimenter d'autres appareils.
- Ne manipulez jamais le produit avec respect de la câble d'alimentation USB fourni. Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie, des brûlures ou un dysfonctionnement.
- Ne couvrez pas le produit de couvertures, des vêtements ou des matériaux similaires durant l'utilisation ou la charge. Cela pourrait causer une surchauffe ou un incendie.
- Ne chargez jamais ce produit quand il est mouillé. Cela pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Précautions liées à la batterie

- Ne placez jamais les batteries dans le feu ou un four chaud et ne les exposez ni les entaillent jamais. Cela pourrait causer une explosion.
- Ne laissez pas les batteries dans un endroit soumis à des températures ambiantes extrêmement élevées. Cela pourrait causer une explosion, une fuite de liquide ou du feu inflammable.
- Ne posez pas les batteries à une pression atmosphérique extrêmement basse. Cela pourrait causer une explosion ou une fuite de liquide ou du feu inflammable.

Ne pas démonter

- Ne démontez et ne modifiez pas ce produit. Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie, un choc électrique, des blessures ou un dysfonctionnement.

Avertissement lié à l'exposition à l'eau

- Au sujet du boîtier de chargement et du câble d'alimentation USB fournis.
- Utilisez pas ces produits dans des environnements humides ou exposés à l'eau, comme par exemple dans une salle de bain ou à l'extérieur sous la pluie. Veillez à ne pas exposer ces produits à de la saur, de l'eau de pluie ni de l'eau de mer.
- Le boîtier de chargement et le câble d'alimentation USB fournis ne sont pas étanches. La pénétration d'un liquide quel que soit le type de l'eau ou de produits ébranlés à l'intérieur de ces produits pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement. Durant la charge, assurez-vous que les casques ne sont pas mouillés. S'ils sont mouillés, essuyez-les avec un chiffon doux et sec.
- Ne manipulez jamais le produit avec respect de la câble d'alimentation USB fourni. Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Avertissement lié à l'exposition au feu

- Ne placez pas ce produit à proximité d'une flamme nue. Le non-respect de cette précaution pourrait causer un incendie, une explosion, une fuite, un choc électrique ou un dysfonctionnement.

Maniement

- Ne laissez pas tomber ce produit et ne le soumettez pas à des chocs importants.

Unité sans fil

- N'utilisez pas ce produit dans un endroit où l'émission d'ondes radio est interdite, comme par exemple à proximité d'équipements médicaux ou exposés à des champs électromagnétiques. Cela pourrait affecter le fonctionnement des équipements électromédicaux.
- Utilisez ce produit à bord d'un avion en suivant toujours les consignes de l'équipage.
- Ne placez pas le produit à proximité de câbles de charge USB fournis, d'un simulateur ou défibrillateur cardiaque. Sans cela les ondes radio émises par ce produit pourraient affecter le fonctionnement du stimulateur ou défibrillateur cardiaque.

ATTENTION

Ces précautions vous alertent sur des risques de blessures pour l'utilisateur ou des tiers

Perte de capacités auditives

- Si vous exposez pas à un volume trop élevé pendant une période prolongée. Cela peut provoquer une perte d'audite durable. Ne dépassez pas 40 heures d'écoute par semaine à un volume de 80 dB (A) ni 5 heures par semaine à un volume de 85 dB (A). Si vous remarquez tout problème lié à votre ouïe, consultez un médecin.
- Baissez au minimum le volume du dispositif à connecter avant de le connecter à un autre appareil.
- Ne laissez pas de vosse boîtier de chargement avec des mains mouillées. Cela pourrait causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants.
- La lumière directe du soleil
- des températures extrêmement élevées ou basses
- une quantité de poussière excessive
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.

- Nettoyez le produit en utilisant avec un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits chimiques tels que du benzène, du diluant et des produits ou lingettes de nettoyage peut causer une décoloration ou une déformation de l'unité.
- Évitez de placer ou de déposer des objets à proximité d'une horloge, d'une carte magnétique ou de tout autre objet susceptible d'être affecté par le champ magnétique du produit. Autrement, les données stockées sur le dispositif affecté risquent d'être endommagées ou détruites.
- Veuillez observer les consignes suivantes.
- N'ajoutez pas de liquide à l'extérieur de la méthode de rangement.
- Ne touchez pas la surface de ce produit en soufflant de l'air chaud avec un sèche-cheveux.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation USB fourni quand il est connecté.
- Ne respectez pas ces consignes pour endommager le produit.
- Veillez à ne jamais endommager le câble de charge USB fourni.
- Ne le placez pas à proximité d'un appareil de chauffage.
- Ne le placez pas excessivement et ne le modifiez pas.
- Ne frottez pas.
- Ne posez pas d'objet lourd dessus.
- L'utilisation d'un câble d'alimentation dont il est fait à un peut causer un choc électrique.

Informations

- Le degré d'étanchéité du corps des casques satisfait à la norme IPX5. La conformité IPX5 indique que le produit continue de fonctionner même quand il est exposé à un jet d'eau sous pression. Cependant, cela ne garantit pas la protection contre les dommages causés par la pénétration d'eau résultant d'un usage prolongé. Lorsque vous utilisez le produit, évitez de le laisser sous la pluie ou d'être exposé à l'eau pendant une longue période.
- Le second chiffre du code IPX fait référence à la "protection contre la pénétration de l'eau" conformément à la norme IEC 60529 (norme harmonisée de IEC 60529).
- Le degré de protection contre les ondes radio est le même que celui des casques.
- Veillez à ne pas utiliser les casques à un volume élevé dans un lieu public. Le bruit émanant des casques pourrait gêner votre entourage.
- Température maximale de fonctionnement : 40°C

AVIS relatif à l'utilisation

- Pour obtenir des informations sur les pièces remplaçables, telles que les embouts, contactez votre revendeur Yamaha.
- Vous pourriez ressentir un picotement dans les oreilles dans des régions où l'air est très sec. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des casques, mais d'un phénomène causé par l'air sec.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Batterie rechargeable

- Cette unité contient une batterie au lithium-ion.
- Veillez à recharger les batteries au moins une fois tous les six mois pour préserver leur capacité de charge. Une absence d'utilisation prolongée et sans charge des batteries pourrait les rendre incapables de la charge.
- La batterie ne peut pas être rechargée à des températures en dehors de la plage spécifiée. Rechargez la batterie dans un environnement à température ambiante.
- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et la dégradation de leur capacité de charge se produit au fil du temps. Recyclez la pile après utilisation mais ne l'ôtez jamais par vous-même. Faites inspecter l'unité par un technicien Yamaha agréé. Si vous ne trouvez pas de la technique Yamaha qualifiée dans votre région, mettez la pile au rebut conformément aux lois et aux réglementations environnementales en vigueur localement.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants.
- La lumière directe du soleil
- des températures extrêmement élevées ou basses
- une quantité de poussière excessive
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.

- Nettoyez le produit en utilisant avec un chiffon doux et sec. L'utilisation de produits chimiques tels que du benzène, du diluant et des produits ou lingettes de nettoyage peut causer une décoloration ou une déformation de l'unité.
- Évitez de placer ou de déposer des objets à proximité d'une horloge, d'une carte magnétique ou de tout autre objet susceptible d'être affecté par le champ magnétique du produit. Autrement, les données stockées sur le dispositif affecté risquent d'être endommagées ou détruites.
- Veuillez observer les consignes suivantes.
- N'ajoutez pas de liquide à l'extérieur de la méthode de rangement.
- Ne touchez pas la surface de ce produit en soufflant de l'air chaud avec un sèche-cheveux.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation USB fourni quand il est connecté.
- Ne respectez pas ces consignes pour endommager le produit.
- Veillez à ne jamais endommager le câble de charge USB fourni.
- Ne le placez pas à proximité d'un appareil de chauffage.
- Ne le placez pas excessivement et ne le modifiez pas.
- Ne frottez pas.
- Ne posez pas d'objet lourd dessus.
- L'utilisation d'un câble d'alimentation dont il est fait à un peut causer un choc électrique.

Informations

- Le degré d'étanchéité du corps des casques satisfait à la norme IPX5. La conformité IPX5 indique que le produit continue de fonctionner même quand il est exposé à un jet d'eau sous pression. Cependant, cela ne garantit pas la protection contre les dommages causés par la pénétration d'eau résultant d'un usage prolongé. Lorsque vous utilisez le produit, évitez de le laisser sous la pluie ou d'être exposé à l'eau pendant une longue période.
- Le second chiffre du code IPX fait référence à la "protection contre la pénétration de l'eau" conformément à la norme IEC 60529 (norme harmonisée de IEC 60529).
- Le degré de protection contre les ondes radio est le même que celui des casques.
- Veillez à ne pas utiliser les casques à un volume élevé dans un lieu public. Le bruit émanant des casques pourrait gêner votre entourage.
- Température maximale de fonctionnement : 40°C

AVIS relatif à l'utilisation

- Pour obtenir des informations sur les pièces remplaçables, telles que les embouts, contactez votre revendeur Yamaha.
- Vous pourriez ressentir un picotement dans les oreilles dans des régions où l'air est très sec. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des casques, mais d'un phénomène causé par l'air sec.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Batterie rechargeable

- Cette unité contient une batterie au lithium-ion.
- Veillez à recharger les batteries au moins une fois tous les six mois pour préserver leur capacité de charge. Une absence d'utilisation prolongée et sans charge des batteries pourrait les rendre incapables de la charge.
- La batterie ne peut pas être rechargée à des températures en dehors de la plage spécifiée. Rechargez la batterie dans un environnement à température ambiante.
- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et la dégradation de leur capacité de charge se produit au fil du temps. Recyclez la pile après utilisation mais ne l'ôtez jamais par vous-même. Faites inspecter l'unité par un technicien Yamaha agréé. Si vous ne trouvez pas de la technique Yamaha qualifiée dans votre région, mettez la pile au rebut conformément aux lois et aux réglementations environnementales en vigueur localement.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants.
- La lumière directe du soleil
- des températures extrêmement élevées ou basses
- une quantité de poussière excessive
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.

Informations

- Le degré d'étanchéité du corps des casques satisfait à la norme IPX5. La conformité IPX5 indique que le produit continue de fonctionner même quand il est exposé à un jet d'eau sous pression. Cependant, cela ne garantit pas la protection contre les dommages causés par la pénétration d'eau résultant d'un usage prolongé. Lorsque vous utilisez le produit, évitez de le laisser sous la pluie ou d'être exposé à l'eau pendant une longue période.
- Le second chiffre du code IPX fait référence à la "protection contre la pénétration de l'eau" conformément à la norme IEC 60529 (norme harmonisée de IEC 60529).
- Le degré de protection contre les ondes radio est le même que celui des casques.
- Veillez à ne pas utiliser les casques à un volume élevé dans un lieu public. Le bruit émanant des casques pourrait gêner votre entourage.
- Température maximale de fonctionnement : 40°C

AVIS relatif à l'utilisation

- Pour obtenir des informations sur les pièces remplaçables, telles que les embouts, contactez votre revendeur Yamaha.
- Vous pourriez ressentir un picotement dans les oreilles dans des régions où l'air est très sec. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des casques, mais d'un phénomène causé par l'air sec.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Batterie rechargeable

- Cette unité contient une batterie au lithium-ion.
- Veillez à recharger les batteries au moins une fois tous les six mois pour préserver leur capacité de charge. Une absence d'utilisation prolongée et sans charge des batteries pourrait les rendre incapables de la charge.
- La batterie ne peut pas être rechargée à des températures en dehors de la plage spécifiée. Rechargez la batterie dans un environnement à température ambiante.
- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et la dégradation de leur capacité de charge se produit au fil du temps. Recyclez la pile après utilisation mais ne l'ôtez jamais par vous-même. Faites inspecter l'unité par un technicien Yamaha agréé. Si vous ne trouvez pas de la technique Yamaha qualifiée dans votre région, mettez la pile au rebut conformément aux lois et aux réglementations environnementales en vigueur localement.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants.
- La lumière directe du soleil
- des températures extrêmement élevées ou basses
- une quantité de poussière excessive
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.

Informations

- Le degré d'étanchéité du corps des casques satisfait à la norme IPX5. La conformité IPX5 indique que le produit continue de fonctionner même quand il est exposé à un jet d'eau sous pression. Cependant, cela ne garantit pas la protection contre les dommages causés par la pénétration d'eau résultant d'un usage prolongé. Lorsque vous utilisez le produit, évitez de le laisser sous la pluie ou d'être exposé à l'eau pendant une longue période.
- Le second chiffre du code IPX fait référence à la "protection contre la pénétration de l'eau" conformément à la norme IEC 60529 (norme harmonisée de IEC 60529).
- Le degré de protection contre les ondes radio est le même que celui des casques.
- Veillez à ne pas utiliser les casques à un volume élevé dans un lieu public. Le bruit émanant des casques pourrait gêner votre entourage.
- Température maximale de fonctionnement : 40°C

AVIS relatif à l'utilisation

- Pour obtenir des informations sur les pièces remplaçables, telles que les embouts, contactez votre revendeur Yamaha.
- Vous pourriez ressentir un picotement dans les oreilles dans des régions où l'air est très sec. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des casques, mais d'un phénomène causé par l'air sec.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Batterie rechargeable

- Cette unité contient une batterie au lithium-ion.
- Veillez à recharger les batteries au moins une fois tous les six mois pour préserver leur capacité de charge. Une absence d'utilisation prolongée et sans charge des batteries pourrait les rendre incapables de la charge.
- La batterie ne peut pas être rechargée à des températures en dehors de la plage spécifiée. Rechargez la batterie dans un environnement à température ambiante.
- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et la dégradation de leur capacité de charge se produit au fil du temps. Recyclez la pile après utilisation mais ne l'ôtez jamais par vous-même. Faites inspecter l'unité par un technicien Yamaha agréé. Si vous ne trouvez pas de la technique Yamaha qualifiée dans votre région, mettez la pile au rebut conformément aux lois et aux réglementations environnementales en vigueur localement.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants.
- La lumière directe du soleil
- des températures extrêmement élevées ou basses
- une quantité de poussière excessive
- Le non-respect de ces consignes pourrait causer un dysfonctionnement ou un endommagement du produit.

Informations

- Le degré d'étanchéité du corps des casques satisfait à la norme IPX5. La conformité IPX5 indique que le produit continue de fonctionner même quand il est exposé à un jet d'eau sous pression. Cependant, cela ne garantit pas la protection contre les dommages causés par la pénétration d'eau résultant d'un usage prolongé. Lorsque vous utilisez le produit, évitez de le laisser sous la pluie ou d'être exposé à l'eau pendant une longue période.
- Le second chiffre du code IPX fait référence à la "protection contre la pénétration de l'eau" conformément à la norme IEC 60529 (norme harmonisée de IEC 60529).
- Le degré de protection contre les ondes radio est le même que celui des casques.
- Veillez à ne pas utiliser les casques à un volume élevé dans un lieu public. Le bruit émanant des casques pourrait gêner votre entourage.
- Température maximale de fonctionnement : 40°C

AVIS relatif à l'utilisation

- Pour obtenir des informations sur les pièces remplaçables, telles que les embouts, contactez votre revendeur Yamaha.
- Vous pourriez ressentir un picotement dans les oreilles dans des régions où l'air est très sec. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement des casques, mais d'un phénomène causé par l'air sec.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

Batterie rechargeable

- Cette unité contient une batterie au lithium-ion.
- Veillez à recharger les batteries au moins une fois tous les six mois pour préserver leur capacité de charge. Une absence d'utilisation prolongée et sans charge des batteries pourrait les rendre incapables de la charge.
- La batterie ne peut pas être rechargée à des températures en dehors de la plage spécifiée. Rechargez la batterie dans un environnement à température ambiante.
- Les batteries rechargeables ont une durée de vie limitée et la dégradation de leur capacité de charge se produit au fil du temps. Recyclez la pile après utilisation mais ne l'ôtez jamais par vous-même. Faites inspecter l'unité par un technicien Yamaha agréé. Si vous ne trouvez pas de la technique Yamaha qualifiée dans votre région, mettez la pile au rebut conformément aux lois et aux réglementations environnementales en vigueur localement.

Maniement

- Assurez-vous de conserver les petits composants hors de portée des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser en les avalant.
- Ne portez pas les casques sans rembourss. N'utilisez pas les embouts s'ils sont endommagés. Cela pourrait causer des blessures.
- Ne laissez pas les casques sous la pluie, cessez immédiatement de les utiliser. Sinon cela risquerait de causer une inflammation ou une irritation.
- Utilisez fermement les embouts et les manchons sur les casques. Sinon les embouts ou les manchons se détachent et causent des blessures ou des maladies.
- Utilisez fermement les embouts sur les casques. Sinon les embouts risquent de se détacher et causent des blessures ou des maladies.

AVIS

Suivez les consignes de sécurité ci-dessous pour éviter un dysfonctionnement et un endommagement de ce produit et de la perte de données.

- Ne conservez pas ce produit dans les lieux suivants

