

Quick Installation Guide

D787

VoIP phone



A *Delivery content · Lieferumfang · Contenu de la boîte · En la caja · Contenuto della confezione*

GNU General Public License

Quick Installation Guide **D787**

B *Attaching the footstand · Fuß montieren · Attacher le pied · Montaje el soporte · Fissare il supporto*

C *Connecting · Anschließen · Connecter · Conectar · Collegare*

D *Navigation*

Snom Technology GmbH
Arosier Allee 66
13407 Berlin, Deutschland
office.de@snom.com

Snom Technology GmbH
Via Milano 1
20020 Lainate, Italia
office.it@snom.com

Snom Technology GmbH
130, avenue Joseph Kessel
78960 Voisins-le-Bretonneux, France
office.fr@snom.com

Snom Technology GmbH
The Courtyard
High Street
Ascot, Berkshire SL5 7HP, UK
office.uk@snom.com

VTech Communications Inc.
Snom Americas
9020 Washington Square Road,
Suite 555
Tigard, OR 97223
Phone support: (339) 227 6160

VTech Technologies Canada Ltd.
Suite 222
13888 Wireless Way
Richmond, B.C. V6V 0A3, Canada
Phone support: (339) 227 6160

Manufacturer:
VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1,
57 Ting Kok Road, Tai Po
HONG KONG

(1) If no PoE available - Wenn PoE nicht verfügbar - S'il n'y a pas de PoE - Si no se dispone de PoE - Se non disponibile PoE-

(2) Not included in delivery - Nicht im Lieferumfang enthalten - Non inclus - Non incluido - Non incluso

(3) Optional - Optionnel - Opzionale - Opcional

ENGLISH

Copyright, Trademarks, Legal Disclaimers

© 2023 Snom Technology GmbH. All Rights Reserved.

Snom, the names of Snom products, and Snom logos are trademarks owned by Snom Technology GmbH.

All product specifications are subject to change without notification. Snom Technology GmbH reserves the right to revise and change this document at any time, without being obliged to announce such revisions or changes beforehand or after the fact.

Although due care has been taken in the compilation and presentation of the information in this document, the data upon which it is based may have changed in the meantime. Snom therefore disclaims all warranties and liability for the accurateness, completeness, and currentness of the information published, except in the case of intention or gross negligence on the part of Snom or where liability arises due to binding legal provisions.

Important Information

Follow the instructions in the manual and other applicable documentation of the device. Save this guide and do not give the device to third parties without it. The nameplate is located at the bottom or rear of the product.

Safety Instructions

- This device is designed for professional use.
- Warning:** The product included (ITE) in this manual is to be connected only to PoE networks with out routing to the outside plant.
- The socket outlet for the power adaptor must be near the equipment and easily accessible.
- Mount the device only at heights not exceeding 2m.
- If the phone is not supplied with power via the Ethernet cable, use only the power adapter listed in the user instructions. Other power supplies may damage or destroy the phone, affect its behavior, or induce noise.
- Avoid placing the cables where people may trip over them or where they may be exposed to mechanical pressure as this may damage them.
- This device is for indoor use only! NOT FOR OUT-DOOR USE!
- Do not install the device in rooms with high humidity (for example, in bathrooms, laundry rooms, damp basements). Do not immerse the device in water and do not spill or pour liquids of any kind onto or into the device.
- Do not install the device in surroundings at risk for explosions (paint shops, for example). Do not use the device if you smell gas or other potentially explosive fumes.
- Do not use the device during thunderstorms. Lightning striking the power grid may cause electric shocks.
- Warning:** The handset contains a magnet, and its earpiece may attract small dangerous objects such as needles or pins. Please ensure before each use that no such objects are present.
- SELV (Safety Extra Low Voltage) Compliance. Safety status of Input/Output connections comply with SELV requirements. **Warning:** To avoid electric shock, do not connect safety extra-low voltage (SELV) circuits to telephone-network voltage (TNV) circuits. LAN ports contain SELV circuits, and PSTN ports contain TNV circuits. Some LAN and PSTN ports both use RJ-45 (8P8C) connectors. Use caution when connecting cables.
- Caution:** To maintain compliance with radio frequency exposure requirements, the phone shall be installed and used so that parts of user's body other than hands keep a distance of 20 cm (7.9") or more.
- Transmitter and antenna of the product must be held at least 2.5 cm (1") from your face.

Standards conformance

CE This device complies with Directive 2014/53/EU and the essential health, safety, and environmental requirements of all relevant European directives. This device complies with the Radio Equipment Regulations 2017 and the essential health, safety, and environmental standards of the UK.

You can download the declaration of conformity at www.snom.com/conformity.

Unauthorized opening, changing, or modifying the device will cause the warranty to lapse and may also result in the loss of CE and IC conformity and the FCC certification. In case of malfunction contact authorized service personnel, your seller, or Snom.

This device is FCC certified and meets US health, safety, and environmental standards.

FCC ID: EW780-S179-00

This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.

IC ID: 1135B-80S17900

FCC part 15

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

pressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement

Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the unit at least 20cm from nearby persons."

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is for **indoor use only** to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Consumer Information

- This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the bottom of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ#TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
- An applicable certification jacks Universal Service Order Codes (USOC) for the equipment is provided (i.e., RJ45C) in the packaging with each piece of approved terminal equipment.
- A plug and jack used to connect this equipment to the premises wiring and telephone network must comply with the applicable FCC Part 68 rules and requirements adopted by the ACTA. A compliant LAN cable (RJ45) and modular plug is provided with this product. An RJ45 jack should normally be used for connecting to the SIP equipment through the LAN cable. See installation instructions for details.
- If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
- The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.
- Should you experience trouble with this equipment, please contact
Snom Technology GmbH
1 (339) 227-6160 (select option 2)
for repair or warranty information. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.
- Please follow instructions for repairing if any (e.g. battery replacement section); otherwise do not alternate or repair any parts of device except specified.
- Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission, public service commission or corporation commission for information.
- NOTICE:** If your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installation of this phone does not disable your alarm equipment. If you have questions about what will disable alarm equipment, consult your telephone company or a qualified installer.
- This equipment is hearing aid compatible.

NOTICE: According to telephone company reports, AC electrical surges, typically resulting from lightning strikes, are very destructive to telephone equipment connected to AC power sources. To minimize damage from these types of surges, a surge arrestor is recommended.

Industry Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause interference.
- This device must accept any interference, including

interference that may cause undesired operation of the device.

Technical specifications

- Safety:** IEC 62368-1
- Wireless LAN (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Radio frequency (RF) bands:**
 - EMEA: 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz
 - US: 2412–2462 MHz, 5150–5850 MHz
 - Max. transmission power:**
 - 2.4G Wi-Fi: 63.10mW (US), 79.43mW (EMEA)
 - 5G Wi-Fi B1: 63.10mW (US), 199.53mW (EMEA)
 - 5G Wi-Fi B2: 63.10mW (US), 199.53mW (EMEA)
 - 5G Wi-Fi B3: 100mW (US), 100mW (EMEA)
 - 5G Wi-Fi B4: 100mW (US), 25.12mW (EMEA)
- Connectors:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (handset, optional headset)
 - 2 x USB port type A
 - 1 x RJ12 (EHS)
 - 1 coaxial power connector
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, class 3 (class 2 when USB/WLAN/WiFi not used). Switchable to IEEE 802.3az (no PoE class).
- If PoE not available:** Power adapter not included in delivery, available separately: Mass Power, model NBS12E050200UV.

Disposal

This device is subject to European Directive 2012/19/EU and may not be disposed of with general household garbage. If you do not know where to dispose the device at the end of its lifespan, contact your municipality, local waste management provider, or vendor.

For countries outside the European Union

Disposal of electrical and electronic products in countries outside the European Union should be done in line with local regulations. Please contact local authorities for further information.

Cleaning

To clean the device, use an anti-static cloth. Please avoid cleaning liquids as they might damage the surface or internal electronics of the device.

Setting up and connecting the phone: See figures B and C.

Initializing and registering the phone

NOTE: You will need the registration information received from your Internet service provider or your network administrator - normally the phone or extension number, the password, and the registrar.

After you have set up the phone and connected it to the network, it will begin to initialize. Normally the initialization is completely automatic, using DHCP.

If your network does not support DHCP, you must obtain the IP address, netmask, IP gateway, and DNS server from your Internet service provider or your network administrator and enter them manually when you are asked to do so on the display.

Watch the display and, when prompted, select an option by pressing the up or down arrow on the navigation key (Fig. D). Save your selection by pressing the OK key .

- Language. The default is English.
- Time zone. Press the function key underneath to go to the next time zone, then to show all available options within that time zone.
- Tone scheme (dial tone)
- The display shows the "Welcome" screen. Press any key to log on.



NOTE: To view the phone's IP address at this state, press .

- Enter the account number. Press to save.
- Enter the registrar. Press to save.
- Reboot the phone.
- Enter the password received from your Internet service provider or administrator. Press to save. After successful registration you will see the idle screen.



For further information, please see our web page <https://service.snom.com>.

DEUTSCH

Copyright, Markenrechte, Haftungsausschluss

© 2023 Snom Technology Aktiengesellschaft. Alle Rechte reserviert.

Snom sowie die Namen der Snom-Produkte und die Snom-Logos sind gesetzlich geschützte Marken der Snom Technology GmbH.

Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Snom Technology GmbH behält sich jederzeit das Recht zur Überarbeitung und Änderung dieses Dokumentes vor, ohne verpflichtet zu sein, die vorgenommenen Änderungen anzukündigen oder mitzuteilen.

Trotz der angewandten Sorgfalt bei der Zusammenstellung und Präsentation der Informationen in diesem Dokument können sich Daten zwischenzeitlich geändert haben. Daher übernimmt Snom keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Jegliche Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit auf seiten von Snom beruhen oder sofern keine Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen eintritt.

Wichtige Hinweise

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Lassen Sie sie auch von den Mitbenutzern des Gerätes lesen oder informieren Sie sie über deren Inhalt. Bewahren Sie dieses Dokument auf und geben Sie das Telefon nur mit ihm an Dritte weiter.

Das Typenschild befindet sich unten oder hinten am Gerät.

Sicherheit

Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und in der sonstigen Dokumentation des Geräts.

- Dieses Gerät ist für die berufliche Nutzung bestimmt.
- Falls die Stromversorgung nicht über ein Ethernetkabel erfolgt, verwenden Sie nur ein von Snom ausdrücklich empfohlenes Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile könnte das Telefon beschädigen oder gar zerstören.
- Die Steckdose für das Netzteil muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.
- Montieren Sie das Gerät nur in Höhen von höchstens 2 m.
- Verlegen Sie die Netz- und Stromkabel so, dass sie durch mechanischen Druck nicht beschädigt werden und Personen nicht darüber stolpern könnten.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt - NICHT FÜR DEN AUSSENBEREICH!
- Stellen Sie das Gerät nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Badezimmern, Waschküchen, feuchten Kellerräumen auf. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und gießen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen (z.B. Lackierereien) auf. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Gas oder andere möglicherweise explosionsgefährliche Dämpfe riechen.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (Stromschlaggefahr bei Blitz einschlag ins Netz).
- Warning:** Der Hörer enthält einen Magneten und kann kleine gefährliche Objekte wie Nadeln anziehen. Bevor Sie ihn ans Ohr halten, vergewissern Sie sich, dass keine Objekte daran haften.
- SELV (Safety Extra Low Voltage) Einhaltung. Die Eingangs-/Ausgangsverbindungen halten die SELV-Richtlinien für Kleinspannungsgeräte ein. **Warning:** Nur an LAN-Ports anschließen! Um elektrische Schläge zu vermeiden, verbinden Sie keine SELV-Geräte mit Geräten, die Telefon-Netzspannungen (TNV) führen. LAN-Ports enthalten SELV-Stromkreise, Festnetz-Anschlüsse dagegen TNV-Stromkreise; beide könnten jedoch Steckverbindungen RJ-45 (8P8C) verwenden.
- Vorsicht:** Um die Einhaltung der Richtlinie für Hochfrequenz-Exposition zu gewährleisten, muss das Telefon so installiert und benutzt werden, dass andere Körperteile des Benutzers als die Hände einen Abstand von mindestens 20 cm zu dem Gerät einhalten.
- Sender und Antenne des Produkts müssen mindestens 2,5 cm von Ihrem Gesicht entfernt gehalten werden.

Normkonformität

CE Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53/EU und den grundlegenden Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltsicherheitsanforderungen aller relevanten europäischen Richtlinien. Die Konformitätserklärung können Sie auf <https://www.snom.com/conformity> herunterladen.

Die eigenmächtige Öffnung des Geräts sowie Änderungen und Modifizierungen am Gerät führen zum Erlöschen der Herstellergarantie und können darüberhinaus zum Erlöschen der Zulassungen führen.

Technische Angaben

- Sicherheit:** IEC 62368-1
- WLAN:** 802.11b/g/n/a/ac
 - Frequenzbänder:** 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz
 - Maximale Sendeleistung:**
 - 2.4G Wi-Fi: 79,43mW
 - 5G Wi-Fi B1: 199,53mW
 - 5G Wi-Fi B2: 199,53mW
 - 5G Wi-Fi B3: 100mW
 - 5G Wi-Fi B4: 25,12mW

(Bitte Blatt umdrehen, weiter auf der Rückseite)

- Anschlüsse:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (Hörer, optionales schnurgeb. Headset)
 - 2 x USB-Port Typ A, USB 2.0
 - 1 x RJ12
 - 1 x koaxialer Stromanschluss
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet-Switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, Klasse 3 (Klasse 2, wenn USB/WLAN/WiFi nicht verwendet wird). Umschaltbar auf IEEE 802.3az (keine PoE-Klasse).
- Wenn PoE nicht verfügbar ist**, verwenden Sie das separat erhältliche Netzteil:



- Mass Power, Modell NBS12E050200UV, Snom Art.-Nr. 00004570

Entsorgung

Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie Ihr Altgerät entsorgen können, wenden Sie sich bitte an Ihre Kommune, Ihren örtlichen Müllentsorger oder Ihren Fachhändler.

Reinigung

Benutzen Sie ein antistatisches Tuch. Benutzen Sie kein Wasser und keine Reinigungsflüssigkeiten, da sie die Oberfläche und die Elektronik des Gerätes beschädigen könnten.

Aufstellen und Anschließen des Telefons

Siehe Abb. B und C.

Initialisierung und Registrierung des Telefons

Beachten Sie bitte: Sie benötigen die von Ihrem Netzwerkadministrator oder Ihrem VoIP-Provider erhaltenen Zugangsdaten für die Registrierung und Nutzung Ihres Accounts (Kontos), normalerweise Telefonnummer, Registrar und Passwort.

Sobald Sie das Telefon an das Netzwerk angeschlossen haben, beginnt es mit der Initialisierung und Registrie- rung. Die Initialisierung erfolgt normalerweise automa- tisch über DHCP.

Falls Ihr Netzwerk DHCP nicht unterstützt, können Sie die IP-Adresse, den IP-Gateway und den DNS Server, die Sie ebenfalls von Ihrem Netzwerkadministrator oder VoIP-Provider erhalten, manuell eingeben, wenn Sie auf dem Display dazu aufgefordert werden.

Treffen Sie bei Aufforderung auf dem Display Ihre Aus- wahl durch Drücken des Aufwärts- oder Abwärtspfeils ▲ ▼ auf der Navigationstaste (Abb. D). Speichern Sie Ihre Auswahl durch Drücken der OK-Taste ✓.

- Sprache. Die Voreinstellung ab Werk ist Englisch.
- Zeitzone
- Rufton
- Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie aufgefordert, eine beliebige Taste zu drücken, um die Registrierung des Telefons vorzunehmen.



Hinweis: Um jetzt die IP-Adresse des Telefons anzuzeigen, drücken Sie auf ☞.

- Geben Sie die Account-/Nebenstellenummer ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- Geben Sie den Registrar ein und bestätigen Sie die Eingabe mit ✓.
- Starten Sie das Telefon neu.
- Geben Sie das Passwort ein, das Sie von Ihrem Internet Provider oder Ihrem Netzwerkadministrator erhalten haben, und drücken Sie auf ✓.

Bei erfolgreicher Registrierung sehen Sie den Ruhe- bildschirm mit Ihrem Konto bzw. Ihrer Telefonnummer.

Weitere Information finden Sie auf unserer Webseite <https://service.snom.com>.

FRANÇAIS

Copyright, Marques Déposées, Non Respon- sabilitée

© 2023 Snom Technology GmbH. Tous droits réservés.

Snom, les noms des produits et les logos Snom sont des marques déposées par Snom Technology GmbH.

Toutes les spécifications du produit sont sujet à modifica- tions sans préavis. Snom Technology GmbH se réserve le droit de modifier et de changer ce document à n'importe quel moment, sans devoir annoncer de telles modifications ou changements avant ou après leur mise en place.

Bien que le plus grand soin ait été apporté à la compilation et à la présentation des informations contenues dans ce document, les données sur lesquelles elles sont basées peuvent entre-temps avoir été modifiées. Snom doit donc décliner toute garantie et toute responsabilité quand à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations publiées excepté en cas de négligence flagrante de la part de Snom ainsi que des les cas ou la responsabilité de Snom est en- gagée de par la loi.

Informations importantes

Veuillez lire les informations concernant la sécuri-

té et la mise au rebut de l'appareil ainsi que celles con- cernant son installation et son utilisation avant d'utiliser buanmderl'appareil. Communiquez également ces infor- mations aux autres utilisateurs. Gardez ce manuel et ne cédez pas l'appareil à une tierce partie sans le manuel.

La plaque signalétique est située en bas ou à l'arrière du produit.

Sécurité

Suivez les instructions présentes dans ce manuel et dans les autres documents concernant l'appareil.

- Cet appareil est destiné à une utilisation professionnelle.
- Avertissement : Le produit inclus (ITE) dans ce manuel doit être connecté uniquement aux réseaux PoE sans routage vers l'installation extérieure.
- La boite de sortie pour le bloc d'alimentation doit être à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- Montez l'appareil uniquement à des hauteurs ne dépass- sant pas 2m.
- Évitez de placer les câbles de l'appareil dans un endroit ou il est possible de trébucher dessus. Évitez égale- ment de les placer là où ils pourraient être exposé à un écrasement car ils pourraient en être endommagé. Si les câbles ou la fiche sont endommagés, débranchez l'appareil et contactez du personnel d'entretien qualifié.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur uniquement! Ne l'installez pas au dehors!
- N'installez pas l'appareil dans des pièces très humides (par exemple, dans une salle de bain ou un sous-sol hu- mide). N'immergez pas l'appareil dans l'eau et ne versez pas de liquides d'aucune sorte sur ou dans l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un lieu présentant un risque d'explosion (un magasin de peinture par exemp- le). N'utilisez pas l'appareil si vous sentez une odeur de gaz ou d'autres émanations potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil durant les orages, le choc d'un éclair sur les circuits électriques peut provoquer une électrocution.
- Avertissement:** Le combiné contient un aimant, et son écouteur pourrait attirer de petits objets dangereux tels que des aiguilles ou des épingles. Assurez-vous avant chaque utilisation que de tels objets ne sont présents
- Conforme à SELV (Safety Extra Low Voltage) - TBTS (Très Basse Tension de Sécurité). Le niveau de sécurité des connexions d'entré/sortie est conforme aux recomman- dations SELV/TBTS.**Avertissement:** Pour éviter les élec- trocutions, ne connectez pas les circuits de SELV / TBTS aux circuits sous tension du réseau téléphonique (TNV). Ne connectez le câble NET/Ethernet qu'à un port LAN!
- Attention : Afin de maintenir la conformité avec la directive sur l'exposition aux radiofréquences, le téléphone doit être installé et utilisé de manière à ce que les parties du corps de l'utilisateur autres que les mains gardent une distance d'au moins 20 cm par rapport à l'appareil.
- L'émetteur et l'antenne du produit doivent être tenus à au moins 2,5 cm de votre visage.

- Conformité aux standards**
- CE** Cet appareil est marqué CE et conforme à la Directive 2014/53/EU et aux standards de sécurité, de santé et environnementaux de tous les directives européennes applicables. La déclaration de conformité peut être téléchargée de <https://www.snom.com/conformity>.
- Industrie Canada**
- IC ID: 11358-80S17900**
- Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003(A) du Canada.**
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sci- ences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
- L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en com- promettre le fonctionnement.

L'ouverture et la modification de l'appareil sans autori- sation annule la garantie et peut également annuler la conformité CE et la certification IC. En cas de mauvais fon- ctionnement, veuillez contacter le personnel d'entretien agréé, votre revendeur ou bien Snom.

Spécifications techniques

- Sécurité:** IEC 62368-1
- Réseau local (LAN) sans fil (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Bande de fréquence radio (RF):** EMEA: 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz US: 2412–2462 MHz, 5150–5850 MHz
 - Puissance de transmission maximale:** 2.4G Wi-Fi: 63,10mW (US), 79,43mW (EMEA) 5G Wi-Fi B1: 63,10mW (US), 199,53mW (EMEA) 5G Wi-Fi B2: 63,10mW (US), 199,53mW (EMEA) 5G Wi-Fi B3: 100mW (US), 100mW (EMEA) 5G Wi-Fi B4: 100mW (US), 25,12mW (EMEA)
- Connecteurs:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (combiné, casque filaire (pas inclus))
 - 2 x USB port type A
 - 1 x RJ12 (EHS)
 - 1 x connecteur d'alimentation coaxial
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch

- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, classe 3 (classe 2 lorsque USB/WLAN/WiFi n'est pas utilisé). Réglable sur IEEE 802.3az (pas de classe PoE).
- Si l'n'ya pas de PoE,** utilisez un bloc d'alimentation (pas inclu dans la boîte, vendu séparément): Mass Power, modèle NBS12E050200UV.
- EU (avec clip pour l'EU): no art. Snom 00004570
 - U.S./Canada: livré avec clip pour le U.S./Canada

Mise au Rébut

Cet appareil est soumis à la Directive 2012/19/ CE et ne peut être mis au rebut avec les déchets ménagers normaux.

Si vous ne savez pas ou mettre au rebut où faire re- cycler l'appareil lorsqu'il arrive au terme de son existence, contactez votre municipalité, la société locale en charge de la gestion des déchets ou votre vendeur.

Nettoyage

Utilisez un tissu antistatique. N'utilisez pas de l'eau ou un produit de nettoyage liquide ou solide. Ils peuvent endom- mager l'électronique ou les surfaces de l'appareil.

Installer et connecter le telephone

Voir les figure B et C au verso.

Initialisation et enregistrement

Renseignement: Vous devez également disposer des données pour la registration et l'utilisation de votre compte que vous avez reçu de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP, normalement la numéro de téléphone, le mot de passe et le régistraire.

Une fois que l'appareil est connecté au réseau, il com- mence à s'initialiser et se registrar. L'initialisation est normalement fait automatiquement via DHCP.

Si votre réseau ne supporte pas le protocole DHCP, vous devez également saisir l'adresse IP, la passerelle IP et le serveur DNS manuellement. Demandez-les de votre administrateur réseau ou de votre fournisseur de VoIP et suivez les instruction qui s'affichent à l'ecran.

Après l'initialisation, le téléphone va vous conduire à tra- vers les paramètres de base. Sélectionnez une option avec ▲ ou ▼ sur la touche de navigation (fig. D) et appuyez sur la touche OK ✓ pour sauvegarder votre sélection.

- Lange. Le paramètre par défaut est l'Anglais.
- Fuseau horaire
- Tonalité
- Vous voyez l'écran „Bienvenue“. Appuyez sur une tou- che alphanumérique quelconque pour vous logger.



Obtenir l'adresse IP: Appuyez sur la touche ☞.

- Saisissez votre numéro de poste ou votre compte et appuyez sur ✓.
- Saisissez votre registraire et appuyez sur ✓.
- Redémarrez le téléphone.
- Saisissez le mot de passe que vous avez reçu de votre fournisseur de VoIP ou votre administrateur et appuyez sur ✓. Si l'enregistrement a réussi l'écran d'attente avec votre compte/numéro de téléphone s'affiche.

Pour plus des informations consultez notre site web <https://service.snom.com>.

ITALIANO

Copyright, Marchi registrati, Declinazione di responsabilita

© 2023 Snom Technology Aktiengesellschaft. Tutti i diritti riservati.

Snom, i nomi dei prodotti snom, ed i loghi Snom sono mar- chi registrati di proprietà di Snom Technology GmbH.

Snom Technology GmbH si riserva il diritto di rivedere e modificare il presente documento in qualsiasi momento senza alcun obbligo di notifica precedente o posteriore a tali cambiamenti.

Sebbene sia stata prestata la massima attenzione nella stesura e presentazione delle informazioni in questo docu- mento, i dati su cui si basa potrebbero già aver subito varia- zioni. Snom pertanto declina ogni responsabilità riguardo a tutte le garanzie di affidabilità, accuratezza, completezza ed attualità delle informazioni pubblicate, tranne nel caso di grossolana negligenza da parte di Snom o laddove per legge possa essere ritenuta responsabile.

Informazioni importanti

Pregasi leggere con attenzione le istruzioni inerenti la sicurezza, lo smaltimento e l'installazione del dispositivo prima del suo impiego. Tali informazioni vanno condivise con gli altri utenti. È altresì necessario conservare que- sto manuale, consegnandolo insieme al dispositivo qualora esso venga dato a terzi.

La targhetta si trova nella parte inferiore o posteriore del prodotto.

Sicurezza

Seguire le istruzioni in questo manuale e tutta la documen- tazione relativa al dispositivo.

- Questo dispositivo è destinato all'uso professionale.
- Non posizionare i cavi del telefono dove può essere cal- pestato. Non posizionare i cavi del telefono dove può essere soggetto a pressione meccanica perché potrebbe danneggiare i cavi. Se i cavi o la spina si danneggiano, scollegare il telefono e contattare il personale di assis- tenza qualificato.
- La presa di corrente per l'alimentatore deve essere vicina all'apparecchiatura e facilmente accessibile.

- Montare il dispositivo solo ad altezze non superiori a 2 m.
- Il dispositivo si può impiegare solo al chiuso! Non in- stallare all'aperto!
- Non installare il dispositivo in ambienti con alta umidità (ad es., in bagno, lavanderia, seminterrati umidi). Non immergere il dispositivo in acqua e non versarvi liquidi sopra
- Non installare il dispositivo nei pressi di locali a rischio esplosione (colorifici, ad es.). Non utilizzare il dispositvo se sentite odore di gas o di altra esalazione potenzial- mente esplosiva.
- Non utilizzare il dispositivo durante i temporali. Qualora un fulmine colpisca la rete elettrica, è passibile di scos- sa.
- Attenzione:** La cornetta contiene un magnete che pot- rebbe attirare oggetti pericolosi tra cui eventualmente chiodi. Prima di portarla all'orecchio assicuratevi che nessun oggetto vi sia attaccato.
- Conforme al circuito SELV (bassissima tensione di sicurezza). Il livello di scurezza dei circuiti in ingresso / uscita è conforme alle raccomandazioni SELV. **At- tenzione:** Per evitare scosse elettriche non collegare i circuiti LAN a quelli della rete telefonica (TNV). Le porte LAN hanno circuiti SELV, le porte PSTN hanno circuiti TNV.
- Attenzione:** Per mantenere la conformità alla linea guida per l'esposizione alle radiofrequenze, il telefono deve essere installato e utilizzato in modo che parti del corpo dell'utente diverse dalle mani mantengano una distanza di almeno 20 cm dal dispositivo.
- Il trasmettitore e l'antenna del prodotto devono essere tenuti ad almeno 2,5 cm dal viso.

Conformità

CE Il dispositivo è dotato di marcatura CE e risponde alla Direttiva 2014/53/EU e agli standard europei di salute, sicurezza ed ambientali. La dichiarazio- ne di conformità può essere scaricata all'indirizzo <https://www.snom.com/conformity>.

Eventuali modifiche, cambiamenti e l'apertura non auto- rizzata del dispositivo invalidano la garanzia e potrebbero annullare la marcatura CE. In caso di malfunzionamenti, contattare il servizio di assistenza autorizzato, il rivendito- re oppure snom.

Specifiche tecniche

- Sicurezza:** IEC 62368-1
- Rete locale (LAN) senza fili (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Banda di radiofrequenza (RF):** 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz
 - Potenza di trasmissione massima:** 2,4G Wi-Fi: 79,43mW 5G Wi-Fi B1: 199,53mW 5G Wi-Fi B2: 199,53mW 5G Wi-Fi B3: 100mW 5G Wi-Fi B4: 25,12mW
- Connectore:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (cornetta, cuffie con filo (non incluso))
 - 1 x RJ12
 - USB: 2 x tipo A, USB 2.0
 - 1 x connettore di alimentazione coassiale
- Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
- Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, classe 3 (classe 2 quando USB/WLAN/WiFi non utilizzato). Com- mutabile a IEEE 802.3az (nessuna classe PoE).
- Se PoE non è disponibile,** utilizzare un alimentatore (non incluso, venduti separatamente):



- Mass Power, modello NBS12E050200UV, art. n. Snom 00004570

Smaltimento

Questo dispositivo è soggetto alla Direttiva Eu- ropea 2012/19/EC e non può essere smaltito con i rifiuti domestici. Se non sapete come smaltire l'apparecchio una volta inutilizzabile, contattate il comune, la nettezza urbana locale, o il vostro rivenditore.

Pulizia

Utilizzare un panno antistatico. Evitare acqua e altri liquidi o detergenti solidi che potrebbero danneggiare la superfi- cie o l'elettronica interna.

Installare e collegare il telefono

Vedi fig. B e C.

Inizializzazione e registrazione

Nota: Sono necessarie le informazioni di registrazione ricevute dal provider o amministratore del sistema – generalmente il numero di telefono o numero interno, la password e il Registrar.

Una volta impostato il telefono e averlo collegato alla rete, il telefono avvia la procedura di inizializzazione. Di norma la procedura di inizializzazione si svolge in maniera com- pletamente automatica, mediante protocollo DHCP.

Se la rete non supporta il protocollo DHCP, è necessario ottenere indirizzo IP, maschera di rete, gateway IP e server DNS dal fornitore di servizi internet o amministratore di rete, quindi inserirli manualmente quando viene richiesto sullo schermo.

Selezionare un'opzione: Premere il tasto navigazione con ▲ o ▼. Salvare ogni selezione: Premere il tasto OK ✓.

- Lingua. L'impostazione predifinite l'inglese.
- Fuso orario
- Segnale di linea libera
- Schermo „Benvenuto“: Premere un tasto qualsiasi per continuare la registrazione.



Visualizzare l'indirizzo IP: Premere il tasto ☞.

- Digitare il tuo numero di conto/telefono + premere ✓.
- Inserire i dati del Registrar et premere ✓.
- Riavviare il telefono.
- Digitare la password. Se la registrazione è riuscita, il display visualizza la schermata inattivo con il tuo account/numero di telefono.

Per ulteriori informazioni consultare nostra pagina web <https://service.snom.com>.

ESPAÑOL

Propriedad intelectual, marcas registradas, exencion de responsabilidad

© 2023 Snom Technology Aktiengesellschaft: Todos los derechos reservados.

snom, los nombres de los productos snom, y los logos de Snom son marcas comerciales propiedad de Snom Tech- nology GmbH.

Snom Technology GmbH se reserva el derecho de revisar y modificar este documento en cualquier momento, sin obli- gación de notificar estas revisiones o modificaciones por adelantado o con posterioridad a su realización.

Aunque se han tomado todas las precauciones posibles en la compilación y presentación de la información de este documento, los datos en los que se basa pueden haber cambiado con el tiempo. snom, por lo tanto, renuncia a cu- alquier garantía y responsabilidad respecto a la precisión, exhaustividad y vigencia actual de la información publica- da, excepto en el caso de intencionalidad o negligencia gra- ve por parte de Snom cuando se deriven responsabilidades de acuerdo con las disposiciones legales vinculantes.

Información importante

Lea las instrucciones sobre seguridad telefónica y reciclaje del teléfono, y sobre cómo configurar y utilizar el teléfono antes de usarlo, y ofrézcalas igualmente a otros usuarios para que las lean o se informen de su contenido. Conser- ve este manual y no entregue el teléfono a terceros sin el mismo.

La placa de identificación se encuentra en la parte inferi- or o posterior del producto.

Seguridad

Siga las instrucciones de este manual y otra documentaci- ón aplicable del dispositivo.

- Este dispositivo está diseñado para uso profesional.
- Evite poner el cable de alimentación del teléfono de modo que otras personas puedan tropezar con el mis- mo. No coloque el cable de alimentación del teléfono de forma que pueda verse sometido a presiones mecá- nicas, ya que eso podría dañar el cable. Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, desconecte el teléfono y contacte con personal de servicio cualificado.
- La toma de corriente para el fuente de alimentación debe estar cerca del equipo y ser de fácil acceso.
- Montare il dispositivo solo ad altezze non superiori a 2m.
- Este dispositivo es solamente para uso en interiores. No debe instalarse en el exterior.
- No instale el teléfono en lugares con humedad elevada (por ejemplo, en baños, lavaderos, o sótanos húmedos). No sumerja el teléfono en agua ni derrame o vierta líquidos de ningún tipo sobre el teléfono.
- No instale el teléfono cerca de lugares con riesgo de explo- sión (talleres de pintura, por ejemplo). No use el teléfono si huele a gas o a otros vapores que puedan ser explosivos.
- No use el teléfono durante una tormenta; los rayos que impacten en la red eléctrica pueden provocar descar- gas eléctricas.
- Atención:** El auricular contiene un imán y puede atraer pequeños objetos peligrosos, como agujas o alfileres. Antes de utilizarlo, asegúrese de que no se ha adherido ningún objeto.
- Cumplimiento de los requisitor SELV (Tensión Extra- Baja de Seguridad). Las condiciones de seguridad de las conexiones de entrada/salida cumplen con los requisitos SELV. **Atención:** Para evitar descargas eléctricas, no conecte circuitos de tensión extra baja (SELV) a circuitos de tensión de red telefónica (TNV). Los puertos LAN contienen circuitos SELV, los puertos PSTN contienen circuitos TNV. Algunos puertos LAN y PSTN utilizan conectores RJ-45 (8P8C).
- Precaución:** Para mantener el cumplimiento de las directrices de exposición a radiofrecuencias, el teléfono deberá instalarse y utilizarse de manera que las partes

del cuerpo del usuario que no sean las manos guarden una distancia mínima de 20 cm con el dispositivo.

- El transmisor y la antena del producto deben mante- nerse al menos a 2,5 cm de su cara.

Cumplimiento con la normativa

CE Este dispositivo tiene el marcado CE y cumple con la Directiva 2014/53/EU y los estándares de salud, seguridad y medioambientales europeos. La declaración de conformidad se puede descargar en <https://www.snom.com/conformity>.

Todas las modificaciones, los cambios y la apertura no auto- rizada del dispositivo provocarán la cancelación de la garan- tía, y también pueden causar la pérdida del marcado CE.

Especificaciones técnicas

- Seguridad:** IEC 62368-1
 - Red local (LAN) inalámbrica (WLAN, WiFi):** 802.11b/g/n/a/ac
 - Banda de radiofrecuencia (RF):** EMEA: 2412–2472 MHz, 5150–5850 MHz US: 2412–2462 MHz, 5150–5850 MHz
 - Potencia máxima de transmisión:** 2.4G Wi-Fi: 63,10mW (US), 79,43mW (EMEA) 5G Wi-Fi B1: 63,10mW (US), 199,53mW (EMEA) 5G Wi-Fi B2: 63,10mW (US), 199,53mW (EMEA) 5G Wi-Fi B3: 100mW (US), 100mW (EMEA) 5G Wi-Fi B4: 100mW (US), 25,12mW (EMEA)
 - Conectores:**
 - 2 x RJ45 (Ethernet): 1 x LAN, 1 x PC
 - 2 x 4P4C (terminal, auricular con cable (no incluido))
 - 1 x RJ12
 - USB: 2 x tipo A, USB 2.0
 - 1 x conector de alimentación coaxial
 - Ethernet:** 2 x IEEE 802.3 / 1 Gigabit Ethernet switch
 - Power over Ethernet (PoE):** IEEE 802.3af, clase 3 (cla- se 2 cuando no se usa USB/WLAN/WiFi). Conmutable a IEEE 802.3az (sin clase PoE).
 - Si PoE no está disponible,** use una fuente de alimenta- ción (no incluido en la caja, disponible fpor separado):
- Mass Power, modelo NBS12E050200UV, artículo n.º Snom 00004570

Limpieza

Use un paño antiestática. No utilice agua ni productos de limpieza, ya que podrían dañar la superficie o los compo- nentes electrónicos del aparato.

Eliminación

Este teléfono está sujeto a la Directriz Europea 2012/19/EC, y no puede ser eliminado con los residuos domésticos generales. Si no sabe dónde puede desechar el dispositivo al final de su vida útil, contacte con su municipio, su proveedor de gestión de residuos local, o su vendedor.

Instalación y conexión del teléfono

Ver las figuras B y C.

Inicialización y registro del teléfono

Favor tener en cuenta: Necesitará la información de re- gistro que le haya proporcionado su proveedor de inter- net o su administrador de red, normalmente el número de teléfono, la extensión, la contraseña y el registro.

Cuando haya instalado el teléfono y lo haya conectado a la red, el teléfono empezará a inicializar. Normalmente la inicialización es totalmente automática y se realiza a través del protocolo DHCP.

Si su red no admite DHCP, debe obtener la dirección IP, la máscara de red, el IP de la puerta de enlace y el servidor DNS de su proveedor de internet o su administrador de red e introducirlos manualmente cuando se le solicite en la pantalla.

Cuando se le indique, pulse la flecha tecla ▲ o ▼ en el tecla de navegación para seleccionar una opción. Pulse la tecla con y guarde los cambios con ✓ para guardar la selección.

- Idioma. El idioma estandar de fábrica es inglés.
- Huso horario
- Tono de marcado
- La pantalla mostrará: "Bienvenida". Pulse cualquier tecla para registrar.



Para ver la dirección IP, pulse la tecla ☞.

- Introduzca la cuenta/el número de teléfono y pulse ✓.
- Introduzca el registro (Registrar) y pulse ✓.
- Reinicia el teléfono.
- Introduzca la contraseña y pulse ✓. Una vez regist- rado, se ve la pantalla inactiva con su cuenta/número de teléfono...

Para más información, consulte en nuestra página web <https://service.snom.com>.