

展开尺寸:

材质: 80g书写纸/双面印刷/折叠

折叠要求: 保证封面在最前面



01 Pro Tips

- Each time you change the label, please run the automatic label identification.
- Press the feeder button on the printer to skip a blank label.
- Double click the feed button.
- Avoid poor quality labels as they can damage the printer.
- Regularly clean the print head.
- If the paper is jammed and the blue light is flashing slowly, run the automatic label identification.
- Insert Label Printer into the same USB port on your computer every time. This will avoid creating duplicate copies of the printer in your operating system.

02 FAQ

Please visit our official website to check FAQ file.

03 LED STATUS LIGHT

Light	Printer Status
Solid blue	Standby and Ready
+ Blue flashing	Pause printing
Solid red	Cover is not closed
+ Red flashing	Label jams or label detection error
* Purple flashing	Print head overheating
Solid purple	Printing

04 FEED BUTTON

Desired Action	Execution
Skip a label	When the printer is standby and ready (not in the middle of printing), press the Feed Button once.
Print test page	Insert the label, ensure it is straight and smooth. When the printer is standby, Double click the feed button.

05 Specifications

06 Safety Notices

- The print head may be very hot after printing labels. Do not touch the print head.
- Do not bend the power cord excessively or place objects on the cord.
- Do not use the printer if you find any irregularities as these could result in fire or electrocution.
- Keep the printer out of reach of children.
- Use only approved accessories and do not try to disassemble, repair the unit by yourself.
- Keep the printer away from water and other objects that could penetrate the components.
- Please unplug the printer when it is not in use for a long time.

07 Warranty Card

☐ Return

☐ Exchange

☐ Repair

User Info

Name:Gender:Phone:

Address:

Purchase date:

Product order number:

Product Serial Number:

Reason description:

Requirements of return /replacement/repair:

Failure condition:

Maintenance period:

Handling situation:

Delivery date:

Maintenance ticket number:

Delivery date:

08 FCC Warning

French

Déclaration d'avertissement IC:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

English

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

English

IC Warning statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French

Déclaration d'exposition RF:

L'équipement est conforme à la limite d'exposition aux radiations de la IC établie pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

FCC RF exposure statement:

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body.

01 Hinweise für Vorbereitung

- Jedes Mal, wenn Sie das Etikett wechseln, lassen Sie bitte die automatische Etikettenerkennung laufen.
- Drücken Sie die Einzugsaste am Drucker, um ein leeres Etikett zu überspringen.
- Klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.
- Bitte vermeiden Sie, unqualifizierte Etiketten zu verwenden, die den Drucker beschädigen können.
- Reinigen Sie den Druckkopf regelmäßig.
- Wenn das Papier gestaut ist und das blaue Licht langsam blinkt, führen Sie die automatische Etikettenerkennung durch.
- Schließen Sie den Drucker immer an denselben USB-Anschluss Ihres Computers an, um zu vermeiden, dass der Drucker doppelte Kopien erstellt.

02 FAQ

Besuchen Sie bitte unsere offizielle Website, um die FAQ-Datei zu lesen.

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Druckerstatus
Dauerhaft blau	Standby und Bereit
+ Blau blinkend	Druckpause
Dauerhaft rot	Abdeckung ist nicht geschlossen
+ Rot blinkend	Stau von Etiketten oder Fehler bei der Etikettenerkennung
* Violett blinkend	Druckkopf überhitzt
Dauerhaft violett	Druck läuft

04 VORSCHUBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

05 Spezifikationen

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

07 Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt:

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur:

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung:

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung:

01 Hinweise für Vorbereitung

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

02 FAQ

Veuillez visiter notre site officiel pour consulter le fichier FAQ.

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Statut de l'imprimante
Durée bleue	Prêt et en attente
+ Bleu clignotant	Pause d'impression
Durée rouge	Le couvercle n'est pas fermé
+ Rouge clignotant	Le papier est coincé ou une erreur de détection de l'étiquette
* Violet clignotant	La tête d'impression surchauffe
Durée violette	Impression

04 VORSCHEBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

05 Spezifikationen

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

07 Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt:

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur:

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung:

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung:

01 Hinweise für Vorbereitung

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

02 FAQ

Veuillez visiter notre site officiel pour consulter le fichier FAQ.

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Statut de l'imprimante
Durée bleue	Prêt et en attente
+ Bleu clignotant	Pause d'impression
Durée rouge	Le couvercle n'est pas fermé
+ Rouge clignotant	Le papier est coincé ou une erreur de détection de l'étiquette
* Violet clignotant	La tête d'impression surchauffe
Durée violette	Impression

04 VORSCHEBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

05 Spezifikationen

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

07 Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt:

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur:

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung:

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung:

01 Hinweise für Vorbereitung

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

02 FAQ

Veuillez visiter notre site officiel pour consulter le fichier FAQ.

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Statut de l'imprimante
Durée bleue	Prêt et en attente
+ Bleu clignotant	Pause d'impression
Durée rouge	Le couvercle n'est pas fermé
+ Rouge clignotant	Le papier est coincé ou une erreur de détection de l'étiquette
* Violet clignotant	La tête d'impression surchauffe
Durée violette	Impression

04 VORSCHEBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

05 Spezifikationen

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

07 Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt:

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur:

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung:

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung:

01 Hinweise für Vorbereitung

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

02 FAQ

Veuillez visiter notre site officiel pour consulter le fichier FAQ.

03 LED-STATUSLICHT

Licht	Statut de l'imprimante
Durée bleue	Prêt et en attente
+ Bleu clignotant	Pause d'impression
Durée rouge	Le couvercle n'est pas fermé
+ Rouge clignotant	Le papier est coincé ou une erreur de détection de l'étiquette
* Violet clignotant	La tête d'impression surchauffe
Durée violette	Impression

04 VORSCHEBTASTE

Gewünschte Aktion	Ausführung
Ein Etikett überspringen	Wenn sich der Drucker im Standby-Modus befindet und bereit ist (nicht mitten im Druckvorgang), drücken Sie einmal die Vorschubtaste.
Testseite drucken	Legen Sie das Etikett ein und achten Sie darauf, dass es gerade und glatt ist. Wenn der Drucker im Standby-Modus ist, klicken Sie zweimal auf die Vorschubtaste.

05 Spezifikationen

06 Sicherheitshinweise

- Berühren Sie den Druckkopf nicht. Nach dem Drucken kann der Druckkopf erhitzt werden.
- Bitte vermeiden Sie, das Netzkabel zu biegen oder Gegenstände auf dem Kabel zu legen.
- Verwenden Sie den Drucker nicht, wenn Sie Unregelmäßigkeiten bemerken, die zu Bränden oder Stromschlägen führen können.
- Halten Sie den Drucker außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Versuchen Sie nicht, der Drucker selbst zu zerlegen oder zu reparieren.
- Halten Sie den Drucker von Wasser und anderen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn der Drucker längere Zeit nicht benutzt wird.

07 Garantiekarte

☐ Zurückgeben

☐ Umtauschen

☐ Reparieren

Benutzerinfo

Name:Geschlecht:Telefon:

Adresse:

Kaufdatum:

Info zum Produkt:

Bestellnummer des Produkts:

Seriennummer des Produkts:

Beschreibung des Grundes:

Aufzeichnung an Rückgabe-Einstell-Reparatur:

Störungsbedingung:

Wartungsperson:

Aufzeichnung zur Wartung:

Handhabungssituation:

Lieferdatum:

Wartungsscheinnummer:

Datum der Lieferung: