

- No liere nenguna de las siguientes acciones:
- Subir encima del equipo o sentarse en él.
- Poner objetos pesados encima del equipo.
- Aplicar fuerza más allá de lo razonable a los botones, interruptores, terminales de entrada/salida, etc.
- Ignorar estas indicaciones puede causar lesiones en las personas o daños en equipo.

Información

No utilice auriculares de ningún tipo a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido desde los auriculares puede molestar a la gente de alrededor.

Aviso relativo al uso

- Puede sentir un hormigueo en los dedos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. Esto se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.
- Cuando las baterías permanecen sin cargar durante un periodo de tiempo prolongado, su vida útil puede acortarse. Cargue la unidad una vez cada seis meses.

Veiligheidsbrochure

VOORZICHTIG

LEES DIT ZORGVULG DOOR VOOR GEBRUIK. VOLG DEZE INSTRUCTIES.

De onderstaande voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om het risico op schade aan de gebruiker en anderen te voorkomen, om schade aan eigendommen te voorkomen en om te zorgen dat de gebruiker dit toestel veilig en op de juiste manier gebruikt. Volg deze instructies.

Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plaats, zodat u hem later nog kunt raadplegen.

- Laat het toestel altijd controleren of repareren bij de dealer bij wie u het gekocht of door gewaarschreven.
- Yamaha kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade aan de producten die voortvloeit voortvloeit door oneigenlijk gebruik van modificaties aan het toestel.
- Op product is bedoeld voor gewone woonzinnen. Gebruik het niet voor toepassingen waarvoor een hoge betrouwbaarheid vereist is, zoals het beheren van levens, gezondheidszorg of eigendommen van hoge waarde.

WAARSCHUWING

Deze inhoud geeft 'risico op ernstig lichamelijk letsel of overlijden' aan.

Gebruik

- Luister niet met oortelefoons of hoofdtelefoon tijdens het autorijden of fietsen. Vermijd het dragen ervan als uw gehoor niet mag worden gehinderd, zoals bij een spoorwagenging en op bouwplaatsen. Minder horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

- Als zich een van de volgende onregelmatigheden voordoet, stop dan gebruik van het apparaat onmiddellijk.
- Het toestel verspreid een ongelukgebruikelijk ger, vreemd geluid of er komt rook uit het toestel.
- Er is materiaal binnen in het toestel gekomen dat niet in hoort.
- Het toestel produceert een ongelukgebruikelijke hoeveelheid warmte. (Risico op brandwonden of ander letsel).
- Er zit een barst in het toestel of het toestel is beschadigd.
- Het toestel is gewelven.
- Als het apparaat blijft gebruiken, kan dat elektrische schokken, brand of stroomtoevoorzaken. Laat het toestel meten controleren of repareren bij de dealer bij wie u het hebt gekocht of door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel.

Opladen

- Zorg dat u het meegeleverde USB-netstoer gebruikt. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Om het toestel op te laden verboden u de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-adapter (5 V DC/min. 0,5 A uitgangspoort) aan. Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, elektrische schokken of storingen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor details over het opladen.
- Steek bij het opladen van dit product de in de handel verkrijgbare USB-adapter in een stopcontact dat in het zicht zit en waar u makkelijk bij kunt. Hierdoor kan de kabel zo nodig makkelijk worden losgemaakt. Ook al is het product uitgeschakeld, dan is het nog niet volledig afgesloten van de stroomvoorziening. Het risico op brand, elektrische schokken of storingen.
- Opladen binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Het opladen bij een temperatuur buiten het bereik kan lekkage, oververhitting, explosie of schade veroorzaken.
- Gebruik het meegeleverde USB-netstoer niet voor andere toestellen. Als u zich niet aan bovenstaande richtlijnen houdt, kan dat leiden tot brand of storingen.
- Bedek het toestel niet met dekens, kleding etc. terwijl het wordt gebruikt of opgeladen. Het kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Nooit opladen als het toestel niet is. Dit kan elektrische schokken, brand of storingen veroorzaken als gevolg van kortsluiting.
- Zorg dat het meegeleverde USB-netstoer niet kan worden beschadigd.
- Niet in de buurt van een verwarming plaatsen.
- Niet extreem buigen of vervormen.
- Niet krassen.
- Niet onder een zwaar voorwerp leggen.
- Als u het netstoer gebruikt terwijl de vermindrand van het snoer blootliggen, kan dat elektrische schok of brand veroorzaken.

Accubebriuk

- Verwijdering van een accu in het vuur of hete oven, of mechanische verbijzeling of doorknippen kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als een accu in een extern hete omgeving komt, kan dit resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.
- Een accu blootgesteld aan extreem lage luchttemtuur, kan resulteren in een explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas.

Niet demonteren

- U mag dit toestel niet demonteren of aanpassen.
- Als u zich hieran niet houdt, kan dat leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of storingen.

Waarschuwingen tegen water

- Siel het toestel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water of in een vochtige omgeving. Plaats nooit voorwerpen op het toestel (zoals vazen, flessen of glazen) die vloeistof bevatten die de openingen kunnen binnendringen en plaats het toestel niet op een plaats waar water kan vallen. Als er een vloeistof, zoals water, in het toestel komt, kan dat brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken.
- Raak dit toestel nooit met natte handen. Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

- Plaats geen brandende voorwerpen of open vuur in de buurt van het toestel. Deze kunnen brand veroorzaken.

Gebruik

- Laat het toestel niet bloot aan vermijd sterke schokken. Als u zich hieraan niet houdt, kan dat leiden tot elektrische schokken, brand of storingen.

Draadloos toestel

- Gebruik dit toestel niet in gebieden waar het gebruik van radiogolven is beperkt. Radiogolven van dit toestel kunnen elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Dit toestel is niet een vleugtuig gebruik, volg dan de instructies van de bemanning op.
- Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm (6 inch) van personen met een pacemaker-implant of een defibrillator-implantaat. Radiogolven die afkomstig zijn uit dit toestel, kunnen elektrische medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemakers of defibrillatoren beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze inhoud geeft 'risico op lichamelijk letsel' aan.

Gehoorverlies

- Gebruik het toestel niet te lang op een te hoge of onconformtable volumenniveau. Anders kan er gehoorverlies optreden. Zorg dat u niet meer dan 40 uur per week op 80 dB(A) of hoger luistert, of 5 uur per week op 89 dB(A) of hoger. Als u problemen ervaart, neem dan contact op met een arts.
- Minimaliseer eerst het geluidsvolume van het apparaat waarop u gaat aansluiten, alvorens de plug in te steken. Als u dit niet doet, kan er gehoorbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

- Trek niet aan het meegeleverde USB-netstoer of de stereo mini-jackkabel als deze zijn aangesloten.
- Gebruik het gebruik onmiddellijk als de oortelefoon of hoofdtelefoon hindertvrije veroorzaakt.

Oplaaadbare accu

Dit apparaat bevat een lithium-ionbatterij. Na gebruik kunt u de batterij bij de klein chemisch afval afgeven, maar probeer deze nooit zelf te verwijderen. Laat deze door gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel inspecteren. Als u geen gekwalificeerd Yamaha-servicpersoneel bij u in de buurt is, doet u de batterij weg volgens de bij u geldende milieueregels.

Let op

Hieronder volgt informatie die u in acht moet nemen om een defect van het product of beschadigingen, een foutieve werking of gegevensverlies te voorkomen.

- Gebruik de bewaar dit toestel niet op een locatie die blootstaat aan direct zonlicht, die zeer warm, zoals in een verwarming, of zeer koud wordt of die blootstaat aan grote volumedruk of trillingen. Als u dit niet opvoelt, kan het paneel van dit toestel vervormen, kunnen de interne componenten defecten gaan vertonen of kan de werking onstabiel worden.
- Als u externe apparaten aansluit, lees dan eerst de handling voor elk apparaat zorgvuldig door en sluit de apparaten volgens de instructies aan. Als u dit niet doet, kan dit storingen of defecten veroorzaken.
- Trek nooit aan de kabel van het aangesloten apparaat, maar koppel het altijd bij de steekker zelf. Als u de kabel met kracht polt of uitrekt, kan die beschadigd raken.
- Gebruik bij het schoongemaakt van het apparaat een zachte droge doek. Het gebruik van chemische stoffen als benzine of thinner, reinigingsproducten of chemische schoonmaakdoekjes kan verkleuring of vervorming veroorzaken.
- Plaats of houd de oortelefoons of hoofdtelefoon niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Ander kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.
- Vermijd het volgende:
 - Op de apparaat staan of zitten
 - Zware voorwerpen op de apparaatruimte plaatsen
 - Overmatig kracht uitoefenen op knoppen, schakelaars, ingangen/uitgangen enz.
 - Als u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan letsel of schade aan het toestel ontstaan.

Informatie

Gebruik de oortelefoons of hoofdtelefoon niet op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsoverspraak van de oortelefoons of hoofdtelefoon kan storingen zijner personen rondom u.

Mededeling over gebruik

- Uw oren kunnen tintelen op plaatsen waar de lucht heel droog is. Dit is geen defect van de hoofdtelefoon, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangesloten apparaat.
- Gebruikende langere tijd niet opladen kan de levensduur van de accu verminderen. Laad het toestel elke zes maanden op.

Brochura de Segurança

Precauções

LEIA ATENTAMENTE ANTES DE USAR. Certifique-se de seguir estas instruções.

As precauções listadas abaixo são para evitar danos e danos ao usuário e outras pessoas, bem como para evitar danos materiais e para ajudar o usuário a usar esta unidade de maneira adequada e segura. Certifique-se de seguir estas instruções.

Depois de ler este manual, mantenha-o em um local seguro, onde possa ser consultado a qualquer momento.

- Certifique-se de solicitar inspeções ou reparos no revendedor onde você comprou a unidade ou com um técnico qualificado da Yamaha.
- A Yamaha não se responsabiliza por ferimentos ou danos aos produtos causados por uso inadequado ou modificação na unidade.
- Este produto é para residências comuns. Não use para aplicativos que exigem alta confiabilidade, como gerenciamento de vida, assistência médica ou ativos de alto valor.

ADVERTÊNCIAS

Este conteúdo indica "risco de ferimentos graves ou morte".

Manuseio

- Não escrete com os dedos de ouvido enquanto estiver dirigindo ou andando de bicicleta. Evite também usar os dedos a audição não deve ser prejudicada, como no cruzamento de uma ferrovia e em um local de construção. A capacidade reduzida de ouvir o seu ambiente aumenta o risco de um acidente.
- Material estranho ou água entra no interior da unidade.
- A unidade produz uma quantidade incômum de calor. (Risco de queimaduras ou danos elétricos).
- Não uma rachadura ou dano na unidade.
- A unidade causa.

- Se alguma das seguintes anomalias ocorrer, pare de usar o dispositivo imediatamente.
- Um cheiro incômum, um som ou fumaça incômum é emitido pela unidade.
- Material estranho ou água entra no interior da unidade.
- A unidade produz uma quantidade incômum de calor. (Risco de queimaduras ou danos elétricos).
- Não uma rachadura ou dano na unidade.
- A unidade causa.

Carregando

- Certifique-se de usar o cabo de alimentação USB fornecido. A insobediência ao aviso exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Para carregar a unidade, conecte a a porta USB de um adaptador de energia ISO remoto que você possa desconectar facilmente o cabo, se necessário. Mesmo quando desligado, este produto não estará completamente isolado da fonte de alimentação, a menos que você o desconecte da tomada.
- Cargas dentro da faixa de temperatura de carga especificada. Carregar a uma temperatura fora da faixa pode causar vazamento, superaquecimento, explosão ou dano.
- Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outras unidades. A insobediência ao aviso exposto pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
- Não cubra a unidade com cobertores, roupas etc. enquanto estiver sendo usada ou carregada. Isso pode causar superaquecimento e incêndio.
- Nunca carregue quando a unidade estiver molhada. Fazer isso pode causar choque elétrico, incêndio ou mau funcionamento devido a curto-circuito.
- Não ligue nada que possa danificar o cabo de alimentação USB fornecido.
- Não o coloque perto de um aquecedor.
- Não dobre excessivamente ou altere-o.
- Não arranhe.
- Padeneu o dispositivo.
- Não o coloque embaixo de um objeto pesado.

- Uso do cabo de alimentação como o núcleo exposto pode causar choque elétrico ou dano.

Uso da bateria

- O descarte de uma bateria em fogo ou fonte quente, ou o esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que podem resultar em uma explosão.
- Deixar a bateria em um ambiente ao redor de temperatura extremamente alta pode resultar em um vazamento ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Uma bateria sujeitada a pressão de ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Não desmonte

- Não desmonte nem modifique esta unidade.
- A insobediência a isso pode causar choque elétrico, choque elétrico, ferimentos ou dano.

Advertencia sobre água

- Não exponha a unidade a chuva, use-a perto da água ou em condições úmidas ou molhadas, nem coloque na recipientes (como vasos, garrafas ou copos) contendo líquidos que possam derramar em aberturas ou locais onde a água possa cair.
- Não ligue nada que possa danificar a água que entra na unidade pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.
- Não manuseie esta unidade com as mãos molhadas. A insobediência a isso pode causar choque elétrico ou mau funcionamento.

Advertencia sobre incêndio

- Não coloque itens em chamas ou chamas próximas a unidade, pois elas podem causar incêndio.
- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade.
- A insobediência a isso pode causar choque elétrico, choque elétrico, ferimentos ou dano.

Manuseio

- Cuidado para não deixar cair ou aplicar forte impacto a esta unidade.

Unidade sem fio

- Não use esta unidade em áreas onde o uso de ondas de rádio é restrito. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos. Ao usar esta unidade em um avião, siga as instruções da tripulação.
- Não use esta unidade a até 15 cm (6 pole) de pessoas com um implante de marcapasso cardíaco ou um defibrilador. As ondas de rádio desta unidade podem afetar dispositivos eletrônicos, como implantes de marcapasso cardíaco ou defibrilador.

CUIDADO

Este conteúdo indica "risco de lesão".

Pêrda de áudio

- Não use a unidade por um longo período de tempo em um nível de volume alto ou desconfortável. Caso contrário, poderá ocorrer perda de audição. Não force o som. A saída máxima é 80 dB (A) ou 5 horas / semana a 89 dB (A). Se você tiver algum problema, consulte um médico.
- Minimize o tempo de exposição a ser conectado antes de conectar o plugue. Não force a saída pode resultar em perda auditiva ou dano ao dispositivo.

Manuseio

- Não puxe o cabo de alimentação USB incluído ou o cabo mini plugue externo enquanto estiverem conectados.
- Não case de forma forçada o plugue de áudio ou o plugue de fone de ouvido, interrompa o uso deles imediatamente.

Bateria recarregável

O dispositivo contém uma pilha de lítio de lítio. Após o uso, você pode reciclar a pilha, mas nunca tente removê-la sozinho. Use o dispositivo a um plugue e não pelo cabo. Dobrar ou puxar o cabo com força pode danificá-lo. Não coloque ou seque as peças de ouvido nas proximidades de um relógio, cartão magnético ou outro objeto que possa ser afetado pelo campo magnético do produto. Caso contrário, os dados no dispositivo afetado podem ser corrompidos ou destruídos.

- Fique em pé ou sente-se no equipamento
- Coloque itens pessoais em cima do equipamento
- Apague fone de ouvido, fones de áudio, interruptores, terminais de entrada / saída, etc.
- A insobediência a isso pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

Informação

Não use fones de ouvido com volume alto em um local público. O vazamento de som dos fones de ouvido pode ser um incômodo para as pessoas ao seu redor.

Nota sobre o uso

- Seus ouvidos podem formar em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.
- Não carregar por um longo período de tempo pode reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Brochura po безопасности

- Seus ouvidos podem formar em locais geográficos onde o ar está muito seco. Isso não é um mau funcionamento dos fones de ouvido, mas é causado pela eletricidade estática no seu corpo ou em um dispositivo conectado.
- Não carregar por um longo período de tempo pode reduzir a vida útil da bateria. Carregue a unidade uma vez a cada seis meses.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Брошюра по безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ.

Представленные ниже правила техники безопасности позволяют предотвратить угрозы причинения вреда пользователю и окружающим, а также предотвратить повреждение имущества и обеспечить правильное и безопасное использование данного устройства. Обязательно следуйте данным инструкциям.

После прочтения данных руководств храните его в безопасном месте, чтобы обращаться к нему в любое время.

- Для проверки или ремонта устройства обязательно обращайтесь к дилеру, у которого вы его приобрели, или к квалифицированным специалистам сервисной службы корпорации Yamaha.
- Компания Yamaha не несет ответственности за причинение вреда здоровью или повреждение продуктов, возникших в результате длительного или неправильного использования устройств.
- Данный продукт предназначен для домашнего использования. Не применяйте его в областях, требующих высокой надежности, таких как жизнеобеспечение, здравоохранение или ценные активы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное обозначение указывает на «риск серьезной травмы или смерти».

Эксплуатация

- Не используйте наушники для прослушивания аудиозаписей во время вождения автомобиля или велосипеда. Также не используйте их в местах, где необходимо хорошо слышать, например, при пересечении железнодорожных путей или на строительной площадке.
- Избегайте способности слышать звуки окружающей среды повышает риск возникновения несчастного случая.

Возникновения нарушений

- При возникновении любых указанных ниже нарушений немедленно прекратите использование устройства.
- Необязан звук, запах или дым, исходящий от устройств.
- Появление аномального постоянного шума, запаха, дыма или воды.
- Необычно сильное нагревание устройства. (Риск получения ожога или травмы)
- Наличие трещины или повреждения на устройстве.
- Падение устройства.

Дальнейшее использование может вызвать повреждение электрического тока или повреждение имущества. Не используйте устройство, у которого вы приобрели устройство, или к квалифицированным специалистам сервисной службы компании Yamaha для проведения проверки или ремонта.

Зарядка

- Обязательно используйте прилагаемый USB-кабель питания. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или неисправностям.
- Чтобы зарядить устройство, подключите его к USB-порту на имеющемся в продаже USB-адаптере питания (5 В постоянного тока/ мин. 0,5 А на выходе). Неправильное подключение может вызвать пожар, повреждение электрическим током или неисправности.
- Повторное зарядное устройство не должно использоваться.
- Для зарядки устройства вставьте имеющийся в продаже USB-адаптер переменного тока в электрическую розетку, которая находится в зоне видимости, где вы можете видеть и слышать устройство.

Это требуется для того, чтобы вы легко могли отсоединить кабель при необходимости. Даже в выключенном состоянии устройство не будет полностью изолировано от источника питания, пока вы не отключите его от электрической розетки.

Зарядка должна осуществляться в пределах указанного температурного диапазона. Зарядка при температуре за пределами диапазона может вызвать утечку электролита, повреждение или повреждение.

- Не используйте прилагаемый USB-кабель питания для других устройств. Несоблюдение данного указания может привести к пожару, ожогам или неисправностям.
- Не накрывайте устройство одеялами, одеялами и пр. во время его использования или зарядки. Это может привести к перегреву и пожару.

- Не раскрывайте его рядом с обогревателем.
- Не перекрывайте его и чрезмерно не сгибайте его.
- Не раскрывайте его под тяжелыми предметами.

Использование кабеля питания с открытыми жилами проводов может вызвать повреждение электрическим током или пожар.

Использование аккумулятора

- Инициализация аккумулятора в огне или горячей жидкости либо его механическое разрушение или разделение могут привести к взрыву.
- Воздействие воздействия на аккумулятор чрезмерно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

- Воздействие на аккумулятор чрезмерно низкого давления воздуха может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.

Не разбирайте!

- Не разбирайте и не модифицируйте данное устройство.
- Несоблюдение данных указаний может привести к повреждению имущества, повреждению электрическим током, травмам или неисправностям.

Меры безопасности при контакте с водой

- Не погружайте устройство водонепроницаемое дожде, не используйте его рядом с водой, во влажных или мокрых условиях и не используйте его на контейнерах (вазы, бутылки или стаканы), содержащих жидкости, которые могут пролиться на устройство и вызвать повреждение. Это может вызвать капать воды, жидкости, например вода, попадаая в устройство, может вызвать пожар, повреждение электрическим током или неисправности.

- Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками. Несоблюдение данного указания может привести к повреждению электрическим током или неисправностям.

Меры пожарной безопасности

- Не раскрывайте устройство рядом с горящими предметами или открытым пламенем, это может привести к пожару.

Эксплуатация

- Будьте осторожны, не роняйте устройство и не оставляйте на него сильное воздействие. Несоблюдение данного указания может привести к повреждению электрическим током, пожару или неисправностям.

Беспроводное устройство

- Не используйте данное устройство в местах, где запрещено применение радиосредств. Радиопомехи от данного устройства могут влиять на электронное медицинское оборудование.

При использовании данного устройства в состоянии следуйте указанным инструкциям.

- Не используйте данное устройство на расстоянии более 15 см от людей с имплантированными кардиостимуляторами или дефибрилляторами. Радиопомехи от данного устройства могут вызвать нарушение работы кардиостимулятора или дефибриллятора.

ВНИМАНИЕ

Данное обозначение указывает на «риск травмы».

Потеря слуха

- Не используйте устройство в течение длительного периода времени на высоком или некомфортном уровне громкости. В противном случае это может привести к потере слуха. Длительность прослушивания не должна превышать 40 часов в неделю на уровне громкости 80 dB(A) или 45 часов в неделю на уровне громкости 89 dB(A).
- При возникновении проблем со слухом обратитесь к терапевту.
- Установите минимальный уровень громкости на подключаемом устройстве, а затем постепенно увеличьте в размах. Несоблюдение данного указания может привести к потере слуха или повреждению устройства.

Эксплуатация

- Не тяните за прилагаемый USB-кабель питания или стереофонический кабель с мини-штекером, когда он подключен.
- Если наушники вызывают раздражение кожи, немедленно прекратите их использование.

Аккумуляторная батарея

В данном устройстве используется литий-ионная батарея. После использования батареи можно сдать на вторичную переработку, но мы запрещаем вынимать ее самостоятельно. Передайте устройство на осмотр специалисту центра технического обслуживания корпорации Yamaha. Если в вашей местности нет специалиста центра технического обслуживания корпорации Yamaha, утилизируйте батарею согласно соответствующему законодательству в защите окружающей среды и местным правилам утилизации. (3,7 В x 1)

Уведомление

Данное обозначение указывает на инструкции, которые необходимо соблюдать, чтобы предотвратить ожог, повреждение или неисправность продукта и потерю данных.

- Не используйте и не храните данное устройство в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей, которое может сильно нагреться, например рядом с обогревателем, или сильно охладиться, или подвержено чрезмерному воздействию пыли и вибрации. Несоблюдение данного указания может привести к деформации панелей устройства, неисправности внутренних компонентов или нестабильной работе.
- При подключении внешних устройств изучите руководства по эксплуатации подключаемых устройств и подключите их в соответствии с указаниями.
- Неправильное подключение устройств, нарушающее инструкции, может привести к ожогам или повреждению работ.
- При отключении штекера от подключенного устройства обязательно тяните за сам штекер, а не за кабель. Чрезмерное изгибание или растягивание кабеля может повредить его.
- Для очистки устройства используйте сухую мягкую ткань. Использование химических веществ, таких как бензин или растворитель, чистящих средств или салфеток с химической пропиткой может вызвать изменение цвета или деформацию.

- Не раскрывайте и не храните наушники рядом с часами, магнитной картой или другим предметом, на которые может влиять магнитное поле продукта. В противном случае данные на затронутых устройствах могут быть повреждены или уничтожены.

- Для очистки устройства используйте