



1 Lautstärke erhöhen/Nächstes Lied  
2 Ein-/Aussetzen/Antworten/Beenden/Letzter Anruf & Anspielen/Pause/Stop  
3 Lautstärke verringern/Letztes Lied

**Bluetooth®-Funktionen**

Schließen Sie das Gerät an Bluetooth-Musik und automatisch an. Aktivieren Sie Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobilgerät. Suchen Sie das Bluetooth-Gerät mit dem Namen **BT1000** (Klicken Sie auf oder tippen Sie eine Verbindung (Pair). Nach erfolgreicher Verbindung (Pairing) erhalten Sie ein Chirpzeichen zu hören, was Ihnen die Musik spielen, oder Bluetooth-Funktion des Telefons nutzen.

**Handfreifunktion**

Anruf: Drücken Sie den **Q** Knopf und hält 1-5 Sekunden zu anrufen ausschalten. Musik/Pause: Drücken Sie den **Q** Knopf um die Musikpausen zu steuern, und drücken Sie den **Q** Knopf noch mal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Lautstärke erhöhen: **Knopf +** gedrückt halten. Lautstärke verringern: **Knopf -** gedrückt halten.

Nächstes Lied: Drücken Sie den **Q** Knopf. Vorheriges Lied: Drücken Sie den **Q** Knopf. Anruf annehmen/verweigern: Drücken Sie den **Q** Knopf, falls der Eingang des Anrufs zu beenden, und erneut drücken um den Anruf zu beenden.

Anruf ablehnen: Drücken Sie den **Q** Knopf und hält 1-5 Sekunden, dann beenden.

**Wichtige Sicherheitshinweise**

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Brechen Sie diese Anweisungen gut auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem funktionierenden Netz versorgen.
7. Brücken Sie kein Drahtlosnetzwerk, insbesondere Sie das Gerät gemäß der Installationsanweisungen.

6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Internetportal, radioaktiv Materialien, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (persönlich nicht verstanden), die Wärme abgeben.

7. Folgen Sie sämtlichen anzuwendenden Gesetzen und Regelungen im Rahmen des Transports, des Verkehrs und der Befahrerlaubnis. Zu Details über die Weiterentwicklung

**90-Tage-Garantie**

Sentry gewährt eine 90-tägige Werkzeugs- und Materialmängelgarantie auf Endverbraucher-Gütern. Diese Garantie deckt keine Schäden aus Unfällen, unvorsichtiger Verwendung, Missbrauch oder Vernachlässigung ab. Jedes defektes Produkt wird ersetzt, wenn ein Fehler von Sentry autorisierten Händler oder an Sentry direkt zurückgegeben werden bei P. O. Box 885, One Bridge St., Hillburn, NY 10511. Bitte geben Sie Ihren Namen im Werte von 1,00 US-Dollar zum Versand und Herkunftsland.

[illegible]



**BT1000**

- 1 Augmenter le volume / Chanson suivante
- 2 Marche / Arrêt / Répertoire/Raccourci/Appel récents & Lecture/Pause/Arrêt
- 3 Réduire le volume / Chanson précédente
- 4

### Opérations de base

**Jumelage/connexion Bluetooth**

Mettez le produit en marche. Le mode Bluetooth sera automatiquement activé. Activez le fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé BT1000. Cliquez ou appuyez pour connecter l'appareil. Après une connexion Bluetooth réussie, vous entendrez un carillon. Vous pouvez maintenant lire/passer la musique ou écouter la musique Bluetooth.

**Fonctions de base**

Maintenez appuyé sur et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour mettre en marche/arrêt.

Maintenez appuyé sur pour augmenter le volume / pour arrêter la musique puis appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Hauter de volume : appuyez sur le bouton et maintenez le bouton ➔ Baisse de volume : appuyez sur et maintenez le bouton ➔

Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ➔ Chanson précédente : Appuyez sur le bouton ➔

Répertoire/raccourci : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ➔ appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Recl. d'appel : Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes puis relâchez.

### Avertissements et Précautions

- **NE PAS CHARGER** : Pour prévenir le risque de choc électrique, connecter la lampe de nuit de la boîte (correspondant à l'icône d'une prise dans la boîte).
- **NE PAS DÉMONTÉ** : Pour éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **NE PAS GARDER** : L'utilisation de cordelles ou d'équipements ou encore l'induction de produits avec une ou des piles peut entraîner une surchauffe et de la radiation dangereuse.
- **AVERTISSEMENT** : Les changements ou les modifications à cet appareil non approuvés approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'assurance et réduire les performances.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer cet appareil sur toute surface fragile, peinte ou sensible sous l'effet d'oscillations. Utilisez une surface protectrice entre l'appareil et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cet appareil peut émettre des rayonnements qui peuvent causer de l'interférence avec la utilisation de la télécommunication. Si l'appareil a un fonctionnement instable, éteignez-le et rechargez l'appareil.



**BT1000**

- 1 Augmenter le volume / Chanson suivante
- 2 Marche / Arrêt / Répertoire/Raccourci/Appel récents & Lecture/Pause/Arrêt
- 3 Réduire le volume / Chanson précédente
- 4

### Opérations de base

**Jumelage/connexion Bluetooth**

Mettez le produit en marche. Le mode Bluetooth sera automatiquement activé. Activez le fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé BT1000. Cliquez ou appuyez pour connecter l'appareil. Après une connexion Bluetooth réussie, vous entendrez un carillon. Vous pouvez maintenant lire/passer la musique ou écouter la musique Bluetooth.

**Fonctions de base**

Maintenez appuyé sur et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour mettre en marche/arrêt.

Maintenez appuyé sur pour augmenter le volume / pour arrêter la musique puis appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Hauter de volume : appuyez sur le bouton et maintenez le bouton ➔ Baisse de volume : appuyez sur et maintenez le bouton ➔

Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ➔ Chanson précédente : Appuyez sur le bouton ➔

Répertoire/raccourci : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ➔ appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Recl. d'appel : Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes puis relâchez.

### Avertissements et Précautions

- **NE PAS CHARGER** : Pour prévenir le risque de choc électrique, connecter la lampe de nuit de la boîte (correspondant à l'icône d'une prise dans la boîte).
- **NE PAS DÉMONTÉ** : Pour éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **NE PAS GARDER** : L'utilisation de cordelles ou d'équipements ou encore l'induction de produits avec une ou des piles peut entraîner une surchauffe et de la radiation dangereuse.
- **AVERTISSEMENT** : Les changements ou les modifications à cet appareil non approuvés approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'assurance et réduire les performances.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer cet appareil sur toute surface fragile, peinte ou sensible sous l'effet d'oscillations. Utilisez une surface protectrice entre l'appareil et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cet appareil peut émettre des rayonnements qui peuvent causer de l'interférence avec la utilisation de la télécommunication. Si l'appareil a un fonctionnement instable, éteignez-le et rechargez l'appareil.



**BT1000**

- 1 Augmenter le volume / Chanson suivante
- 2 Marche / Arrêt / Répertoire/Raccourci/Appel récents & Lecture/Pause/Arrêt
- 3 Réduire le volume / Chanson précédente
- 4

### Opérations de base

**Jumelage/connexion Bluetooth**

Mettez le produit en marche. Le mode Bluetooth sera automatiquement activé. Activez le fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé BT1000. Cliquez ou appuyez pour connecter l'appareil. Après une connexion Bluetooth réussie, vous entendrez un carillon. Vous pouvez maintenant lire/passer la musique ou écouter la musique Bluetooth.

**Fonctions de base**

Maintenez appuyé sur et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour mettre en marche/arrêt.

Maintenez appuyé sur pour augmenter le volume / pour arrêter la musique puis appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Hauter de volume : appuyez sur le bouton et maintenez le bouton ➔ Baisse de volume : appuyez sur et maintenez le bouton ➔

Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ➔ Chanson précédente : Appuyez sur le bouton ➔

Répertoire/raccourci : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ➔ appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Recl. d'appel : Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes puis relâchez.

### Avertissements et Précautions

- **NE PAS CHARGER** : Pour prévenir le risque de choc électrique, connecter la lampe de nuit de la boîte (correspondant à l'icône d'une prise dans la boîte).
- **NE PAS DÉMONTÉ** : Pour éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **NE PAS GARDER** : L'utilisation de cordelles ou d'équipements ou encore l'induction de produits avec une ou des piles peut entraîner une surchauffe et de la radiation dangereuse.
- **AVERTISSEMENT** : Les changements ou les modifications à cet appareil non approuvés approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'assurance et réduire les performances.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer cet appareil sur toute surface fragile, peinte ou sensible sous l'effet d'oscillations. Utilisez une surface protectrice entre l'appareil et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cet appareil peut émettre des rayonnements qui peuvent causer de l'interférence avec la utilisation de la télécommunication. Si l'appareil a un fonctionnement instable, éteignez-le et rechargez l'appareil.



**BT1000**

- 1 Augmenter le volume / Chanson suivante
- 2 Marche / Arrêt / Répertoire/Raccourci/Appel récents & Lecture/Pause/Arrêt
- 3 Réduire le volume / Chanson précédente
- 4

### Opérations de base

**Jumelage/connexion Bluetooth**

Mettez le produit en marche. Le mode Bluetooth sera automatiquement activé. Activez le fonction Bluetooth sur votre appareil mobile. Recherchez l'appareil Bluetooth nommé BT1000. Cliquez ou appuyez pour connecter l'appareil. Après une connexion Bluetooth réussie, vous entendrez un carillon. Vous pouvez maintenant lire/passer la musique ou écouter la musique Bluetooth.

**Fonctions de base**

Maintenez appuyé sur et maintenez le bouton pendant 5 secondes pour mettre en marche/arrêt.

Maintenez appuyé sur pour augmenter le volume / pour arrêter la musique puis appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Hauter de volume : appuyez sur le bouton et maintenez le bouton ➔ Baisse de volume : appuyez sur et maintenez le bouton ➔

Chanson suivante : Appuyez sur le bouton ➔ Chanson précédente : Appuyez sur le bouton ➔

Répertoire/raccourci : Lors d'un appel entrant, appuyez sur le bouton ➔ appuyez à nouveau sur pour réentendre.

Recl. d'appel : Appuyez sur le bouton pendant environ 2 secondes puis relâchez.

### Avertissements et Précautions

- **NE PAS CHARGER** : Pour prévenir le risque de choc électrique, connecter la lampe de nuit de la boîte (correspondant à l'icône d'une prise dans la boîte).
- **NE PAS DÉMONTÉ** : Pour éviter le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou l'humidité.
- **NE PAS GARDER** : L'utilisation de cordelles ou d'équipements ou encore l'induction de produits avec une ou des piles peut entraîner une surchauffe et de la radiation dangereuse.
- **AVERTISSEMENT** : Les changements ou les modifications à cet appareil non approuvés approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'assurance et réduire les performances.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas placer cet appareil sur toute surface fragile, peinte ou sensible sous l'effet d'oscillations. Utilisez une surface protectrice entre l'appareil et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cet appareil peut émettre des rayonnements qui peuvent causer de l'interférence avec la utilisation de la télécommunication. Si l'appareil a un fonctionnement instable, éteignez-le et rechargez l'appareil.



**BT1000**

- 1 Augmenter le volume / Chanson suivante
- 2 Marche / Arrêt / Répertoire/Raccourci/Appel récents & Lecture/Pause/Arrêt
- 3

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.