

2. LO QUE NECESITA

- Cualquier dispositivo con iOS 10.0 / Android 5.0 o superior
- Un cargador de corriente o batería externa

3. QUÉ SE INCLuye

4. Manual del usuario (ver 1.0)

5. Bluetooth 5.2

3. Instale la aplicación de la SmartShaker 3

➤ Busque y descargue "SmartShaker 3" en la tienda de aplicaciones de Apple o en la tienda de Google Play.

➤ Por favor, no instale la aplicación SmartShaker+.

3. Habilite el Bluetooth en su dispositivo móvil.

4. Ponga en marcha la aplicación de la SmartShaker 3 y siga las instrucciones.

PRESENTACIÓN DEL DISPOSITIVO

Botón de repetición

➤ Apriete una vez para comprobar la batería

➤ Apriete una vez para repetir la alarma si la alarma está activa

Interrupción On/Off (encendido/apagado)

➤ Apagado: desactivar las alertas de todas las llamadas entrantes, mensajes y alarmas

➤ Encendido: activar las alertas de todas las llamadas entrantes, mensajes y alarmas

Orificio de reinicio

➤ Restablecer para SmartShaker 3

Puerto de carga USB-C

➤ Conectado con cualquier adaptador de carga/batería externa/ordenador con salida de 5 V / 1 A

LED

● Luz de color uniforme ● Luz de color parpadearante ● Luz apagada

Modo de funcionamiento	Estado LED cuando carga
Todo azul parpadearante Modo vinculación	● ● ● ● 75 - 100% ● ● ● ● 75 - 100%
Todo verde parpadearante Llamada/mensaje entrante*	● ● ● ● 75 - 100% ● ● ● ● 75 - 100%
Todo parpadearante blanco Alarma activa*	● ● ● ● 75 - 100% ● ● ● ● 75 - 100%
Todo azul uniforme Modo actualización de firmware	● ● ● ● 75 - 100% ● ● ● ● 75 - 100%

* Los aperturas de los LED deben estar habilitadas en la aplicación.

Indicación LED de la batería después de apagar repetición	Estado LED cuando carga
● ● ● ● 75 - 100%	● ● ● ● 75 - 100%
● ● ● ● 50 - 75%	● ● ● ● 50 - 75%
● ● ● ● 25 - 50%	● ● ● ● 25 - 50%
● ● ● ● 10 - 25%	● ● ● ● < 25%
● ● ● ● < 10%	● ● ● ● < 10%

* Todos los LED se apagará cuando termine de cargar.

[illegible]