

Les piles au lithium et les blocs d'accu de tous les systèmes ne peuvent être raménés aux points de collecte une fois complètement vides. Pour se protéger des cour-circuits et cas d'énergie lourds, les piles des piles de ce type doivent, le cas échéant, être isolés avec de l'adhésif avant d'être rapportés. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit et espérons qu'il répondra à vos attentes.

Sincèrement vôtre,
Votre spécialiste en éolisme
Ol-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Informatie voor klanten

Van hieraf betekent dat u ervoor hebt gekozen dit product aan te kopen. Geniet van opwindende gevoelens door het doelgericht stimuleren en masseren van uw penis met dit product. Gebruik het product enkel voor zelfbevrediging of integreer het samen met uw partner in het liefdespel.

Opdat u lang plezier zou beleven aan dit product, vragen wij u om alle informatie over een veilige en optimale omgang te lezen en goed te bewaren voor latere raadpleging. Houd indien mogelijk ook de productverpakking bij, aangezien daar verdere informatie over het product of over de batterijen resp. het opladen van de batterijen op vermeld kan staan.

Veiligheidsrichtlijnen

- Bewaar het product buiten het bereik van kinderen, want kleine deeltjes kunnen worden ingeslikt.
- Gebruik het product niet op een beschadigde of geïrriteerde huid.
- Geef het product niet aan anderen door, om ziektes of infecties te vermijden.
- Lees de informatie over de productgebruik zorgvuldig, om allergische reacties, bijv. latexallergie of andere te vermijden.
- Stop het gebruik onmiddellijk wanneer zich onangename huidirritaties of lichamelijke klachten voordoen.
- Vies het product niet aan een ander die het niet op.
- Het product is niet geschikt voor professioneel gebruik.
- Let erop dat u het product veilig gebruikt, om verwondingen te voorkomen. Het gebruik gebeurt op eigen risico.
- Wij zijn gezamenlijk aansprakelijk voor schade en ongevallen die voortvloeien uit een onjuist gebruik van het-net-nalegend van deze veiligheidsrichtlijn.

Algemene informatie

- Gebruik het product enkel bij een goede lichaamsconditie.
- Het gebruik van het product gebeurt op eigen risico.

Voor het eerste gebruik

- Reinig het product voor het eerste gebruik met warm water en zeep. Voel hierbij de stappen op de montage van de productgebruik staan vermeld. Let erop dat er geen water in het batterijvak terechtkomt, om schade aan het apparaat te vermijden.

Indien van toepassing:

- Monteer de afzonderlijke componenten van het product voor het eerste gebruik. Informatie over de montage vindt u op de productverpakking.
- Laad het product op de plaats van (eventueel bijgevoegde) batterijen. Informatie over het vervangen van de batterijen of het opladen van de accu vindt u op de productverpakking.

Gebruik

- Verwijder indien nodig de dop van de opening van het product.
 - Leg de vibrator eventueel in de daarvoor voorziene uitpost.
 - Breng in de sleeve en aan de opening van het product alsook op de penis voldoende glimmiddel aan.
- OPMERKING: Gebruik uitsluitend glimmiddel op waterbasis om schade aan het materiaal te vermijden.**
- Breng de stijve penis in het product in.
 - Beweeg het product naar boven en beneden om de penis door de interne structuur te stimuleren.
- OPMERKING: Om de wrijving van de penis te verhogen, kunt u de sleeve steviger vasthouden. Daardoor wordt de binnenste diameter verkleind.**
- Om de onderdruk van het product te verhogen, kunt u de opening aan het andere uiteinde van het product deels of volledig afsluiten met uw vinger.

Indien van toepassing (anders gaat u verder met stap 10):

- Schakel het product in via de controle-eenheid om de vibratie te starten.
- Druk, draai of schud de controle-eenheid voorzichtig om het vibratieniveau te wijzigen.
- Druk, draai of schud de controle-eenheid in de uitgangspositie om de vibratie te stoppen opnieuw uit te zetten.

Optioneel (indien van toepassing):

- Sommige masturbators kunnen tweezijdig worden gebruikt en beschikken over twee openingen, waarin u kunt binnengaan.
- Sommige masturbators zijn uitgerust met een roterende functie, Schakel deze functie in via de controle-eenheid.
- Sommige masturbators beschikken over een stootfunctie, Schakel deze functie in via de controle-eenheid.
- Sommige masturbators beschikken over een pompbal, Om de wrijving van de penis te verhogen, druk u eventueel herhaaldelijk op de pompbal. De sleeve wordt opgeblazen en de interne diameter van de masturbator wordt verkleind.
- Sommige masturbators beschikken over een zuigvoet, waarmee u het product op een glad, schoon en droog oppervlak kunt bevestigen. Zo blijven uw handen vrij voor extra stimulaties.

Onderhoud

- Laat het product na ieder gebruik afkoelen vooraleer u het opbergt.
- Reinig het product na ieder gebruik, Ga als volgt tot werk:
 - Neem het product uit de verpakking.
 - Verwijder de vibrator.
 - Keer het product indien nodig binnenstebuiten.
 - Zeep het oppervlak in.
 - Spod het oppervlak af met warm water.

OPMERKING: Let erop dat u geen water in het batterijvak terechtkomt om schade aan het toestel te vermijden.

- Droog het oppervlak met een pluisvrije handdoek af.
- Ontsmet het oppervlak indien nodig en droog het nogmaals af.
- Draai het product eventueel omkeert in de uitgangspositie en herhaal stappen 2 tot 6.

- Bewaar het product op een propere, koele en droge plaats. Vocht kan de batterijen en de motor beschadigen. Vermijd direct zonlicht.
- Bewaar het product alleen op een droge en droge plaats en gebruik het niet op materialen om chemische reacties te voorkomen.

OPMERKING: Overheer onderhoudenrichtlijnen vindt u mogelijk op de productverpakking.

Informatie over de bijgevoegde netadapter/lader

De netadapter/lader is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder ook kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een bevoegd persoon of geïnformeerd werden over het gebruik van de netadapter/lader. Kinderen moeten onder toezicht gehouden worden om te garanderen dat ze niet met de netadapter/lader resp. onderdelen van de netadapter/lader spelen.

Instructies voor verwijdering

Gooi het verpakkingsmateriaal en oude apparaten niet weg, maar recycleer ze. Breek de oude apparaten in overeenstemming met de nationale wetgeving en de richtlijnen 2012/19/EU en 2006/66/EG naar de respectievelijke verzamelpunten. Het symbool van de doortreetsleutel op wijstien (♻️) betekent dat dit product op een verzamelpunt voor elektronisch afval moet worden afgegeven om de grondstoffen zo goed mogelijk te recupereren door middel van recycling.

Batterijen horen niet in de vuilbak. Als consument bent u wettelijk verplicht om gebruikte batterijen bij te geven. Bijv. in openbare verzamelpunten of daar waar batterijen worden verkocht. U kunt dit soort batterijen na gebruik ook gratis naar een terugsturen. Batterijen die schadevolle stoffen bevatten zijn voorzien van een ⚠️ symbool en een van de onderstaande chemische symbolen:

- Pb = Batterij bevat meer dan 0,04 gewichtsprocent lood
- Cd = Batterij bevat meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium
- Hg = Batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwikzilver
- Lithiumbatterijen en accupacks van alle systemen mogen enkel volledig ontlaad bij de inzamelinrichtingen worden afgegeven. Om u niet volledige ontlaad te beschermen tegen kortsluiting en oververhitting van dit type voor terugaf eventueel van plaatskand worden geïsoleerd.

Wij wensen u veel plezier met uw product en hopen dat het aan uw verwachtingen voldoet.

Hartelijke groeten,

Uw erooticasspecialist
Ol-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformatie

Tak fordi du har valgt dette produkt, Nyd de pirrende lystfølelser, når din penis bliver stimuleret og masseret med dette produkt. Produktet kan anvendes til selvstændig stimulering eller i samarbejde med en partner under ledelse.
For at du kan have glæde af produktet så længe som muligt, anbefaler vi, at du læser nedenstående informationer om sikkerhed, anvendelse og opbevaring. Gennemgå emballagen omhyggeligt, herpå vil du finde vigtige informationer om produktet og genopladning af batterier fremgår.

Sikkerhedsanvisninger

- Opbevarer ugenlydgeligt for børn, da små dele kan sluges.
- Anvend ikke produktet ved irriteret eller skadet hud.
- Videregiv ikke produktet til en anden person, gå, fare for smitte eller sygdom.
- Les produktinformationen på emballagen omhyggeligt for at forhindre allergiske reaktioner, fx latex eller andre.
- Afbryd anvendelsen ved irritation eller andre symptomer.
- Produktet må ikke fryses eller opvarmes.
- Produktet er ikke egnet til erhvervsmedicinsk brug.
- Sørg for en sikker håndtering af produktet for at undgå skader. Anvendelsen sker på eget ansvar.
- Skader og uheld på grund af forkert håndtering og uden hensyntagen af sikkerhedsanvisningerne, sker på eget ansvar.

Generelle informationer

- Produktet bør kun anvendes af personer i god fysisk form.
- Anvendelsen af produktet sker på eget ansvar.

Inden første ibrugtagning

- Rengør produktet med varmt vand og sæbe inden første ibrugtagning. Følg heri de angivne trin i plejeanvisning. For at undgå beskadigelse af produktet pas på, at der ikke trænger vand ind i batterierummet.

Hvis relevant:

- Montér de enkelte komponenter på produktet inden første ibrugtagning. Vejledning til monteringen fremgår af produktemballagen.
- Opdat produktet eller indsæt i (givet fald medfølgende) batterier. Vejledning til batteriudskiftning eller opladning fremgår af produktemballagen.

Anvendelse

- Fjern evt. kappen ved produktets åbning.
 - Læg evt., vibratoren i den derligt beregnede udsparring.
 - Placer rigeligt med glidecreme på sleeve og åbningen på produktet samt penis.
- BEMÆRK: Brug kun vandbaseret glidecreme for at undgå skader på materialet.**
- Indfør den stive penis i produktet.
 - For at stimulere penisens gennem den indvendige struktur bevæges produktet op og ned.
- BEMÆRK: For at øge gnidningen på penis, foretages et hårdere greb om sleeve. Den indvendige diameter bliver mindre.**

- For at øge det indvendige undertryk af produktet, lukkes i (givet fald) åbningen i den indvendige del af produktet delvist eller helt med fingren.

Hvis relevant (ellers gå til trin 10):

- Tænd vibrationen på styreenheden.
- For at andre vibrationsterner trykkes, drejes eller skubbes forsigtigt på styreenheden.
- For at slukke vibrationen efter brug trykkes, drejes eller skubbes styreenheden på udgangsposition.
- Fjern produktet fra din penis.

Muligheder (Hvis relevant):

- Nogle masturbatorer kan bruges på begge sider og har to åbninger til at trænge ind i.
- Nogle masturbatorer er udstyret med en rotationsfunktion. Tænd og sluk for denne funktion på styreenheden.
- Nogle masturbatorer er udstyret med en pompbeblø, For at øge gnidningen på penis, trykkes på pompbeblø i (givet fald) gentagne gange. Sæveumpen på toppen af den indvendige diameter af masturbatoren bliver mindre.

- Nogle masturbatorer er udstyret med en sugepump til at sætte fast på en glat, ren og tør overflade. Dermed har du frie hænder til yderligere stimulering.
- Nogle masturbatorer er udstyret med en stødfunktion. Tænd og sluk for denne funktion på styreenheden.

Rengøring og opbevaring af produktet

- Lad produktet afkøle efter hver anvendelse, inden det lægges på plads.
- Rengør produktet efter hver anvendelse. Følg heri nedenstående trin:
 - Ta evt. produktet ud af dæsen.
 - Fjern evt. vibratoren.
 - Vend evt. produktet om.
 - Smør overfladen ind i tæppe.
 - Skyl overfladen med varmt vand.

- BEMÆRK: For at undgå skader på apparatet pas på, at der ikke trænger vand ind i batterierummet.**
- For overfladen med et hugfrigt håndledd.
- Desinficer evt. overfladen og tør den af en ekstra gang.
- Vend evt. produktet om igen til udgangsposition og gentag trin 4 til 6.

- Opbevar produktet et rent, køligt og tørt sted. Fuglighed kan ødelægge batterier og andre dele.
- Opbevar produktet for sig og ikke sammen med andre produkter af andet materiale for at undgå kemiske reaktioner.

BEMÆRK: Fler informationer om rengøring og opbevaring fremgår i (givet fald) af emballagen.

Henviisninger til medfølgende adapter/oplader

Children er ikke beregnet til at bruges af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap og/eller med manglende erfaring/viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er opdraget i brugen af apparatet.
For at du kan have glæde af dette produkt i lang tid, bør vi dog om at læse alle informationer angående sikker og optimal omgang, og opbevare denne informationen godt for senere brug. Produkts emballage kan ev. også indeholde vigtige sikkerheds- og brugsinformationer.

Genoplysningerne om produktet, vil på egen hånd, ikke være tilstrækkelige til at sikre, at barn ikke leger med opladeren eller dets enkelt dele.

Henviisninger vedr. bortskaffelse

Emballage og apparatet må ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres til genbrug.
Afføer elektrisk affald i henhold til dansk lovgivning og retningslinjerne 2012/19/EG og 2006/66/EG på en genbrugsstation.

Symbolet med den gennemstrøgede skraldespand (♻️) på hjul betyder, at dette produkt skal indleveres på en genbrugsstation til elektrisk affald for at genbruge råstoffer.

Batterier må ikke smides i skraldespanden. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til at indlevere brugte batterier, f.ka på offentlige genbrugsstationer eller der, hvor batterier sælges. Du kan også returnere batterierne omkostningsfrit til os. Batterier der indeholder skadelige stoffer, er forsynet med ⚠️, et af disse kemiske symboler:

- Pb = Batterier indeholder mere end 0,004 massaprocent bly.
- Cd = Batterier indeholder mere end 0,002 massaprocent cadmium.
- Hg = Batterier indeholder mere end 0,0005 massaprocent kviksølv.
- Lithiumbatterier og opladere skal være affaldt inden indlevering til genbrugsstationer. For at undgå kortslutninger ved ikke helt affaldte produkter skal batterierne isoleres med tape inden indlevering.
- God genoplysning med produktet. Vi håber, at produktet leverer op til dine forventninger.

Med venlig hilsen,

Din erooticasspecialist
Ol-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformation

Takks for at du har bestemt dig for å kjøpt dette produktet. Nyt den opphissende følelsen du får når du aktivt stimulerer og masserer penis. Du kan bruke dette produktet for å få tilfredsstillende seksuell eller når du leker med en partner.

For at du ska ha glæde av dette produktet i lang tid, bør vi dog om at læse alle informasjoner angående sikker og optimal omgang, og opbevare denne informasjonen godt for senere bruk. Produkts emballasje kan ev. også inneholde viktige sikkerhets- og bruksinformasjon.

Genoplysningerne om produktet, vil på egen hånd, ikke være tilstrækkelige til å sikre, at barn ikke leker med opladeren eller dets enkelte deler.

Sikkerhetsanvisninger

- Må oppbevares utilgjengelig for barn, for små deler kan svelges.
- Produktet må ikke brukes ved hudsykdommer eller irritert hud.
- Ikke gi produktet videre til andre, for å unngå sykdommer og infeksjoner.
- Les informasjonen på emballagen omhyggelig, for å unngå allergiske reaksjoner (f.eks. latex eller andre).
- Anvendelsen må avbrytes umiddelbart, dersom det oppstår ubehagelig iritasjon i huden eller kroppslige plager.
- Produktet må ikke fryses ned eller oppvarmes.
- Produktet er ikke egnet for erhvervsmedisnisk bruk.
- Se til at produktet brukes sikkert, skil at skader unngås. Brukes på eget ansvar.
- Vi kan ikke noe ansvar for skader og ulykker på grunn av uriktig håndtering og ignoring av disse sikkerhetsanvisningene.

Generelle informasjoner

- Produktet må kun brukes når man er i god kroppslig form.
- Bruk av produktet er på eget ansvar.

For første bruk

- Produktet rengjøres for første bruk med varmt vann og såpe. Følg pleieanvisningene. For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterierummet.

Dersom gjelder:

- Monter de enkelte komponenter til produktet før første bruk. Informasjonene angående monteringen finner du på produktets emballasje.
- Lad opp produktet eller sett inn (ev. vedlagte) batterier. Informasjonene om batteriutskifte eller opplading av batterier finner du på produktets emballasje.

Bruk

- Fjern evt. dekslet på åpningen på produktet.
 - Legg evt. vibratoren på plass i sporet.
 - Legg nok glidecreme i sleeve og åpningen på produktet og på penis.
- LES DETTE: For å unngå skader på materialet må du kun bruke glidemiddel på vannbasis.**
- Skru den erigte penis inn i produktet.
 - Beveg produktet opp og ned så strukturen på innsiden stimulerer penis.
- LES DETTE: Hold fastere rundt sleeve for å øke friksjonen mot penis. Den indvendige diameteren minskes.**

For å øke trykket inne i produktet, kan du ev. lukke åpningen i den andre enden av produktet helt eller delvis med en finger.

Dersom gjelder (ellers videre med trin 10):

- For å starte vibreringen, kobl du inn produktet med kontrollenheten.
- Endre intensiteten i vibreringen ved å trykke, dreie eller skve på kontrollenheten.
- Trykk, dre eller skvyv kontrollenheten tilbake til utgangsposisjon for å koble ut vibreringen.
- Fjern produktet langsomt fra penis.

Alternativ (dersom gjelder):

- Enkelte masturbatorer kan brukes på begge sider og har to åpninger du kan trengre inn gjennom.
- Enkelte masturbatorer har en roteringsfunksjon. Du bruker kontrollenheten for å koble denne funksjonen inn og ut.
- Enkelte masturbatorer har en støtfunksjon. Du bruker kontrollenheten for å koble denne funksjonen inn og ut.

- Enkelte masturbatorer har en pompbeblø, Trykk på pompbebløen – evt. flere ganger – for å øke friksjonen mot penis. Sleeve blases opp og den innvendige diameteren på masturbatoren minskes.

- Enkelte masturbatorer har en sugepump som kan brukes til å feste produktet på en glatt, ren og tørr flate. På den måten har du hendene frie til annen stimulering.

Pleieanvisning

- La produktet kjøle seg ned etter hver bruk, for du lagrer det.
 - Gjør produktet rent etter hver gangs bruk. Gjør slik:
 - Ta evt. produktet ut av esken.
 - Fjern evt. vibratoren.
 - Smør evt. produktet opp med, og
 - Legg på såpe.
 - Skvll av overflaten med varmt vann.
- LES DETTE: For å unngå skader på apparatet må du ev. se til at det ikke kommer vann inn i batterierummet.**
- Tørk overflaten med klriklut.
 - Desinfiser evt. overflaten og tørk av på nytt.
 - Smør evt. produktet tilbake til utgangsposisjon og gjenta punkt 4 til 6.

- Opbevar produktet oppbevares rent, kjølig og tørt. Fuglighet kan skade batterier og motor. Unngå direkte sollys.

- For å unngå kjemiske reaksjoner oppbevares produktet alene og ikke sammen med andre produkter av forskjellige materialer.

LES DETTE: Ytterligere pleieanvisninger finner du ev. på produktets emballasje.

Henviisning for vedlagte netadapter/ladeapparat

Netadapter/ladeapparatet må ikke brukes av personer (inkludiv barn) med innrørkede fysiske, sensoriske eller psykiske egenskaper eller manglende erfaring eller manglende kunnskap, hvis ikke de har tilrett av en person som har ansvar for sikkerheten eller for henviisninger fra denne om hvordan netadapter/ ladeapparat skal brukes. Se i til barn ikke leker med netadapter/ladeapparat eller meddelere til netadapter/ladeapparat.

Henviisninger angående deponering

Emballasen og gamle apparatet må ikke kastes, men resirkuleres. Gamle apparater leveres inn i (b) lovestemselmessen i landet ditt og direktivene 2012/19/EF og 2006/66/EF ved de ansvarlige stasjonene.

Tegnet med den gjennomstrøgede skraldespand på hjul (♻️) betyr at dette produkt må leveres inn på et samlested for elektroavfall, for å dermed tilføres en resirkulering for best mulig genbruk av råstoffer.

Batterier må ikke deponeres sammen med hushållsavfallet. Som forbruger er du lovmæssigt forpligtet til å levere brukte batterier tilbake. Pøskt, til de offentlige stasjonene eller der hvor batterier sælges. Du kan også ødele gjeldende retningslinjerne 2012/19/EG og 2006/66/EG på en genbrugsstation.

- Pb = Batterier indeholder mer enn 0,004 massaprocent bly.
- Cd = Batterier indeholder mer enn 0,002 massaprocent cadmium eller
- Hg = Batterier indeholder mer enn 0,0005 massaprocent kviksølv.

Lithium batterier og batteripakker til alle systemer får kun anveles i utslidning til leversingssteden. For å beskytte mot kortslutning ved ikke komplett utladning skal batterier isoleres med tape inden indlevering.

Vi ønsker dig mye glæde med dit produkt og håper at dine forventninger opfyldes.

Hjertelig hilsen,

Din specialist for erotikk
Ol-Grosshandel, 24933 Flensburg, Germany

Kundeinformation

Gratits till din nya produkt! Nytt av upphetsande lustkänslor genom att stimulera och massera penis med detta produkt. Använd produktet på egen hand för onan eller tillsammans med din partner för spännande lustlekar.

For at du ska ha glæde ång av din produkt, bør du læse igennem all informasjon gånående sikker og optimal anvendning og skad for informationen for fremtida bruk. Spars åven produktet/packningen eftersom det kan finnes viktige anvisninger på den gånående sårva produktet eller batterier og batteriladning.

Sikkerhetsanvisninger

- Produkten ska förvaras ödkömligt för barn eftersom det finns risk för att de sväljer smådelar.
- Produktet ska inte användas på skadad eller irriterad hud.
- För att undvika sjukdomar och infektioner ska produkt inte överläsas till andra personer.
- Beakta informationen på förpackningen för att undvika allergiska reaktioner mot latex eller andra ämnen eller dylikt.
- Sluta genast att använda produkten om du upplever hudirritation eller fysiska besvär.
- Produkten får inte frysas eller värmas upp.
- Produkten är avsedd för hemtillbruk.
- Använd produkten varmsamt för att undvika skador. All användning sker på egen risk.

- V i ansvarar inte för skador eller olyckor som orsakas av att produkten används felaktigt eller på grund av att säkerhetsanvisningarna inte har följts.

Allmän information

- Använd produktet endast om du befinner dig i god fysisk kondition.
- Produkten används på egen risk.

Före den första användningen

- Rengör produkten med varmt vatten och tvål före den första användningen.
- Beakta informationen i skottvattenemballagen. Se till att inte tränger in vatten i batteripackning eftersom det kan orsaka skador på produkten.

Om tillämpligt:

- Montera produktens enskilda komponenter före den första användningen. Mer information om monteringen hittar du på produktförpackningen.
- Ladda produkten eller sätt i batterierna (kan medfölja). Mer information om batteritype eller uppladdning av batterier hittar du på produktförpackningen.

Användning

- Ta bort locket (om sådant finns) från produktens öppning.
 - Lägg vibratoren i det avsedda utslutet.
 - Applicera en tillräckligt mjukt glimmedel på hölet, i produktens öppning och på penis.
- Använd endast vattenbaserat glimmedel för att undvika skador på apparatet.**
- För in den erigade penis in i produktet.
 - Rör produktet upp och ner för att stimulera penis med produktens strukturer.
- ÖBS: För att öka friktionen på penis kan du ta ett hårdare tag runt hölet. Innderiet medar bli mindre.**

- För att öka undertrycket i produktens insida kan du stänga öppningen på den andra änden av produktet helt eller delvis med fingret.

Om tillämpligt (fortsätt annars med steg 10):

- Så på produktet med kontrollenheten för att starta vibrationen.
- Tryck, vidk eller skv försiktigt på kontrollenheten för att justera vibrationen.
- För att slä från vibrationen efter användning ska du trycka, vrida eller skvea kontrollenheten i utgångsläget.
- Ta bort produktet försiktigt från penis.

Extrafunktioner (om tillämpligt):

- En del masturbatorer kan användas på båda sidorna och har två öppningar där penis kan föras in.
- En del masturbatorer är utrustade med en rotationsfunktion. Tryck på kontrollenheten för att slå till eller från denna funktion.
- En del masturbatorer är utrustade med en pompblø, Tryck på pompbløen upprepa gånger för att öka friktionen på penis. Hølet blases upp og masturbatorns inderiermedar blir mindre.
- En del masturbatorer har en sugpump som används för att festa produktet på en glatt, ren och torr yta. På så sätt har du händerna fria för extra stimulering.

Skötsel/anvisningar

- Efter varje användning av produktet eller tilltåta apparater ska inte slängas i hushållsaffallet utan avfallshanteras korrekt. Lämna i tilltåta apparater till lämplig insamlingsplats i enlighet med nationell lagstiftning och direktiv 2012/19/EG och 2006/66/EG.

Symbolet med en överkryssad sopptunn på hjul (♻️) betyder att denna produkt ska lämnas in på en insamlingsplats för elektroniskt avfall så att material kan återvinnas.

Avfallshandtering