

2 功能和玩法： 玩法模式1（按连接控制） 打开火车底部电源开关，通过顶部的按钮控制车子前进、后退和停止。火车在前进、后退和停止时都会发出相应的声音。前进时前部的灯常亮，后退时尾部灯闪烁。 玩法模式2（APP控制） •使用智能手机、平板电脑及智能电子设备，在指定的APP商城，如： Google Play, App Store等平台搜索“Hape Engine”下载并安装此APP。 或访问https://www.hape.com/apps下载。 •打开火车底部电源总开关，使火车处于通电状态。 •登陆“Hape Engine”APP，根据提示点击按钮按按钮，打开连接手机选项，手机会和火车自动连接，连接成功后指示灯会显示绿色，连接失败则显示红色。 •图标2：退出APP •图标3：发出“叮叮”警示声音 •图标4：火车鸣笛声音 •图标5：控制火车前部大灯 •图标6：加速前进 •图标7：前进 •图标8：停止 •图标9：后退 •图标10：加速后退 •图标11：可以通过旋转手柄上下移动，控制火车加速前进、前进、停止、后退和加速后退的功能。 玩法提示 •使用前请确保火车底部电源开关打开。 •若App无法连接或图标1显示红色，请检查使用的手机、平板电脑等电子设备系统版本是否支持此APP，如系统支持，请将本玩具靠近电子设备，关闭玩具底部开关，关闭蓝牙，退出APP，根据玩法模式2重新操作。 •若APP出现卡顿、没有响应，请退出APP，同时关闭火车底部总开关，根据玩法模式2重新进行操作。	2 充电说明 •本产品包装包含：玩具火车一个、充电线一根、说明书一份。 •当火车电量不足时，使用包装内配置的充电线对火车进行充电。充电前，请确保底部开关打开，否则无法充电。充电线USB接口一端连接笔记本电脑或者手机电源适配器（符合火车电池的输入要求）；另一端Micro USB 接口连接火车前部的充电接口，连接成功后进行充电，车头前部的大灯会闪烁，充满之后车灯常亮，接口接掉之后灯灭，使用前请拔掉充电插头。 •如果火车行驶缓慢，灯光变暗及声音变低，可能是电量不足，请及时充电。 •若电池续航能力下降，是因为锂电池充放电多次后，电池的容量会逐渐下降。 •为了保持或延长产品内部充电电池的使用寿命，请每月至少充电一次。	2 重要提示 •本玩具不适合36个月以下的儿童使用，电源适配器不是玩具，用错电源适配器有可能导致触电危险。 •充电时不能使用玩具。 •本产品使用可充电锂电池，采用Micro USB接口充电。 •产品电池不可拆卸；不能通过本产品对其他电池充电。 •充电由成人进行。 •电源端子不得短路。 •必须定期检查USB接口其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏应立即停止使用，直至修复完好。 •请不要尝试将电池拆开或将电池暴露在高温下。 •不要将产品放在极高温度的环境下，不要长期置于阳光直射下。 •用干布擦拭，保持清洁干燥，避免玩具接触大量液体。 •故障电子产品请送往获准收集点处置，此类产品不能和生活垃圾一起丢弃。 •请勿用耳朵贴近火车底部发声孔，以免引起不适或听力受损。 请妥善保管此说明书，以备以后参考！	2 充电说明 •本产品包装包含：玩具火车一个、充电线一根、说明书一份。 •当火车电量不足时，使用包装内配置的充电线对火车进行充电。充电前，请确保底部开关打开，否则无法充电。充电线USB接口一端连接笔记本电脑或者手机电源适配器（符合火车电池的输入要求）；另一端Micro USB 接口连接火车前部的充电接口，连接成功后进行充电，车头前部的大灯会闪烁，充满之后车灯常亮，接口接掉之后灯灭，使用前请拔掉充电插头。 •如果火车行驶缓慢，灯光变暗及声音变低，可能是电量不足，请及时充电。 •若电池续航能力下降，是因为锂电池充放电多次后，电池的容量会逐渐下降。 •为了保持或延长产品内部充电电池的使用寿命，请每月至少充电一次。	2 重要提示 •本玩具不适合36个月以下的儿童使用，电源适配器不是玩具，用错电源适配器有可能导致触电危险。 •充电时不能使用玩具。 •本产品使用可充电锂电池，采用Micro USB接口充电。 •产品电池不可拆卸；不能通过本产品对其他电池充电。 •充电由成人进行。 •电源端子不得短路。 •必须定期检查USB接口其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏应立即停止使用，直至修复完好。 •请不要尝试将电池拆开或将电池暴露在高温下。 •不要将产品放在极高温度的环境下，不要长期置于阳光直射下。 •用干布擦拭，保持清洁干燥，避免玩具接触大量液体。 •故障电子产品请送往获准收集点处置，此类产品不能和生活垃圾一起丢弃。 •请勿用耳朵贴近火车底部发声孔，以免引起不适或听力受损。 请妥善保管此说明书，以备以后参考！	2 重要提示 •本玩具不适合36个月以下的儿童使用，电源适配器不是玩具，用错电源适配器有可能导致触电危险。 •充电时不能使用玩具。 •本产品使用可充电锂电池，采用Micro USB接口充电。 •产品电池不可拆卸；不能通过本产品对其他电池充电。 •充电由成人进行。 •电源端子不得短路。 •必须定期检查USB接口其电线、插头、外壳和其他部件是否损坏，发现损坏应立即停止使用，直至修复完好。 •请不要尝试将电池拆开或将电池暴露在高温下。 •不要将产品放在极高温度的环境下，不要长期置于阳光直射下。 •用干布擦拭，保持清洁干燥，避免玩具接触大量液体。 •故障电子产品请送往获准收集点处置，此类产品不能和生活垃圾一起丢弃。 •请勿用耳朵贴近火车底部发声孔，以免引起不适或听力受损。 请妥善保管此说明书，以备以后参考！
--	--	--	--	--	--

简中

EN

DE

FR

KO

