

Instrucciones de la tableta

Android™ 11 (edición Go)

Contenido

1 Informaci3n general	4
1.1 Perfil.....	4
1.2 Advertencias y atenciones de seguridad.....	4
2 Su tel3fono	6
2.1 Funciones de las teclas.....	6
2.2 Funciones de los iconos	6
3 Empezando.....	6
3.1 Carga de la bater3a.....	6
3.2 Vinculaci3n a las redes y dispositivos.....	8
3.3 Uso de la pantalla t3ctil.....	9
3.4 Uso del teclado en pantalla	9
4 Uso de los men3s.....	10
4.1 Copia de seguridad de restauracion	10
4.2 navegador.....	10
4.3 Calculadora	11

4.4 Calendario	11
4.5 .Cámara	12
4.6 Reloj	12
4.7 Descargas	12
4.8 Correo electrónico.....	12
4.9 Facebook.....	13
4.10 Administrador de archivos	13
4.11 Luz de destello	14
4.12 Radio FM	14
4.13 Google.....	14
4.14 YouTube	14
4.15 Google Tocar.....	14
4.16 Buscar	14
4.17 Configuración	14
4.18 Grabador de sonido	15
4.19 Reproductor de video.....	15
5 Apéndice	16

1 Información general

1.1 Perfil

Lea este folleto detenidamente para que su tablet pc esté en perfectas condiciones.

Nuestra empresa puede cambiar esta tableta móvil sin previo aviso por escrito y se reserva el derecho final de interpretar el rendimiento de este teléfono móvil.

Debido a los diferentes operadores de red y software, la visualización en su tableta puede ser diferente, consulte su tableta para obtener más detalles.

1.2 Advertencias y atenciones de seguridad

Advertencia de seguridad

➤ LA SEGURIDAD VIAL ES LO PRIMERO

No use una tableta de mano mientras conduce. Utilice accesorios de manos libres cuando las llamadas sean inevitables mientras conduce. En algunos países, marcar o recibir llamadas mientras se conduce es ilegal.

➤ APAGAR EN AVIONES

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en los aviones. Usar una tableta móvil en vuelo es ilegal y arriesgado.

Asegúrese de que su tableta móvil esté apagada durante el vuelo.

➤ APAGUE ANTES DE ENTRAR A ÁREAS DE RIESGO

Observe estrictamente las leyes, códigos y regulaciones pertinentes sobre el uso de tabletas móviles en áreas de riesgo. Apague su tableta móvil antes de ingresar a un lugar susceptible de explosión, como una estación petrolera, un tanque de aceite, una planta química o un lugar donde se esté realizando un proceso de voladura.

➤ **OBSERVE TODAS LAS REGULACIONES ESPECIALES**

Siga las regulaciones especiales vigentes en cualquier área, como hospitales, y siempre apague su tableta cuando esté prohibido su uso o cuando pueda causar interferencia o peligro. Utilice correctamente su tableta móvil cerca de aparatos médicos, como marcapasos, audífonos y algunos otros dispositivos médicos electrónicos, ya que puede causar interferencias en dichos aparatos.

➤ **INTERFERENCIA**

La calidad de la conversación de cualquier tableta móvil puede verse afectada por interferencias de radio. Una antena está construida dentro de la tableta móvil y ubicada debajo del micrófono. No toque el área de la antena durante una conversación, no sea que la calidad de la conversación se deteriore.

➤ **SERVICIO CALIFICADO**

Solo el personal calificado puede instalar o reparar el equipo de la tableta. Instalar o reparar la tableta móvil por su cuenta puede representar un gran peligro y violar las reglas de la garantía.

➤ **ACCESORIOS Y BATERIAS**

Utilice solo accesorios y baterías aprobados.

➤ **UTILICE SENSIBLEMENTE**

Úselo solo de una manera normal y adecuada.

➤ **LLAMADAS DE EMERGENCIA**

Asegúrese de que el teléfono esté encendido y en servicio, ingrese el número de emergencia, por ejemplo, 112, luego presione la tecla Marcar. Indique su ubicación y exponga su situación brevemente. No finalice la llamada hasta que se le indique.

***Nota:** Al igual que todas las demás tabletas móviles, esta tableta móvil no es necesariamente compatible con todas las funciones descritas en este manual debido a problemas de transmisión de radio o de red. Algunas redes incluso no admiten el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, no confíe únicamente en la tableta móvil para comunicaciones críticas como primeros auxilios. Consulte con el operador de red local.*

2 Su teléfono

2.1 Funciones de las teclas

La tableta móvil proporciona las siguientes claves:

◆ Tecla de encendido

La tecla de encendido se encuentra en el lado derecho de la tableta. Mientras usa la tableta, puede presionar esta tecla para bloquear la pantalla; Si mantiene presionada esta tecla, aparecerá un cuadro de diálogo de opciones de tableta. Aquí puede seleccionar ajustar el modo de perfil, apagar, reiniciar o encender / apagar el modo avión.

◆ Tecla de volumen

La tecla de volumen se encuentra en el lado izquierdo de la tableta. Puede presionarlo para ajustar el volumen del timbre.

2.2 Funciones de los iconos

◆ Icono de menú

Toque este icono para acceder a las opciones de una función seleccionada;

◆ Icono de inicio

Tóquelo para abrir la pantalla de inicio. Si está viendo la pantalla de inicio extendida izquierda o derecha, tóquela para ingresar a la pantalla de inicio.

3 Empezando.

3.1 Carga de la batería

◆ Tu celular La tableta puede monitorear y mostrar el estado de la batería.

◆ Normalmente, la energía restante de la batería se indica mediante el icono de nivel de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.

- ◆ Cuando la energía de la batería es insuficiente, el móvil la tablet muestra "Batería baja".
Usando un adaptador de viaje:
- ◆ Instale la batería en el móvil tablet antes de cargar la batería.
- ◆ Conecte el adaptador del cargador de viaje con la ranura de carga en el móvil tablet. Asegúrese de que el adaptador esté completamente insertado.
- ◆ Inserte el enchufe del cargador de viaje en una toma de corriente adecuada.
- ◆ Durante la carga, las rejillas de nivel de batería en el icono de batería siguen parpadeando hasta que la batería está completamente cargada.
- ◆ El icono de la batería ya no parpadea cuando finaliza el proceso de carga.

Nota:

Asegúrese de que el enchufe del cargador, el enchufe del auricular y el enchufe del cable USB estén insertados en la dirección correcta.

Insertarlos en una dirección incorrecta puede causar fallas en la carga u otros problemas.

Antes de la carga, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia estándar del suministro eléctrico local coincidan con el voltaje y la potencia nominales del cargador de viaje.

Optimización de la duración de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería entre cargas desactivando las funciones que no necesita. También puede controlar cómo las aplicaciones y los recursos del sistema consumen energía de la batería.

Para garantizar el rendimiento óptimo de su batería, siga las siguientes reglas:

- ◆ Apague los radios que no está usando. Si no está usando Wi-Fi, Bluetooth, use la aplicación Configuración para apagarlos.
- ◆ Disminuya el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más corto.
- ◆ Si no los necesita, desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario y otras aplicaciones.

3.2 Vinculación a las redes y dispositivos

Tu La tableta se puede conectar a una variedad de redes y dispositivos, incluidas redes móviles para transmisión de voz y datos, redes de datos Wi-Fi y dispositivos Bluetooth, como auriculares. También puede conectar su tableta a una computadora, para transferir archivos desde la tarjeta SD de su tableta y compartir la conexión de datos móviles de su tableta a través de USB.

Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, según el enrutador Wi-Fi y su entorno.

Toque Configuración > Red > Wi-Fi. Compruebe Wi-Fi para encenderlo. La tableta busca redes Wi-Fi disponibles y muestra los nombres de las que encuentra. Las redes seguras se indican con un icono de candado.

Toque una red para conectarse a ella. Si la red está abierta, se le pedirá que confirme que desea conectarse a esa red tocando Conectar. Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales.

Conexión a dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas de corto alcance que los dispositivos pueden utilizar para intercambiar información a una distancia de unos 8 metros. Los dispositivos Bluetooth más comunes son los auriculares para hacer llamadas o escuchar música, los equipos de manos libres para automóviles y otros dispositivos portátiles, como computadoras portátiles y teléfonos celulares.

Toque Configuración > Red > Bluetooth. Verifique Bluetooth para encenderlo.

Debes emparejar tu tableta con un dispositivo antes de que pueda conectarse a él. Una vez que empareja su tableta con un dispositivo, permanecen emparejados a menos que los desempareje.

Tu la tableta busca y muestra los ID de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro del alcance. Si el dispositivo con el que desea emparejarse no está en la lista, hágalo visible.

Conexión a una computadora a través de USB

Puede conectar su tableta a una computadora con un cable USB, para transferir música, imágenes y otros archivos entre la tarjeta SD de la tableta y la computadora.

3.3 Uso de la pantalla táctil

◆ Consejos sobre la pantalla táctil

➤ Tocar

Para actuar sobre los elementos en la pantalla, como los íconos de aplicaciones y configuraciones, para escribir letras y símbolos usando el teclado en pantalla, o para presionar botones en pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.

➤ Tocar y mantener

Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla tocándolo y sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción. Por ejemplo, para abrir un menú para personalizar la pantalla de inicio, toque un área vacía en la pantalla de inicio hasta que se abra el menú.

➤ Arrastrar

Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y luego, sin levantar el dedo, mueva el dedo en la pantalla hasta llegar a la posición de destino.

◆ Bloquear pantalla

Cuando el bloqueo de pantalla en la configuración de seguridad está habilitado, presione la tecla de encendido para bloquear el teléfono. Esto ayuda a evitar el toque accidental de teclas y también al ahorro de energía. Cuando la función Dormir en la configuración de Pantalla está habilitada, después deLa tableta ha estado inactiva durante un período preestablecido, la pantalla se bloqueará automáticamente para ahorrar energía.

3.4 Uso del teclado en pantalla

Ingresa texto usando el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente. En otros, toca un campo de texto donde

desea ingresar texto para abrir el teclado.

◆ **Para ingresar texto**

Toca un campo de texto y se abre el teclado en pantalla. Algunas aplicaciones abren el teclado automáticamente.

◆ **Toque las teclas del teclado para escribir.**

Los caracteres que ingresó aparecen en el campo de texto, con sugerencias para la palabra que está escribiendo a continuación.

4 Uso de los menús

4.1 Copia de seguridad de restauración

Puede utilizar esta función para hacer una copia de seguridad o restaurar los datos de su tableta.

4.2 navegador

Puede utilizar el navegador para ver páginas web y buscar información en la web.

Cuando abre el navegador, se abre su página de inicio. La dirección web (URL) de la página actual se muestra en la parte superior de la ventana.

Para ir a una página web o buscar en la web

Toque el cuadro de URL en la parte superior de la pantalla del navegador. Ingrese la dirección (URL) de una página web. O ingrese los términos que desea buscar. A medida que ingresa texto, su motor de búsqueda web hace sugerencias de páginas web y consultas.

Para buscar texto en una página web

Toque el icono Menú y toque Más > Buscar en la página. Ingrese el texto que está buscando. A medida que escribe, la primera palabra con caracteres coincidentes se resalta en la pantalla y las coincidencias posteriores se encuadran. Toque la flecha izquierda o derecha para desplazarse y resaltar la palabra coincidente anterior o siguiente..

Descargando archivos

Puede descargar archivos e incluso aplicaciones desde la página web. Los archivos que descargas se almacenan en tu tarjeta SD.

Para descargar un archivo, Las diferentes páginas web ofrecen diferentes mecanismos para descargar imágenes, documentos, aplicaciones y otros archivos. Mantén presionada una imagen o un enlace a un archivo o a otra página web. En el menú que se abre, toca Guardar. Si el archivo está en un formato compatible con una aplicación en la tableta, se descarga a su tarjeta SD. Toque el icono de menú y luego toque Más> descargas, aquí puede encontrar una lista de archivos descargados. Si desea eliminar un archivo, simplemente toque el cuadro de indicación que se encuentra a la izquierda del archivo descargado, y aparecerá un cuadro de opción, aquí puede seleccionar eliminar para eliminar un archivo innecesario.

4.3 Calculadora

Puede usar esta calculadora para resolver problemas aritméticos simples o usar sus operadores avanzados para resolver ecuaciones más complejas.

Ingrese números y operadores aritméticos en la pantalla básica; Arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir la pantalla avanzada; Toque Supr para eliminar el último número u operador que ingresó. Toque y mantenga presionado Supr para borrar todo en la pantalla.

En la pantalla de la calculadora, puede tocar el icono de menú para acceder al panel avanzado.

4.4 Calendario

Puede abrir Calendario para ver los eventos que ha creado.

Toque el icono de Calendario en la interfaz del menú principal. Eventos de cada día de la cuenta que agregó a su tableta y configuró para sincronizar los calendarios se muestra en Calendario.

Creando un evento

Puede utilizar Calendario en su tableta para crear eventos. En cualquier vista de calendario, toque el icono de menú> evento nuevo para abrir una pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

Ingrese un nombre, hora y detalles adicionales opcionales sobre el evento. Puede tocar el icono más para agregar más recordatorios. En el campo Invitados, puede ingresar las direcciones de correo electrónico de todas las personas a las que desea invitar al evento. Separe las direcciones con

comas (,). Si las personas a las que envía invitaciones utilizan Google Calendar, recibirán una invitación en Calendar y por correo electrónico. Puede tocar el ícono de menú y tocar Mostrar opciones adicionales para agregar detalles sobre el evento. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla Detalles del evento y toque Listo. El evento se agrega a su calendario.

4.5 .Cámara

Toque el icono de la cámara en la interfaz del menú principal o en la pantalla de inicio, la cámara se abre en el modo horizontal, lista para tomar una foto. En este modo, puede tocar el ícono de la cámara para tomar una foto, tocar el ícono de la foto y deslizar hacia la derecha para cambiar entre foto y video

Nota: también puede tocar el icono de menú para que aparezca un cuadro de opción. Allí puede cambiar al modo de videocámara.

4.6 Reloj

Toque el icono Reloj en la pantalla de inicio o en la interfaz del menú principal. Puede configurar una alarma modificando una alarma existente o agregando una nueva. También puede utilizar el tiempo de palabra, el temporizador y el cronómetro.

4.7 Descargas

A través de esta función, puede ver una lista de archivos y aplicaciones que descargó de la red.

4.8 Correo electrónico

Utiliza la aplicación de correo electrónico para leer y enviar correo electrónico. Hay muchas direcciones de correo electrónico para elegir.

Toque el icono de correo electrónico para acceder a él. Si el correo electrónico en la cuenta no se ha configurado, puede configurar un correo electrónico en unos pocos pasos.

◆ Configuración de cuenta

Ingrese una dirección de correo electrónico y el Acontraseña de la cuenta.

◆ Configuraciones de la cuenta

- Establecer la frecuencia de verificación de la bandeja de entrada.
- Establecer Enviar correo electrónico desde este Acuenta por defecto.
- Configure Notificarme cuando llegue el correo electrónico.
- Configure Sincronizar contactos, calendario o correo electrónico desde este Acuenta.
- Configure Descargar archivos adjuntos automáticamente cuando esté conectado a Wi-Fi.

◆ **Redactar y enviar correo electrónico**

Para redactar y enviar un correo electrónico:

1. Toque el icono de crear para redactar un nuevo correo electrónico.
2. Ingrese las direcciones de correo electrónico de los destinatarios previstos.
3. Toque Menú → Adjuntar archivo para adjuntar un archivo.
4. Toque Menú → Agregar CC / CCO para agregar una copia o copia oculta de este correo electrónico a otros contactos.

5. Después de completar el correo electrónico, toque el icono de enviar para enviar el correo electrónico. Toque el icono de carpeta para comprobar el estado de la cuenta. Para cada correo electrónico Account hay cinco carpetas predeterminadas, es decir, las carpetas Bandeja de entrada, Borradores, Bandeja de salida, Enviar y Papelera. Para ver los correos electrónicos enviados, abra la carpeta Enviados y toque el icono de actualización.

4.9 Facebook

Puede utilizar el libro de caras a través de esta función después de tener un libro de caras ACuenta e iniciar sesión.

4.10 Administrador de archivos

La tableta es compatible con la tarjeta SD. Puede utilizar el Administrador de archivos para administrar cómodamente varios directorios y archivos en la tarjeta SD.

4.11 Luz de destello

Puede encender / apagar la luz del flash a través de esta función.

4.12 Radio FM

Conecte el auricular compatible al dispositivo y luego encienda la radio. El cable de los auriculares se puede utilizar como antena FM. Ajuste el volumen apropiado cuando escuche la radio. Continuar usando un volumen más alto es perjudicial para su oído.

4.13 Google

Manténgase informado con la aplicación de Google.

4.14 YouTube

Vea lo que el mundo está mirando en YouTube.

4.15 Google Tocar

Google Play es tu entretenimiento sin límites. Reúne todo el entretenimiento que te encanta y te ayuda a explorarlo de nuevas formas, en cualquier momento y en cualquier lugar.

4.16 Buscar

La función de búsqueda le permite abrir un cuadro de búsqueda para buscar en su tableta y en la web.

4.17 Configuración

La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar su tableta.

Puede usar la configuración de red inalámbrica para administrar, configurar y administrar conexiones a redes y dispositivos mediante el uso de

Wi-Fi. También puede configurar Bluetooth, uso de datos, modo avión, aplicación de SMS predeterminada, anclaje a red y punto de acceso portátil.

◆ **Batería**

Puede ver el estado de la batería, el nivel de la batería y el uso de la batería en esta interfaz.

◆ **Aplicaciones**

Puede usar la configuración de Aplicaciones para ver detalles sobre las aplicaciones instaladas en su tableta, para administrar sus datos y obligarlos a detenerse, para ver y controlar los servicios que se están ejecutando actualmente, y para ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones, etc.

◆ **Localización**

Puede activar / desactivar la ubicación y seleccionar Alta precisión, Ahorro de batería o Solo dispositivo a través de esta función.

◆ **Entrada de idioma**

Utilice la configuración de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto en su tableta y para configurar el método de entrada.

◆ **Fecha y hora**

Puede usar la configuración de Fecha y hora para establecer sus preferencias sobre cómo se muestran las fechas. También puede utilizar esta configuración para establecer su propia hora y zona horaria, en lugar de obtener la hora actual de la red.

4.18 Grabador de sonido

Utilice esta función para grabar archivos de audio. Dos iconos de función en la parte inferior de la pantalla de la grabadora corresponden a iniciar la grabación y revisar el archivo de grabación.

4.19 Reproductor de video

Con Videos, puede reproducir videoclips en su dispositivo (por ejemplo, el video que capturó con la cámara) o archivos de video almacenados en una tarjeta SD compatible (si está insertada).

5 Apéndice

◆ Apéndice 1: Solución de problemas

Si encuentra excepciones al operar el móvil tableta, restaure la configuración de fábrica y si el problema persiste, comuníquese con el distribuidor o proveedor de servicios.

Google, Android, Google Play, YouTube y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: This device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain 0mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.