

品牌：BLAUPUNKT	备注： 第一版，
型号：BLSP03	
设计项目：说明书	
文件名称：D20_BLAUPUNKT_BLSP03_说明书_折页_01	
说明书尺寸：75mm X 55mm（展开尺寸：75mm X 550mm）	
工艺说明：105g铜板纸，四色正反面印刷，折页（折扇形）。	
制作版本：01	

55.0 mm

75.0 mm



PAKET İÇERİĞİ
LS250 Kablosuz Speaker
Şarj Kablosu

55.0 mm

Scan QR Code
for English
User Manual.



TEMEL BİLGİLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER

Bluetooth	v5.0
Çekim Mesafesi	10 metreye kadar
Şarj Girişi	Type-C DC 5V / 1A
Batarya Kapasitesi	2000 mAh
Batarya Voltajı	7.4V
Şarj Süresi	3-4 saat
Kullanım Süresi (%100 Ses)	3-4 saate kadar
Kullanım Süresi (%50 Ses)	7 saate kadar
Kanal	Mono
Hoparkör Çapı	50 x 90mm
Empedans	4Ω
Güç Değeri	20W

TEMEL BİLGİLER ve TEKNİK ÖZELLİKLER

Hassasiyet	85dB
Diğer Bağlantılar	MicroSD, AUX
TWS Bağlantı (Dual)	Var
Mikrofon	Var
IP Değeri	IPX7
Kablosuz Şarj V/A Değerleri	5V/1A, 5V/2A, 9V/1.66A, 12V/1.25A
Kablosuz Şarj W Değerleri	5W/7.5W/10W/15W Max.
Ürün Materyali	ABS Plastik, Örgü demir
Ürün Boyutu	224 x 78.5 x 84mm
Ürün Ağırlığı	845g

GÜVENLİK UYARILARI

Cihazınızı 10 yaşın altındaki çocuklardan uzak tutunuz. Kontrolsüz ses çocukların kulaklarında bozukluklara neden olabilir.

Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olunuz.

Cihazınızın bağlantı kablolarını bükmeyiniz, aksi takdirde zarar görebilir.

Hasarlı güç kablolarını ve aksesuarları kullanmayınız.

Islak elle güç kablosuna dokunmayınız.

Şarj cihazınızın kablosundan çekerek çıkarmayınız.

Cihazınıza ıslak elle dokunmayınız.

Cihazınızı ateşe atmayınız. Isıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayınız.

Cihazınız aşırı ısıtıldığında patlayabilir.

Cihazınızı fiziksel darbelerle ve düşmeye maruz kalmayacak şekilde kullanınız.

GÜVENLİK UYARILARI

Cihaz su geçirmez değildir, doğrudan suyla temas ettirmeyiniz. Suyun içine sokulmasından veya su temasından kaynaklı cihazınız zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Cihazınızı yüksek dış basınç altında bırakmayınız.

Cihazınızı çok soğuk ya da çok sıcak ortamlarda bırakmayınız.

Alkol, amonyak, benzin veya aşındırıcı madde içeren temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Cihazınızı yüksek oranda toz bulunan alanlarda kullanmayınız. Toz veya yabancı cisimler cihazınızın arızalanmasına sebep olabilir.

Cihazınızı sadece düz yüzeylerde saklayınız. Cihazınızı düşürmeyiniz. Cihazınız düşerse zarar görebilir.

GÜVENLİK UYARILARI

İşlem yapmadığınız süre zarfında cihazınızı kapalı tutunuz.

Cihazınızın yardımcı özelliklerini öğreniniz. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmanız ya da gelen aramaları cevaplamanız için yardımcı olur.

Cihazınızı uzun süre şarj etmeyiniz.

Cihazınızda herhangi bir değişiklik ya da tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir.

Onaylanmayan aksesuarların sebep olduğu hasarlar veya bozulmalar garanti dahilinde değildir.

Cihazınızdan en uzun süre faydalanabilmek için bu kılavuzda verilen tüm talimatlara uyunuz.

Bu talimatları yerine getirmediginizden dolayı hasar oluşması ya da kötü performans alınması durumunda üretici garantiniz geçersiz sayılabılır.

NASIL ŞARJ EDİLİR?

Cihazı şarj etmek için kutu içerisinde çıkan Type-C şarj kablosunu kullanabilirsiniz. DC 5V/ 1A adaptörleri ya da bilgisayarınızın USB girişlerini kullanabilirsiniz. Şarj ünitesinin ortalama dolma süresi 4 saattir. Şarj olurken kırmızı ışık yanar. Şarjı dolduktan sonra kırmızı ışık söner.



BLUETOOTH BAĞLANTISI

Bağlanacağınız mobil cihazın Bluetooth özelliğini aktif hale getiriniz.

Cihazı çalıştırmak için " " butona 5 saniye basılı tutunuz.

Cihaz eşleşmeye hazır olduğunda sesli bildirim verecektir.

Mobil cihazınızın Bluetooth menüsünde cihazı aratınız.

Listede çıkan "BLaupunkt LS250" adını bulup seçiniz.

Cihaz bağlandığında sesli bildirim verecektir.

Mobil cihazınızın Bluetooth özelliği açık olduğu sürece kablosuz speaekerniz otomatik olarak bağlanacaktır.

NOT:

BLaupunkt LS250 açıldıktan sonra 3 dakika boyunca bağlanacak cihaz aramaktadır. Bu süre içerisinde bir cihaza bağlanmazsa otomatik olarak kapanacaktır.

GENEL BAKIŞ & TUŞ KOMUTLARI



- 1-Şarj girişi
- 2-TF (MicroSD) Kart girişi
- 3-AUX girişi
- 4-Wireless şarj bölümü
- 5-Wireless şarj bildirim ışığı
- 6- Butonu, bir kez bastığınızda ses seviyesi azalacaktır. Bir önceki şarkıya geçmek için basılı tutunuz.



- 7- Ses seviyesi
- 8- Ses seviyesi
- 9- Ses seviyesi
- 10- Ses seviyesi

GENEL BAKIŞ & TUŞ KOMUTLARI

7-  Butonun, müzik durdurma/başlatma, çağrı komutları veya TWS bağlantı için kullanılmaktadır.

-Çağrıyı cevaplamak için tuşa 1 kez basınız.

-Çağrıyı kapatmak için tuşa 1 kez basınız.

-Çağrıyı reddetmek için tuşa 3 saniye basılı tutunuz.

-Müziği durdurmak/başlatmak için 1 kez basınız.

8-  Butonun, bir kez bastığınızda ses seviyesi artacaktır. Bir sonraki şarkıya geçmek için basılı tutunuz.

9-  Butonun, AUX, TF kart, Bluetooth modları arasında geçiş yapmak için 1 kez basınız.

NOT: Modlar arasında geçiş yapabilmek için cihazın ilgili slotunun dolu olması ve geçiş edilebilir parçaların bulunması gerekmektedir.

10-  Butonun, cihazı Açmak/ Kapatmak için 5 saniye basılı tutunuz.

TWS (DUAL) BAĞLANTI

Blaupunkt LS250 kablosuz hoparlörde bulunan TWS dual bağlantı özelliği sayesinde, aynı model iki cihazı birbirine bağlayabilirsiniz. Cihazları birbirine bağlandıktan sonra senkronize bir şekilde stereo olarak kullanabilirsiniz.

NOT: TWS bağlantı yapmak için iki hoparlörün çalışır durumda ve bağlı olduğu cihazlardan unutmamız/kaldırmamız gerekmektedir.

İki cihazdan birinin  butonuna basılı tutunuz. TWS bağlantısını başlattığında sesli bildirim verir. Kısa bir süre içinde iki speaker sesli bildirime birbirine bağlanacaktır. Mobil cihazınızın Bluetooth listesinde çıkan "Blaupunkt LS250" adını bulup seçiniz. Bu sayede iki hoparlörden aynı anda müzik çalabilirsiniz.

WIRELESS ŞARJ NASIL YAPILIR?

Kablosuz şarj özelliğini kullanabilmek için hoparlörün enerjide bağlı olması gerekmektedir.

- Kullanmadan önce lütfen Type-C kablosunu bağlayınız.
- Wireless şarj bildirim ışığı 3 kez yanıp sönecektir.
- Kablosuz şarj özelliğine sahip telefonunuzu şarj alanının üzerine koyunuz.
- Bildirim ışığı 2 saniye boyunca sabit yanacaktır, telefonunuz şarj almaya başlar.
- Şarja devam ederken ışık yanıp söner.

SERVİSE NASIL GÖNDERİLİR?

Cihazınızın arızalandığında Teknik Servise ürün gönderimi için www.destek.teknofoloji.com.tr adresine giriş yapın ya da yandaki QR kodu telefonunuz ile okutunuz.

Şiitede bulunan adımırları dikkatlice okuyuz.

Yeni kayıt oluşturmanız gerekmektedir.

Ürünün servis kaydına açtığınız son sistemin verdiği referans numarasını ürününüzün iççerğine mutlaka not olarak yazınız!



GARANTİ BELGESİ

Firma Adı	İl	Adres	Vergi No.	Vergi Dairesi	Telefon
TT Teknoloji Ürünleri A.Ş.	İstanbul	Namık Kemal Mah. 120. Sk. No:16 Esenyurt - İstanbul	8590793347	Avustur	0850 346 08 22

GARANTİ BELGESİ

İTHALATÇI: TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Sun Plaza, Kat:22 Maslak Bilim Sokak No.: 5 Sarıyer/ İSTANBUL
Tel: 0850 346 08 22 • www.teknofashion.com

SATICI FIRMA:

MALIN ÇİNSİ : KABLOSUZ SPEAKER
MARKASI : BLAUPUNKT
MODELİ : BLSP03
GARANTİ SÜRESİ : 2 yıl
AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır.
Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakları heyetlerine bildirebilirsiniz.

GARANTİ ŞARTLARI ve BİLGİLERİ

1-Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2-Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3-Malın ayıplı olduğunu anlaşılmaması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan,

- a-Sözleşmeden dönme,
- b-Satış bedelinden indirim isteme,
- c-Ücretsiz onarılmasını isteme,haklarından birini kullanabilir.

4-Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmak yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını ücretli veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

GARANTİ ŞARTLARI ve BİLGİLERİ

5-Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,

- a-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- b-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- c-Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayır oranında bedel indirimi veya imkanı varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesinin durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6-Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirmiş tarihinde, garanti süresi dâksinde ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere

GARANTİ ŞARTLARI ve BİLGİLERİ

sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7-Malın kullanıma kavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8-Tüketicili, garantiden doğan haklarını kullanması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.

9-Satıcı tarafından Bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.

GARANTİ ŞARTLARI ve BİLGİLERİ

TECHNOFASHION

© 2022 Technofashion, Inc. All Rights Reserved. Designed in USA, Made in China.
For patent information, see technofashion.com/patents.

FC CE   

正面

反面

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.