



ETTEVAATUST!

Järgige alltoodud ohutuseeskirju.

- Prowise B.V. ei vastuta seadme valesti kasutamisest või hooldamisest või seadme muutmisest tingitud vigastuste, kahjustuste ja/või liigse kulumise eest.
- Kasutage üksnes Prowise'i tarnitud osi ja tarvikuid.
- Remont või ümberehitamine kolmandate isikute poolt pole lubatud.
- Ärge kasutage seda seadet potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas. See hõlmab plahvatusohtlikke ning tolmu või gaasi sisaldavaid alasid.
- Ärge kasutage seda seadet tolmuses või suure niiskusega keskkonnas.
- Veenduge, et ekraani ümber oleks piisavalt vaba ruumi, et ventilatsioonivad ei oleks ummistunud ja ei saaks tekkida ülekuumenemist.
- Paigaldage puutekraan kindlale seinale või põrandale.
- Ärge asetage puutetundlikku ekraani kuumust tekitavate seadmete lähedale.
- Maksimaalne päevane tööaeg on 16 tundi (aktiivne tööaeg 16/7).



HOIATUS!

Hoiatus elektrifitseeritud osade eest

- C-tüüpi, OPS-i ja kõlari koguväljundvõimsus: 150 W (max.)
- Ärge kunagi avage puutekraani korpus. Võite saada elektrilöögi või põhjustada lühise või tulekahju, mis võib tekitada tõsiseid kehavigastusi või kahjustada puutekraani.
- Ärge sisestage puutekraani avadesse esemeid, mis pole selleks ette nähtud. See võib põhjustada lühise või isegi tulekahju.
- Ärge kasutage puutekraani äikese ajal, et vältida pikselöögi põhjustatud kahjustusi.
- Tagage, et puutekraan ei saaks märjaks. See võib põhjustada elektrilühise ja tekitada elektrilöögi ohu. Ärge paigaldage ekraani vee lähedusse ega paigutage selle kõrvale või peale vedelikke sisaldavaid esemeid.
- Pistikud ei tohi veega kunagi kokku puutuda. Kui see peaks juhtuma, lülitage elektrikilbi peatoitelüliti välja ja eemaldage toitejuhe. Enne seadme uuesti kasutamist peavad pistikud täielikult kuivama.
- Ärge kunagi puutuge pistikuid märgade kätega.
- Veenduge, et te ei koormaks elektripistikupesa üle, näiteks kui kasutate mitme pistikupesaga adapterit. Ülekoormus võib põhjustada lühise.
- Toitekaabli pistiku võib ühendada ainult pistikupessa vahelduvvooluga 100–240 V ~ 50/60 Hz.
- Lülitage puutekraan viivitamata välja või ärge lülitage seda sisse, eemaldage toitejuhe vooluallikast ja võtke ühendust klienditeenindusosakonnaga, kui:
 - Toitekaabli on kahjustusi. Kahjustatud kaablid asendage üksnes originaalkaablitega. Ärge kunagi parandage kahjustatud kaableid ja pistikuid, vaid asendage need uutega.
 - Korpus või ekraan on kahjustatud või kui seadmesse on sattunud vedelikku.
 - Seadmest tuleb ebaharilikku müra või lõhna. Seda võib põhjustada sisemine lühis.



OHUHOIATUS!

Hoiatus: (tõsise) vigastuse oht!

- Veenduge, et ekraan on paigaldatud õigele kõrgusele või et tõsteseade asub ekraani kasutamise ajal õigel kõrgusel.
- Ärge kunagi laske lastel ekraanile toetuda ja, kui see on asjakohane, ärge kunagi toetuge ekraani külge kinnitatud tahvlitele ega rippuge nende küljes.
- Toitekaabli otsa komistamise võimaluse vähendamiseks tagage, et toitekaabel ei jääks kõnniteele ette.
- Kui klaaspaneel puruneb mingil põhjusel, võite endale terava klaasiga sisse löigata. Laske ekraani parandada ainult Prowise'i koolitatud professionaalsel tehnikul.
- Ekraani puuduste ilmnemisel võtke ühendust Prowise'i klienditeenindusosakonna või sertifitseeritud partneriga.



ETTEVAATUST!

- Ärge seiske puutekraani juhtimiseks toolil, taburetil ega muul esemel. See kehtib eelkõige lastel! Sellega kaasneb kukkumisoht, mille tagajärjel võivad tekkida tõsised vigastused.
- Ärge kunagi eemaldage moodulit (näiteks arvutimoodulit), kui puutetundlik ekraan on sisse lülitatud.
- Aja jooksul võib puutekraani sisse koguneda tolmu, mis võib põhjustada ülekuumenemist. Selle vältimiseks laske puutekraani perioodiliselt puhastada Prowise'il või volitatud partneril.
- Veenduge, et ekraan ei puutuks kokku tugevate löökide, vibratsiooni ega muude põrutustega. See võib seadet ja ekraani kahjustada.
- Kahjustuste vältimiseks ärge puudutage ekraani teravate või kõvade esemetega.
- Liigutage ekraani ainult siis, kui see on paigaldatud liikuvale või kallutatavale tõsteseadmele. Ärge kunagi püüdke ekraani ise lahti võtta ega teisaldada. Ekraan on raske ja seda võivad eemaldada ainult pädevad Prowise'i töötajad või volitatud partner.

2.2. Tarne sisu

Kontrollige, kas tarnitud komplekt on täielik. Kui midagi on puudu, võtke viie (5) päeva jooksul pärast komplekti kättesaamist kirjalikult ühendust Prowise'i klienditeenindusosakonnaga. Esitage seerianumber ja ostuarve.

Tarnitud kastis on järgmised kaubad:

- Prowise'i puutekraan Ten G3
- Tarvikukarp:
 - Kaugjuhtimine
 - Patareid 1,5 V AAA (2x)
 - WiFi-antenn (2x)
 - Puutepliatsid (4x)

- Pliatsiotsikud (4 komplekti)
- Kiirjuhhis
- Ohutusnõuded
- VESA poldid (4x)
- 1/4-tolline UNC-kaamerakruvi
- Kaamera kronstein + kruvi (1x)



OHUHOIATUS!

Hoidke pakendimaterjal (näiteks plastfoolium) lastele kättesaamatus kohas. Pakendimaterjali vale kasutus võib tekitada lämbumisohtu.

- Oodake seadme kasutamisega 24 tundi pärast transportimist, et see saaks keskkonna temperatuuriga kohaneda. Temperatuuri kõikumine või suur õhuniiskus võib tekitada puutekraanil kondensaati, mis võib põhjustada lühise või kondensaadi tekke klaaspaneeli taha.
- Laske puutekraani paigaldada ainult kvalifitseeritud Prowise'i töötajatel või volitatud partneril.

2.3. Kaablid

- Et vältida kaablite kahjustamist, ärge asetage nendele esemeid. Veenduge, et kaablid poleks murdunud ega kinni jäänud.
- Ühendage sellised välisseadmed nagu klaviatuur, hiir või väline arvuti puutekraaniga üksnes siis, kui see on välja lülitatud. See hoiab ära seadmete kahjustamise.
- Rikete või andmekao vältimiseks hoidke kõrgsageduslike ja/või magnetiliste häiretega allikatest (teler, kõlarid, mobiiltelefon, DECT-telefonid jmt) jne) kaugist vähemalt üks meeter.
- Puutekraani ühendamiseks väliste liidestega kasutage ainult varjestatud kaablit, mille pikkus on maksimaalselt 5 meetrit. Pikemad kaablid võivad nõrgendada signaali tugevust.
- Ühendage üksnes sellised välisseadmed, mis on vastavad standardile EN-IEC 60950 „Infotehnoloogiaseadmed. Ohutus“, määrasele EN-IEC 60065 „Audio-, video- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutusnõuded“ või määrasele EN-IEC 62368-1 Audio-/ video-, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed. 1. osa: Ohutusnõuded.
- Kui puutekraani esiküljel olevad I/O-liidesed on kasutusel, jälgige hoolikalt, et te ei puutuks vastu ühendatud kaableid / mälupulki. See võib kahjustada kaableid või ekraani porte.

2.4. Puutekraan

- Puutekraani eluea pikendamiseks järgige alltoodud juhiseid.
- Kasutage puutekraani sõrme(de) või kaasasolevate Prowise'i pliiatsitega, mis on spetsiaalselt selleks välja töötatud. Ärge kasutage ekraani pastapliiatsi või teravate esemetega. See võib puutekraani kahjustada.

- Tolm ja rasv puutekraanil vähendavad selle tundlikkust. Puhastage ekraan tolmust või rasvast pehme, kuiva, ebemevaba lapiga. Kui soovite kasutada puhastusvahendit, kandke see kõigepealt lapile. Ärge kunagi kandke puhastusvahendit otse ekraanile ja kasutage ainult Prowise'i soovitatud puhastusvahendeid. Puhastage ekraani ainult puhta, tolmuvaba lapiga ja õrnatoimeise pesuvahendiga (PH-väärtus 7 kuni 9).
- Ärge kinnitage ekraani ega ekraaniserva külge esemeid ega riputage midagi ekraanile. See võib halvendada puutekraani toimimist.
- Veenduge, et ekraan ei puutuks kokku tugevate löökide, vibratsiooni ega muude pörutustega. See võib seadet ja ekraani kahjustada.

2.5. Ergonoomika



HOIATUS!

Liigne helitugevus põhjustab püsivaid kuulmiskahjustusi. Kuulmiskahjustus võib tekkida ka juhul, kui kuulaja puutub kokku seadme tugeva heliga pikema aja jooksul. See kehtib ka kõrvaklappide kasutamisele!

Reguleerige ekraan alati enne kasutamist tõsteseadmel õigele kõrgusele. Vältige lüüsi kehaasendit ja veenduge, et kõik ekraani nurgad on käeulatuses.

Ekraani optimaalne asend on selline, mille puhul ulatute nii ekraani ülemise kui ka alumise ääreni, ilma et peaksite kummardama või kaugele sirutama. Valest kehaasendist tingitud kehalisi kaebusi saab vältida, kui reguleerite ekraani õigele kõrgusele.

Enne heli, muusika või video esitamist seadke helitugevus minimaalseks. Käivitage meediafail ja suurendage helitugevust järk-järgult sobivale tasemele. See hoiab ära püsiva kuulmiskahjustuse, sealhulgas juhul, kui kasutate kõrvaklappe.

Vähese sinise valguse juhised

Sinise valguse lainepikkus on vahemikus 300 nm kuni 500 nm. Sellel tootel on sinise valguse emissiooni vähendamise funktsioon (tehase vaikeseade on vähese sinise valgusega režiim)

Nõuanded silmade kaitsmiseks: see toode soovitatakse asetada silmadest 2,2 meetri kuni 4,2 meetri kaugusele ning pärast kahetunnist pidevat vaatamist teha 20-minutiline paus ja vaadata kaugusesse, et vältida silmade väsimist. Samal ajal kujundage hea harjumus teha silmaharjutusi, et kaitsta nägemist ja vältida lühinägelikkust.

Vähese sinise valgusega režiimi sisselülitamine: Seadete menüü - Ekraan - Öörežiim

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET

2.6. Kaugjuhtimispuhkur



OHUHOIATUS!

Eemaldage võimalikult kiiresti puldist lekkivad patareid. Lekkivad kemikaalid on mürgised ega tohi kokku puutuda suu, naha või silmadega.

- Kaugjuhtimispuhkur eluea pikendamiseks järgige alltoodud juhiseid.
- Ärge pillake pulti maha ega visake seda.
- Kaugjuhtimispuhkur ei tohi veega kokku puutuda. Veenduge, et te ei kasutaks ega asetaks kaugjuhtimispuhkur keskkonda, mis puutub kokku veega. Kui puhkur saab märjaks, kuivatage see kohe pehme, kuiva, ebamevaba lapiga.
- Puhastage pulti ainult kuiva, pehme, ebamevaba lapiga. See lapp ei tohi olla märg.
- Ärge avage kaugjuhtimispuhkur korpust. Ühtegi korpuse osa ei tohi avada, välja arvatud patareipesa kaas.
- Kasutage kaugjuhtimispuhkris ainult 1,5 V AAA patareid.
- Paigutage patareid pluss- ja miinuspoolused, nagu kaugjuhtimispuhkris näidatud.

3. Keskkond

- Kui kraani pikema aja jooksul ei kasutata, eemaldage toitekaabel.
- Energiatarve unerežiimis on <0,5 vatti.
- Puutekraanil on Energy Star® sertifikaat, mis tagab väiksema energiatarbe ja CO₂-heite.
- Kui puutekraan pole enam kasutatav, saab selle viia selleks ette nähtud kogumispunkti.

3.2. Keskkonnamõju

- Puutekraani saab kasutada ümbritseva õhu temperatuuril 0 °C kuni +40 °C ja suhtelise õhuniiskuse korral 10% kuni 90% (ilma kondenseerumiseta).
- Väljalülitatud puutekraani saab hoida ümbritseva õhu temperatuuril -20 °C kuni 60 °C ja suhtelise õhuniiskuse korral 10% kuni 90% (ilma kondenseerumiseta).
- Ärge kasutage puutekraani kõrgemal kui 5000 meetrit.
- Äikese ajal eemaldage puutekraan vooluvõrgust.

3.2. Ringlussevõtt ja kõrvaldamine

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb keskkonnamõju vähendamiseks ja ringmajanduse edendamiseks õigesti käidelda. Ärge visake seadet olmejäätmete hulka. Kui teil on küsimusi puutekraani korrektse kõrvaldamise kohta, pöörduge Prowise'i või volitatud partneri poole.



PAKEND

Seade on pakendatud, et ära hoida transportimise käigus kahjustada saamist. Pakend on valmistatud taaskasutatavatest või ringlussevõetavatest ressurssidest.



SEADE

Ärge visake seadet majapidamisprügi hulka, kui seadme kasutusaeg läbi saab. Uurige keskkonnahoidlike ja vastutustundlike kõrvaldamisviiside kohta.



PATAREID

Tühjad või defektseid patareid ei kuulu olmejäätmete hulka. Viige need ringlussevõtmiseks tühjade patareide kogumispunkti. Kasutage kaugjuhtimispuhkris ainult 1,5 V AAA patareid.

03	EN
08	DE
13	NL
18	FR
23	IT
28	ES
33	PT
38	NO
43	DA
48	SV
53	FI
58	CY
63	PL
68	CS
73	SK
78	RO
83	HU
88	LT
93	LV
98	ET



Let education speak



Prowise

www.prowise.com

