

材质:157g铜版纸+过油

尺寸:L82.5\*H110(mm)

装订方式:钉装

Mini PC

QUICK START GUIDE

FCC ID: 2AVBM-T6PRO

MODEL: T6PRO

Thank you for choosing us! Please read this user manual carefully before using this product and retain it for future reference. Please contact us to get a resolution if you need any tech assistance.

GETTING STARTED

1. Begin by plugging the power cable into the power cord slot of your mini pc.

2. Then plug in your USB keyboard and mouse into the USB slots.

3. Next turn on your monitor or TV and make sure that you have connected the HDMI cable tightly and selected the HDMI input. (wrong input will cause NO Signal issue)

4. Finally press the power button of your mini pc. This action will power up and boot your mini pc.

CUSTOMIZE YOUR WINDOWS IN INITIAL START

1. Select the languages and region.

2. Keyboard settings.

3. Accept the Windows license terms.

4. Creating user account.

FUNCTION INTRODUCTION

1. Support 2.4/5GHz WiFi/AC.

2. Support Bluetooth.

3. Support 4K HD resolution.

4. Support USB keyboard or mouse.

FREQUENTLYASKED QUESTIONS

\*MINI PC power up and shows blue LED but no display on monitor or TV ?

1. Make sure HDMI cable from your mini pc to your monitor or TV is tightly connected.

2. Make sure your monitor or TV is selected the HDMI input.

3. Change another HDMI cable or Monitor.

EN1

\*If you have a 32GB version of MINI PC and no enough storage left for windows update ?

1. Add a Micro SD card for saving files and documents.

2. Regularly delete the software distribution folder in windows directory to keep updates size use down. This folder is used for updates for windows.

3. Uninstall any program or app that isn't needed or used. Once done, there was enough space to update Windows.

\*How to reset your MINI PC if you forget the user account password or want a factory reset. (Please kindly know this action will clean all the dates and files from your PC and can not be restored)

Step 1: Click power button, then hold shift key and click on restart.

EN2

Step 2: Select troubleshoot on this screen.

Step 3: Select reset this pc.

EN3

Step 4: Select remove everything.

Step 5: Select just remove my files.

EN4

Step 6: The whole process will take up to 50 minutes, please wait it patiently.

\*How to set automatically power on after power loss?

Step 1: Power up your MINI PC and press "DEL" to enter BIOS.

Step 2: Inside BIOS menu, select the boot option to find a setting named "automatic power on" and enable this setting.

\*If you have a mini pc model support 2.5 Inch SSD/HDD but can not recognize the installed disk

Step 1: Make sure that the new disk you added has had the partition added otherwise Windows will not recognize the disk.

Step 2: You can use the Windows Disk Manager or any partitioning software to do the job. Once partitioned you should be able to see it and format it appropriately.

EN5

MISE EN ROUTE

1. Commencez par brancher le câble d'alimentation dans la fente pour cordon d'alimentation de votre mini-ordinateur.

2. Puis branchez votre clavier et votre souris USB dans les connecteurs USB.

3. Ensuite, allumez votre moniteur ou votre téléviseur et assurez-vous d'avoir bien connecté le câble HDMI et sélectionné l'entrée HDMI. (Une mauvaise entrée ne causera pas de problème de signal)

4. Enfin, appuyez sur le bouton d'alimentation de votre mini-ordinateur. Cette action va allumer et démarrer votre mini PC.

PERSONALISEZ VOS FENÊTRES AU DÉMARRAGE INITIAL

1. Sélectionnez les langues et la région.

2. Paramètres du clavier.

3. Acceptez les termes de la licence Windows.

4. Créer un compte utilisateur.

INTRODUCTION DE LA FONCTION

1. Support 2.4 / 5GHz WiFi/AC.

2. Support Bluetooth.

3. Support 4K HD.

4. Supporte le clavier ou le souris USB.

FOIRE AUX QUESTIONS

\* Le MINI PC s'allume et affiche le voyant bleu mais aucun affichage sur le moniteur ou le téléviseur?

1. Assurez-vous que le câble HDMI de votre mini-ordinateur à votre moniteur ou à votre téléviseur est correctement connecté.

2. Assurez-vous que votre moniteur ou votre téléviseur est sélectionné comme entrée HDMI.

3. Changez un autre câble HDMI ou un moniteur.

FR6

\*Si vous possédez une version 32 Go de MINI PC et qu'il ne vous reste plus assez de stockage pour la mise à jour de Windows ?

1. Ajouter une carte Micro SD pour enregistrer des fichiers et des documents.

2. Supprimez régulièrement le dossier de distribution de logiciels du répertoire windows pour libérer la taille des mises à jour. Ce dossier est utilisé pour les mises à jour pour Windows.

3. Désinstallez tous les programmes ou applications inutiles ou utilisés. Une fois cela fait, il y a assez d'espace pour mettre à jour Windows.

\* Comment définir automatiquement la mise sous tension après une panne de courant ?

Étape 1: Allumez votre MINI PC et appuyez sur "DEL" pour entrer dans le BIOS.

Étape 2: Dans le menu BIOS, sélectionnez l'option de démarrage pour rechercher un paramètre nommé «Mise sous tension automatique» et activez-le.

\*Si vous possédez un modèle mini-ordinateur, prenez en charge un SSD / HDD de 2,5 pouces, mais ne reconnaissez pas le lecteur ?

Étape 1: Assurez-vous que le partition a été ajoutée au nouveau disque que vous avez ajouté, sinon Windows ne le reconnaîtra pas.

Étape 2: Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de disque Windows ou tout logiciel de partitionnement pour effectuer le travail. Une fois partitionné, vous devrez pouvoir le voir et le formater correctement.

FR7

ERSTE SCHRITTE

1. Schließen Sie zunächst das Netzkabel an den Netzkabelsteckschacht Ihres Mini-PCs an.

2. Schließen Sie dann Ihre USB-Tastatur und -Maus an die USB-Steckplätze an.

3. Schalten Sie die nächste Ihres Monitor oder Fernseher ein und vergewissern Sie sich, dass Sie das HDMI-Kabel fest angeschlossen und den HDMI-Eingang ausgewählt haben. (Falsche Eingänge verursachen KEIN Signal)

4. Drücken Sie abschließend den Netzschalter Ihres Mini-PCs. Diese Aktion startet und bootet Ihren Mini-PC.

PERSONALISIEREN SIE IHRE WINDOWS-UMFANG

1. Wählen Sie die Sprachen und die Region aus.

2. Tastatureinstellungen.

3. Akzeptieren Sie die Windows-Lizenzbedingungen.

4. Erstellung eines Benutzerkontos.

FUNKTION-EINFÜHRUNG

1. Support 2.4 / 5 GHz WiFi/AC.

2. Bluetooth-Unterstützung.

3. Unterstützung 4K-HD-Auflösung.

4. Unterstützung von USB-Tastatur oder -Maus.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

\* MINI PC einschalten und blaue LED zeigen, aber keine Anzeige auf Monitor oder Fernseher?

1. Stellen Sie sicher, dass das HDMI-Kabel von Ihrem Mini-PC zu Ihrem Monitor oder Fernseher fest angeschlossen ist.

2. Stellen Sie sicher, dass für Ihren Monitor oder Fernseher der HDMI-Eingang ausgewählt ist.

3. Wechseln Sie ein anderes HDMI-Kabel oder einen anderen Monitor.

DE8

\*Wenn Sie eine 32-GB-Version von MINI PC haben und nicht mehr genügend Speicherplatz für Windows-Updates vorhanden ist?

1. Legen Sie eine Micro SD-Karte zum Speichern von Dateien und Dokumenten ein.

2. Löschen Sie regelmäßig den Softwareverteilungsspeicher im Windows-Verzeichnis, um die Verwendung der Aktualisierungsgröße zu verringern. Dieser Ordner wird für Updates für Windows verwendet.

3. Deinstallieren Sie alte Programme oder Apps, die nicht benötigt oder verwendet werden. Sobald dies erledigt war, war genügend Speicherplatz vorhanden, um Windows zu aktualisieren.

\*Wie wird das automatische Einschalten nach einem Stromausfall eingestellt?

Schritt 1: Schalten Sie Ihren MINI PC ein und drücken Sie "DEL", um das BIOS aufzurufen.

Schritt 2: Wählen Sie im BIOS-Menü die Einstellung, um eine Einstellung mit dem Namen "Automatisches Einschalten" zu finden, und aktivieren Sie diese Einstellung.

\*Wenn Sie ein Mini-PC-Modell haben, das 2,5-Zoll-SSD / HDD unterstützt, die installierte Festplatte jedoch nicht erkennen kann?

Schritt 1: Vergewissern Sie sich, dass auf dem neuen Datenträger die Partition hinzugefügt wurde. Andernfalls erkennt Windows den Datenträger nicht.

Schritt 2: Sie können den Windows Disk Manager oder eine beliebige Partitionierung software verwenden, um die Aufgabe zu erledigen. Nach der Partitionierung sollten Sie es sehen und entsprechend formatieren können.

DE9

PER INIZIARE

1. Iniziare collegando il cavo di alimentazione allo slot del cavo di alimentazione del mini pc.

2. Quindi, collegare la tastiera e il mouse USB agli slot USB.

3. Avanti, accendi il monitor o il televisore e assicurati di aver collegato il cavo HDMI saldamente e di aver inserito l'ingresso HDMI. (input errato causerà problemi di segnale NO)

4. Infine premi il pulsante di accensione del tuo mini pc. Questa azione si accende e avvia il tuo mini pc.

PERSONALIZZARE LE TUE FINESTRE INIZIALI

1. Seleziona le lingue e la regione.

2. Impostazioni tastiera.

3. Accettare i termini della licenza di Windows.

4. Creazione di un account utente.

INTRODUZIONE FUNZIONE

1. Support 2.4 / 5GHz WiFi/AC.

2. Supporto Bluetooth.

3. Supporto risoluzione 4K HD.

4. Supporta tastiera o mouse USB.

DOMANDE FREQUENTI

\*Il PC MINI si accende e mostra il LED blu ma non visualizza il monitor o la TV?

1. Assicurarsi che il cavo HDMI del mini pc al monitor o al televisore sia collegato correttamente.

2. Assicurarsi che il monitor o la TV sia selezionato come ingresso HDMI.

3. Cambia un altro cavo HDMI o monitor.

IT10

\*Se si dispone di una versione da 32 GB di MINI PC e non è rimasto spazio sufficiente per l'aggiornamento di Windows ?

1. Aggiungere una scheda Micro SD per salvare file e documenti.

2. Cancellare regolarmente la cartella di distribuzione del software nella directory di windows per mantenere l'utilizzo della dimensione degli aggiornamenti. Questa cartella è utilizzata per gli aggiornamenti per Windows.

3. Disinstallare qualsiasi programma o app che non è necessario o utilizzato. Una volta terminato, c'era spazio sufficiente per aggiornare Windows.

\*Come impostare automaticamente l'accensione dopo la perdita di alimentazione ?

Passaggio 1: accendi il tuo MINI PC e premi "DEL" per accedere al BIOS.

Passaggio 2: nel menu BIOS, seleziona l'opzione di avvio per trovare un'impostazione denominata "accensione automatica" e abilitare questa impostazione.

\*Se si dispone di un modello di mini PC, supportare un SSD / HDD da 2.5 pollici, ma non riconoscere l'unità?

Passaggio 1: assicurarsi che la partizione sia stata aggiunta al nuovo disco che hai aggiunto, altrimenti Windows non la riconoscerà.

Passaggio 2: è possibile utilizzare Windows Disk Manager o qualsiasi software di partizionamento per eseguire il lavoro. Una volta partizionato, dovresti essere in grado di vederlo e formattarlo correttamente.

IT11

EMPEZANDO

1. Comience conectando el cable de alimentación a la ranura del cable de alimentación de su mini PC.

2. Luego, conecte su teclado y mouse USB en las ranuras USB.

3. A continuación, encienda su monitor o televisor y asegúrese de haber conectado el cable HDMI firmemente y de haber seleccionado la entrada HDMI. (la entrada incorrecta causará NO problema de señal)

4. Pulse finalmente el botón de encendido de su mini PC. Esta acción se encenderá y arrancará su mini pc.

PERSONALIZA TUS WINDOWS EN EL INICIO INICIAL

1. Seleccione las idiomas y la región.

2. Configuración del teclado.

3. Acepte los términos de la licencia de Windows.

4. Creación de cuenta de usuario.

INTRODUCCIÓN A LA FUNCIÓN

1. Soporte 2.4 / 5GHz WiFi/AC.

2. Soporte Bluetooth.

3. Soporte de resolución 4K HD.

4. Soporte de teclado o mouse USB.

PREGUNTAS FRECUENTES

\*El MINI PC se enciende y muestra un LED azul pero no se muestra en el monitor ni en el televisor?

1. Asegurarse de que el cable HDMI de su mini PC a su monitor o televisor está correctamente conectado.

2. Asegurarse de que su monitor o televisor está seleccionado en la entrada HDMI.

3. Cambie otro cable o monitor HDMI.

ES12

\*Si tiene una versión de MINI PC de 32GB y no queda espacio suficiente para actualizar Windows?

1. Agregue una tarjeta Micro SD para guardar archivos y documentos.

2. Elimine periódicamente la carpeta de distribución de software en el directorio de Windows para mantener bajo el uso del tamaño de las actualizaciones. Esta carpeta se utiliza para las actualizaciones de Windows.

3. Desinstale cualquier programa o aplicación que no sea necesario o utilizada. Una vez hecho esto, hubo suficiente espacio para actualizar Windows.

\*Cómo configurar el encendido automáticamente después de la pérdida de potencia?

Paso 1: Encienda su MINI PC y presione "DEL" para ingresar a la BIOS.

Paso 2: Dentro del menú de BIOS, seleccione la opción de inicio para encontrar una configuración llamada "encendido automático" y habilite esta configuración.

\*Si tiene un modelo de mini PC, es compatible con un SSD / HDD de 2,5 pulgadas, pero no reconoce la unidad?

Paso 1: asegurese de que la partición se haya agregado al nuevo disco que agregó, de lo contrario, Windows no lo reconocerá.

Paso 2: Puede usar Windows Disk Manager o cualquier software de partición para realizar el trabajo. Una vez particionado, debería poder verlo y formatearlo correctamente.

ES13

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and  
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.  
NOTE:  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.  
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.  
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-- Reorient or relocate the receiving antenna.  
-- Increase the separation between the equipment and receiver.  
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.  
The device shall be used with a minimum distance of 20cm from uses.