

LED 狀態指示燈	充電狀態
呼吸藍	充電
固體藍	充電完成

藍牙設定中使用

藍牙多功能鍵

電源鍵

藍牙配對
1. 耳機開機時，長按藍牙多功能鍵 2 秒鐘，LED 指示燈將會開始閃爍藍燈。
2. 在您要支援藍牙的裝置上，搜尋並連接至 HyperX Cloud Mini，連接之後，LED 指示燈將會每隔 5 秒閃爍一次藍燈。

按壓鍵

藍牙多功能鍵

狀態	按 1 次	按 2 次	長按
播放/暫停	播放/暫停	X	配對模式
來電	接聽來電	拒接來電	X
通話中	X	結束通話	X

電源鍵

狀態	按 1 次	長按
關機	X	開機
開機	切換側音	關機
通話中	切換側音	關機

可搭配 3.5mm 連接線使用

*適用於 3.5mm (4 段式) 音源線 (未隨附)

可搭配 PC 或筆電型電腦使用

*適用於符合 CTIA 標準的 3.5mm 耳機插孔

*PC 分接線 (未隨附)

*3.5mm (4 段式) 音源線 (未隨附)

可搭配 Xbox 或 PlayStation 或 Nintendo Switch 使用

*3.5mm (4 段式) 音源線 (未隨附)

可搭配符合 CTIA 標準的 3.5mm 耳機插孔或相容的 3.5mm 耳機插孔轉接頭

*3.5mm (4 段式) 音源線 (未隨附)

隱藏式麥克風

有任何疑難雜症或設定問題嗎？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊

警告：如長時間在高音量下使用耳機，可能導致永久性聽力損傷。

簡體中文

概覽

A - 遊戲耳機 E - LED 狀態指示燈

B - 遊戲式麥克風 F - 電源按鈕

C - USB-C 充電接口 G - 3.5mm 耳機插孔

D - 藍牙多功能按鈕 H - USB 充電線

正在充電

藍牙設定中使用前將耳機和充電盒充滿電。耳機在低電量狀態到充滿電大約需要 2.5 小時。

LED 狀態指示燈	充電狀態
呼吸藍	正在充電
氣體藍	電量已滿

藍牙設置和使用

藍牙多功能按鈕

電源按鈕

1. 打開耳機，長按藍牙多功能按鈕 2 秒鐘，LED 指示灯將閃爍藍燈。

2. 在启用了蓝牙的设备上搜索并连接至 HyperX Cloud Mini，连接之后，LED 指示灯每隔 5 秒会闪烁蓝灯。

控制按钮

藍牙多功能按钮

状态	按 1 下	按 2 下	长按
媒体播放	播放/暂停	X	配对模式
来电	接听电话	拒接来电	X
通话中	X	结束通话	X

电源按钮

状态	按 1 下	长按
关机	X	开机
开机	切换侧音	关机
通话中	切换侧音	关机

使用 3.5mm 線纜連接

*適用於 4 極 3.5mm 音頻線 (未隨附)

在電腦或笔记本电脑上使用

*適用於符合 CTIA 标准的 3.5mm 耳机插孔

*电脑分接器线纜 (未随附)

*4 極 3.5mm 音頻線 (未随附)

在 Xbox 或 PlayStation 或 Nintendo Switch 上使用

*4 極 3.5mm 音頻線 (未随附)

插配轉接設備使用

*適用於符合 CTIA 标准的 3.5mm 耳机插孔或兼容的 3.5mm 转接头

*4 極 3.5mm 音頻線 (未随附)

隱藏式麥克風

有任何疑難雜症或設置問題？

请访问hyperx.com/support 寻求技术支持或联系客服。

警告：若長時間高音量使用耳機，可能對听力造成永久損傷。

日本語

各部分紹介

A - ゲーミングヘッドセット

E - ステータス LED

B - 収納可能マイク

F - 電源ボタン

C - USB-C 充電ポート

G - 3.5mm ヘッドセットジャック

D - Bluetooth 多機能ボタン

H - USB 充電ケーブル

充電

イヤホンと充電ケースは、初回使用前に完全に充電することを勧めます。

バッテリー残量が少ない状態からヘッドセットを完全に充電する

には、約 2.5 時間かかります。

ステータス LED	充電ステータス
点滅 (ブルー)	充電中
点灯 (ブルー)	充電完了

Bluetooth のセットアップおよび使用

Bluetooth 多機能ボタン

電源ボタン

Bluetooth ペアリング

1. ヘッドセットの電源をオンにした状態で、Bluetooth 多機能ボタンを 2 秒間長押しします。LED インジケータが青色で点滅します。

2. Bluetooth 対応デバイスで「HyperX Cloud Mini」を検索し、接続します。

接続すると、LED インジケータが 5 秒おきに青で点滅します。

ボタントロール

Bluetooth 多機能ボタン

ステータス	1 回押す	2 回押す	長押し
メディア再生中	再生一時停止	X	ペアリングモード
着信	通話に応答	通話を拒否	X
通話中	X	通話を終了	X

電源ボタン

ステータス

1 回押す

長押し

電源オフ

X

電源オン

側音の切り替え

電源オフ

通話中

側音の切り替え

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

電源オフ

通話中

X

電源オン

X

한국어

개요

A - 게이밍 헤드셋 E - 상태 표시 LED

B - 수납식 마이크 F - 전원 버튼

C - USB-C 충전 포트 G - 3.5mm 헤드셋 잭

D - Bluetooth 다기능 버튼 H - USB 충전 케이블

충전

블루투스 사용하기 전에 이어폰과 충전 케이스를 완전히 충전하는 것이 좋습니다. 배터리가 방전된 상태에서 헤드셋을 완전히 충전하는 데 약 2 시간 30 분이 걸립니다.

상태 표시 LED	상태 표시 LED
파란색으로 깜빡임	충전
파란색으로 계속 켜짐	완전 충전됨

Bluetooth 설정 및 사용

Bluetooth 다기능 버튼

전원 버튼

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋이 켜진 상태에서 Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.

연결이 되면 LED 표시등이 5초마다 파란색으로 깜박입니다.

Bluetooth 페어링

Bluetooth 다기능 버튼

1. 헤드셋의 전원을 켰 상태에서, Bluetooth 다기능 버튼을 2초간 길게 누릅니다.

2. Bluetooth를 지원하는 장치에서 HyperX Cloud Mini를 검색하여 연결합니다.