

NISO

USER MANUAL
使用說明書

FOLDABLE CAT EAR WIRELESS HEADSET WITH LED LIGHT
COUTEURS SANS FIL OREILLE DE CHAT PILABLE AVEC LUMIÈRE LED
سماعات رأس أذن قطة LED
السلكية قابلة للطي باضواء LED

JDÍFONOS INALÁMBRICOS PLEGABLES CON OREJAS DE GATO Y LUZ LED
可折疊貓耳朵LED燈無線頭戴式耳機型號

MODEL: H06

使用說明

藍牙版本	V5.1	傳輸頻率	2.4G-2.48G
藍牙配對名	MINISO-H06	靈敏度	≤98±3dB
功能	媒體播放、通話、LED燈	充電插口	Micro USB
充電輸入	5V DC	傳輸距離	≤10m
電池容量	400mAh	充電時間	≤4h
音樂時間	≤8h	通話時間	≤8h
待機時間	≤400h	阻抗	32Ω

注意事項

- 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
- 請勿在潛在危險環境中使用耳機，以確保安全；
- 儘量避免在駕駛途中使用耳機聆聽音樂、撥打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
- 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險；
- 請勿去開，避免因跌落造成產品損壞；
- 避免將耳機存儲或使用於溫度低於-20°C或高於45°C的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
- 請勿自行拆解、修理和改造本產品；
- 本產品電池不可更換，請按照當地法規處置或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入「小黃車」；
- 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
- 防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

功能操作介紹

功能	中控操作
開機	長按多機能鍵3秒
關機	長按多機能鍵5秒
配對模式	開機狀態下自動進入配對模式
上一曲/音量減	長按2秒-鍵進入上一曲/單击-鍵減小音量
播放/暫停	按一下多機能鍵1次 音樂播放/暫停
下一曲/音量加	長按2秒-鍵進入下一曲/單击+鍵加大音量
音量時間	按一下多機能鍵接聽電話
應答/掛斷電話	通話狀態時，按一下多機能鍵掛斷電話
拒接電話	來電時長按後鬆開多機能鍵
切換播放模式	按一下M鍵切換藍牙和記憶卡播放

CAUTIONS

- 藍牙耳機不能與手機配對
- 請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開；並檢查該手機的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
- 藍牙耳機啟動不了
- 請檢查耳機的電量。
- 藍牙耳機能否連接電池
- 藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
- 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
- 防止接觸水/其他液體，避免進入產品內部。

TROUBLESHOOTING

- Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
- Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
- Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
- The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
- Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
- Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.
- When not in use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.
Solution: Check the battery to see if it is low.
- Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

PRODUCT PARAMETERS

BT VERSION	V5.1	FREQUENCY RANGE	2.4G-2.48G
NAME OF BLUETOOTH DEVICE	MINISO-H06	SENSITIVITY	≤98±3dB
FUNCTION	MEDIA PLAYER, PHONE CALL, LED LIGHT.	CHARGING PORT	Micro USB
INPUT	5V DC	TRANSMISSION DISTANCE	≤10m
BATTERY CAPACITY	400mAh	CHARGING TIME	≤4h
Pairing mode	It enters pairing mode automatically after being turned on		
Previous track/ Volume down	Long press volume down button for 2s to skip to previous track. Short press volume down button to lower the volume.		
Play/pause	Short press multifunction button to play/pause the music.		
Next track/Volume up	Long press volume up button for 2s to skip to next track. Short press volume up button to raise the volume.		
Answer/End a call	Short press multifunction button to answer or end a call.		
Reject a call	Long press multifunction button to reject a call when a call comes.		
Switch music mode	Short press M button to switch from memory card music to Bluetooth music		

FUNCTIONS

Functions	Instructions
Turn on	Long press multifunction button for 3s.
Turn off	Long press multifunction button for 5s.
Pairing mode	It enters pairing mode automatically after being turned on
Previous track/ Volume down	Long press volume down button for 2s to skip to previous track. Short press volume down button to lower the volume.
Play/pause	Short press multifunction button to play/pause the music.
Next track/Volume up	Long press volume up button for 2s to skip to next track. Short press volume up button to raise the volume.
Answer/End a call	Short press multifunction button to answer or end a call.
Reject a call	Long press multifunction button to reject a call when a call comes.
Switch music mode	Short press M button to switch from memory card music to Bluetooth music

ATTENTION

- Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
- Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
 - 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
 - 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Maintenir hors portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
- Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
- Ne pas conserver à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 45 °C pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
- Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables limitées.
- Batterie irréplaceable. Elle doit être mise au rebut conformément à la réglementation locale.