Prima di procedere all'installazione leggete con attenzione tutte le indicazioni contenute in questo manuale. È opportuno prestare attenzione alle indicazioni riportate. La mancata osservanza di tali istruzioni potrebbe causare lesioni involontarie o danni all'apparecchio.

1. Verificate che l'impianto elettrico del veicolo abbia una tensione di alimentazione di 12VDC con negativo a massa.
2. Non realizzate alcun tipo di installazione all'interno del vano motore e in posizioni esposte ad acqua, umidità eccessiva, polvere e sporco.
3. Non fate passare mai i cavi all'esterno del veicolo o in prossimità di centraline elettroniche.
4. Installate S8 DSP in zone del veicolo ove la temperatura non scenda sotto gli 0°C (32 °F) e non ecceda i 55°C (131°F). L'ascolto interno al processore (a 3 cm (1.5") di spazio, la zona di installazione deve avere un'adeguata circolazione d'aria.
5. Assicurarsi che il posizionamento prescelto non interferisca con il corretto funzionamento dei dispositivi meccanici o elettrici del veicolo.
6. Assicurarsi di non cortocircuitare il cavo di alimentazione durante l'installazione e il collegamento.
7. Prestate estrema attenzione nel praticare fori o tagli sulla lamiera, verificando che dietro non vi siano serbatoi non vi sia alcun cavo elettrico o elemento strutturale del veicolo.
8. Proteggete il cavo conduttore con un anello in gomma se passa in un foro della lamiera o con appositi materiali se scorre vicino a parti che generano calore.
9. Assicurarsi che i cavi siano adeguatamente fissati per tutta la lunghezza e che la guaina protettiva, utilizzata per proteggere i conduttori, sia di tipo autoestinguente alla fiamma. Bloccate i cavi in prossimità dei terminali.
10. Per facilitare l'installazione, prima di tutto programmate la configurazione del vostro nuovo S8 DSP. Fate passare i cavi nel modo migliore possibile, utilizzando cavi, connettori e accessori di alta qualità, come quelli disponibili nel catalogo Connection.
11. Requisiti minimi PC: sistemi operativi 32bit e 64bit - Windows 7 e Windows 8 (solo connessione USB). Windows 10 (via USB, via BT). MAC OS: 10.13 High Sierra o successivi. Processore minimo 1.5 GHz e 2 GB di RAM, una scheda grafica con risoluzione minima 1024 x 600 pixel e spazio sul disco fisso di 512 MB o superiore.
12. Requisiti minimi dispositivo mobile: Android OS 7 o successivi, iOS 12 o successivi.

Le seguenti istruzioni rappresentano i punti principali da seguire per il collegamento dell'S8 DSP. La sua universalità e versatilità rendono praticamente infinite le possibilità di utilizzo. In alcuni casi potrebbe essere necessario eseguire operazioni specifiche. Per il suo funzionamento e per qualsiasi altra necessità fate riferimento all'Advanced Manual presente sulla chiavetta USB all'interno della confezione o contattate il vostro centro specializzato autorizzato Hertz.

1. Prima dell'installazione segnerete la sorgente e tutti gli apparati elettronici del sistema audio per evitare qualsiasi possibile danno.
2. Fate passare un cavo di alimentazione specifico e del dimensionato adeguato dalla batteria al processore.
3. Collegate il cavo di alimentazione e il cavo di massa al connettore multipolare specifico facendo attenzione alla polarità di connessione. Collegare il terminale (+) al cavo proveniente dalla batteria ed il (-) allo chassis del veicolo (FIG.7).
4. Per fissare il collegamento di massa (-) in modo corretto usate una vite già presente sulla parte metallica del veicolo, rimuovete ogni residuo di vernice o grasso se necessario, usate un cacciavite con un tester che vi sia contrinuità tra il terminale negativo (-) della batteria e il punto di fissaggio. Se possibile, collegate tutti i cavi di massa allo stesso punto di massa, poichè questa soluzione serve per abbattere la maggior parte dei rumori (FIG.7).
5. Il processore può essere acceso collegando l'ingresso REM IN per l'accensione remota (FIG.8) a un'uscita del veicolo, connessa al segnale di accensione (FIG.8) o tramite la funzione ART (Automatic Remote Turn-on) se si utilizzano gli ingressi ad alto livello, connettendo il segnale al Canale 1 (FIG.2). In ogni caso S8 DSP fornirà un segnale sul terminale REM OUT per l'accensione di altri apparecchi collegati al sistema (FIG.8).
6. Scegliete preventivamente se si collegherà una sorgente principale utilizzando uno dei seguenti livelli (PRE IN) o ad alto livello (SPEAKERS IN), poichè le due tipologie di ingressi non possono essere attivate contemporaneamente (FIG.1 e 2).
7. PRE IN Collegate fino ad un massimo di 6 canali in ingresso usando cavi terminati con connettori RCA. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra 0,08 e 6 VRMS (FIG. 1). Tali canali vengono identificati durante l'impostazione del software (vedi Advanced Manual). Fate passare i cavi di segnale tutti insieme ma lontano dai cavi d'alimentazione.
8. SPEAKERS IN Collegate fino ad un massimo di 6 canali in ingresso usando i connettori multipolari specifici. Il segnale da applicare deve avere un livello compreso tra 2,5 e 21 VRMS (FIG.2). Tali canali vengono identificati durante l'impostazione del software (vedi Advanced Manual).
9. SPDIF IN - Ingresso Digitale elettrico Collegate apparecchi dotati di uscita digitale elettrica S/P DIF in standard PCM stereo MAX 96 kHz/24 bit (FIG.1a). Non è possibile riprodurre protetti da sistemi Hollicrash codificati DOLBY DIGITAL (AC3) provenienti da sorgenti audio/video come ad esempio fautici o dvd film o DVD copy-ate DTS.
10. PRE OUT: Collegate le uscite di segnale a basso livello usando cavi terminati con connettori RCA (FIG.6).
11. CONTROLS terminali per la selezione diretta della memoria o della sorgente (FIG.5):
    - MEM SEL 1/SEL 2: permette la selezione di una memoria dell'S8 DSP precedentemente impostata tramite Control Software (vedi Advanced Manual). La selezione può essere effettuata avvalersi qualsiasi dispositivo (pulsante, interruttore, ecc.) collegato ai terminali MEM SEL 1 e MEM GND seguendo le configurazioni riportate nella tabella (Fig.8).
    - REM OUT: per l'accensione di altri apparecchi collegati al sistema (FIG.8). Questo connettore è collegato al terminale REM IN SEL e MEM GND.
    - CONNECTION USB: Collegate il computer o un dispositivo mobile all'S8 DSP utilizzando il cavo USB fornito in dotazione (FIG.4).
12. Connessione Bluetooth: per collegare il computer o il dispositivo mobile all'S8 DSP utilizzare la specifica App "S8 DSP" APP dedicata al dispositivo mobile il disponibile nei relativi store.
13. Applicativi: è software per la gestione dell'S8 DSP da PC è disponibile nella chiavetta USB fornita con il prodotto. L'APP Hertz "S8 DSP" dedicata a dispositivi mobili è disponibile per negozi on-line dei rispettivi sistemi operativi.
14. FUSE: In caso di rottura, per la sostituzione del fusibile è necessario estrarlo dalla sede (FIG.7) e rimpiazzarlo con uno di pari valore (1A).
15. Fissate i vari componenti alla struttura del veicolo in modo solido e affidabile. Installate nella stessa modalità anche il vostro amplificatore supplementari realizzate, per assicurare stabilità e sicurezza. È distaccamento dal fissaggio durante la marcia dell'autoveitura può causare grave danno per le persone trasportate e per gli altri veicoli.
16. A fine installazione ricontrollate l'intero cablaggio del sistema e assicurarsi di aver eseguito tutti i collegamenti in maniera corretta.
17. Per conoscere più approfonditamente il funzionamento dell'S8 DSP fate riferimento all'Advanced Manual.

Informazioni per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche ed elettriche (per i paesi europei che dispongono di sistemi di raccolta separata)

I prodotti contrassegnati con il simbolo del contenitore per rifiuti su ruote barrato da una X non possono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. Questi prodotti elettrici ed elettronici devono essere riciclati presso una struttura apposita, in grado di trattare i prodotti in base alle norme locali. Rispettando la direttiva europea e come e come nazione tali prodotti nel tempo più vicino, contattare l'apposito ufficio comunale. Il riciclaggio e lo smaltimento corretto contribuisce a tutelare l'ambiente e ad evitare effetti dannosi alla salute.

在那些安装了垃圾分类收集系统的欧洲国家的用户：我们建议您严格遵守本手册中特别提示的各项指南，否则可能导致对人身伤害或部件受损。

1. 请确保您的车辆具有12V直流负极接地电气系统
2. 请勿在发动机舱内或在暴露于水、湿气、灰尘或发动机中。
3. 电缆穿越不得阻及车厢之外，或是其出现妨碍电子设备。
4. 请勿在0°C（32°F）到55°C（131°F）最外 S8 DSP。该处理器必须保持在有风流畅的环境（至少3厘米（1.5英寸）距离）。
5. 请确保选型的安装位置不会影响车辆本身的任何机械或电气设备的正常运行。
6. 请确保在安装或连接过程中电缆不会短路。
7. 在车辆底盘上钻孔或切割时，务必十分小心，以确保底盘下方没有车辆的电气线路或相关元件。
8. 电缆穿过金属孔时，请使用橡胶护圈保护电缆，防止它们与锋利的边缘接触，并使它们远离发热源。
9. 请确保最终电源线固定良好，并具有良好阻燃保护层，避开易发生摩擦或热源位置的电缆固定在稳固的表面。
10. 为了帮助 S8 DSP 的安装和连接，请首先在车辆外部进行设置。请使用 Connection 产品中的电缆和连接器。
11. PC或Mac要求：32位和64位操作系统——Windows 7和Windows 8（仅限USB接口）。Windows 10（仅限USB和BT接口）。MAC OS操作系统：10.13 High Sierra或更新版本。最低CPU要求：1.5 GHz双核处理器，2 GB RAM，1024 x 600像素分辨率显卡，512 MB或更大容量磁盘。
12. 移动设备最低要求：Android OS 7或更新版本，iOS 12或更新版本。

以下图形及S8 DSP接口的主要步骤，其使用和安装方法实际有许可能性和要求不同程序。其是应用可能拥有特殊的要求和程序。关于其应用和任何其它问题，参考包括内容的相关手册程序。

1. 关闭 S8 DSP 之前，先将音量和点的音量设置为零（最小）。
2. 将电缆穿过前面板孔（AWG）的电缆插入电池并将其连接。
3. 电缆穿过不得阻及车厢之外，或是其出现妨碍电子设备。
4. 将汽车的 ACC（ACCY）和/或 12 伏特电源（+）连接到 REM IN 端子。将这些电缆穿过前面板，以便将电池连接到保险丝（-）与接地点之间的连接。如果可能，请将所有的部件连接到同一个接地点上，以 消除大部分的噪音。（图7）
5. 将扬声器电缆连接到扬声器输入并将其与相应的 A输入 对相应的输出（图）连接，这，就是您只是专为输入，由A灯（自动远程启）连接将使专为相应输出（图）后可以启动处理器。（图7）
6. 在将信号（S 或 SUB 和REM OUT端子上插头连接，并于启动车辆前测试其功能正常。（图8）
7. 将信号与扬声器输入连接到 S8 DSP 的 PRE IN（前置放大器输入）或 SPEAKERS IN）作为主要 信 号（图1和2）。
8. PRE IN 可使用RCA输出连接到S8 DSP的4输入端口。采用的音频会衰减在 0.8 VRMS 到 6 VRMS之间（图1）。高质量预注 提供的软件识别（请见具体型号书）。所用有的 音频电缆和中保 ，并连接到最低。
9. SPEAKERS IN：通过对应的多扬声器输，可连接多达6个输入端口。采用的音频会衰减在2.5到21 VRMS之间（图2）。高质量预注提供的软件识别（请见具体型号书）。
10. SPDIF IN — 数字输入：连接到PCM立体声MAX 96 kHz/24 bit数字/SPDIF电视节目的音频（图1a）。不可输入受版权保护（DOLBY数字音频（AC3）提供的录音带。
11. PRE OUT：为低电平输出提供RCA电缆连接电缆（图6）。
12. 控制端子用于选择内存或源（图5）：
    - MEM SEL 1/SEL 2：允许选择先前在 S8 DSP 中设置的内存，使用 Control Software（高级用户指南）。可以使用任何设备（例如，开关等）来选择这些输入，方法是将这些设备连接到 MEM SEL 1 和 MEM GND 端子，并遵循表格中提供的配置（图8）。
    - REM OUT：用于打开连接到系统的其他设备（图8）。此连接器连接到 REM SEL 和 MEM GND。
13. 连接至计算机：使用随附的 USB 电缆将计算机连接到 S8 DSP（图4）。
14. 蓝牙：用户应该安装在 S8 DSP 的移动设备上的 APP 应用程序。可在各种应用商店中搜索“S8 DSP APP”。
15. FUSE：如果发生故障，要更换保险丝，请将其从支架中取出（图7），并将其更换为相同值（1A）。
16. 将各种组件牢固地安装在车辆结构上。这样可以确保安全性和稳定性。如果在行驶过程中，这些组件松动，可能会对乘客和其他车辆造成严重损坏。
17. 安装完成后，请仔细检查整个系统的布线，以确保所有连接均正确。
18. 要获得有关 S8 DSP 处理器的操作信息，请参阅高级用户手册。

Перед установкой компонентов, пожалуйста, прочитайте внимательно все инструкции в данном руководстве. В особенности рекомендуется точно следовать выделенным указаниям. В противном случае может случиться непреднамеренное повреждение компонентов.

1. Убедитесь в том, что автомобиль оснащен системой электрооборудования с рабочим напряжением 12 Вольт постоянного тока и заземлением отрицательного полюса.
2. Не устанавливайте компоненты в моторном отсеке и не размещайте вблизи воздухозаборников, избыточной влажности, пыли или грязи.
3. Запрещено прокладывать кабели снаружи автомобиля или вблизи механических или электронных устройств.
4. Используйте S8 DSP только в том случае, если внутренняя температура находится в диапазоне от 0°C до 55°C. Данный процессор должен располагаться на расстоянии минимум 3 см от любых конструкций. В области вокруг шасси должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха.
5. Убедитесь в том, что выбранное местоположение не влияет на правильную работу механических и электронных устройств автомобиля.
6. Чрезмерно не сгибайте и не перегибайте кабели при установке и подключении.
7. Будьте предельно внимательны при сверлении отверстий или прорезании проемов в металлических частях кузова, чтобы не повредить бензопроводы, топливные баки, электрические или механические компоненты автомобиля.
8. Используйте резиновые втулки для защиты проводов при прокладывании через отверстия в металле, а также используйте надлежащие материалы, если проводка проходит вблизи теплоотводящих элементов.
9. Убедитесь в том, что все кабели надежно закреплены по всей длине. Кроме того, удостоверьтесь, что их внешняя защитная оболочка выполнена из огнестойкого и не поддерживающего горение материала. Зафиксируйте кабели вблизи разъемов, чтобы предотвратить их перемещение.
10. Для облегчения установки сначала настройте свой новый S8 DSP, не устанавливая его в автомобиле. Используйте кабели, соединители и аксессуары высокого качества, такие как представлены в каталоге Connection.
11. Минимальные требования к ПК: 32- или 64-разрядная операционная система Windows 7 или Windows 8 (только для подключения по USB). Windows 10 (USB или BT). Операционная система MAC OS: 10.13 High Sierra или более поздняя. Процессор не ниже 1,5 ГГц и память RAM не менее 2 ГБ, графическая карта с минимальным разрешением 1024 x 600 пиксела и место на твердом диске от 512 МБ или более.
12. Минимальные требования к мобильному устройству: Android OS 7 или более поздняя, iOS 12 или более поздняя.

Следующие графики представляют основные стили за сигналами на S8 DSP. Универсальность и многообразие предоставляют для этого бесконечные возможности и конфигурации. В некоторых случаях потребуется выполнить специальные операции. Для работы и использования, а также для любых других потребностей обратитесь к руководству Advanced Manual, которое находится на флэш-накопителе USB, входящем в комплект поставки, либо обратитесь в уполномоченный специализированный центр Hertz.

1. Перед установкой определите источник сигнала, который будет использоваться (PRE IN), либо сигналы высокого уровня (SPEAKERS IN, вход динамика), поскольку использовать одновременно два типа входов нельзя (FIG. 1 и 2).
2. PRE IN: Подключите максимум 6 каналов с помощью кабелей с разъемами RCA. Подключаемый сигнал должен лежать в диапазоне от 0,8 до 6 VRMS (сравнивающегося напряжения в вольтах) - (FIG. 1). Каналы будут идентифицированы при использовании поставляемого программного обеспечения (см. Полное руководство).
3. Для подключения используйте кабели, отдельные от других кабелей питания.
4. SPEAKERS IN: Подключите максимум 6 сигналов с помощью специальных многополюсных соединителей. Подаваемый сигнал должен лежать в диапазоне от 2,5 до 21 VRMS (сравнивающегося напряжения в вольтах) - (FIG. 2). Каналы будут идентифицированы при использовании поставляемого программного обеспечения (см. Полное руководство).
5. SPDIF IN - электрический цифровой вход: подключите устройства с электрическим цифровым выходом S/PDIF и стандартному стереофоническому PCM при макс. 96 кГц/24 разрядов (рис. 1a). Можно воспроизводить не защищенные системы с подразумевая DOLBY DIGITAL (AC3) от источников аудио/видео (например, звуковую дорожку фильмов DVD или DTS.
6. PRE OUT: подключите кабели сигнала низкого уровня к соединениям RCA (рис. 6).
7. CONTROLS терминалы для выбора источника или памяти:
    - MEM SEL 1/SEL 2: разрешает выбор памяти S8 DSP, ранее установленной в управляющем ПО Control Software (см. Расширенное руководство). Нужная память выбирается клеммой MEM SEL 1/SEL 2 при ее подключении на MEM GND с последующей настройкой программного обеспечения, указанной на схеме (рис. 8).
    - IN SEL: позволяет выбрать вход SPDIF IN. Эта команда разрешает подключение клеммы IN SEL к MEM GND.
    - REM OUT: для включения других устройств, подключенных к системе (рис. 8). Этот разъем подключается к клеммам IN SEL и MEM GND.
8. Подключение USB: подключите компьютер или мобильное устройство к S8 DSP с помощью поставляемого кабеля USB (FIG. 3).
9. Подключение Bluetooth: сопряжение компьютера или мобильного устройства с S8 DSP с помощью специального приложения на Hertz "S8 DSP" (Hertz). Мобильные устройства и доступны в магазинах приложений соответствующей операционной системы.
10. Для предотвращения помех при подключении к системе убедитесь в том, что все соединения были выполнены надлежащим образом.
11. Во время установки защитите все внешние компоненты от воздействия влаги, чрезмерной влажности, пыли или грязи.
12. Для более подробного ознакомления с работой S8 DSP обратитесь к Полному руководству.

Информация об отказе от электронного и электрического оборудования (для европейских стран, в которых организован раздельный сбор отходов)

Продукты с символом в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесах не допускается выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Эти электрические и электронные продукты должны быть утилизированы в специальных приемных пунктах, оснащенных средствами повторной переработки таких отходов. Это делается в соответствии с местными нормами и последующими европейскими директивами. Правильная утилизация и переработка помогают сохранить ценные ресурсы, отходов в этот период, пожалуйста, обратитесь в местное муниципальное управление. Повторная переработка и правильная утилизация отходов способствует защите окружающей среды и предотвращает вредные воздействия на здоровье.

Avant d'installer les composants, veuillez lire attentivement toutes les instructions de ce manuel. Il est recommandé de soigneusement suivre les instructions soulignées. Le non respect de ces instructions peut causer un endommagement involontaire des composants.

1. Assurez-vous que votre voiture est équipée d'un système électrique terre négatif 12 volt DC.
2. N'installez pas les composants à l'intérieur du compartiment moteur et ne les exposez pas à l'eau, à une humidité excessive, à la poussière ou à la saleté.
3. Ne faites jamais courir de câbles à l'extérieur du véhicule ni à proximité d'appareils mécaniques ou électroniques.
4. Ne faites fonctionner le S8 DSP que lorsque la température intérieure est entre 0°C (32°F) et 55°C (131°F). Le processeur doit être à une distance minimale de 3 cm (1,5") de toute structure. L'air doit bien circulation autour du châssis.
5. Assurez-vous que l'emplacement choisi pour le composant ne perturbe pas le bon fonctionnement des appareils mécaniques et électroniques du véhicule.
6. Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas en court-circuit pendant l'installation et le branchement.
7. Soyez extrêmement prudent lorsque vous découpez ou percez le châssis de la voiture afin d'éviter qu'il y a aucun câblage électrique ou pièces d'équipement en dessous.
8. Utilisez des gaines en plastique pour protéger le câble lorsqu'il traverse des trous dans le métal et utilisez les bons matériaux à proximité d'appareils producteurs de chaleur.
9. Assurez-vous que tous les câbles sont convenablement sécurisés sur toute leur longueur. Assurez-vous également que leur gaine protectrice externe est anti-inflammable et auto-extinguible. Sécurisez les câbles connectés à proximité des blocs terminaux avec des serre-câbles ou des bagues.
10. Préparez à l'avance la configuration de votre nouveau S8 DSP et les meilleures voies de câblage pour faciliter l'installation. Utilisez des câbles, connecteurs et accessoires de qualité supérieure, tels que ceux disponibles dans le catalogue Connection.
11. Configuration minimale requise pour PC: systèmes d'exploitation 32 bit et 64 bit - Windows 7 et Windows 8 (connexion USB seulement). Windows 10 (USB et BT). MAC OS: 10.13 High Sierra ou plus récent. Au minimum un processeur de 1,5 GHz et 2 Go de RAM, une carte graphique prenant en charge une résolution minimale de 1024 x 600 pixels et 512 Mo d'espace disque dur ou supérieur.
12. Configuration minimale requise pour mobile: Android OS 7 ou plus récent, iOS 12 ou plus récent.

Les illustrations suivantes montrent les étapes essentielles à suivre pour les connexions du S8 DSP. Son universalité et sa polyvalence offrent des possibilités et des configurations infinies. Des étapes spécifiques ou des procédures différentes pourraient être nécessaires pour certaines applications. Pour tout utilisation et tout autre ass, consultez le Manuel avancé qui se trouve sur la clef USB incluse dans la boîte ou contactez votre centre spécialisé Hertz certifié.

1. Avant d'installer le S8 DSP, éteignez l'unité centrale et tout autre appareil électronique du système audio pour éviter tout risque de dommages.
2. Utilisez des câbles d'alimentation parfaitement adaptés avec un diamètre convenable (AWG) de batterie jusqu'au processeur.
3. Connectez le câble d'alimentation et le câble terre aux extrémités adéquats sur le connecteur multi-pôles en respectant la bonne polarité.
Connectez le terminal (+) au câble provenant de la batterie et le terminal (-) au châssis de la voiture (Fig. 7).
4. Pour relier correctement l'appareil (-) à la terre, utilisez un point de fixation déjà présent sur le châssis du véhicule ; retirez, si nécessaire, toute peinture ou graisse du métal; en vérifiant avec un voltmètre qu'il y a continuité entre le terminal (-) négatif de la batterie et le point de fixation choisi. Si possible, connectez tous les composants au même point terre; cette solution élimine la majeur parte de ruidos (Fig. 7).
5. Le processeur peut être allumé en connectant l'entrée REM IN pour la mise en route à distance à un contact du véhicule, connecté au signal de sortie spécifique (FIG. 8) ou via la fonction ART (Automatic Remote Turn-on) si des entrées de haut niveau sont utilisées, en connectant le signal au Canal 1 (FIG. 2). Dans tous les cas, le S8 DSP délivrera un signal sur le terminal REM OUT pour allumer d'autres appareils du système (FIG.8).
6. Choisissez à l'avance soit un signal bas niveau (PRE IN) ou un signal haut niveau (ENTRADA DE ALTAVOCES) come fuente maestra, ya que los dos tipos de entrada no se pueden usar al mismo tiempo (FIG. 1 et 2).
7. PRE IN Connectez jusqu'à 6 canaux d'entrée au maximum via des câbles RCA. Le signal appliqué doit être compris entre 0,8 VRMS et 6 VRMS (FIG. 1). Les canaux seront identifiés au moment de l'utilisation du logiciel fourni (voir Manuel Avancé). Faites courir les câbles signaux bien séparés des câbles d'alimentation.
8. SPEAKERS IN Connectez jusqu'à 8 canaux d'entrée au maximum via des connecteurs multi-pôles adéquats. Le signal appliqué doit être compris entre 2,5 and 21 VRMS (FIG. 2). Les canaux seront identifiés au moment de l'utilisation du logiciel fourni (voir Manuel Avancé).
9. SPDIF IN - Entrée numérique électrique : pour connecter des appareils équipés d'une sortie de signal numérique électrique au standard S/PDIF en stéréo PCM de série MAX 96 kHz/ 24 bits (FIG. 1a). Il est impossible de reproduire des signaux protégés par des systèmes anti-piratage numériques codés DOLBY DIGITAL (AC3) depuis des sources audio/vidéo comme l'audio d'un film sur DVD ou DTS.
10. PRE OUT: pour connecter des sorties de signaux à bas niveau à l'aide de câbles équipés de fiches RCA (FIG. 6).
11. CONTROLES terminaux pour la sélection directe de la mémoire désirée ou de l'entrée audio (FIG. 8):
    - MEM SEL 1/SEL 2: permet de sélectionner une mémoire du S8 DSP précédemment définie à l'aide du logiciel de contrôle (voir le Manuel avancé). La mémoire désirée est sélectionnée lorsque le terminal MEM SEL 1 est connecté à MEM GND avec effectué les configurations/installations listées dans le graphique (Fig. 8).
    - IN SEL: permet la sélection de l'entrée SPDIF IN. Cette commande est active en connectant le terminal IN SEL à MEM GND.
    - REM OUT: pour allumer d'autres appareils du système (FIG. 8). Ce connecteur est relié aux terminaux IN SEL et MEM GND.
12. Connexion USB: Connectez le PC ou le mobile à câble (compris) USB (FIG. 4).
13. Bluetooth: pour connecter un ordinateur ou un appareil mobile au S8 DSP via l'application Hertz spécifique « S8 DSP » (FIG. 3/4).
14. Applications : le logiciel de gestion du S8 DSP depuis un PC est présent sur la clef USB accompagnant le produit. Application « S8 DSP » de Hertz spécialement conçue pour les appareils mobiles est disponible sur les boutiques d'applications spécifiques de chaque système d'exploitation.
15. FUSIBLE: En cas de dommage, de remplacer le fusible, retirez-le de son logement (FIG. 7) et remplacez-le par un autre de valeur égale (1A).
16. Sécurisez tous les appareils externes à l'intérieur de l'installation à la structure du véhicule ; cela garantit la stabilité et la sécurité pendant la conduite, les appareils non sécurisés peuvent causer des dommages graves aux passagers et aux autres véhicules.
17. Lorsque l'installation est achevée, vérifiez le câblage du système et que toutes les connexions ont été réalisées correctement.
18. Pour vous familiariser davantage avec le fonctionnement du S8 DSP, veuillez vous référer au Manuel Avancé.

Informations relatives aux déchets électriques et électroniques (pour les pays européens ayant le tri sélectif des déchets)

Les produits comportant un logo composé d'une poubelle barrée d'une croix doivent être éliminés séparément des ordures ménagères. Ces produits utilisent des composants électriques ou électroniques que doivent être recyclés par les déchetteries communales ou un centre de tri spécialisé conformément à la législation locale en vigueur. Respecter la directive européenne et votre mairie afin de savoir comment amener ces produits dans le centre de recyclage le plus proche de votre domicile. Le recyclage et une mise au rebut adaptée contribuent à la préservation de l'environnement et à la prévention contre tout effet nocif pour la santé.

قبل تحميل المكونات من فضلك اقرأ بعناية كل التعليمات الواردة في هذا الكتيب. يوصى باتباع التعليمات المطبوعة بخط عريض. الفشل في اتباع التعليمات قد يؤدي الى ضرر غير مقصود او تلف تلك المكونات.

1. تأكد من أن سيارتك تحتوي على نظام تأريض سالب وقد 12 فولت تيار مستمر.
2. لا تركب أي أجهزة في حجرة المحرك أو في أماكن معرضة للرطوبة الزائدة أو الغبار أو الأوساخ.
3. لا تمرر أي كابلات خارج السيارة أو بالقرب من أي أجهزة ميكانيكية أو كهربائية.
4. قم بتشغيل S8 DSP عند درجة حرارة داخلية تتراوح بين 0 درجة مئوية و 55 درجة مئوية (32 و 131 درجة فهرنهايت). يجب أن يبقى هذا المعالج بعيدا بمقدار 3 سم (1.5 بوصة) من أي هيكل. وأن تكون هناك تهوية جيدة حول الشاسيه.
5. تأكد من أن الموقع المختار لا يتداخل مع التشغيل الصحيح للأجهزة الميكانيكية والكهربائية بالسيارة.
6. لا تقم بثني الكابلات بشكل حاد عند تركيبها وتوصيلها.
7. كن حذرا للغاية عند الحفر أو القطع في الأجزاء المعدنية بالسيارة حتى لا تتلف خزانات الوقود أو خطوط الوقود أو المكونات الكهربائية أو الميكانيكية.
8. استخدم حلقات مطاطية لحماية الأسلاك عند تمريرها عبر الثقوب في المعدن، واستخدم المواد المناسبة إذا كانت الأسلاك ستمر بالقرب من أجهزة تولد الحرارة.
9. تأكد من تثبيت جميع الأسلاك بشكل جيد على طول امتدادها. تأكد أيضا من أن الغلاف الخارجي الواقي لها مقاوم للهب. قم بتثبيت الأسلاك بالقرب من الموصلات لمنعها من التحرك.
10. لتسهيل التركيب، قم أولا بتكوين S8 DSP الجديد قبل تركيبه في السيارة. استخدم الأسلاك والموصلات والملحقات عالية الجودة، مثل تلك المتوفرة في كتالوج Connection.
11. الحد الأدنى من متطلبات جهاز الكمبيوتر: أنظمة التشغيل 32 بت و 64 بت Windows 7 و Windows 8 (اتصال USB فقط). Windows 10 (USB و BT). MAC OS: 10.13 High Sierra أو أحدث. معالج بسرعة 1.5 جيجاهرتز على الأقل وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، وبطاقة رسومات بدقة 1024 × 600 بكسل على الأقل ومساحة تخزين 512 ميجابايت أو أكثر.
12. الحد الأدنى من متطلبات جهاز الهاتف المحمول: Android OS 7 أو أحدث، iOS 12 أو أحدث.

معلومات عن مخلفات (هوي) المعدات الكهربائية والإلكترونية (لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق عملية فصل المخلفات)

إن المنتجات التي تحمل على علامة سلة المهملات ذات العجلات، وفيها علامة X على الأقل، يتعين التخلص منها بعيدا عن تيار النفايات المنزلية. يجب إعادة تدوير هذه المنتجات الكهربائية والإلكترونية في مرافق خاصة، وفقا للوائح المحلية السارية. تجنب التخلص من هذه المنتجات في مكب نفايات عام، وتحقق من مكتب البلدية المحلي للحصول على معلومات حول كيفية التخلص منها بطريقة صديقة بالبيئة. يساعد التدوير الصحيح في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويحمي البيئة والصحة العامة من التأثيرات الضارة على حد سواء.

Antes de instalar los componentes, les aconsejamos leer atentamente todas las instrucciones contenidas en este manual. Es recomendable seguir atentamente las instrucciones remarcadas. No respetar estas instrucciones puede provocar daños no deseados o daños los componentes.

1. Asegúrese de que su coche tenga un sistema eléctrico de tierra negativa CC de 12 voltios.
2. No instale componentes en el compartimento del motor ni los exponga al agua, humedad excesiva, polvo o suciedad.
3. No pase nunca cables por el exterior del vehículo ni cerca de dispositivos mecánicos o electrónicos.
4. Use el S8 DSP solamente cuando la temperatura interna se encuentre entre 0 °C (32 °F) y 55 °C (131 °F). Este procesador debe tener una distancia mínima de 3 cm (1,5") de cualquier estructura. Debe existir una buena circulación de aire alrededor del chasis.
5. Asegúrese de que el emplazamiento elegido para el componente no afecte al correcto funcionamiento de los dispositivos mecánicos y eléctricos del vehículo.
6. Asegúrese de que el cable de alimentación no se cortocircuite durante la instalación y conexión.
7. Tenga mucho cuidado cuando corte o taladre el chasis del coche, comprobar que no haya cableado eléctrico ni elementos estructurales debajo.
8. Use ojales de goma para proteger el cable cuando lo pase por agujeros en el metal, y use los materiales adecuados cerca de dispositivos que generen calor.
9. Asegúrese de que todos los cables estén convenientemente asegurados en toda su longitud. Asegúrese también de que la cubierta protectora de los mismos sea resistente a las llamas y se apaga sola. Asegure los cables conectados cerca de los bloques terminales con arneses o abrazaderas.
10. Planifique adecuadamente la configuración de su S8 DSP y la mejor ruta de cableado para facilitar la instalación. Use cables, conectores y accesorios de alta calidad, como los disponibles en el catálogo de Connection.
11. Requisitos mínimos de PC: Sistemas operativos de 32 bit y 64 bit - Windows 7 y Windows 8 (solo conexión USB). Windows 10 (tanto USB como BT). MAC OS: 10.13 High Sierra o posterior Mínimo procesador de 1,5 GHz y 2 GB de RAM, una tarjeta gráfica con una resolución mínima de 1024 x 600 píxeles y espacio en disco duro de 512 MB o más.
12. Requisitos de dispositivo móvil mínimos: Android OS 7 o posteriores, iOS 12 o posteriores.

Los gráficos siguientes representa los pasos principales para las conexiones del S8 DSP. Su universalidad y versatilidad ofrecen infinitas posibilidades y configuraciones. Pueden necesitarse pasos concretos o procedimientos distintos en algunas aplicaciones. Para su uso y otras necesidades, consulte el manual avanzado en la unidad USB del interior del embalaje o contacte con su distribuidor especializado Hertz autorizado.

1. Antes de instalar el S8 DSP, apague la fuente y otros dispositivos electrónicos del sistema de audio para evitar posibles daños.
2. Pase un cable de alimentación específico dimensionado apropiadamente (AWG) desde de la batería hasta el procesador.
3. Conecte el cable de alimentación y el cable de tierra a sus posiciones específicas del conector multi polo, observando la polaridad correcta. Conectar el terminal (+) al cable procedente de la batería y el (-) al chasis del vehículo (FIG. 7).
4. Para dar una toma de tierra correcta al dispositivo (-), use un punto de fijación en el chasis del vehículo; elimine cualquier presencia de pintura o grasa del metal si es necesario, utilizando un destornillador con un multímetro para probar la continuidad entre el terminal negativo (-) de la batería y el punto de fijación elegido. Si es posible, conecte todos los componentes al mismo punto de tierra; esta solución elimina la mayor parte de ruidos (FIG. 7).
5. El procesador puede encenderse conectando la entrada REM IN para el arranque remoto con el conector correspondiente a la salida de fuente específica (FIG. 8) o mediante la función ART (encendido remoto automático) si se usan las entradas de alto nivel, conectando la señal al canal 1 (FIG. 2). En cualquier caso, S8 DSP proporcionará una señal en el terminal REM OUT para encender otros aparatos del sistema (FIG.8).
6. Elija anticipadamente una señal de bajo nivel (PRE IN) o una señal de alto nivel (ENTRADA DE ALTAVOCES) como fuente maestra, ya que los dos tipos de entrada no se pueden usar al mismo tiempo (FIG. 1 y 2).
7. PRE IN Conecte hasta un máximo de 6 canales de entrada usando cables RCA. La señal aplicada debe encontrarse entre 0,8 VRMS y 6 VRMS (FIG. 1). Los canales se identificarán durante el uso del software suministrado (consulte el Manual Avanzado). Tienda las señales lejos de los cables de alimentación.
8. ENTRADA DE ALTAVOCES Conecte con máximo de 8 canales de entrada usando los conectores multi polo específicos. La señal aplicada debe encontrarse entre 2,5 y 21 VRMS (FIG. 2). Los canales se identificarán durante el uso del software suministrado (consulte el Manual Avanzado).
9. ENTRADA SPDIF – Entrada digital eléctrica: conecte dispositivos equipados con salida digital eléctrica S/PDIF en estéreo PCM estándar máx. 96 kHz/ 24 bits (Fig. 1a). No es posible reproducir señales protegidas contra copia digital DOLBY DIGITAL (AC3) de vídeo/audio como audio DVD-Video o DTS.
10. SALIDA PRE: conecte salidas de señal de bajo nivel usando cables con conectores RCA en el extremo (Fig.6).
11. CONTROLES terminales para selección directa de la memoria o entrada audio deseada (FIG.8).
    - MEM SEL 1/SEL 2: permite seleccionar una memoria del S8 DSP establecida previamente mediante el software de control (consulte el manual avanzado). La memoria deseada se selecciona cuando el terminal MEM SEL 1/SEL 2 se conecta a MEM GND con las configuraciones/instalaciones indicadas en la tabla (Fig.8).
    - SEL ENTRADA: permite seleccionar la entrada SPDIF. Este comando se activa al conectar el terminal ENTRADA SEL a MEM GND.
12. Conexión USB: Conecte el PC al S8 DSP usando el cable USB suministrado (FIG. 4).
13. Conexión Bluetooth: para conectar el ordenador o el dispositivo móvil al S8 DSP use la aplicación específica de Hertz "S8 DSP" (FIG.3/4).
14. Aplicaciones: el software para gestionar el S8 DSPs desde un PC está disponible en la unidad USB incluida con el producto. La app de Hertz "S8 DSP" dedicada para dispositivos móviles está disponible en las tiendas de respectivos sistemas operativos.
15. FUSIBLE: En caso de daño, para sustituir el fusible retírelo de su alojamiento (FIG. 7) y sustitúyalo por uno de igual valor (1 A).
16. Asegure todos los dispositivos externos de la instal

Ebec_QSG 8A BSP_Notte_Bdeo_rev.A.indd 2 06/08/21 13:10