

INIZIARE:

Prendi la Locomotiva SmartTech™ portando l'interruttore che trovi sulla locomotiva su ON. Premi i tasti "avanti" o "indietro" sulla parte anteriore della locomotiva per attivare le funzioni elettroniche.

La spia rossa indica che la batteria è scarica

Indietro Stop Avanti

Luci anteriori

ON/OFF

[illegible]

un funzionamento ottimale, assicurati che il tunnel o la stazione SmartTrack™ poggino ben saldi su una superficie piana.

Atti Alcuni prodotti SmartTrack™ potrebbero rallentare la locomotiva, quindi evita di montare un tratto in salita dopo il tunnel o la stazione SmartTrack™.

Atti La locomotiva SmartTrack™ non risponde al tunnel o alla stazione SmartTrack™, assicurati che questi si trovino su una superficie piana. Altrimenti, prova a sostituire le batterie.

Atti **Caricatura delle batterie:** la locomotiva SmartTrack™ è alimentata da due batterie AA da 1,5V. Per aprire il vano batterie, utilizza un cacciavite (non fornito) e rimuovi l'illustrazione. Inserisci le batterie come indicato in figura.

Atti il coperchio del vano batterie e stringi la vite. Accendi la locomotiva SmartTrack™ portando l'interruttore che sotto la locomotiva su ON. Premi uno dei tasti sopra la locomotiva per attivarla.

Atti il corno di boia per poi avvi.



Importante:
Il montaggio e la sostituzione delle batterie va effettuato da un adulto.

Non mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate.
 Usare solamente le batterie raccomandate, di tipo uguale o equivalente a quelle indicate (1,5 V).
 Inserire le batterie secondo la polarità indicata.
 Rimuovere le batterie scariche dal telecomando.
 Non mettere in corto circuito i terminali.
 Rimuovere sempre le batterie se il telecomando non viene usato per qualche tempo.
 Proteggere il giccolato da acqua o umidità.
 Non tentare di ricaricare le batterie (non sono di tipo ricaricabile).
 Le batterie ricaricabili dal giccolato prima di ogni puntata.
 Le batterie ricaricabili vanno caricate sotto la supervisione di un adulto.
 Le batterie e i componenti elettronici vanno protetti dagli agenti esterni (pioggia, umidità, componenti elettrici e le batterie non vanno gettati nei normali rifiuti urbani).

IO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.

SmartChの機能

SmartCh™機器がすべての動作を行います。機器本体のSmartCh™製品と無線信号を受受信し、音声データを送受信し、音声と画像の両方を伝送します。

SmartCh™機器上部にあるボタンを押すことによって、トンネルやステーションなどにも動かすことができます。

SmartCh™機器は、5分間操作しない自動的に電源が切れます。

（無線送受信機）を備えたトンネルやステーションに接続する機能がありますのでウェブページから簡単に遠くまで移動できるようになります。一方、目的地にない場合は機器を遠くまで移動させることができます。

一旦目的地のボタンを押せば再びONにして再び移動させることができます。

トンネルで停車する場合はまたトンネルの表示板と通信して再び移動することができます。

SmartCh™機器が駅構内から、トンネルからトンネルに入り、正しく接続されていることを監視することが可能です。

⑦「スマートデバイスと他のSmartTech™製品とを組み合わせる」

SmartTech™スマートデバイスとはセブションが公平に提供しているであることを確認してください。

SmartTech™スマートデバイスとはセブションの一部、一部のSmartTech™製品には機器間の互換性をテストして確認されています。それらの製品の両後にスモール（登録商標）のシンボルを置いています。

SmartTech™機器がSmartTech™デバイスとは（セブションと反応しない場合は、公平な面においてお問い合わせください。それと反応しない場合は商品を交換してください）

交換方法: 単3電池2個に用いるください。機器の裏面のスイッチを**OFF**にし、ドライバーを使って上部にカバーをはずします。新しい電池とロー（プラス）スイッチを正しく入れてください。カバーを閉じ、スリットを締めくくります。スイッチを

注意!
電池の交換は必ず大人が行ってください。

遠く歩行や古い電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。
推奨されたあるいは保証の電池のみを使用してください。
電池は「プラス」マークの電池を正しいセライトでください。
消耗した電池はすぐに本に箱から取り出してください。
電池と本体の接続部をショートさせないでください。
ご使用にならない時は電池をはずしてください。
逆電気を流さないでください。
電気製品、電池は地域のルールに従って処理してください。
髪の毛、衣服の一部などがボタンに巻き込まないようにご注意ください。

の説明書は大切に保管してください。

BRIO AB, Box 305, SE-201 23 Malmö, Sweden. Tel: +46 40 619 40 00.
© 2017 BRIO AB/3834-896

Japanska OK

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.