

K616说明书

<

كم الصوتFN + F4.4 المقطع السابقFN + F5.5 المقطع التاليFN + F6.6 التوقف المؤقتFN + F7.7 التوقفFN + F8.8 فتح الصفحة الرئيسيةFN + F9.9 فتح البريد الإلكترونيFN + F10.10 فتح "جهاز الكمبيوتر"FN + F11.11 فتح "المفضلة" (بدعم متصفح IE فقط)FN + F12.12		تنبيه 1. لا تعرض للرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، تجنب ملامسة المواد الموصلة للكهرباء أو السوائل 2. تجنب الماء الكهربائي 3. يختلف عمر البطارية وفق لحالة الاستخدام، يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق للتعليمات المحلية 4. لا تقم بفتح أو إصلاح المنتج بنفسك 5. إذا كان المنتج لا يعمل بشكل صحيح، يرجى الاتصال بخدمة دعم ما بعد البيع للحصول على الدعم أو الإصلاحات ذات الصلة	
التخزين 1. قم بإيقاف التشغيل قبل التخزين 2. لا تعرض للأماكن الرطبة ودرجات الحرارة المرتفعة			

Emparejamiento presione FN + 1 durante 5 segundos, luego la primera luz parpadeará rápidamente, después de eso, los posibles dispositivos para usar el teclado encontrarán el Bluetooth (MINISO-K616), ahora puede emparejarlos. presione FN + 2 durante 5 segundos, luego la segunda luz parpadeará rápidamente, después de eso, los posibles dispositivos para usar el teclado encontrarán el Bluetooth (MINISO-K616), ahora puede emparejarlos. presione FN + 3 durante 5 segundos, luego la tercera luz parpadeará rápidamente, después de eso, los posibles dispositivos para usar el teclado encontrarán el Bluetooth (MINISO-K616), ahora puede emparejarlos.		4. FN + F4 Silenciar 5. FN + F5 Pista anterior 6. FN + F6 Siguiente pista 7. FN + F7 Pausa 8. FN + F8 Parada 9. FN + F9 Abrir página de inicio 10. FN + F10 Abrir buzón de correo electrónico 11. FN + F11 Abrir "Mi computadora" 12. FN + F12 Abrir "Mis favoritos" (solo aplicable para el navegador IE)	
Precauciones 1. No exponga la batería a la humedad ni a altas temperaturas, Evite el contacto con materiales o líquidos conductores. 2. Evite los cortocircuitos. 3. La duración de la batería varía según las condiciones de servicio, las baterías usadas deben desecharse de acuerdo con las leyes locales. 4. No desmonte ni repare el producto usted mismo. 5. Si el producto no funciona correctamente, comuníquese con el servicio de asistencia técnica para obtener servicios o reparaciones relacionados.			

Modo de suspensión después de 10 minutos de inactividad, el teclado pasará al modo de suspensión, luego, si presiona cualquier tecla, volverá al modo activo.			
Funcionalidad Compatible con diferentes sistemas operativos de Win2000, Win XP, Win ME, Vista, Win7, Win8, Win10, etc.			
Parametros del producto 1. Tamaño: 366 * 131 * 24 mm 2. Peso: 354.6 g ± 5 g 3. Método de emparejamiento: Bluetooth (nombre de Bluetooth: Tcedado BT) 4. Voltaje de funcionamiento: VDD=1.5V 5. Carga de compresión: 53g ± 8g 6. Recorrido clave: 2,5 mm ± 0,5 mm 7. Corriente nominal: 15mA 8. Temperatura: -20 ~ 55 °C			
Combinación de teclas FN 1. FN + F1 Reproductor de música abierto (solo aplicable para Kugou Player) 2. FN + F2 Disminuir el volumen 3. FN + F3 Aumenta el volumen			

連接方法 按住FN+1 5秒後鍵盤第一個燈成極速閃爍狀態即可用設備接到藍牙 (MINISO-K616)，進行連接 按住FN+2 5秒後鍵盤第二個燈成極速閃爍狀態即可用設備接到藍牙 (MINISO-K616)，進行連接 按住FN+3 5秒後鍵盤第三個燈成極速閃爍狀態即可用設備接到藍牙 (MINISO-K616)，進行連接		6. FN+F6 下一曲 7. FN+F7 暫停 8. FN+F8 停止 9. FN+F9 打開首頁 10. FN+F10 打開郵件 11. FN+F11 打開我的電腦 12. FN+F12 打開收藏夾 (僅在支持IE瀏覽器下打開)	
休眠時間 無操作狀態下10分鐘後自動休眠，點擊鍵盤任意按鍵即可喚醒			
功能概述 允許這款鍵盤運行於Win2000,Win XP,Win ME,Vista,Win7,Win8,Win10等操作系統			
產品參數 1. 尺寸:366*131*24mm 2. 重量:354.6g±5g 3. 連接方式: 藍牙連接 (藍牙名稱: MINISO-K616) 4. 工作電壓: VDD=1.5V 5. 壓力核重: 53g±8g 6. 鍵程: 2.5mm±0.5mm 7. 額定電流: 15mA 8. 溫度範圍: -20~55°C			
FN組合鍵功能 1. FN+F1 打開音樂播放器 (僅支持酷狗音樂軟件) 2. FN+F2 減聲音 3. FN+F3 加聲音 4. FN+F4 靜音 5. FN+F5 上一曲			

MADE IN CHINA FABRIQUE EN CHINE صنع في الصين HECHO EN CHINA www.miniso.com FCC ID: 2A8T4-K616					
---	--	--	--	--	--