



Power Path Management를 제공하여 충전 시간을 최소화하고 효율성을 극대화했습니다. 당사는 우수한 배터리 화학 기술을 사용하여 사양의 한계까지 제품을 몰아붙이지 않습니다. 제품 설계는 배터리를 교환할 수 있는 기회를 제공하며 (배터리 키트 별도 판매), 소프트웨어 설정은 배터리 방전을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. Elgato는 당사의 품질을 신뢰하며 다음과 같은 조건에서 2년의 배터리 보증 기간을 제공합니다:

- 충전 전류가 5V 2.4A 또는 그 이상인 충전기만 사용하세요.
- 제품을 충전하고 사용, 보관하기 위한 적정 온도 범위는 5°C~35°C (41°F~95°F) 사이입니다.
- 배터리 수명을 보존하기 위해 가능한 바이패스 모드를 사용하세요.
- 본 제품을 항상 의도된 용도로만 사용하세요. 사용 설명서에 설명된 일반 지침과 배터리 안전 지침을 따르세요. 오용할 경우 감전, 화상, 화재 및 기타 위험이나 부상의 원인이 될 수 있습니다.
- 이 제품 및/또는 배터리를 절대 태우지 마세요. 배터리를 직사광선이나 고온(예: 뜨거운 자동차 내부, 스토브)에 노출, 방치하지 마세요. 배터리가 과열되면 폭발할 수 있습니다.
- 제품이 매우 뜨거워지거나, 이상한 냄새가 나거나, 색상이 변하면 즉시 제품 사용 및 충전을 중지하세요.
- 제품 및/또는 배터리를 전차레인지에 놓이거나 인덕션 조리기 위에 올려 두지 마세요.
- 배터리는 늘 제때 충전하세요.
- 절대 제품 및/또는 배터리를 개조, 단락, 역충전 또는 손상시키지 마세요.
- 배터리 단락을 방지하기 위해 배터리 단자가 금속 물체와 접촉하지 않도록 하세요.
- 배터리를 금속 호일로 감싸지 마세요. 배터리를 폐기할 때는 단자에 테이프를 붙이거나 배터리를 비닐봉지에 담으세요.
- 배터리를 액체에 노출시키지 마세요.
- 배터리를 취급할 때는 손과 제품, 배터리가 젖어있으면 안 됩니다.
- 배터리가 손상되었거나 새는 경우 피부와 눈에 접촉하지 않도록 주의하세요. 만약 이런 일이 발생하면 즉시 물로 잘 행구고 의사의 진료를 받으시기 바랍니다.
- 알림: 전기 및 전자 제품과 충전용 배터리에 대한 수거는 해당 국가의 규정을 따릅니다. 올바른 폐기는

환경과 보건에 부정적인 영향을 미치지 않도록 하는 데 도움이 됩니다.

주의

- 장시간 이용 시 Key Light Mini 가 뜨거워질 수 있습니다. 항상 조심해서 취급하세요.
- ICD 또는 심박조정기를 사용하는 경우 자석 또는 자장에 가까이 다가가거나 장기간 접촉하지 마세요.
- Key Light Mini의 뒤판을 전 등으로 덮은 상태로 사용하지 마세요.
- 제품을 카페트나 커튼, 가연성 물질 근처에 두지 마세요.
- 주변에 아동이 있는 경우 특히 더 주의하시기 바랍니다.
- Key Light Mini에 다른 물건을 붙이거나 연결하지 마세요.
- Key Light Mini를 직사광선에 노출시키거나 습도가 높은 환경에서 방치하지 마세요.
- 제품을 바람이 세게 부는 곳에 설치하지 마십시오. 바람에 의해 제품이 손상될 수 있습니다.
- Key Light Mini를 먼지나 습기가 많은 환경에 노출하지 마세요. 제품이 더러워지는 경우 부드러운 천을 약간의 물과 중성 세제에 적신 후 가볍게 닦아주세요. 변전, 회색제, 휘발성 물질은 제품에 영구적인 손상을 줄 수 있으므로 청소 시 절대 사용하지 마세요.
- 반드시 제품에 동봉되어 있거나 제조사가 판매하는 액세서리만 사용하세요.

(CN) 为 Key Light Mini 充电

- 使用随附的 USB 电缆将 Key Light Mini 连接到至少 2.4 A 的 5 V USB 充电器。充电程序将自动开始, 并通过电池状态指示灯显示充电电量。充电完成后 (大约 60 至 100 分钟后), 所有 LED 将稳定亮起。
- 注意: Key Light Mini 可支持高达 5 V、3 A 的快速充电, 请务必使用合适的 USB 快速充电电缆。

使用 Key Light Mini

- 将 Key Light Mini 置于平坦的表面上, 将其附接于 1/4" 挂接装置 (例如 Elgato Multi Mount) 或将其粘在磁性表面上。
- 按下开关按钮 5 秒钟以开启 Key Light Mini。再按一下按钮以将其关闭。
- Key Light Mini 默认设置为亮度模式。短按缓动盘进入色温模式 (Key Light Mini 会闪烁两次), 再按一下以返回亮度模式 (Key Light Mini 会

闪烁一次)。向上/向下推动缓动盘可调整亮度或色温的强度。

- 推动缓动盘 5 秒钟以禁用/启用 Wi-Fi。
- 状态 LED 未亮起: Wi-Fi 已禁用
- 闪烁: Key Light Mini 尚未配对或找不到网络
- 亮起: Key Light Mini 已连接

安装 (Control Center)

- 下载并安装 Mac、Windows、iOS 或 Android 版 "Control Center" 应用: elgato.com/download
- 开启 Key Light Mini。启动大约需要 5 秒。
- 启动 "Control Center" 应用, 并点击 + 图标, 对 Key Light Mini 进行配对。
- 要使使用 Mac 进行 Wi-Fi 配对, 打开您的 Key Light Mini, 点按右上角的 "状态" 菜单中的 Wi-Fi 图标, 选择您的新配件。在完成 Airport Utility 设置程序后, 您就可以通过 Elgato Control Center 访问 Key Light Mini 了。
- 您可以使用 Control Center 开启/关闭 Key Light Mini、调节亮度、对色温进行微调并进行高级设置。
- 注意: 如果您的 PC 未配备 Wi-Fi 设备, 则需要在 iOS 或 Android 设备上使用 "Elgato Control Center" 应用来添加 Key Light Mini。只有初次配对时需要 Wi-Fi 连接。配对完成后, 您可以通过网络中任何有线或无线设备控制 Key Light Mini。

通过 Control Center App 进行进阶设置

- 如果您的 Key Light Mini 一直连接到电源, 请启用工作室模式以完全绕过电池。这个模式将有助于延长电池使用寿命并避免长时间运行时过热。
- 启用节能模式以在电池电量低时关闭 Wi-Fi 并调暗灯光。通过调整电池电量来设置启动节能模式的阈值。

Reset (重置)

- 将 Key Light Mini 接上电源。用小工具按住 RESET 按钮至少 10 秒, 直到灯光闪烁 3 次。接着放开按钮。Key Light Mini 将于数秒后自动重新启动。
- 注意: 重置会将 Key Light Mini 恢复到出厂设置, 并会删除所有 Wi-Fi 密码信息。

电池信息

- Elgato 关心我们的环境, 并于此产品设计过程中, 特别针对产品安全

Light Mini 配备了一个 12 瓦的先进快速充电电路, 具有自动电流限制、容量限制、温度阈值和过压保护。它还提供智能电源路径管理, 以缩短充电时间并提高效率。我们采用优质电池化学成分, 不使用在规格限制边缘的材料。产品设计提供了更换电池 (电池套件单独出售) 的机会, 并通过软件设置减少电池消耗。Elgato 对我们自己的产品深具信心, 并在以下条件下提供两年电池保修:

- 确保仅使用 5 V 和 2.4 A 或更高充电电流的充电器。
- 充电、使用和存储的温度范围必须介于 5°C 和 35°C 之间。
- 应该尽可能使用工作室模式以延长电池寿命。
- 仅能将本产品用于其预期用途。敬请遵守用户手册中描述的一般和电池安全说明。任何不当使用都可能导致触电、烧伤、火灾和其它危险或伤害。
- 切勿燃烧本产品/或其电池。不要让电池暴露在阳光直射下或过高温度下 (例如: 过热的车中、火炉)。过热时电池可能爆炸。
- 若产品温度升高、出现异味或变色, 请立即停止使用并停止充电。
- 切勿将产品和/或电池放入微波炉中或电磁炉上。
- 务必及时为电池充电。
- 切勿修改、短接、反向充电或破坏产品和/或电池。
- 切勿让电池端子接触任何金属物体, 以免电池短路。
- 切勿以金属箔包裹电池。在丢弃电池之前, 用胶带将电池端子贴好或将电池放入塑料袋中。
- 勿使电池接触任何液体。
- 在操作或拿取电池时, 请务必确认您的手、本产品以及电池都是干的。
- 若电池已有受损或泄漏情形, 避免让电池接触皮肤和眼睛。若不小心接触, 请立即以清水冲洗并就医。
- 注意: 遵守您在国关于分开收集电气和电子产品以及充电电池的規定。正确处置有助于防止对环境

警告

- 长时间使用后, Key Light Mini 可能会变热。操作时应多加小心。
- 如果您有 ICD 心律除颤器或心跳起搏器, 请避免与磁铁或其磁场近距离或长时间接触。
- 切勿覆盖 Key Light Mini, 尤其是其背板。
- 切勿将本品置于地毯、窗帘或其他易燃材料上或其附近。
- 附近有儿童时, 需要特别小心。

- 不要在 Key Light Mini 上附加任何物体。
- 切勿让 Key Light Mini 受到阳光直射, 亦勿让其暴露在潮湿环境下。
- 不要安装在空气对流强烈处。气流和微风会导致移动, 可能会造成产品损坏。
- 避免 Key Light Mini 上出现污物和灰尘。若有脏污情形, 用软布蘸少量水和温和的中性清洁剂, 轻柔擦拭。苯、稀释剂和其他挥发性溶剂可能造成不可恢复的破坏, 不得用于清洁本产品。
- 仅使用产品随附的配件, 或者制造商销售的配件。

(TW) 为 Key Light Mini 充电

- 使用随附的 USB 線將 Key Light Mini 連接到至少 2.4 A 的 5 V USB 充電器。充電程序將自動開始, 並透過電池狀態指示燈顯示充電電量。充電完成後 (約 60 至 100 分鐘後), 所有的 LED 皆會穩定亮起。
- 註: Key Light 可支援高達 5 V、3 A 的快速充電, 請務必使用合適的 USB 快速充電線。

使用 Key Light Mini

- 將 Key Light Mini 置於平坦的表面上, 將其附接於 1/4" 掛接裝置 (例如 Elgato Multi Mount) 或將其黏在磁性表面上。
- 按下列開關按鈕 5 秒鐘以開啟 Key Light Mini。再次按下按鈕以關閉。
- Key Light Mini 預設為亮度模式。短按一下緩動盤以進入色溫模式 (Key Light Mini 將閃爍兩次), 再按一下以返回亮度模式 (Key Light Mini 將閃爍一次)。將緩動盤向上或向下推動以調整亮度或色溫。
- 推動緩動盤 5 秒以停用/啟用 Wi-Fi。
- 狀態 LED 未亮起: Wi-Fi 已停用
- 閃爍: Key Light Mini 尚未配對或者找不到網路
- 亮起: Key Light Mini 已連線

安装 (Control Center)

- 下载 Mac/Windows/iOS 或 Android 版的 Control Center 应用程: elgato.com/download
- 開啟 Key Light Mini。啟動大約需要 5 秒的時間。
- 啟動 Control Center 應用程式並按下 + 圖示以配對 Key Light Mini。
- 使用 Control Center 以關閉 Key Light Mini、調整亮度、微調色溫並配置進階設定。
- 註: 若您的 PC 未配備 Wi-Fi, 請從

iOS 或 Android 裝置上使用 Elgato Control Center 應用程式以添加 Key Light Mini。僅初次配對時需要用到 Wi-Fi 連線。配對完成後, 即可透過網絡中任何有線或無線裝置控制 Key Light Mini。

透過 Control Center App 進階設定

- 如果您的 Key Light Mini 總是連接到電源, 請啟用工作室模式以完全繞過電池。這個模式將有助於延長電池的使用壽命並避免長時間運行時過熱。
- 啟用節能模式以在電池電量低時關閉 Wi-Fi 並調暗燈光。透過調整電池電量來設定啟動節能模式的限值。

Reset (重置)

- 將 Key Light Mini 接上電源。以小工具按住重置按鈕至少 10 秒, 直到燈光閃爍 3 次。接著放开按钮。Key Light Mini 將在數秒後自動重新啟動。
- 註: 重置會將 Key Light Mini 還原成工廠設定並且忘記所有 Wi-Fi 連接憑證。

電池資訊

- Elgato 關心我們的環境, 並於此產品設計過程中, 特別針對產品安全
- 和產品壽命做過努力。因此, Key Light Mini 配備了一個 12 瓦、最先進的快速充電電路, 具有自動電流限制、容量限制、溫度限值和過壓保護。它還提供智慧型電源路徑管理, 以縮短充電時間並提高效率。我們採用優質電池化學成分, 不使用在規格限制邊緣的材料。產品設計提供了更換電池 (電池套組單獨出售) 的機會, 並透過軟體設定減少電池消耗。Elgato 對我們自己的品質深具信心, 並在以下條件下提供兩年電池保固:
- 確保僅使用 5 V 和 2.4 A 或更高充電電流的充電器。
- 充電、使用和存放產品的溫度範圍必須介於 5°C 至 35°C 之間。
- 應盡可能使用工作室模式以延長電池壽命。
- 僅能將本產品用於其預期用途。敬請遵守用戶手冊中描述的一般和電池安全說明。任何不當使用都可能导致觸電、燒傷、火災和其他危險或傷害。
- 切勿燃燒本產品和/或其電池。不要讓電池暴露在陽光直射或過高溫度下 (例如: 過熱的車中、火爐)。過熱時電池可能爆炸。
- 若產品溫度升高、出現異味或變色, 請立即停止使用並停止充電。
- 切勿將產品和/或電池放入微波爐中或電磁爐上。



إذا كان لديك جهاز مقوم نظم القلب (ICD) أو منظم ضربات القلب، تجنب الاقتراب من القطع المغناطيسية أو مجالاتها المغناطيسية عن قرب أو لفترة طويلة.

لا تلمس بطارية Key Light Mini، وخصوصاً اللوح الخلفي.

لا تضعه على السجاد أو الستائر أو أي مواد قابلة للاشتعال أو بالقرب منها.

كن حذراً خاصة عند إعداده بالقرب من أطفال.

لا تلمس بطارية Key Light Mini على شيء.

لا تترك Key Light Mini معرضاً لأشعة الشمس المباشرة أو رطوبة عالية.

لا تقدم بتركيبه في مناطق معرضة لتيارات هواء قوية. يمكن أن تتسبب تيارات الهواء أو النسيم في حركة قد تؤدي إلى تلف المنتج.

حافظ على Key Light Mini خالياً من الأوساخ والغبار. إذا تسخّن، امسحه برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بقليل من الماء ومنظف مخفف ومتعادل. يمكن أن يتسبب استخدام البنزين والبنزين وغيرهما من المواد المتطايرة في حدوث تلف دائم، ويجب عدم استخدامها للتنظيف مطلقاً.

لا تستخدم ملحقات غير تلك المزودة مع المنتج أو التي يبيعها المصنّع.

يتبني استخدام نمط تفادي استخدام البطارية قدر الإمكان للحفاظ على عمر البطارية.

استخدم هذا المنتج فقط للغرض المصمم من أجله. اتبع التعليمات العامة وتعليمات سلامة البطارية على النحو الموضح في دليل المستخدم. يمكن أن تؤدي أي إساءة استخدام إلى حدوث صدمة كهربية أو حروق أو حرائق أو غيرها من المخاطر أو الإصابات.

لا تلمس بطارية هذا المنتج أو بطارياته مطلقاً. لا تعرض البطاريات إلى أشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة شديدة الارتفاع (على سبيل المثال سيارة ساخنة أو موقد ساخن). قد تنفجر البطاريات إذا تعرضت لحرارة مفرطة.

إذا ارتفعت درجة حرارة المنتج بشدة، أو إذا صدرت منه رائحة غريبة أو تغير لونه، توقف عن استخدام المنتج وشحنه على الفور.

لا تضع المنتج أو البطاريات مطلقاً في أفران الميكروويف أو على البوتاجازات المسطحة.

احرص دائماً على شحن البطاريات في الموعد الصحيحة.

لا تقدم بتعديل الشحن أو استخدام دائرة قصيرة أو إتلاف المنتجات أو البطاريات.

لا تترك أطراف البطارية تتصل بأي مواد معدنية وتجنب تعرض البطاريات لدائرة قصيرة.

لا تلف البطاريات في رقائق معدنية. قم بلف أطراف البطارية بأشرطة أو وضع البطاريات في حقائب بلاستيكية قبل التخلص منها.

لا تعرض البطاريات لأي سوائل.

تأكد من جفاف يديك والمنتج والبطاريات عند التعامل معها.

تجنب اتصال البطاريات بالجلد أو العينين إذا كانت تالفة أو تحدث تسربات. وإذا حدث ذلك عن طريق الخطأ، قم بشطفها جيداً بالماء واطلب الحصول على الرعاية الطبية.

ملاحظة: اتبع القواعد المعمول بها في بلدك بخصوص الجمع المنفصل للمنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن. يساعد التخلص من النفايات بشكل سليم على منع التأثيرات السلبية على البيئة وصحة البشر.

تحذير

قد يصبح Key Light Mini ساخناً عند الاستخدام لفترة طويلة. تعامل معه بحرص دائماً.

Light Mini. يُطلب الاتصال بشبكة Wi-Fi للإنترنت الأولي فقط. بمجرد إقران Key Light Mini، يمكنك التحكم فيه عبر أي جهاز سلكي أو لاسلكي في شبكتك.

الميزات المتقدمة عبر تطبيق Control Center
إذا كان Key Light Mini موصلاً بالتيار الكهربائي طوال الوقت، قم بتمكين نمط الاستوديو لتفادي استخدام البطارية تماماً. سيساعد هذا النمط في إطالة عمر البطارية وتجنب تعرضها لحرارة مفرطة أثناء ساعات التشغيل الطويلة.

قم بتمكين نمط توفير الطاقة لإيقاف تشغيل Wi-Fi وتعتيم الضوء إذا انخفض مستوى البطارية. قم بضبط الحد الأدنى الذي تفضله شخصياً لتفعيل نمط توفير البطارية من خلال تعديل مستوى البطارية.

(إعادة التعيين) Reset

م بتعويض Key Light Mini. اضغط باستمرار على زر إعادة التعيين بأداة صغيرة لمدة 10 ثوان على الأقل حتى يومض الضوء 3 مرات. ثم اترك الزر. سيتم إعادة تشغيل Key Light Mini تلقائياً بعد 10 ثوان قليلة.

ملاحظة: ستؤدي إعادة التعيين إلى استعادة إعدادات ضبط المصنّع في Key Light Mini وستتم إزالة جميع بيانات اعتماد شبكة Wi-Fi.

معلومات البطارية

نهتم في Elgato بالبيئة ونهدف جهوداً كبيرة في تعزيز الأمان وتحسين فترة عمر المنتجات، وقد راعينا ذلك في تصميم هذا المنتج. وبأني Key Light Mini مع دائرة شحن سريع حديثة بقدرة 12 واط مع حد تلقائي للتيار، وحد للقدرة، وحد لدرجة الحرارة وحماية من الجهد الكهربائي الزائد. كما أنه يوفر إدارة ذكية لمسارات الطاقة من أجل تقليل وقت الشحن وتعظيم الكفاءة. نراعي الانسجام التام في تصميم البطارية وأن يعمل الجهاز من دون إجهاد الجهاز باستخدام موصافاته التقنية بالكامل. يوفر تصميم المنتج الفرصة لتبديل البطارية (تباع مجموعة البطارية على حدة) ويمكن أن تساعد إعدادات البرامج في الحد من استنزاف البطارية. نحن في Elgato نؤمن بالجودة التي نقدمها ونقدم ضماناً على البطارية لمدة عامين بموجب الشروط التالية:

أكد من استخدام شواحن بتيار شحن 5V و 2.4A أو قدرات أعلى.

نطاق درجات الحرارة لشحن المنتج واستخدامه وتخزينه يجب أن يتراوح بين 5 درجة مئوية و 35 درجة مئوية (41 فهرنهايت و 95 فهرنهايت).

الشحن السريع.

استخدام Key Light Mini

ضع Key Light Mini على سطح مستو وقم بتثبيتته في حامل 1/4 بوصة (على سبيل المثال Elgato Multi Mount) أو ثبته على سطح مغناطيسي.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 5 ثوان لتشغيل Key Light Mini. اضغط على الزر مرة أخرى لإيقاف تشغيله.

يضيئ Key Light Mini افتراضياً على وضع السطوع. اضغط على بكرة الضبط لتدخل على وضع درجة حرارة اللون (سيومض Key Light Mini مرتين) وكرر الأمر للعودة إلى وضع السطوع (سيومض Key Light Mini مرة واحدة). اضغط على بكرة الضبط لأعلى/أسفل لضبط كثافة السطوع أو درجة حرارة اللون.

اضغط على بكرة الضبط لمدة 5 ثوان لتعطيل/تمكين Wi-Fi.

لمبة الحالة

إيقاف: تم إلغاء تنشيط Wi-Fi
وميض: لم يتم إقران Key Light Mini أو تعذر العثور على الشبكة
تشغيل: تم توصيل Key Light Mini

التركيب (Control Center)

1. قم بتنزيل تطبيق Control Center وتثبيته لأنظمة تشغيل Mac، أو Windows، أو iOS، أو Android: elgato.com/download
2. تشغيل Key Light Mini سيستغرق تشغيله حوالي 5 ثوان.
3. شغل تطبيق Control Center ثم أقرن Key Light Mini عبر النقر على أيقونة +. للإقران بشبكة Wi-Fi باستخدام نظام تشغيل Mac، شغل Key Light Mini، وانقر على أيقونة Wi-Fi في أعلى يمين قائمة "الوضع"، وحدد ملحقاتك الجديد. بعد اكتمال عملية إعداد Airport Utility، سيتمكن الوصول إلى Key Light Mini الخاص بك عبر Elgato Control Center.

4. استخدم Control Center لتشغيل/إيقاف تشغيل Key Light Mini وتعديل السطوع، وضبط درجة حرارة اللون بدقة، وضبط الإعدادات المتقدمة.

ملاحظة: إذا كان الكمبيوتر الشخصي الخاص بك غير مزود بخاصية الاتصال بشبكات Wi-Fi، استخدم تطبيق Elgato Control Center على جهازك الذي يعمل بنظام تشغيل iOS أو Android لإضافة Key

- 務必即時為電池充電。
- 切勿修改、短接、反向充電或破壞產品和/或電池。
- 請勿讓電池接觸任何金屬物體，以免電池短路。
- 切勿使用金屬箔包裹電池。在丟棄電池之前，用膠帶將電池端子貼好或將電池放入塑膠袋中。
- 勿使電池接觸任何液體。
- 操作或拿取電池時，請務必確認您的手、本產品以及電池都是乾的。
- 若電池已受損或有洩漏情形，避免讓電池接觸皮膚和眼睛。若不小心接觸，請立即以清水沖洗並就醫。
- 註：遵守您所在國家關於分開收集電氣和電子產品以及充電電池的規定。正確處置有助於防止對環境和人類健康造成的負面影響。

警告

- 長時間使用後，Key Light Mini 可能會變熱。隨時保持謹慎，小心操作。
- 如果您有 ICD 心律除顫器或心跳起搏器，請避免與磁鐵或其磁場近距離或長時間接觸。
- 切勿覆蓋 Key Light Mini，尤其是其背板。
- 勿將本品置於地毯、窗簾或任何可燃材質上或其附近。
- 安裝時，若附近有孩童，應格外小心。
- 請勿在 Key Light Mini 上附加任何物品。
- 切勿讓 Key Light Mini 受到陽光直射，亦勿讓其暴露在潮濕環境下。
- 不要裝設在空氣對流強烈處。氣流和微風可能導致移動，造成本品損壞。
- 讀 Key Light Mini 遠離灰塵和髒污。若有髒污情形，以水和溫和中性清潔劑稍微打濕軟布，輕輕擦拭。苯、稀釋劑和其他揮發性物質可能造成永久損壞，不得用來清潔本品。
- 僅使用產品隨附的配件，或者製造商銷售的配件。

AR

شحن Key Light Mini

قم بتوصيل Key Light Mini باستخدام كابل USB المرفق إلى شاحن USB 5V بـ 2.4 أمبير كحد أدنى. ستبدأ عملية الشحن تلقائياً وسيظهر مستوى الشحن من خلال مؤشر حالة البطارية. بمجرد إضاءة جميع (بعد حوالي 100-60 دقيقة) تستغرق إضاءة جميع مصابيح LED.

ملاحظة: يمكن أن يدعم Key Light Mini الشحن السريع حتى 3A، 5V. تأكد من استخدام كابل USB مناسب