

器(需另外采购),使其给设备供电; ③ USB供电后, Bluetooth处于工作状 态,只要符合BT BLE标准的设备都可以 发送指令驱动钱箱; Shanghai Sunmi Technology Co., Ltd. Address: Room 505, No.388 Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, China \*该产品无PD协议功能

Type-A USB 5V/2A 故障。 口行的 输入 ·因进水或跌落而造成的故障、划伤或破 蓝牙通讯 BLE 5.0 扫码了解更多 Scan to know more 损的人为损坏。 指示灯 电源灯、蓝牙灯 ·因不可抗拒因素造成的故障或损坏。 ① 使用RJ12接口连接钱箱线, 输出脉 钱箱输出 RJ12 24V/1A ·保修期限外。 冲驱动信号打开钱箱; 上电后、开启钱箱前,会 短路保护 自动对钱箱进行短路检测, ② 使用Bluetooth驱动钱箱, 就需要 检测正常才驱动钱箱开启 将USB接口连接一个5V/2A电源适配 Windows (支持USB CDC 和BT BLE模式); Android(支持USB CDC 产品合格证 检验合格 由于产品的更新,此文档的某些细节 可能与产品不符,请以实物为准,此 文档的解释权归本公司。保留不预先 操作系统 和BT BLE模式); iOS (仅支持BT BLE模式); macOS (仅支持USB CDC 上海商米科技集团股份有限公司 地址:上海市杨浦区淞沪路388号创 智天地7号楼505室 模式); 通知的情况下,修改本说明书的权利。

M05054400

100mm

## MAX钱箱驱动器\_说明书manual\_品牌中英文版\_20230814\_V1.1

技术要求:

- 1、材质: 108g 哑粉纸
- 2、工艺: 单色+专色印刷+折页
- 3、尺寸: 40x100mm 公差±1mm

4、商米料号: M05054400

PANTONE 165C

PANTONE Orange 021C