



材质：108g铜板纸，正反面印刷
DOUBLE SIDE PRINT

BEDIENUNGSANLEITUNG		BEDIENUNGSANLEITUNG		BEDIENUNGSANLEITUNG		BEDIENUNGSANLEITUNG		BEDIENUNGSANLEITUNG			
KABELLOSE KOPFHÖRER		KABELLOSE KOPFHÖRER		KABELLOSE KOPFHÖRER		KABELLOSE KOPFHÖRER		KABELLOSE KOPFHÖRER			
AUFLADEN DE KOPFHÖRER Laden Sie die Kopfhörer vor dem ersten Benutzen auf. 		KOPPELN DER KOPFHÖRER (fortgesetzt) Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer ausgeschaltet ist, bevor Sie versuchen, ihn mit einem Smartphone oder Tablet zu koppeln. 		VERBINDUNG WEG? • Wenn die Paarung des Kopfhörers nicht funktioniert, schalten Sie die Lautsprecher aus und wiederholen Sie die „KOPPELN DER KOPFHÖRER“. • Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer sich in der Reichweite Ihres Smartphones oder Tablets befinden. • Wenn Sie einen langen Pfad hören, müssen Sie müssen Ihren Kopfhörer aufladen. • Ein niedriger Akkustand kann Verbindungsabbrüche verursachen. • Verwenden Sie zum Aufladen Ihrer Kopfhörer nur das beiliegende USB-Kabel. 		SPEZIFIKATIONEN Bluetooth: v4.2 + EDR Reichweite: ~10 m Spielzeit: 10 Stunden Sprechzeit: 3,5 Stunden Batterie: 250 mAh Ladezeit: ~2 Stunden BT ID: D038588 FCC ID: 2AANZTCAT 		FCC-ERKLÄRUNG Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC- Vorgaben. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät verursacht keine gefährlichen Störungen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenden Interferenzen absorbieren, inklusive Interferenzen, die unerwünschte Betriebsstörungen verursachen. Bitte beachten Sie, dass durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Compliance verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Nutzererlaubnis für den Betrieb des Geräts erlischt. 		INSTALLATION installiert, kann es Radiokommunikationen stören. Zudem gibt es keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Verursacht das Gerät Störungen bei Radios oder Fernsehern, was durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes bestimmt werden kann, wird dem Nutzer empfohlen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben: • Die Empfangsantenne neu ausrichten oder umsetzen. • Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen. • Das Gerät mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises verbinden, mit der der Empfänger nicht verbunden ist. • Wenden Sie sich an einen Händler oder Radio- und Funktechniker, um Hilfe zu erhalten. 	
KOPPELN DER KOPFHÖRER Die optimale Entfernung zwischen die Kopfhörer und Ihrem Smartphone oder Tablet beträgt maximale 10 Meter. Es kann vorkommen, dass der Ton kurz unterbrochen wird, wenn Sie außer Reichweite sind oder die drahtlose Verbindung zu schwach ist. Wenn der Kopfhörer nach 5 Minuten nicht mit einem Gerät gekoppelt ist, wird er automatisch heruntergefahren. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die Bluetooth Schnittstelle Ihres Smartphones oder Tablets aktiv ist. 		Halten Sie die Taste „Multifunktion“ drei Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer zurückzusetzen. Daraufhin sehen Sie das Licht rot und blau blinken. Dies zeigt an, dass Ihr Kopfhörer für die Kopplung bereit ist. 		MULTIFUNKTIONSTASTE / LED-STEUERUNGEN Ein-/Aussschalten: Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wiedergabe/Pause: Drücken Sie während der Multiwiedergabe die Multifunktionstaste einmal, um die Wiedergabe bzw. Pause zu starten. Anruf annehmen/beenden: Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um einen eingehenden Anruf anzunehmen oder zu beenden. Anruf ablehnen: Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, um einen Anruf abzulehnen. LED-Leuchten: Drücken Sie die LED-Leuchttaste, um zwischen Dauerlicht, Blinklicht und ausgeschalteter LED-Leuchte zu wechseln. 		WARNHINWEISE Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Wärmekissen fernhalten. Nicht auseinanderbauen. 		FCC-ANWEISUNGEN FÜR EIN DIGITALES GERÄT ODER PERIPHERIEGERÄT DER KLASSE B HINWEIS: dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Vorgaben. Dieses Grenzwerte sollen vor gefährlichen Störungen bei Hausgebrauch schützen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und sendet Radiofrequenzen. Wird es nicht ordnungsgemäß 