

Wireless stereo screen display headset Instruction manual



产品介绍 使用产品前请仔细阅读使用说明书。 ■ 通话麦克风

配件清单 包装内含耳机一对、充电盒、挂绳、耳帽两对、Type-C充电线和说明书。



Product Introduction

Please read the user manual carefully before using the product Accessories List

Package includes 1 pair of headphones, 1 charging case, 1 lanyard, 2 pairs of ear tips, 1 Type-C charging cable and user manual.



功能介绍

仓开机/关机/开启屏显界面

Key Features Power on/off of charging compartment/ Turn on the display

单击 II 一次 "即将切换到蓝牙音乐是否确定连接手机蓝牙,此时用手机连接蓝牙,连接成功后播放

长短仓外壳上的按键6秒开机。
 仓并机状态。在 MUSIC 音乐页面触摸屏幕从上往下拉出现(shut down or not?)点击白色按钮关机。
 按下屏显开关、即可显示屏保特机页面,右肩横臂设置界面。左右滑动可进行相关功能设置。

3.机连接手机蓝牙时来电显示屏,显示来电页面,单击—下拒接或是接听电话。

知就 更机连接手机,手机打开相机,单击一次相机图标手机相机将会拍照。 手电筒 单击"开启"手电筒,屏幕亮起,再单击关闭。



0

Display Operation

屏显操作

找到我的耳机

亮度左减右加,共五格。

单击左右按钮切换壁纸,选定壁纸后将作为屏保。

屏幕亮度

简体中文, English,更改后所有页面将是简体中文或English

上下滑动可以设置年、月、日、时,保存后将同步所有页面。

tith 16 levels, tap the volume button on the screen while playing Bluetooth music. Tap left to ecrease and right to increase the volume, with the screen showing the volume level synced with Display Brightness ess levels decrease to the left and increase to the right, with a total of five levels. Music Modes

共16格,播放蓝牙音乐时单击屏幕音量键,左减右加,屏幕显示音量与手机同步。

触控开启均衡器,开启后可以切换,爵士乐,人声,低音,俱乐部,录音棚场景音效。

单击L/R后,根据提示触控开始按键,左边或右边耳机会有提示铃声,单击 **Ⅱ** 暂停铃声。

均衡器

找到我的耳机 锁屏壁纸

Find Earbuds

Time Setting

• 为耳机充电: 将耳机放入充电盒,耳机自动进入充电状态。

插入Type-C充电线,可同时给耳机和充电盒充电。充电时屏幕显示充电状态

确保充电盒有电并且耳机在充电盒内,打开充电盒将耳机取出,耳机会自动开机。

• 耳机放入充电盒,关闭盒盖,耳机自动断连关机并开始充电。

• 为充电盒充电:

Wearing Remove the earbuds from the charging case and wear them according to the left and right

Charging Charge The Earbuds Charge The Charging Box Connect the Type-C charging cable to charge both the ear simultaneously. The screen will display the charging status.

Power On

Ensure that the charging case has power and that the earphones are inside the case. Open the charging case and remove the earphones, and they will power on automatically. Power Off

Put the earphones into the charging case, close the cover, the earphones will automatically disconnect and turn off, and then start charging.
 If the earbuds enter pairing mode and are not in the charging case, they will automatically power off if not connected to a device within 5 minutes.

在没有配对记录时开机,左右耳机会直接进入配对状态,打开手机蓝牙搜索"T7"连接耳机。 提示:未配对状态耳机发出"滴"提示音;如连接失败,请将耳机放回充电盒关盖后,重复上述操作。 连接其他设备

1.耳刺重聲,可连接新设备。 2. 关闭当前连接设备的蓝牙,耳机放入充电盒内关盖重新开盖后,可在新设备(无配对记录)上搜索 并连接耳机。

自动回连 在连接范围内,开机后自动连接已配对过的蓝牙设备。

在连接设备的情况下,当设备关闭蓝牙、超出耳机连接范围或将左右耳机入盒并关盖,耳机即断连。 连接设备后需要同步设置蓝牙设备音量与手机同步(仅限Android系统设备)。

重置

如果耳机存在连接或功能问题,请重置耳机: 1. 删除设备上的蓝牙配对信息,并关闭设备蓝牙功能。 2. 将耳机放入充电盒充电。 3. 打开设备的蓝牙功能。 4. 拿出耳机,等待20秒后,重新与设备配对连接。 (如果上述操作不起作用,请重试)

Connection First Connection When powered on without pairing records, the earphones will enter pairing mode. Open your phane's Bluetooth and search for "17" to connect.

Nate: A "beep" sound indicates pairing mode. If the connection fails, place the earphones back in the case, close the lid, and try again.

Connect Other Devices

1. Reset the earphones to pair with a new device.

2. Turn off Bluetooth on the current device. Pla Automatic Reconnection

Automatic Disconnection

The earbuds will disconnect if the device to are placed in the case with the lid closed. Volume Synchronization After connecting the device, you need to sync the Bluetooth device volume with the phone (for Android devices only).

Reset If there are connectivity or functional issues with the

1. Delete Bluetooth pairing information on the device and turn off the device's Bluetooth function.

2. Put the headset into the charging box to charge.

3. Turn on the Bluetooth function of the device.

4. Take out the headset and wait for 20 seconds before
(If the above operation does not work, please try again).

功能介绍

基本参数

产品型号:T7

耳机基本参数

无线连接:蓝牙V5.4

通讯距离:10米(无障碍空旷环境) 耳机输入参数:DC5V=40mA

Earbuds Operation

Specifications:

Earbuds Specifications:

Product Mode: T7

提示: 1. 户外天气寒冷手变干燥后, 触摸耳机可能会失灵。 2. 由于设备多功能触控区感应灵敏, 取放耳机过程中如误触该区域, 可能触发已配对的蓝牙 使用和操作设备前,请阅读并遵守以下注意事项,确保设备性能最优化,避免出现危险或非法情况。 • 产品信息和认证标志位于充电盒内和耳机上。 • 为了防止可能出现的听力损伤,请勿长时间用高音量使用本产品。 设备执行播放/暂停功能。

语音助手:连接状态,连续短按三次左右耳机MFB键唤醒。

产品名称:无线立体声屏显耳机

充电盒基本参数

Note: 1, in cold outdoor weather, dry hands may cause touch issues with the earbuds.
2, Due to the sensitive multi-function touch area, accidental touches while handling the earbuds might trigger play/pause on paired Bluetooth devices.

充电接口:Type-C 输入参数:DC5V=320mA

Calling

Answer Phone Call: Double-tap the left or right MFB button.
End Phone Call: Double-tap the left or right MFB button during the call.
Reject Phone Call: Press and hold the left or right MFB button for 2 seconds when a call comes in.

Music Control

Previous Track: Short press the MFB button on the left ear twice in a row. Next Track: Short press the MFB button of the right ear twice in a row. Play/Flause. In connection status, short press the left and right earphone MFB buttons once to pause/play.

Product Name: Wireless stereo screen display headse

Charging Case Specification:

接听来电:来电时双击左或右MFB键。 挂断电话:通话中双击左或右MFB键。 拒接电话:来电时长按2秒左或右MFB键。 音乐

 请使用产品倾附的允电线进行分地。右使用电源定配器允电时,应使用满定相应安全标准要求的电源适配器或量是转得CCC 认证的电源适配器。
 请勿将产品拆解、撞击、挤压或投入火中、可能会导致爆炸。
 产品内含不可拆卸的鲤电池。请勿自行更换电池。以免损坏电池或设备。电池只能由授权服务中心更换自总效更换相同型号的电池。更换正公,缓炸、电池高液等)。若电池出现严重鼓胀,请勿继续使用。 目状 上一曲连续短按两次左耳MFB键直接转到上一曲。 下一曲连续短按两次右耳MFB键直接转到下一曲。 播放/暂停:连接状态,短按一次左右耳机MFB键暂停/播放。 • 音量 音量加: 长按右耳MFB加音量,最大时有提示音,单耳不能加。 音量減: 长按左耳MFB減音量,最小时有提示音,单耳不能減。

• == 符号表示直流电压。

· 请勿将电池投入火中或高温烤箱中,或以机械方式碾压或切割电池,可能会导致电池爆炸。 • 请勿将电池暴露在诸如日照、火烤或烤箱类似过热环境中,可能会导致电池起火、爆炸。 • 请勿将电池置于极高温或极低气压环境下,可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。 • 请勿将旧电池扔进生活垃圾中,应按当地法律法规要求处理本设备及废旧电池。 • 本产品并非玩具,产品本体及配件内含小部件可能会造成孩童窒息或导致其他伤害,请将产品放

如接触部位皮肤出现红肿等症状时,请立即停止使用并咨询医生。

· 为避免于战民疗仪器工作使用本设备时,请与植入式医疗设备或个人医疗设备如起搏器,植入 耳蜗。助听器等)保持至少15厘米的距离,并向医师或其制造商咨询本设备的限制条件。

• 请使用产品随附的充电线进行充电。若使用电源适配器充电时,应使用满足相应安全标准要求的

Safety Information

FCC Statement:

Made in China

ROHS FC (EK X E C