Manual Edition 1.0, Jan, 2020
© 2019 EDIFIER International Limited. All rights reserved.

EDIFIER International Limited
Suite 2301, 23/F
Sunning Plaza Office
10 Hung To Road
Kwun Tong
Kowloon
Hong Kong
Tel: +(852) 2522 6680
Fax: +(852) 2522 7884
www.edifier.com

© 2019 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTES:
For the sake of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Pictures in EDIFIER will be contained by different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may slightly different from actual product. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

EDIFIER®

R1700BTs

Active Speaker

User manual | Manuel d'utilisateur | Manual de usuario | Bedienungsanleitung
Manuale dell'utente | Manual do utilizador | ユーザーズガイド

名　　称：	R1700BTs(英法西德意葡日)说明书	东莞市漫步者科技有限公司	
材　　质：	80g书纸 对折，打钉		
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.0/IB-200-R1700B-07	批　　准：	

IB-200-R1700B-07 说明书R1700BTs/英法西德意葡日

Important safety instruction

1. Please read the instructions carefully. Keep it in safe place for future reference.
2. Keep the unit away from moisture and dust.
3. Before you clean, make sure that the unit is unplugged. Only wipe it with a damp cloth.
4. Only the provided accessories should be used.
5. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (more than is recommended).
6. Do not open or remove the housing yourself. If it may expose you to dangerous voltage or other hazardous risks. Regardless of whether the power is turned on or off, opening or removing the housing may cause permanent damage to the product. Do not let children unattended in using a charging product (e.g., the charger may not be performed by a professional service professional immediately.
7. Unplug the unit from the mains outlet, always turn off the product and disconnect the power plug first.
8. Never use any other power adapter than the one supplied with this product. Using a different power adapter may damage the product.

Excessively loud music may lead to hearing loss. Please keep the volume in a safe range.

Correct disposal of this product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Do not use with the cable, socket, fixture, or other electrical accessories that are damaged, corroded, or worn with any appearance. Allow a cool, wet, system when heating the cold appropriate combination to avoid injury from the user.

Important safety instruction

Power warning:
1. Please only connect the unit to the power outlet for help use.
2. Before you make sure that the unit is unplugged. Only wipe it with a damp cloth.
3. Keep sufficient clearance around the product to maintain good ventilation (more than is recommended).
4. Do not open or remove the housing yourself. If it may expose you to dangerous voltage or other hazardous risks. Regardless of whether the power is turned on or off, opening or removing the housing may cause permanent damage to the product. Do not let children unattended in using a charging product (e.g., the charger may not be performed by a professional service professional immediately.
5. Unplug the unit from the mains outlet, always turn off the product and disconnect the power plug first.
6. Never use any other power adapter than the one supplied with this product. Using a different power adapter may damage the product.

The FREQ plug is used on the illustrated device. No disconnect device shall remain readily operable.

For wireless product:
Wireless product may generate short-term radio frequencies and interfere with the normal use of other electronic devices or cause harm to humans.
1. Turn off the product when it's disallowed. Do not use the product in medical facilities, on airplane, at gas station, near automatic doors or fire alarms, or near flammable or explosive materials.
2. Do not use the product in the vicinity of unspecified cMRIs or ESMs range. The radio waves may affect the normal operation of the pacemaker or other medical devices.

Consignes de sécurité importantes

1. Lisez toutes les instructions avec attention. Conservez-les pour une pour référence future.
2. Gardez l'appareil à l'écart de l'humidité et de la poussière.
3. Avant de nettoyer, assurez-vous que l'appareil est débranché. Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
4. Seuls les accessoires fournis doivent être utilisés.
5. Laissez suffisamment d'espace autour de l'appareil pour garantir une aération correcte (au-dessus de celle recommandée).
6. Ne tentez pas d'ouvrir ou de retirer le boîtier vous-même. Cela peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Que l'appareil soit allumé ou éteint, l'ouverture ou le retrait du boîtier peut endommager définitivement le produit. Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation d'un produit de charge (par exemple, le chargeur ne doit pas être utilisé par un professionnel immédiatement.
7. Débranchez l'appareil de la prise secteur, éteignez toujours l'appareil et déconnectez d'abord la fiche électrique.
8. N'utilisez jamais d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un adaptateur différent peut endommager l'appareil.

L'écoute de musique à volume extrême de manière prolongée peut altérer l'audition de l'utilisateur. Veillez à régler le volume à un niveau adapté.

Élimination correcte de ce produit: Ce symbole atteste que le produit ne peut pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veillez à le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte à votre disposition ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge à des fins de recyclage écologique.

N'utilisez pas le câble, la prise, le support, le dispositif ou d'autres accessoires électriques endommagés, corrodés ou usés d'une quelconque manière. Il est préférable de laisser refroidir l'appareil, humide, approprié et une combinaison appropriée pour éviter les blessures de l'utilisateur lors de la manipulation.

Consignes de seguridad importantes

1. Lea todas las instrucciones con atención. Conservelas en un lugar seguro para referencia en el futuro.
2. Mantenga la unidad alejada de la humedad y el polvo.
3. Antes de limpiar, asegúrese de que la unidad esté desconectada. Límpiela solo con un paño húmedo.
4. Solo se deben usar los accesorios suministrados.
5. Deje suficiente espacio alrededor del producto para mantener una buena ventilación (más del recomendado).
6. No abra ni retire la carcasa usted mismo. Si puede exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos peligrosos. Independientemente de si el equipo está encendido o apagado, abrir o retirar la carcasa puede causar daños permanentes al producto. No deje a los niños desatendidos mientras usan un producto de carga (por ejemplo, el cargador puede no ser utilizado por un profesional de servicio profesional inmediatamente.
7. Desenchufe la unidad de la toma de corriente, apague siempre el producto y desconecte primero el enchufe de alimentación.
8. Nunca use ningún otro adaptador de corriente que no sea el suministrado con este producto. El uso de un adaptador de corriente diferente puede dañar el producto.

Escuchar música a un volumen muy alto durante períodos de tiempo prolongados puede provocar pérdida de audición. Mantenga el volumen en un rango seguro.

Eliminación correcta de este producto: Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden llevar este producto para su reciclaje ecológico.

No use el cable, enchufe, accesorio u otros accesorios eléctricos que estén dañados, corroídos o desgastados de cualquier manera. Es mejor dejar que la unidad se enfríe, húmeda, adecuada y una combinación adecuada para evitar lesiones al usuario durante la manipulación.

Importantes instructions sobre sequrité

1. Lire attentivement les instructions. Conservez-les en lieu sûr pour votre référence en le futur.
2. Tenir l'appareil à l'écart de l'humidité et de la poussière.
3. Avant de procéder au nettoyage, s'assurer que l'appareil est débranché. Nettoyer uniquement avec un chiffon humide.
4. Les accessoires fournis doivent être utilisés.
5. Laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation (supérieur à celui recommandé).
6. Ne pas tenter d'ouvrir ou de retirer le boîtier soi-même. Cela peut vous exposer à des tensions dangereuses ou à d'autres risques. Que l'appareil soit allumé ou éteint, l'ouverture ou le retrait du boîtier peut endommager définitivement le produit. Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation d'un produit de charge (par exemple, le chargeur ne doit pas être utilisé par un professionnel immédiatement.
7. Débrancher l'appareil de la prise secteur, éteindre toujours l'appareil et déconnecter d'abord la fiche électrique.
8. Ne jamais utiliser d'autre adaptateur secteur que celui fourni avec cet appareil. L'utilisation d'un adaptateur différent peut endommager l'appareil.

L'écoute de musique à volume extrême de manière prolongée peut altérer l'audition de l'utilisateur. Veillez à régler le volume à un niveau adapté.

Mise au rebut correcte de ce produit : Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veillez à le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte à votre disposition ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge à des fins de recyclage écologique.

N'utilisez pas le câble, la prise, le support, le dispositif ou d'autres accessoires électriques endommagés, corrodés ou usés d'une quelconque manière. Il est préférable de laisser refroidir l'appareil, humide, approprié et une combinaison appropriée pour éviter les blessures de l'utilisateur lors de la manipulation.

Wichtige sicherheitshinweise

1. Bitte lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig. Die Aufbewahrung an einem sicheren Ort zum Nachschlagen aufbewahren.
2. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Staub fern.
3. Vor der Reinigung sicherstellen, dass das Gerät vom Netz getrennt ist. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
4. Verwenden Sie nur mitgelieferte Zubehörteile.
5. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung um das Gerät (mehr als empfohlen).
6. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst. Es kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Unabhängig davon, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht, kann das Öffnen oder Entfernen des Gehäuses zu dauerhaften Schäden am Produkt führen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, wenn sie ein Ladegerät verwenden (z. B. das Ladegerät darf nicht von einem Fachmann durchgeführt werden.
7. Ziehen Sie den Netzstecker, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
8. Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil als das mitgelieferte. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigen.

Übermäßig laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Bitte halten Sie die Lautstärke in einem sicheren Bereich.

Richtige Entsorgung dieses Produkts: Diese Kennzeichnung gibt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, verwenden Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt zum umweltsicheren Recycling annehmen.

Verwenden Sie das Kabel, die Steckdose, die Halterung, das Gerät oder anderes elektrisches Zubehör nicht, wenn sie beschädigt, korrodiert oder abgenutzt sind. Es ist besser, das Gerät abkühlen zu lassen, feucht, geeignet und eine geeignete Kombination, um Verletzungen des Benutzers bei der Handhabung zu vermeiden.

Wichtige sicherheitshinweise

Stromwarnung:
1. Bitte schließen Sie das Produkt zum effektiven Einsatz an die Stromquelle an.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Netz getrennt ist. Nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
3. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung um das Gerät (mehr als empfohlen).
4. Öffnen Sie das Gehäuse nicht selbst. Es kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen. Unabhängig davon, ob das Gerät eingeschaltet ist oder nicht, kann das Öffnen oder Entfernen des Gehäuses zu dauerhaften Schäden am Produkt führen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, wenn sie ein Ladegerät verwenden (z. B. das Ladegerät darf nicht von einem Fachmann durchgeführt werden.
5. Ziehen Sie den Netzstecker, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie zuerst den Netzstecker.
6. Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil als das mitgelieferte. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann das Gerät beschädigen.

Für drahtlose Produkte:
Drahtlose Produkte können kurzzeitige Funkfrequenzen erzeugen und mit der normalen Verwendung anderer elektronischer Geräte oder Schäden bei Menschen führen.
1. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht erlaubt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen, an Tankstellen, in der Nähe von automatischen Türen oder Brandmeldern oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von nicht spezifizierten cMRIs oder ESMs. Die Funkwellen können die normale Funktion von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

Die drahtlose Produkt:
1. Die drahtlose Produkt kann Kurzzeitfrequenzen erzeugen und mit der normalen Verwendung anderer elektronischer Geräte oder Schäden bei Menschen führen.
2. Schalten Sie das Produkt aus, wenn es nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das Produkt nicht in medizinischen Einrichtungen, an Tankstellen, in der Nähe von automatischen Türen oder Brandmeldern oder in der Nähe von brennbaren oder explosiven Materialien.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von nicht spezifizierten cMRIs oder ESMs. Die Funkwellen können die normale Funktion von Herzschrittmachern oder anderen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

Istruzioni importanti sulla sicurezza

1. Leggere attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
2. Tenere l'unità lontana da umidità e polvere.
3. Prima di pulire, assicurarsi che l'unità sia scollegata. Pulire solo con un panno umido.
4. Utilizzare solo gli accessori in dotazione.
5. Lasciare spazio sufficiente attorno al prodotto per mantenere una buona ventilazione (più di quanto consigliato).
6. Non aprire o rimuovere l'alloggiamento da soli. Potrebbe esporre a tensioni pericolose o altri rischi pericolosi. Indipendentemente dal fatto che l'alimentazione sia accesa o spenta, l'apertura o la rimozione dell'alloggiamento può causare danni permanenti al prodotto. Non lasciare i bambini incustoditi durante l'utilizzo di un prodotto di ricarica (ad esempio, il caricabatterie potrebbe non essere eseguito da un professionista immediatamente.
7. Scollegare l'unità dalla presa di corrente, spegnere sempre il prodotto e scollegare prima la spina di alimentazione.
8. Non utilizzare mai un alimentatore diverso da quello fornito con questo prodotto. L'utilizzo di un alimentatore diverso potrebbe danneggiare il prodotto.

Ascoltare musica ad alto volume per lunghi periodi può causare perdita dell'udito. Mantenere il volume entro un range sicuro.

Corretto smaltimento di questo prodotto: questo contrassegno indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di reso e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per il riciclaggio ecologico.

Non utilizzare il cavo, la presa, l'attacco, il dispositivo o altri accessori elettrici danneggiati, corrosi o usurati in qualsiasi modo. Meglio lasciare raffreddare l'unità, umida, adatta e una combinazione appropriata per evitare lesioni all'utente durante la manipolazione.

Instruções importantes de segurança

1. Por favor, leia as instruções com atenção. Guarde-as num local seguro para referência futura.
2. Mantenha a unidade afastada da humidade e do pó.
3. Antes de limpar, certifique-se de que a unidade está desligada da tomada. Limpe apenas com um pano húmido.
4. Apenas os acessórios fornecidos devem ser utilizados.
5. Mantenha espaço suficiente à volta do produto para manter uma boa ventilação (mais do que o recomendado).
6. Não abra nem retire a caixa sozinho. Se puder expô-lo a tensões perigosas ou outros riscos perigosos. Independentemente de o equipamento estar ligado ou desligado, abrir ou retirar a caixa pode causar danos permanentes ao produto. Não deixe crianças sem vigilância ao utilizar um produto de carregamento (por exemplo, o carregador não pode ser utilizado por um profissional de serviço profissional imediatamente.
7. Desligue a unidade da tomada, desligue sempre o produto e desligue primeiro a ficha de alimentação.
8. Nunca utilize qualquer outro transformador de energia além do que foi fornecido com este produto. A utilização de um transformador de energia diferente pode danificar o produto.

Ouvir música demasiado alta durante períodos prolongados pode levar à perda de audição. Mantenha o volume num intervalo seguro.

Eliminação correta deste produto: Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana devido à eliminação descontrolada de resíduos, reciclar de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendeur onde o produto foi adquirido. Eles podem levar este produto para reciclagem ecológica.

Não utilize o cabo, tomada, acessório, dispositivo ou outros acessórios elétricos que estejam danificados, corroídos ou desgastados de qualquer forma. É melhor deixar a unidade arrefecer, húmida, adequada e uma combinação adequada para evitar ferimentos ao utilizador durante o manuseamento.

安全上の重要事項

1. 説明書をよく読み、いつでも参照できるように保管してください。
2. 本機を湿気やほこりから遠ざけてください。
3. お掃除の際は、電源プラグを抜いてください。乾いた布で拭いてください。
4. 付属品のみをご使用ください。
5. 本機の周りに十分なスペースを確保してください。
6. 危険な電圧にさらされる可能性があるため、ご自分でハウジングを開けたり取り外したりしないでください。電源がオンまたはオフであるかにかかわらず、ハウジングを開けたり取り外したりすると、製品に永久的な損傷を与える可能性があります。充電製品を使用する際は、子供を放置しないでください（例えば、充電器は専門のサービス担当者がすぐに実行できない場合があります。
7. 本機の電源プラグをコンセントから抜いてください。
8. 本機には、必ず同梱の電源アダプターをご使用ください。異なる電源アダプターを使用すると、本機が破損する恐れがあります。

大音量で長時間音楽を聴くと、聴力に悪影響を及ぼす恐れがあります。適切な音量でお楽しみください。

本製品の正しい廃棄方法：この表示は、本製品をEU全域で他の家庭ごみと一緒に廃棄してはならないことを示しています。不適切なごみ処理による環境や人体への悪影響を防ぐため、資源の持続可能な再利用を促進するために、責任を持ってリサイクルしてください。使用済みの機器を返却するには、返却および回収システムをご利用いただくか、製品を購入した販売店にお問い合わせください。販売店では、環境に安全なリサイクルのためにこの製品を引き取ることができます。

電源コード、プラグ、アダプター、本体、またはその他の電気アクセサリーが破損、腐食、または摩耗している場合は使用しないでください。ユーザーが取り扱う際に適切な組み合わせで、冷却、湿気、適切な状態にしてください。

安全注意事项

1. 请仔细阅读本说明书，并妥善保存以备日后查阅。
2. 请勿将本产品置于潮湿或灰尘环境中。
3. 清洁前，请务必确认本产品已断开电源。请使用湿布擦拭。
4. 请只使用随附的配件。
5. 请确保产品周围有足够的空间，以保证良好的通风（超过建议的空间）。
6. 请勿自行打开或拆卸外壳。否则可能会导致触电或其他危险。无论产品是否开机，打开或拆卸外壳都可能对产品造成永久性损坏。请勿让儿童在无人看管的情况下使用充电产品（例如，充电器可能无法由专业人员立即进行操作。
7. 请将产品从电源插座拔出，关闭产品电源，然后拔掉电源插头。
8. 请勿使用本产品随附电源适配器以外的其他电源适配器。使用其他电源适配器可能会损坏产品。

音量过大的音乐可能会导致听力受损。请将音量调节至安全范围内。

正确处理本产品：此标记表示本产品不应与欧盟其他家庭废弃物一起处理。为防止废弃物对环境或人体健康造成潜在危害，请负责任地回收利用，促进材料资源的可持续再利用。要归还您的废旧设备，请使用回收和收集系统，或联系购买该产品的零售商。他们可以回收该产品，以进行环保回收处理。

请勿使用已损坏、腐蚀或磨损的电缆、插头、插座、固定装置或其他电气附件。最好让冷却、潮湿、合适和适当的组合，以避免用户在操作时受伤。

Box Contents



Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

Illustrations



Contenu du l'emballage

Remarque: Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent différer du produit réel.

Illustrations



Contenido de la caja

Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

Ilustraciones



Verpackungsinhalt

Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkt abweichen.

Illustrationen



Contenuto della confezione

Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

Illustrazioni



Conteúdo da caixa



Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

Ilustrações



同梱品



注記：画像は例示用です。実際の製品と異なる場合があります。

各部の名称と主な機能



Remote Control

Battery loading
Please refer to the illustration to open the battery compartment, insert the CR2032 button battery and close the compartment.

WARNING:
1. Battery leakage, danger of intense fire.
2. Use a phillips screwdriver to open the battery compartment. Do not place the new or old batteries in the vicinity of a possible ignition, if the product is not used for a long time.
3. Don't use the product if the battery cover is missing or not closed, and keep the remote inaccessible to children.
4. Please go to the Hospital immediately if the battery is swallowed.

Note:
1. Do not place the remote control in places that are not level.
2. Do not drop the remote control.
3. Remove the batteries when unused for a long period of time.
4. The battery solution has exposed to excessive heat, such as direct sun fire or similar.
5. Please dispose of batteries in a manner to improve. Please do not with the care or expended type.

Connection

Télécommande

AVERTISSEMENT :
1. Fuite de batterie, danger d'incendie intense.
2. Utilisez un tournevis cruciforme pour ouvrir le compartiment à piles. Ne placez pas de piles neuves ou usagées à proximité d'une source d'allumage potentielle, si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
3. Ne pas utiliser le produit s'il est vendu ou qu'il ne se ferme pas, et gardez la télécommande hors de portée des enfants.
4. Rendez-vous immédiatement à l'hôpital en cas de ingestion de pile.

Remarque :
1. Ne placez pas la télécommande dans un lieu plat et horizontal.
2. Ne laissez pas tomber la télécommande.
3. Retirez les piles si vous ne comptez pas utiliser la télécommande pendant une période prolongée.
4. Ne laissez pas la solution de piles exposée à une chaleur excessive, comme une exposition directe au soleil ou à des sources similaires.
5. Veuillez éliminer les piles de manière à préserver l'environnement. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers ou ne les brûlez pas.

Connexions

Mando a distancia

ADVERTENCIA:
1. Fuga de batería, peligro de fuertes incendios.
2. Utilice un destornillador Phillips para abrir el compartimento de la batería. No coloque pilas nuevas o usadas cerca de una posible fuente de ignición, si el producto no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
3. No utilice el producto si la tapa de la batería falta o no está cerrada, y mantenga el mando a distancia fuera del alcance de los niños.
4. Acuda inmediatamente al hospital en caso de ingerir la pila.

Nota:
1. No deje el mando a distancia en lugares nivelados.
2. No deje caer el mando a distancia.
3. Retire las pilas si no va a utilizar el mando durante un tiempo.
4. No deje la solución de pilas expuesta a un calor excesivo, como la luz solar directa o similar.
5. Deseche las pilas de manera que se mejore. Por favor, no lo haga con el cuidado o el tipo gastado.

Conexiones

Mando a distanza

ATTENZIONE:
1. Perdita della batteria, pericolo di forti incendi.
2. Utilizzare un cacciavite a stella per aprire il vano batteria. Non posizionare batterie nuove o usate nelle vicinanze di una possibile fonte di accensione, se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
3. Non utilizzare il prodotto se il coperchio della batteria è assente o non è chiuso e tenere il telecomando fuori dalla portata dei bambini.
4. Recarsi immediatamente in ospedale in caso di ingestione della pila.

Nota:
1. Non posizionare il telecomando in luoghi non piani.
2. Non lasciare cadere il telecomando.
3. Rimuovere le batterie se non si prevede di utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.
4. La soluzione delle batterie è esposta a calore eccessivo, come luce diretta del sole o simili.
5. Smaltire le batterie in modo da migliorare l'ambiente. Non gettarle con la cura o il tipo esaurito.

Connessioni

Fernbedienung

WARNUNG:
1. Auslaufen der Batterien, hohe Brandgefahr.
2. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie keine neuen oder gebrauchten Batterien in die Nähe einer möglichen Zündquelle, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Batteriefachabdeckung fehlt oder nicht geschlossen ist, und halten Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern.
4. Begeben Sie sich sofort ins Krankenhaus, wenn Sie eine Batterie verschluckt haben.

Hinweis:
1. Legen Sie die Fernbedienung nicht auf Stellen mit Pacht Ebner auf.
2. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden möchten.
4. Die Batterien sollten keiner starken Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem ausgesetzt sein.
5. Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem Hausmüll. Bitte geben Sie die Batterien an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle ab.

Anschlüsse

Line-In-Modus

Bluetooth-Modus

1. Press the "power" dial on the side panel of the active speaker to switch to line 1 / mode (green light flashing once) or line 2 / mode (green light flashing twice).
2. Repeatedly press the "VOL +" / "VOL -" button on the remote control to switch to line 1/ line 2 / mode.

1. Press the "power" dial on the side panel of the active speaker, or press the "⏻" button on the remote control to switch to Bluetooth mode, the blue light will be steady on.
2. Turn on the Bluetooth function of your device (refer to "EDIFIER R1700BTs" in the list, then light will be steady on.
3. To disconnect Bluetooth, press and hold the "⏻" button on the side panel of the active speaker or press and hold the "⏻" button on the remote control for 3 seconds.

Notes:
- To enjoy of Bluetooth functions of this product, please ensure your audio source device has A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) function.
- Bluetooth connectivity and compatibility may differ amongst different source devices, depending on the software versions of source devices.

##