

ONE PAGE FOLDED, Black and White Copy

MANUAL (ENGLISH) Operating the Bluetooth® Audio Transmitter 1. Using included Micro USB Cable and a USB wall charger (<i>not included</i>), fully charge your new Xtreme Home Theater Bluetooth® Audio Transmitter for a minimum of 3 hours. The LED charging indicator will illuminate red when charging. It will illuminate green when fully charged. 2. Connect the Transmitter to an audio source such as a TV or home stereo using the 3.5mm jack & included 3.5mm Aux Cable. (For audio devices with RCA output, the RCA to 3.5mm Adapter may be used). 3. Locate your Bluetooth® headphones or speaker that you would like to stream audio to. Be sure to power them on and activate pairing mode. 4. Turn on the Transmitter by switching the power switch (on the side) to the “ON” position. The Bluetooth LED indicator will illuminate solid blue. 5. Bluetooth® Transmitter begins searching for nearby Bluetooth® devices (Allow up to 20 sec for the Transmitter to pair). 6. Once the Transmitter and Bluetooth audio device are paired successfully the LED indicator will begin to flash blue slowly, indicating that the Transmitter is connected and ready to use. Power Source 5V USB Bluetooth® Headphones or Bluetooth® Soundbar Audio Source Wall Mount 2	FCC STATEMENT This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC RADIO REQUENCY EXPOSURE STATEMENT The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed or mobile condition. The minimum separation distance is 20 cm. NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, these limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this occurs, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult an experienced radio/TV technician for help or contact the customer service number below. 3	SAFETY AND CARE INSTRUCTIONS: Please read and understand all instructions before using this product. • Be sure to keep these instructions. • Do not attempt to disassemble the unit. Repairs to electrical equipment should only be performed by a qualified service person. Improper repairs may place user at risk and void warranty. • Do not expose this product to dripping or splashing of drinks or liquids of any kind. • Avoid long exposure to direct sunlight, which may cause damage. • Do not use the product in a strong magnetic field. • Do not use this unit for anything other than its intended user or purpose. Doing so may damage the device and void warranty. • Do not puncture or harm the exterior surface of the product in any way. This product is not a toy. Keep out of reach of children. • Do not expose batteries or battery pack to excessive heat or open flame. • Do not expose the unit to extremely high or low temperatures as this will shorten the life of the device, destroy the battery, and /or distort certain parts. • Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit. • In order to prolong battery life, turn off when not in use. 4	ONE YEAR WARRANTY Xtreme warrants its products for ONE YEAR against defects in manufacturing under regular consumer use with original receipt of retail purchase. We believe in our products and want to provide you with a replacement, if needed, but we have to know about the problem while the product is still under warranty. If you discover a defect covered by this warranty, please contact us about receiving a replacement. In order to use the products warranty the customer must provide proof of the retailers receipt. <i>*Any customers outside of the U.S. will be responsible for shipping and handling charges if a replacement is required that is not due to a manufacturing defect. If there is not a manufacturing defect, shipping and handling will be applied.</i> Xtreme's warranty is limited to our products only. Our warranty does not cover the replacement or repair cost of any third-party accessory, electronic device or personal property. For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service at customerservice@xtremecables.com 5	XTREME® DIGITAL LIFESTYLE ACCESSORIES AUDIO TRANSMITTER KIT FLUX AUDIO TV VERS DES CASQUES OU DES SONNERIES BLUETOOTH® 1 2 3 4 5 Contenu du Colis: 1. Transmetteur Audio Bluetooth® 2. Montage mural 3. Câble Micro USB 4. Câble de 3.5 mm 5. Adaptateur 3.5mm vers RCA Manuel 855-999-8041 www.xtremecables.com
XTREME® DIGITAL LIFESTYLE ACCESSORIES AUDIO TRANSMITTER KIT STREAM TV AUDIO TO BLUETOOTH® HEADPHONES OR SOUNDBARS 1 2 3 4 5 Package Contents: 1. Bluetooth® Audio Transmitter 2. Wall Mount 3. Micro USB Cable 4. 3.5mm Cable 5. 3.5mm to RCA Adapter Manual 855-999-8041 www.xtremecables.com	GARANTIE UN AN Xtreme garantit ses produits pour une année contre les défauts de fabrication sous l'usage régulier du consommateur avec la réception originale de l'achat au détail. Nous croyons en nos produits et nous voulons vous fournir un remplacement, si nécessaire, mais nous devons connaître le problème alors que le produit est encore sous garantie. Si vous découvrez un défaut couvert par cette garantie, contactez-nous pour recevoir un remplacement. Pour utiliser la garantie des produits, le client doit fournir la preuve du reçu des détaillants. <i>* Tous les clients situés en dehors des États-Unis seront responsables des frais d'expédition et de la manutention. S'il n'y a pas de défaut de fabrication, les frais de réparation d'un accessoire tiers, d'un appareil électronique ou d'un bien personnel.</i> Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un service de garantie pour votre produit, veuillez contacter le service à la clientèle au customerservice@xtremecables.com 5	CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN: Veuillez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit • Assurez-vous de conserver ces instructions. • N'essayez pas de démonter l'appareil. Les réparations sur l'équipement électrique doivent être effectuées uniquement par un technicien qualifié. Des réparations incorrectes peuvent placer l'utilisateur comme une garantie des risques et annuler. • N'exposez pas ce produit aux gouttes ni aux éblouissements de boissons ou de liquides de quelque nature que ce soit. • Évitez toute exposition prolongée aux rayons directs du soleil, qui pourraient causer des dommages. • N'utilisez pas le produit dans un champ magnétique puissant. • N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles prévues pour l'utilisateur. Cela pourrait endommager l'appareil et annuler la garantie. • Ne percez pas et n'endommagez en aucun cas la surface extérieure du produit. Le produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. • N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmement élevées ou basses car cela raccourcirait la durée de vie de l'appareil, détruirait la batterie et / ou déformerait certaines pièces. • N'utilisez pas de solvants de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil. • Pour prolonger la durée de vie de la batterie, éteignez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée. ATTENTION Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler la garantie de l'utilisateur ou son autorisation à utiliser l'équipement. 4	DÉCLARATION DE LA FCC Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX BESOINS RADIO L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé à l'état fixe ou mobile. La distance de séparation minimale est de 20 cm. REMARQUE Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, définies à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio ou à la réception de télévision. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cela se produit, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger les interférences en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes: (1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. (2) Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Consultez un technicien radio / télévision expérimenté pour obtenir de l'aide ou contactez le service clientèle ci-dessous. 3	MANUEL (FRANÇAIS) Utilisation de l'émetteur Audio Bluetooth® 1. En utilisant le Câble Micro USB inclus et un chargeur mural USB (<i>non inclus</i>), chargez complètement votre nouvel émetteur audio Bluetooth® Xtreme Home Theater pendant au moins 3 heures. Le s'allumera en vert une fois complètement chargé. 2. Connectez l'émetteur à une source audio telle qu'un téléviseur ou une chaîne stéréo à l'aide de la prise jack 3.5 mm et du câble auxiliaire 3.5 mm fourni. (Pour les périphériques audio avec sortie RCA, vous pouvez utiliser l'adaptateur RCA à 3.5 mm). 3. Localisez le casque ou le haut-parleur Bluetooth® vers lequel vous souhaitez diffuser l'audio. Assurez-vous de les allumer et d'activer le mode d'appariement. 4. Allumez l'émetteur en plaçant l'interrupteur d'alimentation (sur le côté) en position "ON". Le voyant Bluetooth s'allume en bleu. 5. L'émetteur Bluetooth® commence à rechercher les appareils Bluetooth à proximité (attendez au moins 20 secondes entre l'émetteur et le coupleur). 6. Une fois que l'émetteur et le périphérique audio Bluetooth ont été associés avec succès, le voyant commence à clignoter lentement en bleu, indiquant que l'émetteur est connecté et prêt à être utilisé. Source d'alimentation 5V USB Montage Mural Barre de Son Bluetooth® Casque Bluetooth® 2