

<< reserved for RadioShack 8-in-One IR/RF Remote (15-2117)
front cover
to be supplied by UEI >>

2nd Draft

RadioShack 8-IN-ONE REMOTE

A QUICK LOOK AT THE CONTROLS

KEY TABLE (CONTINUED)

	KEY FUNCTIONS FOR SELECTED DEVICE											
KEY	AUDIO AMP./RCVR./ TUNER/HTIB ¹	AUDIO CASSETTE/ DAT DECK	AUDIO RCVR./DVD COMBO	AUDIO TURNTABLE	CABLE CONVERTER/ VIDEO ACC.	CD PLAYER	DVD/LD PLAYER	HOME AUTOMATION	SATELLITE RECEIVER	TV	TV COMBO	VCR/ PVR
	Rewind Tape ⁴	Rewind	Skip Rev. DVD	Rewind	Rewind VOD ⁵	Rewind	Rewind	–	Rewind VOD ⁵	Rewind VCR	Rewind VCR	Rewind VCR/PVR
	Play Tape ⁴	Play	Play DVD	Play	Play VOD ⁵	Play	Play	–	Play VOD ⁵	Play VCR	Play VCR	Play VCR/PVR
	F Fwd Tape ⁴	Fast Forward	Skip Fwd. DVD	Fast Forward	F Fwd. VOD ⁵	Fast Forward	Fast Forward	–	FFWD VOD ⁵	FFWD VCR	FFWD VCR	FFWD VCR/PVR
	Record Tape ⁴	Record	–	–	Record VOD ⁵	Record ⁶	–	–	Record VOD ⁵	Record VCR	Record VCR	Record VCR/PVR
	Pause Tape ⁴	Pause	Pause DVD	Pause	Pause VOD ⁵	Pause	Pause	–	Pause VOD ⁵	Pause VCR	Pause VCR	Pause VCR/PVR
	Stop/Eject Tape ⁴	Stop/ Eject	Stop/Eject DVD	Stop	Stop VOD ⁵	Stop/ Eject	Stop/ Eject	–	Stop VOD ⁵	Stop VCR	Stop VCR	Stop VCR/PVR or Eject Tape

NOTES:

- 1. Home-Theater-In-A-Box (HTIB) device.
- 2. **FAV/SCAN** is only available for Cable Converters.
- 3. Select **GUIDE** for PVR codes.
- 4. Applicable only if Audio Receiver/Tuner/Amplifier or HTIB has a tape transport.
- 5. If VOD (Video On Demand) is not available, pressing this key will control the VCR (only if the VCR code is programmed under VCR mode).
- 6. Applicable only if device is a CD recorder.

RadioShack 8-IN-ONE REMOTE

LOCALIZACIÓN DE FALLAS (continuación)

PROBLEMA:	No hay volumen en un segundo televisor.
SOLUCIÓN:	Siga las instrucciones en la sección <i>Cambio Del Bloqueo Del Volumen</i> en la página 33.
PROBLEMA:	No se puede hallar un código que funcione usando las instrucciones en <i>Búsqueda De Su Código</i> .
SOLUCIÓN:	Vea nuestro sitio en la Internet, www.radioshack.com , para obtener ayuda, o lleve el control remoto a la tienda RadioShack de su localidad.
PROBLEMA:	El control remoto enciende dispositivos de audio y controla el volumen, pero no cambia los canales prefijados.
SOLUCIÓN:	Algunos productos podrían requerir un código de sintonizador (o receptor) y un código de amplificador de audio para controlar a remoto todas las funciones en su dispositivo de audio.
PROBLEMA:	Su receptor de satélite (DSS) no responde a los códigos listados en la página 48.
SOLUCIÓN:	Cerciórese de que el receptor de satélite (DSS) pueda operarse con un control remoto de rayos infrarrojos (IR) y que no esté configurado para recibir únicamente señales de radiofrecuencia (RF).

NOTA: Si tiene algún otro problema, llame a servicios al cliente al 1-800-763-9232.

MENSAJES DE ERROR

INVALID	Se introdujo una secuencia equivocada para la tecla o datos incorrectos. Vuélvalo a intentar.
NOT FOUND	El código de fabricante solicitado no se halló en la base de datos del control remoto. Haga la prueba con otro código.
MAX-15	La secuencia de macro que se está introduciendo alcanzó el límite máximo de 15 golpes de tecla. Vuélvalo a intentar con menos golpes de tecla.
END CYCLE	Se ha completado todo un ciclo de búsqueda de códigos en la base de datos del control remoto. Pruebe otra búsqueda de códigos o visite nuestro sitio en la Internet en www.radioshack.com para encontrar ayuda. O lleve el control remoto a la tienda RadioShack de su localidad.

ERROR

Ocurrió un error durante una secuencia de aprendizaje o de programación. Vuélvalo a intentar.

BAD E2

Indica que un resultado de la revisión de situación E2 ya sea que está equivocado o no está presente. Visite nuestro sitio en la Internet en **www.radioshack.com** para obtener ayuda o lleve el control remoto a la tienda RadioShack de su localidad.

MEM FULL

Indica que los datos capturados durante el aprendizaje llenaron la memoria del control remoto. Pruebe borrando teclas con aprendizaje más viejo con el fin de liberar espacio en la memoria (vea la página 34).

MEM FULL 2

Indica que los datos capturados durante el aprendizaje han causado un error en la memoria del control remoto. Vuélvalo a intentar.


CUIDADO

- Mantenga seco el control remoto. Si éste se moja, séquelo con un paño de inmediato.
- Maneje el control remoto delicada y cuidadosamente. No lo deje caer.
- Use y guarde el control remoto sólo en ambientes con temperatura normal.
- Mantenga el control remoto alejado del polvo y de la mugre.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo para conservarlo luciendo como nuevo.

La modificación o alteración de piezas internas puede causar daños y anular la garantía.
Si su remoto no está funcionando como debe, por favor contáctenos en:

www.radioshack.com

o visite la tienda RadioShack de su localidad para obtener ayuda.



GUÍA DEL USUARIO

CUMPLIMIENTO CON LAS REGLAS Y REGLAMENTOS DE LA FCC

Este equipo se probó y se descubrió que cumple con los límites para los dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas De La FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa e irradia energía de radiofrecuencia y si no se le instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencias dañinas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá una interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se anima al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación que hay entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente que no sea el mismo donde está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico en radio y televisión con experiencia.

Se cauciona al usuario que los cambios y las modificaciones que se hagan al equipo sin la aprobación del fabricante podrían nulificar la autoridad del usuario para operar su equipo.

ETIQUETA DE AUTORIZACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas De La FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no debe causar interferencias dañinas y
2. Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseable.

FCC ID #: ??????? IR/RF 8-IN-ONE REMOTE CONTROL: ???????

Centro De Mandos:  Tested To Comply With FCC Standards

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en su material y mano de obra bajo un uso normal durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en una tienda propiedad de la compañía RadioShack o de concesionarios y distribuidores autorizados RadioShack.

EXCEPTO A LO PROVISTO AQUÍ, RadioShack NO BRINDA NINGUNA GARANTÍA EXPRESA Y CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS DE COMERCIALIZABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍAS LIMITADAS ESCRITAS CONTENIDAS AQUÍ. EXCEPTO A LO PROVISTO AQUÍ, RadioShack NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE NI ANTE ALGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN LO TOCANTE A CUALQUIER RESPONSABILIDAD, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DE CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, PÉRDIDA DE TIEMPO, DE DATOS, DE PROPIEDAD, DE INGRESOS, O DE GANANCIAS O CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, O EMERGENTES, AUN CUANDO RadioShack HAYA SIDO NOTIFICADA DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitaciones respecto a cuánto dura una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños incidentales o emergentes, de manera que las limitaciones o exclusiones de arriba podrían no aplicársele a usted.

En caso de que se presente un defecto en el producto durante el plazo de garantía, lleve el producto y el recibo de venta de RadioShack como prueba de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, a su opción, a no ser que la ley prevea otra cosa: (a) corregirá el defecto mediante la reparación del producto sin cargo por las piezas ni por la mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de diseño similar; o (c) reembolsará el precio de compra. Todas las piezas y productos reemplazados, y los productos sobre los cuales se otorgó un reembolso, se convierten en la propiedad de RadioShack. Las piezas o productos nuevos o reacondicionados podrían usarse en el desempeño del servicio de garantía. Las piezas y productos reparados o reemplazados están garantizados por el resto del plazo de la garantía original. Usted tendrá que pagar por las reparaciones o reemplazos del producto que se realicen después de la fecha de vencimiento del período de garantía.

Esta garantía no cubre: (a) daño o falla causados por o atribuibles a fuerza mayor, abuso, accidente, mal uso, uso inadecuado o anormal, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento inadecuados, alteración, rayos u otros incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualesquiera reparaciones que no sean las proporcionadas por una Instalación de Servicios Autorizada RadioShack; (c) fungibles como los fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) costos de transporte, flete o seguro; o (f) costos de remoción, instalación, ajuste por servicio de ubicación o reinstalación del producto.


Esta garantía le brinda derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que varían de acuerdo con el estado donde vive.


Departamento RadioShack De Relaciones Con El Cliente,
200 Taylor Street, 6th Floor,
Fort Worth, TX 76102

Cat. No. 15-2116

06/02

RadioShack
Fort Worth, Texas 76102





RadioShack 8-IN-ONE REMOTE

MANUFACTURER’S CODES (CÓDIGOS DEL FABRICANTE)

SETUP CODES FOR AUDIO AMPLIFIERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA AMPLIFICADORES DE AUDIO) [AMP]

Aiwa	0406
Carver	0269
Curtis Mathes	0300
Denon	0160
Harman/Kardon	0892
JVC	0331
Left Coast	0892
Linn	0269
Magnavox	0269
Marantz	0892, 0269
Optimus	0395, 0300, 0823
Panasonic	0308
Philips	0892, 0269
Pioneer	0013, 0300, 0823
Polk Audio	0892, 0269
RCA	0300, 0823
Realistic	0395
Technics	0308
Victor	0331
Wards	0013
Yamaha	0354

SETUP CODES FOR AUDIO CASSETTE DECKS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DE AUDIOCASSETES) [TAPE]

Akai	0188, 0189
Carver	0261
Fisher	0261
Garrard	0300, 0439
Optimus	0027, 0220, 0300, 0318, 0439
Pioneer	0027, 0220
RCA	0027, 0220, 0261
Rotel	0174
Sanyo	0261
Sony	0243, 0170
Wards	0027

SETUP CODES FOR AUDIO RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE AUDIO) [RCVR]

ADC	0531
Admiral	0182
Aiwa	1089, 1405, 0121
Akai	0115
Audiotronic	1189
Capetronic	0531, 0690
Carver	1089, 1189, 0042, 0360
Casio	0195
Clarinette	0195
Curtis Mathes	0080
Denon	1104, 1160
Fisher	0042, 0219, 0360
Glory Horse	1263
Garrard	0440, 0744
Hanwah	0741
Jensen	0754
Kansai	0440
Kenwood	1313, 1027, 1570, 1569, 0042, 0186
Koss	0744
LXI	0181, 0744
Lloyd’s	0195
Magnavox	1089, 1189, 0195, 0364, 0531
Marantz	1089, 1189
Memorex	0335
Modulaire	0195
Musicmagic	1089
NTDE Geniesom	0744
Optimus	1023, 0042, 0080, 0177, 0181, 0186, 0219, 0754, 0440, 0531, 0622, 0670, 0690, 0738, 0744, 0797, 0801, 0849, 1074
Orient Power	0744
Panasonic	1518
Penney	0195
Philips	1089, 1189, 1269
Pioneer	1023, 0080, 0531
Proscan	1254
RCA	1023, 1254, 0080, 0360, 0531, 1074, 1122, 1123, 1609
Radio Shack	0744, 1263
Realistic	0001, 0025, 0163, 0178, 0181, 0182, 0195, 0534
Sansui	1089
Sanyo	0219, 0801
Schneider	0364
Scott	0163, 0418
Sharp	0186
Sony	1058, 1258, 1158, 0415
Soundesign	0670
Stereophonics	1023

Sunfire	1313
Symphonic	0182
Teac	0163
Technics	1308, 1309, 1518
Techwood	0364
Thorens	1189
Wards	0080
Yamaha	0176, 0186, 1176, 1276
Yorx	0195
Zenith	0622, 0744

SETUP CODES FOR AUDIO SERVICES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA SERVICIOS DE AUDIO) [MISC]


Aiwa	0159
Sony	0159


SETUP CODES FOR AUDIO TURNTABLES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TORNAMEAS DE AUDIO) [PHONO]

Aiwa	0188
Carver	0188
Magnavox	0188
Marantz	0188
Philips	0188

SETUP CODES FOR CABLE CONVERTERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA CONVERTIDORES DE CABLE) [CBL]

ABC	0003, 0008, 0014
Americast	0899
Archer	0797
Bell & Howell	0014
Bell South	0899
Director	0476
Emerson	0797
Gemini	0797
General Instrument	0476, 0810
GoldStar	0144
Goodmind	0797
Jerrold	0476, 0003, 0276, 0014, 0810
Memorex	0000
Motorola	0476, 1106, 0276, 0810
Pace	0237
Panasonic	0000, 0107





User's Guide (Guía Del Usuario)

SETUP CODES FOR CABLE CONVERTERS, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA CONVERTIDORES DE CABLE), CONTINUACIÓN) [CBL]

Paragon	0000
Philips	0305, 0317
Pioneer	0877, 0144, 0533, 1877
Pulsar	0000
Quasar	0000
Radio Shack	0303, 0797, 0883
Runco	0000
Samsung	0144
Scientific Atlanta	0877, 0008, 0477, 1877
Sony	1006
Starcom	0003
Stargate	0797
Supercable	0276
Torx	0003
Toshiba	0000
Viewmaster	0883
Zenith	0000, 0525, 0899

SETUP CODES FOR CD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DE CDs) [CD]

Adcom	0155
Aiwa	0157
Audio Alchemy	0194
BSR	0194
Burmester	0420
California Audio Labs	0029
Carrera	0194
Carver	0157, 0179, 0437
DKK	0000
DMX Electronics	0157
Denon	0873
Emerson	0155, 0164, 0305
Fisher	0179, 0342
Garrard	0280, 0420
Genexxa	0032, 0164, 0305
Harman/Kardon	0157, 0173, 0426
Hitachi	0032, 0155
JVC	0072
Kenwood	0681, 0826, 0626, 0028, 0037, 0190
Krell	0157
LXI	0305
Linn	0157
MCS	0029

MTC	0420
Magnavox	0157, 0305
Marantz	0626, 0029, 0157, 0180
Miro	0000
Mission	0157
NSM	0157
Nikko	0164
Onkyo	0868
Optimus	1063, 0000, 0032, 0037, 0145, 0175, 0179, 0194, 0196, 0280, 0305, 0342, 0420, 0426, 0437, 0468, 0536, 0671, 0775, 0850, 1075
Panasonic	0029
Parasound	0194, 0420
Philips	0626, 0157
Pioneer	1063, 1062, 0032, 0305, 0468
Polk Audio	0157
Proton	0157
QED	0157
Quasar	0029
RCA	1062, 0032, 0053, 0155, 0179, 0305, 0468
Radio Shack	1083
Realistic	0155, 0164, 0175, 0179, 0180, 0420
Rotel	0157, 0420
SAE	0157
Sansui	0157, 0305
Sanyo	0179
Scott	0155, 0164, 0305
Sears	0305
Sharp	0861, 0037, 0180
Sherwood	1067, 0180, 0196, 0426
Sonic Frontiers	0157
Sony	0490, 0000
Soundesign	0145
Staron	0398
Tascam	0420
Teac	0180, 0420
Technics	0029
Vector Research	0194
Victor	0072
Wards	0157, 0053, 0559
Yamaha	0888, 0036


SETUP CODES FOR DAT DECKS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DAT) [DAT]


Carver	0158
Harman/Kardon	0158
Magnavox	0158
Marantz	0158
Philips	0158

SETUP CODES FOR DVD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES DVD) [DVD]

Alco	0790
Apex	0672, 0755
Apex Digital	0717
Blue Parade	0571
Denon	0490
Emerson	0591
Enterprise	0591
Fisher	0670
GE	0522, 0717, 0815
Go Video	0715, 0783
Gradiente	0651
Greenhill	0717
Hitachi	0573, 0664
Hiteker	0672
InterAct	0697
JVC	0558, 0623
Kenwood	0534, 0682, 0737
KLH	0717
Konka	0711, 0719, 0720, 0721
Magnavox	0503, 0675
Marantz	0539
Microsoft	0522
Mitsubishi	0521
Onkyo	0503
Oritron	0651
Panasonic	0490, 0632, 0677
Pelican Accessories	0731
Philips	0503, 0539
Pioneer	0525, 0571, 0632
Proscan	0522
RCA	0522, 0571, 0717, 0790, 0822, 1022
Saitek	0731
Samsung	0573
Sanyo	0670
Sharp	0630
Sony	0533, 0772
Technics	0490
Theta Digital	0571
Thrustmaster	0498
Toshiba	0503
Urban Concepts	0503
Yamaha	0490, 0545
Zenith	0503, 0591

continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)





RadioShack 8-IN-ONE REMOTE

MANUFACTURER’S CODES, Continued (CÓDIGOS DEL FABRICANTE, Continuación)

SETUP CODES FOR HOME AUTOMATION (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR) [HOME]

GE	0240
One For All	0167
Radio Shack	0240
Security System	0167
Universal X10	0167
X10	0167

SETUP CODES FOR HOME-THEATER-IN-A-BOX DEVICES (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA DISPOSITIVOS HOME-THEATER-IN-A-BOX) [RCVR]

Kenwood	1313
Marantz	1089, 1189
Philips	1269
Pioneer	1023
RCA	1609
Sony	1258

SETUP CODES FOR LD PLAYERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA REPRODUCTORES LD) [LDP]

Aiwa	0203
Denon	0059
Funai	0203
Mitsubishi	0059
NAD	0059
Optimus	0059
Pioneer	0059
Realistic	0203

SETUP CODES FOR SATELLITE RECEIVERS (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA RECEPTORES DE SATÉLITE) [SAT]


AlphaStar	0772
Chaparral	0216


Echostar	1005, 0775
Expressvu	0775
GE	0566
GOI	0775
General Instrument	0869
HTS	0775
Hitachi	0819
Hughes Network Systems	1142, 0749, 1749
JVC	0775
Magnavox	0724, 0722
Memorex	0724
Mitsubishi	0749
Motorola	0869
Next Level	0869
Panasonic	0247, 0701
Paysat	0724
Philips	1142, 0749, 0724, 1076, 0722
Proscan	0392
RCA	0392, 0566, 0855, 0143
Radio Shack	0869
Realistic	0052
Samsung	1109
Sony	0639
Star Choice	0869
Toshiba	0749, 0790
Uniden	0724, 0722, 0052
Zenith	0856

SETUP CODES FOR TVs (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES) [TV]

A-Mark	0003
AOC	0030, 0019, 0003
Abex	0032
Admiral	0093, 0463
Aiko	0092
Aiwa	0701
Akai	0030
Alaron	0179
America Action	0180
Ampro	0751
Anam	0180
Archer	0003
Audiovox	0451, 0180, 0003, 0092, 0623
Baysonic	0180
Belcor	0019
Bell & Howell	0154, 0016
Bradford	0180
Brockwood	0019
Broksonic	0236, 0463, 0003

CXC	0180
Candle	0030, 0056
Carnivale	0030
Carver	0054
Celebrity	0000
Cineral	0451, 0092
Citizen	0060, 0030, 0056, 0039, 0092
Concerto	0056
Contec	0180
Craig	0180
Crosley	0054
Crown	0180, 0039
Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0051, 0451, 0093, 0060, 0030, 0145, 0056, 0016, 0039, 0166, 0466, 0747, 1147, 1347
Daewoo	0451, 0019, 0039, 0092, 0623, 0624
Daytron	0019
Denon	0145
Dumont	0017, 0019
Dwin	0720, 0774
Electroband	0000
Electrohome	0409
Emerson	0154, 0236, 0463, 0180, 0178, 0019, 0179, 0039, 0623, 0624
Envision	0030
Fisher	0154
Fujitsu	0179, 0683
Funai	0180, 0179, 0171
Futuretech	0180
GE	0047, 0051, 0451, 0093, 0178, 0021, 0747, 1147, 1347
Gibralter	0017, 0030, 0019
GoldStar	0030, 0178, 0019, 0056, 0032, 0409
Gradiente	0053, 0056
Grunpy	0180, 0179
Hallmark	0178
Harley Davidson	0179
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Hitachi	0145, 0056, 0016, 0032, 0409
Infinity	0054
Inteq	0017
JBL	0054
JCB	0000
JVC	0053
KEC	0180
KTV	0180, 0030, 0039
Kenwood	0030, 0019
Konka	0628, 0632, 0638, 0703, 0707
LG	0056
LXI	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0747
Logik	0016
Luxman	0056





User's Guide (Guía Del Usuario)

SETUP CODES FOR TVs, CONTINUED (CÓDIGOS DE CONFIGURACIÓN PARA TELEVISORES, CONTINUACIÓN) [TV]

MGA	0150, 0030, 0178, 0019
MTC	0060, 0030, 0019, 0056
Magnavox	0054, 0030, 0179, 1254
Majestic	0016
Marantz	0054, 0030
Matsushita	0250
Megatron	0178, 0145, 0003
Memorex	0154, 0250, 0463, 0150, 0178, 0179, 0056, 0016
Midland	0047, 0017, 0051, 0039, 0032, 0747
Minutz	0021
Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 0019
Motorola	0093
Multitech	0180
NAD	0156, 0178, 0166
NEC	0030, 0019, 0056
NTC	0092
Nikko	0030, 0178, 0092
Onwa	0180
Optimus	0154, 0250, 0166
Optonica	0093, 0165
Orion	0236, 0463, 0179
Panasonic	0250, 0051
Penney	0047, 0156, 0051, 0060, 0030, 0178, 0021, 0019, 0056, 0039, 0003, 0032, 0747, 1347
Philco	0054, 0463, 0030, 0145, 0019
Philips	0054
Pilot	0030, 0019, 0039
Pioneer	0166, 0679
Portland	0019, 0039, 0092
Princeton	0717
Prism	0051
Proscan	0047, 0747
Proton	0178, 0003, 0466
Pulsar	0017, 0019
Quasar	0250, 0051, 0165
RCA	0047, 0051, 0093, 0019, 0090, 0679, 0747, 1047, 1147, 1247, 1347, 1447
Radio Shack	0047, 0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032, 0409, 0747
Realistic	0154, 0165, 0180, 0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0032
Runco	0017, 0030, 0603
SSS	0180, 0019
Sampo	0030, 0039, 0032
Samsung	0060, 0030, 0178, 0019, 0056, 0032
Samsux	0039
Sansei	0451
Sansui	0463

Sanyo	0154
Scimitsu	0019
Scotch	0178
Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179
Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0179, 0056, 0171, 0747
Semivox	0180
Semp	0156
Sharp	0093, 0165, 0039, 0688, 0689
Shogun	0019
Signature	0016
Sony	0000
Soundesign	0180, 0178, 0179
Spectricon	0003
Squareview	0171
Starlite	0180
Supreme	0000
Sylvania	0054, 0030
Symphonic	0180, 0171
TMK	0178, 0056
TNGi	0017
Tandy	0093
Tatung	0003
Technics	0250, 0051
Technol Ace	0179
Techwood	0051, 0056, 0003
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0019, 0179, 0056, 0016, 0039, 0092
Telefunken	0056
Toshiba	0154, 0156, 0060, 1256
Totevision	0039
Vector Research	0030
Victor	0053
Vidikron	0054
Vidtech	0178, 0019
Wards	0054, 0165, 0030, 0178, 0021, 0019, 0179, 0056, 0016
Waycon	0156
White Westinghouse	0463, 0623, 0624
Yamaha	0030, 0019
Zenith	0017, 0463, 0016, 0092, 0624
Zonda	0003

SETUP CODES FOR TV/VCR COMBOS (CÓDIGOS PARA PROGRAMAR COMBINACIONES TELEVISOR/VIDEOGRABADORA) [VCR]


Broksonic	0002, 1479
Citizen	1278
Colt	0072
Curthis Mathes	1035


Daewoo	1278
Emerson	0002, 1278, 1479
Funai	0000
GE	0807, 1035, 1060, 0240
Goldstar	1237
Harley Davidson	0000
Hitachi	0000
Lloyd's	0000
MGA	0240
Magnasonic	0593, 1278
Magnavox	1781, 0000
Magnin	0240
Memorex	1162, 1237, 1262, 1037
Mitsubishi	0807
Optimus	0593, 1162, 1262
Orion	0002, 1479
Panasonic	1035, 1162, 1262, 1362
Penney	1035, 1237, 0240
Proscan	1060
Quasar	1035, 1162
RCA	0807, 1035, 1060, 0240
Radio Shack	1037
Sansui	0000, 1479
Sanyo	0240
Sears	1237, 0000
Sharp	0807
Sony	1232, 0000
Sylvania	1781
Symphonic	0000, 0593
Thomas	0000
White Westinghouse	1278
Zenith	0000, 1479





SETUP CODES FOR VCRs (CÓDIGOS PARA PROGRAMAR VIDEOGRABADORAS) [VCR]





Admiral	0048, 0209
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000, 0307
Akai	0041
America Action	0278
American High	0035
Asha	0240
Audiovox	0037
Beaumark	0240
Bell & Howell	0104
Broksonic	0184, 0121, 0209, 0002, 0479





*continued on next page...
(continúa en la siguiente página...)*














<< reserved for RadioShack 8-in-One IR/RF Remote (15-2117)
rear cover
to be supplied by UEI >>

