



## CZ

### PRŮHLÉD

- Adaptér USB typu C na USB typu A
- Kontrolka LED
- Tlačítko *Bluetooth*

#### i) Vstúpe do režimu párování *Bluetooth* – 2 s

-  Modré blikání [Viz II])
-  Bílé blikání [Viz II])
-  Stavová kontrolka LED nejlepšího podporovaného kodku

#### ii) Přepínání připojení mezi zapamatovanými zařízeními – x1

(Kontrolka LED několikrát bíle zabliká, čímž naznačí sekvenci zapamatovaných zařízení)

-  Připojování k zařízení 1

-  Připojování k zařízení 2

-  Připojování k zařízení 3

-  Připojování k zařízení 4

#### iii) Vstúpe do režimu HFP / Opusťte režim HFP – x2

(Režim HFP umožňuje velmi hands-free během použití audio vysíláče)

-  Červená - HFP ZAPNUTO
-  Poslední použitý kodek - HFP VYPNUTO

#### 4) Analogový mikrofón

(Připojte pro použití funkce hlasového chatu)

**Poznámky:**  
Creative BT-W4 si zapamatuje spárovaná zařízení 1-4 podle pořadí prvních spárování.  
- Když je stisknuto tlačítko *Bluetooth*, Creative BT-W4 vyhledá další zapamatovaná zařízení. Pokud nejsou k dispozici žádná zařízení, audio vysíláč zůstane v režimu vyhledávání.  
- Pokud nejsou k dispozici žádná zařízení pro navázání spojení, bude Creative BT-W4 střídavě přepínat mezi zapamatovanými zařízeními podle pořadí spárování, přičemž bude pokáždě, když bude v režimu vyhledávání, blikat bíle po dobu přibližně 20 s.  
- Po výmnutí a připojení k jinému dostupnému portu USB na samostatném zařízení Creative BT-W4 opusť režim HFP.  
- Předvodič USB-C na USB-A je navržen pro použití s příslušným produktem nebo Creative, a to výhradně pro přenos dat přes USB - nepodporuje nabíjení prostřednictvím USB-PD ani žádné jiné funkce přenosu dat než USB na klientech (mobilních zařízeních / přenosných zařízeních) nebo hostitelských systémech (počítač / konzole). Nepoužívejte předvodič s jinými produkty k jiným nezamýšleným účelům.

## SK

### PRŮHLAD

- Konvertor z USB-C na USB-A
- LED ukazovateľ
- Tlačidlo *Bluetooth*

#### i) Prejdite do režimu párovania *Bluetooth* – 2s

-  Blikajúca [Požri II])
-  Bliká nabeleto [Modr II])
-  LED indikátor stavu najlepšieho podporovaného kodku

#### ii) Prepínanie pripojenia medzi zapamatými zariadeniami – x1

(LED ukazovateľ bude viackrát blikat nabeleto, čo signalizuje poradie zapamatného zariadenia)

-  Pripájanie k zariadeniu 1

-  Pripájanie k zariadeniu 2

-  Pripájanie k zariadeniu 3

-  Pripájanie k zariadeniu 4

#### iii) Vstup/ukončenie režimu HFP – x2

(Režim HFP umožňuje hands-free volania vo chvíli, keď sa používa zvukový vysílač.)

-  Červená - HFP ON
-  Posledný použitý kodek - HFP OFF

#### 4) Analogový mikrofón

(Zapojte na použitie funkcie hlasovej konverzácie)

**Poznámky:**  
Creative BT-W4 si zapamätá spárované zariadenia 1 až 4 na základe poradia pri prvom párovaní.  
- Po stlačení tlačidla *Bluetooth* vyhledá Creative BT-W4 ďalšie zapamatné zariadenie. Ak nie sú dostupné žiadne zariadenia, zvukový vysílač zostane v režime vyhledávania.  
- Ak nie sú k dispozícii žiadne zariadenia na vytvorenie pripojenia Creative BT-W4 sa bude prepínať medzi zapamatovanými zariadeniami na základe poradie spárovania, no súčasne bude pri režime vyhledávania vždy blikat nabeleto - 20 s.  
- Po odpojení a pripojení do iného dostupného portu USB na samostatnom zariadení, dôjde k ukončeniu režimu HFP so strany Creative BT-W4.  
- Konvertor USB-C na USB-A je navrhnutý na používanie s príloženým výrobkom Creative iba na prenos údajov cez USB a nepodporuje nabíjanie cez USB PD ani iné funkcie prenosu údajov inak ako cez USB na klientovi (mobilné zariadenia / prenosné zariadenia ) alebo hostiteľských systémoch (počítač / konzoly). Konvertor nepoužívajte s inými výrobkami na iný ako zamýšľaný účel.

### NASTAVENÍ ZARÍZENÍ

#### Nastavení PS5, PS4, PS4 Pro a PS4 Slim

- Připojte Creative BT-W4 k dostupnému portu USB
- Na konzoli: Settings (Nastavení) > Devices (Zařízení) > Audio Devices (Audio zařízení) > zrušte zaškrtnutí možnosti „Switch Output Device Automatically“ (Automaticky přepnout výstupní zařízení) > ujistěte se, že se „Output Device“ (Výstupní zařízení) zobrazuje jako „USB Headset (Creative BT-W4)“ (Náhlavní sada USB (Creative BT-W4))
- 3,5mm analogový mikrofón\*, který je součástí balení, připojte ke konektoru pro slucháčka s mikrofónem na ovládači
- Vyberte možnost Output to Headphones (Výstup do sluchátek) > All Audio (Všecky zvuk)

#### Nastavení konzole Nintendo Switch

Aktivace hlasové konverzáce:

- Připojte Creative BT-W4 k dostupnému portu USB na PC
- Stáhněte a nainstalujte firmwar HFP OFF ze stránky [creative.com/support/BTW4](https://creative.com/support/BTW4). Při instalaci firmwaru postupujte podle pokynů na obrazovce
- Odpojte zařízení Creative BT-W4 od počítače a zapojte je do portu USB-C zařízení Nintendo Switch
- 3,5mm analogový mikrofón, který je součástí balení, připojte ke konektoru pro slucháčka s mikrofónem na konzoli

#### Poznámka:

<sup>1</sup>Pokud to bude nezbytné, obě zařízení odpojte a znovu zapojte.  
<sup>2</sup>Funkce hlasové konverzáce je závislá na titulu. Ověřte, zda již je funkce hlasové konverzáce povolena i nastaveních příslušné aplikace.  
<sup>3</sup>Můžete prosím na paměti, že firmware HFP OFF deaktivuje na zařízení Creative BT-W4 funkci HFP během připojení k jiným zařízením. Abyste režim HFP na těchto zařízeních opět aktivovali, nainstalujte firmware HFP ON dostupný na adrese [creative.com/support/BTW4](https://creative.com/support/BTW4).

#### UPLÝNÍ RESET

Uplyný reset provedete stisknutím a podržením tlačítka *Bluetooth* po dobu 5 s. Kontrolka LED zařízení Creative BT-W4 začne blikat červeně a poté se vrátí do výchozího stavu režimu párování *Bluetooth*.

#### REGISTRACE PRODUKTU

Zaregistrováním produktu si zajistíte nejvhodnější dostupný servis a produktovou podporu. Produkt si můžete zaregistrovat na adrese [creative.com/register](https://creative.com/register). Upozorňujeme vás, že vaše záruční práva nejsou na registraci závislá.

### ZVUKOVÉ KODEXY

Creative BT-W4 automaticky vybere nejlepší podporovaný kodek podle připojeného zařízení.

| Podporované kódeky | Stavová kontrolka LED                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| aptX Adaptive      |  Fialová |
| aptX               |  Zelená  |
| SBC                |  Modrá   |

**APLIKACE CREATIVE**  
Pomocí aplikace Creative\* můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další\*.

- Ručně vyberte preferované zapamatované zařízení pro navázání spojení
- Používat profesionálně vyladěné předvolby zvuku pro filmy, hudbu a hry
- Nastavovat konfigurace reproduktorů a sluchátek
- Můžete konfigurovat nastavení přehrávání, nahrávání a další
- Využívejte další funkce režimu zvuku Acoustic Engine, například Prostorově zvuk, Crystalizer, Basů, Chytrá Hlasitost, a Dialog Plus
- Můžete aktualizovat software, zaregistrovat produkt a další

\*Funkce aplikace Creative a sady SmartComms jsou aktuálně k dispozici pouze na platformách Windows a Mac

**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**  
**Provozní frekvence:** 2402 – 2480 MHz  
**Bezdrátová technologie:** *Bluetooth* 5.2  
**Profil *Bluetooth***  
- A2DP (bezdrátová stereo technologie *Bluetooth*)  
- AVRCP (dálkové ovládání *Bluetooth*)  
- HFP (profil Hands-free)  
**Podporované zvukové kódeky\*:** aptX Adaptive, aptX, SBC  
**Podporované rozlišení přehrávání:** A2 stereo 24 bitů / 48 kHz

**Provozní dosah:** Až 50 m (přímá viditelnost bez překážek)  
**Provozní teplota:** 0-45°C  
**Max. výstupní výkon RF:** 9 dBm  
**Vstup:** 5 V ≍ 100 mA  
- Ovládání z připojeného přijímače  
\* Uvedené kódeky lze používat, pouze pokud je podporují přijímače

### ZVUKOVÉ KODEXY

Creative BT-W4 si automaticky na základě připojeného zariadenia zvolí najlepší podporovaný kodek.

| Podporované kódeky | LED indikátor stavu                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| aptX Adaptive      |  Fialová |
| aptX               |  Zelený  |
| SBC                |  Modrá   |

#### APLIKÁCIA CREATIVE

Pomocou aplikácie Creative\* si môžete nastavovať produkt, prispôbovať nastavenia zvuku, vylepšovať výkon produktu a mnoho viac.

- Manuálne označte preferované zapamätané zariadenie, čím sa vytvorí pripojenie
- Vyskúšajte profesionálne vyladené zvukové prednastavenia pre filmy, hudbu a hry
- Nastavíte si konfiguráciu reproduktorov a slúchadiel
- Konfigurácia prehrávania, nahrávania a ďalšie nastavenia
- Vychutnajte si funkcie režimu zvuku Acoustic Engine ako napríklad Priestorový, Crystalizer, Basy, Inteligentná hlasitosť a Dialog Plus
- Môžete inovatívne softvéru, registrácie produktu a mnohé ďalšie veci

\*Funkcia aplikácie Creative a súpravy SmartComms sú momentálne dostupné len v systéme Windows a Mac.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**  
**Prevádzková frekvencia:** 2402 – 2480 MHz  
**Bezdrôtová technológia:** *Bluetooth* 5.2  
**Profil *Bluetooth***  
- A2DP (bezdrôtový stereofónny zvuk cez rozhranie *Bluetooth*)  
- AVRCP (dialkové ovládanie cez rozhranie *Bluetooth*)  
- HFP (profil rozhrania handsfree)  
**Podporované zvukové kódeky:** aptX Adaptive, aptX, SBC  
**Podporované rozlíšenie prehrávania:** Do Stereo 24bit/48 kHz  
**Prevádzkový rozsah:** Do 50 m/165 stôp (ničím nekrytý dosah)  
**Prevádzková teplota:** 0-45°C  
**Maximálny výstupný príjopriekvený výkon:** 9 dBm  
**Príkonn:** 5 V ≍ 100 mA  
- Regulácia zo strany prijímateľa vysielateľa  
\* Aby mohli prijímače používať spomínané kódeky, musia ich podporovať

**CREATIVE APPLI**  
Creative Appli\* je produktovo určená aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi nastaviť a optimalizovať zvukové nastavenia. Pomocou aplikácie Creative\* môžete nastavovať produkt, prispôbovať nastavenia zvuku, vylepšovať výkon produktu a mnoho ďalších vecí.

\* Funkcia aplikácie Creative a súpravy SmartComms sú momentálne dostupné len v systéme Windows a Mac.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**  
**Prevádzková frekvencia:** 2402 – 2480 MHz  
**Bezdrôtová technológia:** *Bluetooth* 5.2  
**Profil *Bluetooth***  
- A2DP (bezdrôtový stereofónny zvuk cez rozhranie *Bluetooth*)  
- AVRCP (dialkové ovládanie cez rozhranie *Bluetooth*)  
- HFP (profil rozhrania handsfree)  
**Podporované zvukové kódeky:** aptX Adaptive, aptX, SBC  
**Podporované rozlíšenie prehrávania:** Do Stereo 24bit/48 kHz  
**Prevádzkový rozsah:** Do 50 m/165 stôp (ničím nekrytý dosah)  
**Prevádzková teplota:** 0-45°C  
**Maximálny výstupný výkon:** 9 dBm  
**Príkonnosť:** 5 V ≍ 100 mA  
- Regulácia zo strany prijímateľa vysielateľa  
\* Aby mohli prijímače používať spomínané kódeky, musia ich podporovať

**CREATIVE APPLI**  
Creative Appli\* je produktovo určená aplikácia, ktorá umožňuje používateľovi nastaviť a optimalizovať zvukové nastavenia. Pomocou aplikácie Creative\* môžete nastavovať produkt, prispôbovať nastavenia zvuku, vylepšovať výkon produktu a mnoho ďalších vecí.

| サポートコーデック     | LEDステータスインジケータ                                                                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| aptX Adaptive |  紫 |
| aptX          |  緑 |
| SBC           |  青 |

- 設定画面より:設定＞周辺機器＞オーディオ機器＞“出力機器を自動で切り替える”の選択を解除＞“出力機器”に“USBヘッドセット(Creative BT-W4)”を選択します
- 同梱の3.5 mm アナログマイクをコントロールのヘッドセット端子に接続します
- ヘッドホンへの出力＞すべて音声を選択します

**Nintendo Switchでのセットアップ**  
オプショントラックを有効にするには:  
- creative.com/support/BTW4 よりHFP-offファームウェアをダウンロードし、手順に従ってファームウェアをインストールします  
- Creative BT-W4 をPCより取り外し、Nintendo SwitchのUSBポートに接続します  
- 同梱の3.5mmアナログマイクをNintendo Switchのイヤホン/ヘッドセット端子に接続します

**注意:**  
<sup>1</sup>デバイスの再接続が必要になる場合があります。  
<sup>2</sup>ボイスチャット機能はタイトルに依存します。各タイトル の設定によってボイスチャット機能が有効になっているか確認して下さい。  
<sup>3</sup>HFP-off ファームウェアは、他のデバイスと接続しただけに Creative BT-W4のHFP機能を無効にします。このデバイスのHFPモードを再度有効にするには、[creative.com/support/BTW4](https://creative.com/support/BTW4) から入手可能なHFP-on ファームウェアをインストールして下さい。

**マスターリセット**  
Bluetoothボタンを5秒長押ししてマスターリセットを実行します。Creative BT-W4のLEDが赤点滅を始め、48 kHzの点滅状態であるBluetoothペアリングモードに戻ります。

**プログラビュリストレション**  
製品のユーザー登録を行う事により、製品の技術サポートやサービスなどの様々な特典を受け取ることができます。製品登録は[creative.com/register](https://creative.com/register) で行えます。なお、ハードウェア保証の保証規定は、ユーザー登録の有無に関わらず適用されます。

## PL

### PODSTAWOWE INFORMACJE

- Konwerter USB-C na USB-A
- Wskaźnik LED
- Przycisk *Bluetooth*

#### i) Wejđ w tryb parowania *Bluetooth* – 2s

-  Migający Niebieski
-  Migający Biały [Patrz II])
-  Status wskaźnika LED dla najlepszego z dostępnych kodeków

#### ii) Przełącz połączenie między zapamiętanymi urządzeniami – x1

(Wskaźnik LED zamiga kilka razy na biało, aby wskazać sekwencję zapamiętanych urządzeń)

-  Trwa łączenie z urządzeniem 1

-  Trwa łączenie z urządzeniem 2

-  Trwa łączenie z urządzeniem 3

-  Trwa łączenie z urządzeniem 4

#### iii) Wejście i wyjście z trybu HFP – x2

(Tryb HFP pozwala na prowadzenie rozmów przez zestaw głośnomówiący, gdy używany jest nadajnik audio)

-  Czerwony – HFP ON
-  Ostatnio używany kodek – HFP OFF

#### 4) Mikrofon analogowy

(Włącz, aby korzystać z funkcji czatu głosowego)

#### Uwagi:

- Creative BT-W4 pamiętuje sparowane urządzenia 1-4 na podstawie sekwencji parowania
- Po naciśnięciu przycisku *Bluetooth* Creative BT-W4 wyszuka następnie zapamiętane urządzenie. Jeśli urządzenie nie jest dostępne, nadajnik audio pozostanie w trybie wyszukiwania.
- Jeśli żadne urządzenia nie są dostępne do nawiązania połączenia, Creative BT-W4 będzie przełączać się między zapamiętanymi urządzeniami w oparciu o sekwencję kolejności parowania, mijając na biało przez –20 sekund za każdym razem w trybie wyszukiwania.
- Podłączenie i podłączeniu do innego dostępnego portu USB w osobnym urządzeniu, Creative BT-W4 wyjdzie z trybu HFP.
- Konwerter USB-C na USB-A jest przeznaczony do użytku z złączonym produktem Creative wyłącznie do przesyłania danych przez USB i nie obsługuje ładowania USB-PD ani innych funkcji przesyłania danych innych niż USB urządzenia (urządzenia mobilne / urządzenia przenośne ) lub systemów hosta (komputery / konsole). Nie używaj konwertera z innymi produktami do innych, niezgodnych z przeznaczeniem celów.

## RU

### ОБЗОР

- Переходник USB-C – USB-A
- Светодиодный индикатор
- Кнопка *Bluetooth*

#### i) Вход в режим *Bluetooth* подключения – 2 сек

-  Мигающий голубой
-  Мигающий белый [обратитесь к II])
-  Статус светодиода индикатора лучшего поддерживаемого кодака

#### ii) Переключение соединения между запомненными устройствами – 1 раз

(Светодиодный индикатор несколько раз мигнет белым указывая на последовательность запомненных устройств)

-  Подключение к устройству 1

-  Подключение к устройству 2

-  Подключение к устройству 3

-  Подключение к устройству 4

#### iii) Войти в / выйти из режима HFP – 2 раза

(Режим HFP позволяет звонить по громкой связи при использовании трансмитера)

-  Красный – HFP ВКЛ
-  Последний используемый кодек – HFP ВЫКЛ

#### 4) Аналоговый микрофон

(подключите для использования функции голосового чата)

#### Примечания:

- Creative BT-W4 запомнит от 1 до 4 подключенных устройств основываясь на порядке их первичного подключения.
- Когда нажата кнопка *Bluetooth*, Creative BT-W4 выполнит поиск следующего запомненного устройства. Если доступных устройств нет, то трансмитер останется в режиме поиска.
- Если ни одно устройство не доступно для установления соединения, то Creative BT-W4 будет попеременно переключаться между запомненными устройствами основываясь на последовательности сопряжения, мигая белым в течение –20 сек каждый раз когда в режиме поиска.
- При отсоединении и подключении к другому доступному USB порту на отдельном устройстве, Creative BT-W4 выйдет из режима HFP.
- Переходник USB-C – USB-A создан для использования с входящим в комплект устройством Creative Kit только для передачи данных по USB и не поддерживает USB-PD зарядку или другие функции не имеющие отношения к передаче данных по USB на клиентских (мобильных / портативных устройствах) или хост-системах (компьютерах / консолях). Не используйте переходник с другими устройствами не по назначению.

## CS

#### 概述

- USB-C 转 USB-A 转换器
- LED 指示灯
- 蓝牙耳机按钮

#### i) 进入蓝牙配对模式 - 约 2 秒

-  呈蓝色闪烁
-  闪烁白色 [参考 II])
-  最佳支持编解码器的 LED 状态指示灯

#### ii) 在记忆的设备之间切换连接 – x1

(LED 指示灯会多次闪烁白色以指示记忆设备的顺序)

-  正在连接至设备 1

-  正在连接至设备 2

-  正在连接至设备 3

-  正在连接至设备 4

#### iii) 进入 / 退出 HFP 模式 – x2

(HFP 模式允许在使用音频发射器时进行免提通话)

-  红色 – HFP 开
-  上次使用的编解码器 – HFP 关闭

#### 4) 模拟麦克风

(插入使用语音聊天功能)

#### 注意:

- Creative BT-W4 将根据首次配对的顺序记住配对的设备 1-4。
- 当蓝牙按钮被按下时，Creative BT-W4 将搜索下一个的设备。如果没有可用的设备，音频发射器将保持在等待模式。
- 如果没有可用于建立连接的设备，Creative BT-W4 将根据配对序列在记忆的设备之间交替切换，同时在搜索模式下每次闪烁白色约 20 秒。
- 当选择并插入另一个设备上的可用 USB 端口时，Creative BT-W4 将退出 HFP 模式。USB-C 转 USB-A 适配器专为传输数据而设计，不支持 USB-PD 充电或客户端（移动设备 / 便携式设备）或主机系统（计算机 / 游戏机）上的其他非 USB 数据传输功能