

FCC ID: QTG-IFALTWS2

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Drivers / Pilotes / Conductores: 8mm | Resistance / Résistance / Resistencia: 32 Ohms Sensitivity / Sensibilité / Sensibilidad: 96dB ± 3dB
Frequency / Fréquence / Frecuencia: 20KHz - 20KHz Working Time / Heures de travail continuous / Tiempo de trabajo: 15h
Charging Time / Temps de charge / Tiempo de trabajo: 1.5 2h

©2019 ZAGG Inc. All Rights Reserved / Tous Droits Réservés / Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG |
MADE IN CHINA / Fabriqué en Chine / Hecho en China
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Trademarks are property of ZAGG IP Holding Co., Inc.
La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. Les marques commerciales sont la propriété de ZAGG IP Holding Co., Inc.



314-00325-A | 041219

Instrucciones para auriculares de AIRTIME

Introducción

Bienvenido a Truly Wireless Audio. Ahora, nunca necesita volver a enchufar sus auriculares. Los auriculares AIRTIME True Wireless se liberan para disfrutar de la música sin que nada te detenga.

Emparejar los auriculares inalámbricos con su dispositivo

1. Simplemente abra la caja y se enviará una señal de emparejamiento a su dispositivo Bluetooth*. La izquierda audífono parpadeará en blanco, indicando el modo de emparejamiento.
2. Asegúrese de que la conexión Bluetooth* de su dispositivo esté activada y seleccione "IFROGZ AIRTIME".
3. Complete cualquier paso adicional de emparejamiento basado en su dispositivo.

También puede activar el modo de emparejamiento presionando el botón en el estuche de carga durante 5 segundos.

Activación / desactivación de auriculares

Para encender los auriculares, simplemente abra el estuche y ciérrelo.

Si desea activar un botón individual, mantenga presionado el botón durante 3 segundos. Parpadeará en blanco hasta que esté conectado a un dispositivo. Se apagará si no se empareja en 60 segundos.

Para apagar los auriculares, simplemente devuélvalos al estuche. También puede presionar y mantener presionado el botón del auricular durante cinco segundos para apagarlo; parpadeará en rojo indicando que la alimentación está apagada.

Los audífonos entrarán en modo de hibernación si no se utilizan durante 20 minutos.

Usando los auriculares

El círculo en cada botón es un botón que puede usar para navegar por la música y las llamadas. Aquí está cómo usarlo.

Reproducir / Pausa = Presión rápida

Siguiente canción = presionar dos veces el auricular derecho (Nota: esto solo funciona cuando se está reproduciendo música).

Canción anterior = presionar dos veces el auricular izquierdo (Nota: esto solo funciona cuando se está reproduciendo música).

Respuesta Llamada = Presión rápida

Fin de llamada = doble presión

Cancelar llamada = Mantenga presionado durante dos segundos

Siri o comando de voz = presión doble (Nota: esto solo funciona cuando la música no se está reproduciendo y no hay conexión cercana.)

Cambiar ecualizador (EQ) = presionar durante uno o dos segundos, una voz indicará el nuevo ajuste. (Nota: esto solo funciona cuando se está reproduciendo música).

Llamadas de terceros:

Finalizar la llamada actual y responder una nueva llamada = presión rápida

Rechazar nueva llamada = Presionar por un segundo

Responder a la nueva llamada pero retener la llamada actual = pulsar dos veces

Cambiar entre llamadas = Doble presión. Sonará un tono.

Cómo manejar el ecualizador

Tus auriculares AIRTIME True Wireless Earbuds vienen con tres ajustes de audio: sonido característico, podcast y acentuación de graves. Para cambiar tus ajustes, presiona el botón en el auricular durante uno o dos segundos. Una voz indicará el nuevo ajuste. Los auriculares deben estar en modo de música para cambiar la ecualización.

Guía de colores para auriculares

Blanco intermitente = emparejamiento

Blanco = Pareado

Rojo = cargando

Rojo intermitente = batería baja. Parpadeará cada dos minutos y un tono sonará

Carga de los auriculares inalámbricos

El estuche tiene suficiente potencia para cargar los auriculares hasta 4 veces.*

Para cargarlos:

1. Colóquelos en el caso de carga.

Instrucciones para auriculares de AIRTIME

2. Una luz roja en los auriculares indicará que está cargando. Cuando la luz roja desaparece, están completamente cargados.
3. Recargue el estuche, si es necesario

* Basado en un 50% de volumen y 5 cargos desde el estuche hasta los auriculares de 3 horas de tiempo de juego.

Cargando el caso

Su caso viene cargado y listo para funcionar, pero aquí le indicamos cómo recargarlo cuando necesite:

1. Conecte el cable de carga USB incluido al puerto micro USB en la parte posterior de su estuche.
2. Conecte el extremo USB del cable incluido a su toma USB de 5V preferida.
3. El indicador de batería dentro de la caja parpadeará de acuerdo con el nivel actual de la batería. Esto indica que su caso se está cargando.
4. Espere a que las luces indicadoras de batería se apaguen, lo que indica que su estuche está completamente cargado.
5. Desconecte el cable de carga y disfrute de su nueva energía portátil.

Comprobación del nivel de la batería

Su estuche tiene suficiente potencia para que pueda disfrutar de sus auriculares inalámbricos hasta 4 veces, por un total de hasta 15 horas. Para comprobar cuánta potencia lleva todavía:

1. Abra la parte superior de la caja.
2. Presiona el botón de la batería. La pantalla LED se encenderá de acuerdo a la cantidad de batería restante.
 - a. El indicador de batería dentro de la caja parpadeará de acuerdo con el nivel actual de la batería. Esto indica que su caso se está cargando.
 - b. Espere a que las luces indicadoras de batería se apaguen, lo que indica que su estuche está completamente cargado.
 - c. Desconecte el cable de carga y disfrute de su nueva energía portátil.
3. Recarga tu estuche siempre que lo desees.



Model No.: IFIETWS15B



AIRTIME™

TRULY WIRELESS EARBUDS
Quick Start Guide

AIRTIME Earbuds Instructions

Introduction

Welcome to Truly Wireless Audio. Now, you never need to plug your earbuds in again. AIRTIME True Wireless earbuds free you to enjoy music without anything holding you back.

Pairing the Wireless Earbuds with Your Device

- Simply open the case and a pairing signal will be sent to your Bluetooth® device. The left earbud will flash white, indicating pairing mode.
- Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "IFROGZ AIRTIME."
- Complete any additional paring steps based on your device. The earbuds' lights will turn off indicating that pairing was successful. Congrats, your wireless earbuds are now ready to use!

You can also turn on pairing mode by pressing the button in the charge case for 5 seconds.

Turning Earbuds On/Off

To turn the earbuds on, simply open the case and close the case.

If you'd like to turn an individual bud on, press and hold the button on it for 3 seconds. It will flash white until it's connected to a device. It will turn off if not paired within 60 seconds.

To turn earbuds off, simply return them to the case. You can also press and hold the button on the earbud for five seconds to turn it off; it will flash red indicating power is off.

The earbuds will go into hibernation mode if not used for 20 minutes.

Using the Earbuds

The circle on each bud is a button you can use to navigate music and calls. Here's how to use it.

Play/Pause = Quick press

Next Song = Double press the right earbud.
(Note: This only works when the music is playing.)

Previous Song = Double press the left earbud.
(Note: This only works when the music is playing.)

Answer Call = Quick press

End Call = Double press

Cancel Call = Press and hold for two seconds

Siri or Voice Command = Double press (Note: This only works when music is not playing and there's no connection nearby.)

Switch EQ = Press for 1-2 seconds, a voice will indicate a new setting. (Note: This only works when music is playing.)

Third Party Calls:

End current call and answer new call = Quick press

Reject new call = Press for one second

Answer new call but hold current call = Double press

Switch between calls = Double press. A tone will sound.

How to Manage EQ

Your AIRTIME True Wireless Earbuds come with three listening settings: Signature Sound, Podcast, and Bass Boost. To switch your setting, press the button on the earbud for 1-2 seconds. A voice will indicate the new setting. The earbuds must be in music mode to change EQ.

Earbud Color Guide

Flashing White = Pairing

White = Paired

Red = Charging

Flashing Red = Low battery. Will flash every two minutes and a tone will sound

Charging the Wireless Earbuds

The case carries enough power to charge the earbuds up to 4 times.*

To charge them:

- Place them in the charge case.
- A red light on the earbuds will indicate charging. When the red light disappears, they are fully charged
- Recharge the case, if needed

*Based on 50% volume and 5 charges from the case to the earbuds of 3 hours of playtime.

AIRTIME Earbuds Instructions

Charging the Case

Your case comes charged and ready to go, but here's how to recharge it when you need to:

- Connect the included USB charging cable to the micro USB port on the back of your case.
- Connect the USB end of the included cable to your preferred 5V USB outlet.
- The Battery Indicator inside the case will flash according to its current battery level. This indicates your case is charging.
- Wait for the Battery Indicator lights to turn off, indicating your case is fully charged.
- Disconnect the charging cable and enjoy your new, portable power.

Checking the Battery Level

Your case carries enough power for you to enjoy your wireless earbuds up to 4 times, for a total of up to 15 hours. To check how much power it still carries:

- Open the top of the case.
- Press the battery button. The LED display will light according to how much battery remains:
 - The Battery Indicator inside the case will flash according to its current battery level. This indicates your case is charging.
 - Wait for the Battery Indicator lights to turn off, indicating your case is fully charged.
 - Disconnect the charging cable and enjoy your new, portable power.
- Recharge your case whenever you wish.

Troubleshooting

It's not likely you will have trouble connecting your buds, but due to interference with other wireless signals, sometimes an extra step is needed.

Please follow these steps to reset the buds and sync them with your device:

- When you open the case, the left earbud LED will flash indicating pairing mode. If the left earbud does not flash for auto-pairing, a manual connection needed.
- For a manual connection, take the earbuds from the case and hold both buttons for 5 seconds to turn them off.
- After waiting a moment, press and hold the buttons for 7 seconds or until the white LEDs begin to flash.
- Next, place the buds back in the case and wait a moment. The buds are now synced to each other and ready to pair with your device. Please reference the quick start guide for the standard pairing procedure.

If you are still experiencing pairing issues, we suggest a full factory reset.

- Finally, open your device's Bluetooth® settings and turn off the Bluetooth® feature. Wait a moment, then turn it back on. Sometimes your device requires a restart. You can also restart your device by shutting it down then powering it back on.

Instructions pour les écouteurs AIRTIME

Introduction

Bienvenue sur Truly Wireless Audio. Maintenant, vous n'avez plus jamais besoin de brancher vos écouteurs. Les écouteurs AIRTIME True Wireless vous permettent de profiter de la musique sans rien vous retenir.

Coupler les écouteurs sans fil avec votre appareil

- Ouvrez simplement le boîtier et un signal d'appariement sera envoyé à votre appareil Bluetooth®. Les la gauche oreillettes clignoteront en blanc, indiquant le mode d'appariement.
- Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée et sélectionnez "IFROGZ AIRTIME".
- Effectuez toutes les étapes de couplage supplémentaires en fonction de votre appareil.

Vous pouvez également activer le mode de couplage en appuyant sur le bouton dans le cas de charge pendant 5 secondes.

Activation / désactivation des écouteurs

Pour allumer les oreillettes, ouvrez simplement le boîtier et fermez-le.

Si vous souhaitez activer un bouton individuel, maintenez enfoncé le bouton dessus pendant 3 secondes. Il clignotera en blanc jusqu'à ce qu'il soit connecté à un périphérique. Il s'éteindra s'il n'est pas jumelé dans les 60 secondes.

Pour désactiver les oreillettes, remettez-les simplement dans l'étui. Vous pouvez également appuyer sur le bouton de l'oreillette pendant cinq secondes pour l'éteindre; il clignotera en rouge pour indiquer que l'appareil est hors tension.

Les oreillettes passeront en mode veille prolongée si elles ne sont pas utilisées pendant 20 minutes.

Utiliser les écouteurs

Le cercle sur chaque bouton est un bouton que vous pouvez utiliser pour naviguer dans la musique et les appels. Voici comment l'utiliser.

Lecture / Pause = appui rapide

Piste suivante = Double appui sur l'oreillette droite
(Remarque: cela ne fonctionne que lorsque la musique est en cours de lecture.)

Piste précédente = Double appui sur l'oreillette gauche

(Remarque: cela ne fonctionne que lorsque la musique est en cours de lecture.)

Répondre à un appel = appuyez rapidement

Mettre fin à l'appel = appuyez deux fois

Annuler l'appel = Maintenez la touche enfoncée pendant deux secondes

Siri ou commande vocale = appuyez deux fois (Remarque: cela ne fonctionne que lorsque la musique ne joue pas et qu'il n'y a pas connexion à proximité.)

Changer l'égalisateur = Maintenir enfoncé pendant 1-2 secondes, une voix indiquera un nouveau réglage. (Remarque: cela ne fonctionne que lorsque la musique est en cours de lecture.)

Appels de tiers :

Mettre fin à l'appel en cours et répondre au nouvel appel = appuyez rapidement

Rejeter un nouvel appel = appuyer pendant une seconde

Répondre au nouvel appel mais mettre en attente l'appel = double appui

Basculer entre les appels = appuyez deux fois sur. Un ton va retentir.

Comment gérer l'égalisateur

Vos écouteurs AIRTIME True Wireless sont livrés avec trois réglages d'écoute: Signature Sound, Podcast et Bass Boost. Pour changer de réglage, appuyez sur le bouton de l'écouteur pendant 1-2 secondes. Une voix indiquera le nouveau réglage. Les écouteurs doivent être en mode musique pour pouvoir modifier l'égalisateur.

Guide des couleurs

Blanc clignotant = Jumelage

Blanc = Jumelé

Rouge = charge

Rouge clignotant = batterie faible. Clignotera toutes les deux minutes et un ton va retentir

Chargement des écouteurs sans fil

L'étui est suffisamment puissant pour charger les oreillettes jusqu'à 4 fois. *

Pour les charger:

- Placez-les dans le cas d'accusation.

Instructions pour les écouteurs AIRTIME

- Une lumière rouge sur les oreillettes indiquera la charge. Lorsque le feu rouge disparaît, ils sont complètement chargés
- Recharge le cas, si nécessaire

*Based on 50% volume and 5 charges from the case to the earbuds of 3 hours of playtime.

Charge de l'affaire

Votre valise est chargée et prête à l'emploi, mais voici comment la recharger lorsque vous avez besoin de :

- Connectez le câble de chargement USB fourni au port micro USB situé à l'arrière de votre étui.
- Branchez l'extrémité USB du câble fourni sur la prise USB 5V de votre choix.
- L'indicateur de batterie à l'intérieur du boîtier clignotera en fonction du niveau actuel de la batterie. Cela indique que votre cas est en cours de chargement.
- Attendez que les voyants de la batterie s'éteignent, indiquant que votre cas est complètement chargé.
- Débranchez le câble de charge et profitez de votre nouvelle alimentation portable.

Vérification du niveau de la batterie

Votre étui contient suffisamment d'énergie pour que vous puissiez utiliser vos écouteurs sans fil jusqu'à 4 fois, pour un total de 15 heures Pour vérifier combien de puissance il transporte encore :

- Ouvrez le haut du boîtier.
- Appuyez sur le bouton de la batterie. L'écran à LED s'allumera en fonction de la charge restante de la batterie.
 - L'indicateur de batterie à l'intérieur du boîtier clignotera en fonction du niveau actuel de la batterie. Cela indique que votre cas est en cours de chargement.
 - Attendez que les voyants de la batterie s'éteignent, indiquant que votre cas est complètement chargé.
 - Débranchez le câble de charge et profitez de votre nouvelle alimentation portable.
- Rechargez votre cas quand vous le souhaitez.

Dépannage

Il est peu probable que vous rencontriez des difficultés pour connecter vos bourgeons, mais en raison des interférences avec d'autres signaux sans fil, une étape supplémentaire est parfois nécessaire.

Veuillez suivre ces étapes pour réinitialiser les oreillettes et les synchroniser avec votre appareil.

- Lorsque vous ouvrez le boîtier, le voyant de l'écouteur gauche clignotera pour indiquer le mode de synchronisation. Si l'écouteur gauche ne clignote pas pour la synchronisation automatique, une connexion manuelle est nécessaire.
- Pour une connexion manuelle, sortez les oreillettes de l'étui et maintenez les deux boutons enfoncés pendant 5 secondes pour les éteindre.
- Après avoir attendu un instant, maintenez les boutons enfoncés pendant 7 secondes ou jusqu'à ce que les voyants blancs se mettent à clignoter.
- Ensuite, remplacez les boutons dans le boîtier et attendez un moment. Les boutons sont maintenant synchronisés entre eux et prêts à être synchronisés avec votre appareil. Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide pour la procédure de synchronisation standard.

Si vous rencontrez toujours des problèmes d'appariement, nous vous suggérons de réinitialiser complètement les paramètres d'usine.

- Enfin, ouvrez les paramètres Bluetooth® de votre appareil et désactivez la fonction Bluetooth®. Attendez un moment, puis rallumez-le. Parfois, votre appareil nécessite un redémarrage. Vous pouvez également redémarrer votre appareil en l'éteignant puis en le rallumant.