TUNE-X WIRELESS HEADPHONES

USER MANUAL for Item#: ST-TLINE)

Technical Support & Warranty Information

This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any issues about this product contact us at Help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc declares that radio equipment is compliant with Directives 2006/66/EC, 2014/53/EU. & 2014/30/EU. EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at www.SimplyTechCorp.com/docs



Please read before using this product.

SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

- Do NOT expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture, sharp objects, or extreme temperatures as this can damage it and void the
- warranty.

 Do NOT attempt to modify or disassemble the headphone in any way.
- Spot Clean ONLY

<u>SPECIFICATIONS</u>				
Bluetooth	Version 5.4	Battery:	400Mah	
Operating Distance	>33ft/10M	Battery Type:	Li-Polymer	
Driver Unit:	40mm	Play Time	12 Hours	
Impedance	32Ω	Input:	5V 1A - TypeC USB	
Sensitivity:	100±3dB	Frequency:	20Hz-20KHz	

CHARGING YOUR TUNE-X HEADPHONES

- 1. Use the charging cable provided and plug into the port on the RIGHT earcup
- 2. Plug the other end into any USB charging port
- 3. LED indicator near the USB input will turn red while charging. Once charging is fully complete, LED will turn off

NOTE: To prevent damage, it is recommended to use the charging cable that is provided.

POWERING ON & OFF

Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or off.

BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE

- 1. Fully charge your headphones then press and hold the POWER button for until the LED lights flash green and blue. TUNE-X will automatically enter pairing mode
- 2. Pairing mode will last for 2 minutes. While in pairing mode, turn ON the Bluetooth Connection on your device, Scan/Search &
- 3. Once paired, TUNE-X will voice prompt 'connected successfully'.

NOTE: Power on TUNE-X and they will automatically connect to the last connected device if available within the BT range.

interrace Description				
MUSIC FUNCTIONS				
►III	Press Once to Play/Pause			
~	Press & Hold for 2 Seconds to Lower Volume			
+ >>	Press & Hold for 2 Seconds to Raise Volume			
<<-	Press Once for Previous Track			
+>>	Press Once for Next Track			
POWER FUNCTION				
Ç	Press & Hold for 3 Seconds to Turn ON or OFF			
	CALLING FUNCTIONS			
	Press Once to Answer Call			
▶	Press & Hold for 3 Seconds			
	to Reject Call Press Twice to Redial			
Press Twice to Redial				
MODE CHANGE				
M	Press Once to Change MODE from Radio,			

1. Power Button	4. Volume - Button	
2. Multi-Function button	5. SD/TF Card Slot	
3. Volume + Button	6. Charging Port	
7. AUX Port - Plug the provided cable to		
WIRED connection		

1. Power-Taste	4. Volumen -
2. Multifunktionstaste	5. SD/TF
(MFB)	Kartensteckplatz
3. Volumen +	6. Ladeanschluss
7. AUX- Schließen Sie das mitgelieferte Kabel	
an den WIRED-Anschluss an	



CONTENTS: 1 x Headphone, 1 x AUX Audio Cable

1 x USB Charging Cable, 1 x Manual

TUNE-X WIRELESS HEADPHONES

Bedienungsanleitung dur Artikelnummer: ST-TUNEX

Technische Hilfe & Garantieninformationen

Fur dieses Produkt gilt eine einjahrige Garantie auf Mange. Fur Garantieaustausch Fragen oder Problem emit diesem Produkt wenden Sie sich an help@simpltechcorp.com. GARANTIE 1 JAHR. Hergestellt in China

Simply Tech erklart, dass Funkt great der EU-Richtlinie 2006/66/EC, 2014/53/EU & 2014/30/EU entsprict. Das Produkt der EU-Konformitatserklarun g kann unt

Vertrieb durch: SimplyTech Electronics, Inc.

1407 Broadway New York NY 10018

Lesen Sie bitte diese bedeienungsalnleitung vor Inbetriebnahme diese Produckts.

Anleitung - Sicherheitsvorschriften

- · Produkt nicht modifizieren, reparieren oder auseinandernehmen, da dies zu Brand, Elektroschock, vollständigem Versagen des Produkts usw. führen
- uanu, zekudokok, volastalogani re sagendar volasta dav. tunieni kann und die Garantie ungligi macht.

 Auf Kanten, Unebenheiten, Metallitelli, Zubehor und deren Verpackung achten, um mogliche Verletzungen oder Schaden zu vermeiden.

 Vosichtig: Elektroschockgef ahr. Nur in trockenen Bereichen verwenden!

TECHNISCHE DATEN			
Bluetooth	Version 5.4	Batteriekapazitat	400mAh
Abstand des Empfangers	max. 10m	Stromversorgung	Li-Polymer
Durchmesser des Treibers	40mm	Spielzeit	12 STUNDEN
Impedanz	32Ω	Input - Kabel	5V 1A – TypeC USB
Empfindlichkeit:	100±3dB	Frequenzbereich	20Hz-20KHz

AUFLADEN DER KOPFHÖRER

- 1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und schließen Sie den Stecker an den RECHTEN Ohrbecher an.
- 2. Schließen Sie das andere Ende an einen beliebigen USB-Ladeanschluss an
- 3. Es wird empfohlen, das mitgelieferte Ladekabel zu verwenden
- 4. De LED-Anzeige neben dem USB-Eingang blinkt während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist,

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einoder auszuschalter

KOPPLUNG MIT EINEM MOBILTELEFON

- 1. Laden Sie Ihre Kopfhörer vollständig auf und halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie einzuschalten. TUNE-X wechselt automatisch in den Pairing-Modus
- 2. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons oder eines anderen
- 3. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten. Schalten Sie im Kopplungsmodus die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen & wählen Sie TUNE-X aus.
- 4. Sobald TUNE-X gekoppelt ist, wird die Sprachansage "CONNECTED" ansprechfacht.

MUSIK-FUNKTIONEN Drucken Sie Die Taste Einmal Abspielen/Halt Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden lang to Vol-/ Lautstarker reduzieren Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden lang Vol+/ Lautstarker erhohen Drucken Einmal Vorherig Lied Drucken Einmal Nachst Lied POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio, Bluetooth oder MP3 zu ändern				
Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden lang to Vol-/ Lautstarker reduzieren Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden lang Vol+/ Lautstarker erhohen Drucken Einmal Vorherig Lied Drucken Einmal Nachst Lied POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF-FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	MUSIK- FUNKTIONEN			
Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden lang Vol+/ Lautstarker erhohen Drucken Einmal Vorherig Lied Drucken Einmal Nachst Lied POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	►II	Drucken Sie Die Taste Einmal Abspielen/Halt		
Iang Vol+/ Lautstarker erhohen Drucken Einmal Vorherig Lied POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	~			
POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	+>>			
POWER-FUNKTIONEN Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF-FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	~	Drucken Einmal Vorherig Lied		
Hallten und drucken Sie die Taste fur 3 Sekunden to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	+ >>	Drucken Einmal Nachst Lied		
to Turn ein oder ausschalten ANRUF- FUNKTIONEN Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,		POWER-FUNKTIONEN		
Drucken Einmal to Anruf annehmen Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	(J			
Hallten und drucken Sie die Taste fur 2 Sekunden to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	ANRUF- FUNKTIONEN			
to Anruf Ablehnen Drucken Zweimal to Wahlwiederholung MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,		Drucken Einmal to Anruf annehmen		
MODE CHANGE Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,	►II			
Drücken Sie einmal, um MODE von Radio,		Drucken Zweimal to Wahlwiederholung		
	MODE CHANGE			
	М	1		

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital rice,pursuant to part 15 of the FCC Rules

a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction