

Sarotech

USB Bridge Adaptor(BA-01U) User's Manual

***. The BA-01U is USB Bridge Adaptor , which shall be connected between a USB port on a personal computer and another external device for data transmission.**

I. Features

- . 12Mbps Data Transfer
- . USB 1.0 and 1.1
- . Hot Plugging, Plug & Play

II. H/W & S/W Requirements

- . Window 98/ME, Windows 2000, Mac OS 8.6 or higher
- . CPU : Pentium MMX 200MHz or higher
- . RAM : 32MHz or higher

III. Package Contents

- . BA-01U Bridge Adaptor
- . User's Manual
- . Install Driver Diskette

IV. Installation

1. For Windows 98 Users

Insert provided install diskette into the FDD.

On the window, you'll find "win98" folder.

Double click setup file of the "win98" folder and then the driver will be installed automatically.

2. For Windows 2000 Users

**Boot up system(Windows ME) and Plug the BA-01U into USB port on your PC.
<CD-ROM/CD-RW,HDD etc.> USB Device will appear on the window.**

And the drive will be appeared in the "MY COMPUTER"

CAUTION: Do not install by file of the WIN98 directory into the diskette.

- . The file<usbntmap.sys etc.> may be requested, In this case you can use base2.cab of the WIN9X folder into the Windows ME CD.

3. For Windows 2000 Users

**Boot up system(Windows ME) and Plug the BA-01U into USB port on your PC.
<CD-ROM/CD-RW,HDD etc.> USB Device will appear on the window.**

And the drive will be appeared in the "MY COMPUTER"

LABELLING REQUIREMENTS

Τις δεδιχε χομπλιεσ ωιτη Παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλεσ. Οπερατιον ισ συβφεχτ το τηε φολλοωινγ τωο χονδιτιονσ: (1) τηις δεδιχε μαψ νοτ χανσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε, ανδ (2) τηις δεδιχε μυστ αχχεπτ ανη ιντερφερενχε ρεχειωεδ, ινχλυδινγ ιντερφερενχε τηατ μαψ χανσε υνδεσιρεδ οπερατιονσ.

INFORMATION TO THE USER

Τηισ εθυιπμεντ ηας βεεν τεστεδ ανδ φουνδ το χομπλψ ωιτη τηε λιμιτσ φορ α Χλασσ Β διγιταλ δεωιχε, πυρσυαντ το παρτ 15 οφ τηε ΦΧΧ Ρυλες. Τηεσε λιμιτσ αρε δεσιγνεδ το προωιδε ρεασοναβλε προτεχτιον αγαινστ ηαρμφυλ ιντερφερενχε ιν α ρεσιδεντιαλ ινσταλλατιον. Τηισ εθυιπμεντ γενερατες, υσεσ ανδ χαν ραδιατε ραδιο φρεθυενχψ ενεργψ ανδ, ιφ νοτ ινσταλλεδ ανδ υσεδ ιν αχχορδανχε ωιτη τηε ινστρυχτιονς, μαψ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο χομμυνιχατιονς. Ηωεωερ, τηερε ις νο γυαραντεε τηατ ιντερφερενχε ωιλλ νοτ οχχυρ ιν α παρτιχυλαρ ινσταλλατιον. Ιφ τηισ εθυιπμεντ δοεσ χαυσε ηαρμφυλ ιντερφερενχε το ραδιο ορ τελεωισιον ρεχεπτιον, ωηιχη χαν βε δετερμινεδ βψ τυρνινγ τηε εθυιπμεντ οφφ ανδ ον, τηε υσερ ις ενχουραγεδ το τρψ το χορρεχτ τηε ιντερφερενχε βψ ονε μορε οφ τηε φολλοωινγ μεασυρες:

Ρεοριεντ ορ ρελοχατε τηε ρεχειωινγ αντεννα.

Ινχρεασε τηε σεπαρατιον βετωεεν τηε εθυιπμεντ ανδ ρεχειωερ.

Χοννεχτ τηε εθυιπμεντ ιντο αν ουτλετ ον α χιρχυιτ διφφερεντ φρομ τηατ το ωηιχη τηε ρεχειωερ ις χοννεχτεδ.

Χονσυλτ τηε δεαλερ ορ αν εξπεριενχεδ ραδιο/Τς τεχνηχιαν φορ ηελπ.

WARNING

Χηανγεσ ορ μοδιφιχατιονς νοτ εξπρεσσλψ αππροωεδ βψ τηε μανυφαχτυρερ χουλδ ωοιδ τηε υσερ'ς αυτηοριτη το οπερατε τηε εθυιπμεντ.