

* Prima di usare questa unità, leggere con attenzione il foglio "USARE UNITÀ MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento a portata di mano per future consultazioni.

Guida Rapida

- Per evitare malintesi, non dare al dispositivo, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

1. Preparare il ricevitore

1.1 Installare la batteria

- Collegare alla presa microfonica del vostro mixer, ampli, o unità effetti
- Spegnete l'alimentazione phantom del dispositivo a cui vi state connettendo.

1.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del ricevitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il ricevitore si accende.

1.3 Premete il tasto [SCAN] per attivare la modalità di scansione

Il canale che presenta la interferenza radio più bassa viene rilevato automaticamente.

Quando la scansione è completa, l'indicatore del canale mostra il canale che è stato individuato.

2. Preparare il trasmettitore

2.1 Installare la batteria

- Collegare un microfono dinamico

* I microfoni a condensatore non possono essere utilizzati.

2.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del trasmettitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il trasmettitore si accende.

2.3 Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare lo stesso canale del ricevitore

* Manipolando il microfono, non tentate di dalla porzione del trasmettitore. Questo potrebbe provocare malintesi.

2.4 Se lo montate su unità per microfoni, usate un supporto di tipo clip.

* Prima di usare questa unità, leggere con attenzione il foglio "USARE UNITÀ MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento a portata di mano per future consultazioni.

Guida Rapida

- Per evitare malintesi, non dare al dispositivo, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

1. Preparare il ricevitore

1.1 Installare la batteria

- Collegare alla presa microfonica del vostro mixer, ampli, o unità effetti
- Spegnete l'alimentazione phantom del dispositivo a cui vi state connettendo.

1.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del ricevitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il ricevitore si accende.

1.3 Premete il tasto [SCAN] per attivare la modalità di scansione

Il canale che presenta la interferenza radio più bassa viene rilevato automaticamente.

Quando la scansione è completa, l'indicatore del canale mostra il canale che è stato individuato.

2. Preparare il trasmettitore

2.1 Installare la batteria

- Collegare un microfono dinamico

* I microfoni a condensatore non possono essere utilizzati.

2.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del trasmettitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il trasmettitore si accende.

2.3 Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare lo stesso canale del ricevitore

* Manipolando il microfono, non tentate di dalla porzione del trasmettitore. Questo potrebbe provocare malintesi.

2.4 Se lo montate su unità per microfoni, usate un supporto di tipo clip.

* Prima di usare questa unità, leggere con attenzione il foglio "USARE UNITÀ MODO SICURO" e "NOTE IMPORTANTI". Dopo la lettura, tenete il documento a portata di mano per future consultazioni.

Guida Rapida

- Per evitare malintesi, non dare al dispositivo, abbassate sempre il volume, e spegnete tutti i dispositivi prima di eseguire qualsiasi collegamento.

1. Preparare il ricevitore

1.1 Installare la batteria

- Collegare alla presa microfonica del vostro mixer, ampli, o unità effetti
- Spegnete l'alimentazione phantom del dispositivo a cui vi state connettendo.

1.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del ricevitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il ricevitore si accende.

1.3 Premete il tasto [SCAN] per attivare la modalità di scansione

Il canale che presenta la interferenza radio più bassa viene rilevato automaticamente.

Quando la scansione è completa, l'indicatore del canale mostra il canale che è stato individuato.

2. Preparare il trasmettitore

2.1 Installare la batteria

- Collegare un microfono dinamico

* I microfoni a condensatore non possono essere utilizzati.

2.2 Tenete premuto il tasto [POWER] del trasmettitore sino a quando non si accende l'indicatore POWER

Il trasmettitore si accende.

2.3 Usate i tasti [CH] (◀ ▶) per selezionare lo stesso canale del ricevitore

* Manipolando il microfono, non tentate di dalla porzione del trasmettitore. Questo potrebbe provocare malintesi.

2.4 Se lo montate su unità per microfoni, usate un supporto di tipo clip.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde o documento em um lugar onde fique disponível para consulta imediata.

Coloque as pilhas

Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.

1. Preparação do receptor

1.1 Coloque as pilhas

- Conecte a uma entrada de microfone do mixer, amplificador ou unidade de efeito
- Desligue o phantom power do dispositivo a qual você está se conectando.

1.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

1.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

2. Preparação do transmissor

2.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

2.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

2.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

3. Preparação do receptor

3.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

3.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

3.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

4. Preparação do transmissor

4.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

4.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

4.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde o documento em um lugar onde fique disponível para consulta imediata.

Coloque as pilhas

Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.

1. Preparação do receptor

1.1 Coloque as pilhas

- Conecte a uma entrada de microfone do mixer, amplificador ou unidade de efeito
- Desligue o phantom power do dispositivo a qual você está se conectando.

1.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

1.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

2. Preparação do transmissor

2.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

2.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

2.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

3. Preparação do receptor

3.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

3.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

3.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

4. Preparação do transmissor

4.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

4.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

4.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "USO SEGURO DO EQUIPAMENTO" e "OBSERVAÇÕES IMPORTANTES". Após a leitura, guarde o documento em um lugar onde fique disponível para consulta imediata.

Coloque as pilhas

Para evitar problemas de funcionamento e falha do equipamento, sempre reduza o volume e desligue todos os equipamentos antes de fazer qualquer conexão.

1. Preparação do receptor

1.1 Coloque as pilhas

- Conecte a uma entrada de microfone do mixer, amplificador ou unidade de efeito
- Desligue o phantom power do dispositivo a qual você está se conectando.

1.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

1.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

2. Preparação do transmissor

2.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

2.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

2.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

3. Preparação do receptor

3.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

3.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do receptor até que o indicador POWER acenda

A energia do receptor é ligada.

3.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

Quando a varredura termina, o indicador do canal mostrará o canal encontrado.

4. Preparação do transmissor

4.1 Coloque as pilhas

- Conecte um microfone dinâmico

* Microfones de condensador não podem ser usados.

4.2 Mantenha pressionado o botão [POWER] do transmissor até que o indicador POWER acenda

A energia do transmissor é ligada.

4.3 Pressione o botão [SCAN] para entrar no modo Scan.

O canal com menos interferência de rádio é encontrado automaticamente.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Tras su lectura, guarde el documento a mano para futuras consultas.

Inicio rápido

- Para evitar problemas de funcionamiento e fallo del equipo, siempre reduzca el volumen y apague todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión.

1. Preparación del receptor

1.1 Coloque las pilhas

- Conecte a una entrada de micrófono del mixer, amplificador o unidad de efectos.
- Desactive el phantom power del dispositivo al cual se está conectando.

1.2 Mantenga presionado el botón [POWER] del receptor hasta que se encienda el indicador POWER

El receptor se enciende.

1.3 Pulse el botón [SCAN] para acceder al modo Scan

El canal con menos interferencia de radio se detecta automáticamente.

Tras transpirar la detección, el indicador de canal muestra el canal encontrado.

2. Preparación del transmisor

2.1 Coloque las pilhas

- Conecte un micrófono dinámico

* No se pueden utilizar micrófonos de condensador.

2.2 Mantenga presionado el botón [POWER] del transmisor hasta que se encienda el indicador POWER

El transmisor se enciende.

2.3 Use los botones [CH] (◀ ▶) para seleccionar el mismo canal que el receptor

* Cuando se agite el micrófono, no lo haga por la parte del transmisor. Podría causar problemas de funcionamiento.

2.4 Si utiliza un soporte de micrófono, emplee una pinza del tipo clip.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Tras su lectura, guarde el documento a mano para futuras consultas.

Inicio rápido

- Para evitar que el equipo de de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión.

1. Preparación del receptor

1.1 Coloque las pilhas

- Conecte a una entrada de micrófono del mixer, amplificador o unidad de efectos.
- Desactive el phantom power del dispositivo al cual se está conectando.

1.2 Mantenga presionado el botón [POWER] del receptor hasta que se encienda el indicador POWER

El receptor se enciende.

1.3 Pulse el botón [SCAN] para acceder al modo Scan

El canal con menos interferencia de radio se detecta automáticamente.

Tras transpirar la detección, el indicador de canal muestra el canal encontrado.

2. Preparación del transmisor

2.1 Coloque las pilhas

- Conecte un micrófono dinámico

* No se pueden utilizar micrófonos de condensador.

2.2 Mantenga presionado el botón [POWER] del transmisor hasta que se encienda el indicador POWER

El transmisor se enciende.

2.3 Use los botones [CH] (◀ ▶) para seleccionar el mismo canal que el receptor

* Cuando se agite el micrófono, no lo haga por la parte del transmisor. Podría causar problemas de funcionamiento.

2.4 Si utiliza un soporte de micrófono, emplee una pinza del tipo clip.

* Antes de utilizar este equipo, lea con atención el folleto "UTILIZACIÓN SEGURA DE LA UNIDAD" y "NOTAS IMPORTANTES". Tras su lectura, guarde el documento a mano para futuras consultas.

Inicio rápido

- Para evitar que el equipo de de funcionar correctamente o que sufra algún daño, baje siempre el volumen y apague todos los dispositivos antes de realizar cualquier conexión.

1. Preparación del receptor

1.1 Coloque las pilhas

- Conecte a una entrada de micrófono del mixer, amplificador o unidad de efectos.
- Desactive el phantom power del dispositivo al cual se está conectando.

1.2 Mantenga presionado el botón [POWER] del receptor hasta que se encienda el indicador POWER