

# 七彩声霸蓝牙音箱 型号:EBS-1005 说明书

1380mm

115mm

70mm

**MINISO**

**USER MANUAL**

使用說明書

WIRELESS SOUNDBAR WITH COLORFUL LIGHTS  
BARRE DE SON SANS FIL AVEC LUMIÈRES COLORÉES  
BARRA DE SON CON LUces DE COLORES  
CON LUces DE COLORES  
七彩声霸蓝牙音箱  
七彩声霸蓝牙音箱  
MODEL: EBS-1005

使用产品前请仔细阅读本产品说明书，并请妥善保管。  
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

**DEAR CUSTOMER**

感谢您选择使用七彩声霸蓝牙音箱。请在使用前仔细阅读此手册，以获得最佳产品性能。MINISO无线音箱具有时尚外观，功能强大且具有多种功能。该系列拥有外置扬声器，系统上采用便携式设计，使您在家庭使用、户外旅行、商务工作中随时随地享受音频效果。为您的笔记本电脑、数码音乐播放器等视觉产品提供超值完美的音质体验，带您聆听美妙音乐，感受快乐生活！

**CAUTIONS**

1. Store and use it at room temperature.
2. Do not expose it to rain or moisture.
3. Do not throw the product to avoid damage caused by dropping.
4. Do not use it near water, as it contains a built-in lithium battery. Do not discard it or toss in fire to avoid danger.
5. This product is equipped with a rechargeable built-in lithium battery. Do not discard it or toss in fire to avoid danger.
6. To prevent its performance from being interfered, keep it away from strong magnetic objects.
7. If you are not going to use it for a long time, charge the speaker once every 3 months to extend the lifespan of battery.

**PRODUCT OVERVIEW**

① Volume +/Next Track  
② Play/Pause, Power, Light Control  
③ Volume -/Previous Track

**PRODUCT PARAMETERS**

Bluetooth	V5.1
Pairing Name	MINISO-EBS-1005

**Bluetooth Protocol** A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Charging Input** 5V=0.3A

**Battery** 3.7V, 800mAh

**Frequency Range** 75Hz~10KHz

**Charge Type** Type-C

**Transmission Distance** Around 10m

**Music Play Time** Around 4H (70% volume)

**Charging Time** Around 3H

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Turn On/Off** Press power button for 5 seconds to turn on: Blue light is on with an audio prompt.  
Press power button for 5 seconds to turn off: The light is off with an audio prompt.

**Entrée de chargement** 5V = 0.3A

**Batterie** 3.7V, 800mAh

**Fréquence de transmission** 75Hz ~ 10KHz

**Contrôle de la lumière** Double press power button to switch the light

**Précédent** Short press (-) button

**Suivant** Long press (+) button

**Volume +** Long press (+) button

**Volume -** Long press (-) button

**ACCESORIES**

Speaker x 1, Charging Cable x 1, User Manual x 1

**TROUBLESHOOTING**

**ATTENTION**

**FCC Warning:** Ce périphérique est conforme avec Part 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qui peut être causée par l'utilisation. Nous vous remercions d'avoir utilisé le haut-parleur sans fil Miniso. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

**CHER CLIENT**

**FONCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**ATTENTION IC :**

**FCC Radiation Exposure Statement:** Ce périphérique émet des ondes radiofréquences qui peuvent être très sensibles aux objets situés entre le haut-parleur et le téléphone. Il est recommandé de ne pas tenir le téléphone trop près du haut-parleur et de ne pas utiliser le haut-parleur dans un environnement humide.

**IC Warning:** Ce périphérique contient des émetteurs豁免 (RSS/IS), qui sont conformes aux réglementations de l'Innovation, Science et Développement Economique du Canada (RSS/IS). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence qui peut être causée par l'utilisation. Ce périphérique a été testé et trouvé conforme aux normes de sécurité de l'Innovation, Science et Développement Economique du Canada (RSS/IS). Ce périphérique doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 0 mm entre le radiateur et votre corps.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence, cela signifie qu'il n'y a pas d'interférence qui peut causer un fonctionnement désiré.

3. La batterie du haut-parleur sans fil peut-elle être remplacée ? Solution : Non, il s'agit d'une pile au lithium polymère, qui est irremplaçable.

4. Peut-on utiliser le haut-parleur à un volume élevé pour une longue période ? Solution : Non, il est recommandé de ne pas jouer à un volume élevé pendant une longue période.

5. Le lien entre le haut-parleur sans fil et le mobile a été déconnecté dans un rayon de 10 mètres. Solution : Il existe plusieurs raisons pour cela. Veuillez vérifier si il y a un obstacle métallique ou autre dans le rayon de 10 mètres entre le haut-parleur et le mobile. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et le mobile sont connectés à la même fréquence RF.

6. Ne peut pas entendre de la musique lorsque le haut-parleur est connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien connecté à l'ordinateur ou au téléphone. Si ce n'est pas le cas, vérifiez si le haut-parleur et l'ordinateur ou le téléphone sont configurés pour utiliser le même protocole audio.

7. Si je ne vais pas utiliser le haut-parleur sans fil avec mon téléphone, comment puis-je l'utiliser ? Solution : Assurez-vous que le haut-parleur est bien configuré pour fonctionner avec votre téléphone.

**FUNCTIONS**

Bluetooth	V5.1
Nom d'appareilage	MINISO-EBS-1005
Protocole Bluetooth	A2DP=1.3 AVDTP=1.3 AVCTP=1.4 HFP=1.4 SPP=1.0

**Instructions**

1. Le haut-parleur sans fil ne parvient pas à s'apprêter avec le mobile. Solution : Confirmez si le haut-parleur sans fil est en mode d'appareilage, et si le Bluetooth de votre téléphone est activé. Supprimez l'appareil de la liste, puis réapparez-le avec votre téléphone en suivant les instructions du manuel d'utilisation.

2. Impossible d'allumer le haut-parleur sans fil. Solution : Assurez-vous que la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, chargez-la avec les fils de type C ou B. Si le haut-parleur sans fil n'a pas d'apparence