

说明书

材質: 100G双胶_4C正反印 风琴 (4) 折
尺寸: 125x215mm

ASCEND
KEYBOARD
CASE



ESR

Model: 60003

EN

User Manual

Pairing Mode Hold **[F1]** for 3 seconds to enter pairing mode. If not connected after 3 minutes, repeat the pairing process.

Auto Reconnect When paired in the keyboard will automatically attempt to reconnect with the paired device for 3 seconds.

Power Key Press **[F1]** once to turn on the keyboard. Hold **[F1]** for 3 seconds to turn off the keyboard.

Standby Mode The keyboard backlight will turn off automatically after 1 minute of inactivity. Press **[F1]** once to turn on the backlight. Press **[F1]** for 3 seconds to turn off the backlight.

Backlight Press **[F1]** to select the backlight brightness (light, medium, low, off).

Power Boost Press and hold **[F1]** for 3 seconds.

The case lock and power light will flash to indicate battery must be complete.

Shortcuts Keys

Home	Search	Backspace	On screen keyboard	Change language	Previous song	Next song	Volume up	Volume down	Lock screen	Power on/off
------	--------	-----------	--------------------	-----------------	---------------	-----------	-----------	-------------	-------------	--------------

Troubleshooting Guide

1. Ensure the keyboard is turned on.

2. If the keyboard is not working, charge the keyboard.

3. If the keyboard is not working, check the battery level. If the battery level is low, charge the keyboard.

4. If the keyboard is not working, check the connection. If the keyboard is not connected, press **[F1]** for 3 seconds to enter pairing mode.

5. If the keyboard is not working, contact the customer service.

Reminder

This Bluetooth keyboard has a rechargeable battery. When not using keyboard for an extended period of time, turn the keyboard off by holding **[F1]** for 3 seconds to prolong battery life.

FR

Manuel de l'utilisateur

Recommandation Utilisez l'ordinateur, le clavier sera automatiquement connecté à l'ordinateur sans fil. Si vous ne le voyez pas, appuyez sur **[F1]** pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.

Appuyez sur le bouton d'alimentation Appuyez sur **[F1]** une fois pour allumer le clavier. Maintenez **[F1]** pendant 3 secondes pour éteindre le clavier.

Mode veille Le clavier s'éteindra automatiquement après 1 minute d'inactivité. Appuyez sur **[F1]** pour allumer le clavier. Appuyez sur **[F1]** pendant 3 secondes pour éteindre le clavier.

Retour à l'éclairage Appuyez sur **[F1]** pour sélectionner le niveau de luminosité de l'éclairage (lumière, lumière moyenne, lumière faible, éteint).

Alimentation Appuyez sur **[F1]** pour sélectionner le niveau de luminosité de l'éclairage (lumière, lumière moyenne, lumière faible, éteint).

Autonomie Appuyez sur **[F1]** pour sélectionner le niveau de luminosité de l'éclairage (lumière, lumière moyenne, lumière faible, éteint).

Remarque Le clavier dispose d'une batterie rechargeable. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre le clavier en maintenant **[F1]** pendant 3 secondes pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Raccourcis claviers

Accueil	Recherche	Lumière forte	Lumière moyenne	Lumière faible	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
---------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

Guide de dépannage

1. Assurez-vous que le clavier est allumé.

2. Si le clavier ne fonctionne pas, chargez-le.

3. Si le clavier ne fonctionne pas, vérifiez le niveau de la batterie. Si le niveau de la batterie est faible, chargez le clavier.

4. Si le clavier ne fonctionne pas, vérifiez la connexion. Si le clavier n'est pas connecté, appuyez sur **[F1]** pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage.

5. Si le clavier ne fonctionne pas, contactez le service client.

Rappel

Ce clavier Bluetooth possède une batterie rechargeable. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre le clavier en maintenant **[F1]** pendant 3 secondes pour prolonger la durée de vie de la batterie.

IT

Manuale utente

Recomandazione Quando si collega il clavier, si connetterà automaticamente al computer wireless. Se non viene visualizzato, premere **[F1]** per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento.

Accensione Premere **[F1]** una volta per accendere il clavier. Mantenere premuto **[F1]** per 3 secondi per spegnere il clavier.

Modalità di standby Il clavier si spegnerà automaticamente dopo 1 minuto di inattività. Premere **[F1]** per accendere il clavier. Premere **[F1]** per 3 secondi per spegnere il clavier.

Retrouvailles Premere **[F1]** per sélectionner le niveau de luminosité de l'éclairage (lumière, lumière moyenne, lumière faible, éteint).

Alimentation Premere **[F1]** pour sélectionner le niveau de luminosité de l'éclairage (lumière, lumière moyenne, lumière faible, éteint).

Remarque Le clavier dispose d'une batterie rechargeable. Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez éteindre le clavier en maintenant **[F1]** pendant 3 secondes pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Tasti di scelta rapida

Home	Ricerca	Luminescenza forte	Luminescenza media	Luminescenza debole	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
------	---------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

Guida alla risoluzione dei problemi

1. Assicurarsi che il clavier sia acceso.

2. Se il clavier non si accende, ricaricarlo.

3. Se il clavier non funziona, verificare il livello della batteria. Se il livello della batteria è basso, ricaricare il clavier.

4. Se il clavier non funziona, verificare la connessione. Se il clavier non è connesso, premere **[F1]** per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento.

5. Se il clavier non funziona, contattare il servizio clienti.

Promemoria

Questo tastiere Bluetooth ha una batteria ricaricabile. Quando non viene utilizzato la tastiera per un periodo di tempo, si prega di spegnere la tastiera tenendo premuto **[F1]** per 3 secondi per prolungare la durata della batteria.

ES

Manual de instrucciones

Emparejamiento Mantener pulsado **[F1]** durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. Si no se conecta después de 3 minutos, repita el proceso de emparejamiento.

Encendido Presionar **[F1]** una vez para encender el teclado. Mantener pulsado durante 3 segundos para apagar el teclado.

Modo de espera El teclado se apagará automáticamente después de 1 minuto de inactividad. Presionar **[F1]** para encender el teclado. Presionar **[F1]** durante 3 segundos para apagar el teclado.

Luz de fondo Presionar **[F1]** para seleccionar el nivel de la luz de fondo (luz brillante, luz media, luz tenue, apagada).

Alimentación Presionar **[F1]** para seleccionar el nivel de la luz de fondo (luz brillante, luz media, luz tenue, apagada).

Recordatorio Este teclado Bluetooth tiene una batería recargable. Si no se usa el teclado durante un periodo de tiempo prolongado, se sugiere mantenerlo apagado presionando **[F1]** durante 3 segundos para prolongar la vida útil de la batería.

Atajos del teclado

Inicio	Búsqueda	Luminosidad fuerte	Luminosidad media	Luminosidad débil	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
--------	----------	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

Guía para resolver problemas

1. Asegurarse de que el teclado esté encendido.

2. Si el teclado no se enciende, cargarlo.

3. Si el teclado no funciona, verificar el nivel de la batería. Si el nivel de la batería es bajo, cargar el teclado.

4. Si el teclado no funciona, verificar la conexión. Si el teclado no está conectado, presionar **[F1]** durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento.

5. Si el teclado no funciona, contactar con el servicio al cliente.

Advertencia

Este teclado Bluetooth tiene una batería recargable. Si no se usa el teclado durante un periodo de tiempo prolongado, se sugiere mantenerlo apagado presionando **[F1]** durante 3 segundos para prolongar la vida útil de la batería.

DE

Bedienung

Empfehlungen Wenn Sie das Keyboard anschließen, wird es automatisch mit Ihrem Computer verbunden. Wenn Sie es nicht sehen, drücken Sie **[F1]** für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

Einrichten Drücken Sie **[F1]**, um das Keyboard einzuschalten. Halten Sie **[F1]** für 3 Sekunden gedrückt, um das Keyboard auszuschalten.

Standby-Modus Das Keyboard wird automatisch nach 1 Minute Inaktivität ausgeschaltet. Drücken Sie **[F1]**, um das Keyboard einzuschalten. Drücken Sie **[F1]** für 3 Sekunden, um das Keyboard auszuschalten.

Backlight Drücken Sie **[F1]**, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (hell, mittel, schwach, aus) zu wählen.

Leistung Drücken Sie **[F1]**, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (hell, mittel, schwach, aus) zu wählen.

Hinweis Das Keyboard verfügt über eine wiederaufladbare Batterie. Wenn Sie das Keyboard längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es auszuschalten, indem Sie **[F1]** für 3 Sekunden gedrückt halten, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Shortcuts Tasten

Home	Suche	Helligkeit +	Helligkeit -	Helligkeit aus	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
------	-------	--------------	--------------	----------------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

Anleitung zur Problemlösung

1. Stellen Sie sicher, dass das Keyboard eingeschaltet ist.

2. Wenn das Keyboard nicht funktioniert, laden Sie es auf.

3. Wenn das Keyboard nicht funktioniert, überprüfen Sie den Batteriestatus. Wenn der Batteriestatus niedrig ist, laden Sie das Keyboard auf.

4. Wenn das Keyboard nicht funktioniert, überprüfen Sie die Verbindung. Wenn das Keyboard nicht verbunden ist, drücken Sie **[F1]** für 3 Sekunden, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

5. Wenn das Keyboard nicht funktioniert, kontaktieren Sie den Kundendienst.

Hinweis

Das Keyboard verfügt über eine wiederaufladbare Batterie. Wenn Sie das Keyboard längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es auszuschalten, indem Sie **[F1]** für 3 Sekunden gedrückt halten, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

JP

取扱説明書

ペアリングモード **[F1]** を 3 秒間押し続けて、ペアリングモードに入ります。3 分以内に接続されない場合は、再接続を試みます。

電源オン/オフ **[F1]** を一度押し、キーボードを起動します。3 秒間 **[F1]** を押し続けて、キーボードをオフにします。

バックライト **[F1]** を押して、バックライトの明るさを調整します (明るく、中程度、暗く、オフ)。

電源 **[F1]** を押して、バックライトの明るさを調整します (明るく、中程度、暗く、オフ)。

注意 このキーボードは充電式バッテリーを搭載しています。長時間使用しない場合は、**[F1]** を 3 秒間押し続けてキーボードをオフにしてください。

ショートカットキー

Home	検索	明るさ +	明るさ -	明るさ 0	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
------	----	-------	-------	-------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

トラブルシューティングガイド

1. キーボードが機能しない場合は、電源を確認してください。

2. キーボードが機能しない場合は、充電を確認してください。

3. キーボードが機能しない場合は、接続を確認してください。キーボードが接続されていない場合は、**[F1]** を 3 秒間押し続けてペアリングモードに入ってください。

4. キーボードが機能しない場合は、カスタマーサービスに連絡してください。

注意事項

このキーボードは充電式バッテリーを搭載しています。長時間使用しない場合は、**[F1]** を 3 秒間押し続けてキーボードをオフにしてください。

CS

使用说明

配对模式 按住 **[F1]** 3 秒钟，进入配对模式。如果在 3 分钟内没有配对成功，请重新尝试。

电源开关 轻按 **[F1]** 一次，开启键盘。长按 **[F1]** 3 秒钟，关闭键盘。

背光调节 轻按 **[F1]**，调节背光亮度 (明亮、适中、昏暗、关闭)。

背光调节 轻按 **[F1]**，调节背光亮度 (明亮、适中、昏暗、关闭)。

警告 本产品采用可充电锂电池。长时间不使用本产品时，请长按 **[F1]** 3 秒钟关闭本产品，以延长电池使用寿命。

快捷键说明

Home	搜索	亮度 +	亮度 -	亮度 0	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
------	----	------	------	------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

故障解决方法

1. 检查电源是否打开。

2. 检查电池是否充满。

3. 检查连接是否正确。

4. 如果无法配对，请长按 **[F1]** 3 秒钟进入配对模式。

5. 如果无法解决问题，请联系客户支持。

温馨提示

本产品采用可充电锂电池。长时间不使用本产品时，请长按 **[F1]** 3 秒钟关闭本产品，以延长电池使用寿命。

KO

사용자 매뉴얼

페어링 모드 **[F1]** 키를 3초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다. 3분 이내에 연결되지 않으면, 다시 시도하십시오.

전원 켜기/끄기 **[F1]** 키를 한 번 눌러 키보드를 켜거나, 3초간 길게 눌러 키보드를 끕니다.

백라이트 조절 **[F1]** 키를 눌러 백라이트 밝기를 조절합니다 (밝게, 중간, 어둡게, 꺼짐).

백라이트 조절 **[F1]** 키를 눌러 백라이트 밝기를 조절합니다 (밝게, 중간, 어둡게, 꺼짐).

주의 사항 본 제품은 충전식 리튬 배터리를 사용합니다. 장시간 사용하지 않을 때는 **[F1]** 키를 3초간 길게 눌러 제품을 종료하여 배터리 수명을 연장하십시오.

단축 키

Home	검색	밝기 +	밝기 -	밝기 0	Clavier virtuel	Changer de langue	Précédent	Suivant	Verrouillage de l'écran	Alimentation
------	----	------	------	------	-----------------	-------------------	-----------	---------	-------------------------	--------------

문제 해결 가이드

1. 전원 확인: 키보드에 전원이 들어있는지 확인하십시오.

2. 배터리 확인: 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하십시오.

3. 연결 확인: 키보드와 컴퓨터가 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 연결되지 않으면, **[F1]** 키를 3초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입하십시오.

4. 고객 지원: 문제가 해결되지 않으면, 고객 지원 센터에 문의하십시오.

주의 사항

본 제품은 충전식 리튬 배터리를 사용합니다. 장시간 사용하지 않을 때는 **[F1]** 키를 3초간 길게 눌러 제품을 종료하여 배터리 수명을 연장하십시오.

FCC ID: 2APEW-6B005

This device complies with part 15 of the FCC rule. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rule. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause interference to radio communication. If this equipment does cause harmful interference to radio communication, you may be required to take corrective action.

- Adjust the antenna or the position of the equipment.
- Connect the equipment into a different circuit or different time to which the receiver is connected.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. However, this equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the equipment and your body.

Advertencia

Este teclado Bluetooth tiene una batería recargable. Si no se usa el teclado durante un periodo de tiempo prolongado, se sugiere mantenerlo apagado presionando **[F1]** durante 3 segundos para prolongar la vida útil de la batería.