

[illegible]

A black and white photograph of a Kodak BTSPK120 portable cassette player. The device is a rectangular, boxy unit with a carrying handle on top. It features two large circular speakers on the front face, one above the other. Between the speakers are two smaller circular components, likely for the cassette deck and controls. To the left of the device is a handheld microphone with a coiled cord. The entire setup is presented against a plain, light background.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Entrada de Micrófono	7. Anterior / Botón para bajar el volumen
2. Entrada MicroSD	8. Botón Reproducir / Pausa
3. Pantalla LCD	9. Siguiendo / Botón para subir el volumen
4. Entrada USB	10. Indicador luminoso de carga
5. Interruptor ON / OFF	11. Puerto de carga micro USB
6. Botón de Modo	

CARGAR EL ALTAVOZ

Con el cable de carga suministrado, enchufe la punta Micro USB en el puerto de carga Micro USB y enchufe el otro extremo (puerto USB) en un puerto USB de su ordenador o cargador USB de pared (no incluido). La luz indicadora LED se iluminará en rojo durante la carga y se apagará cuando haya finalizado. Una carga completa tardará entre 4 y 5 horas.

Consejos para una mejor recepción: Si la recepción de FM es débil, cambie la posición o ubicación de la estación o intente colocar la unidad cerca de una ventana hacia que obtenga la mejor recepción.

MODO USB

Esta unidad le permite reproducir música desde una tarjeta de memoria USB con archivos formateados en MP3. Inserte la memoria USB. Pulse el botón de Modo para pasar al modo USB.

MODO MICRO SD

Esta unidad le permite reproducir música desde una tarjeta de memoria microSD con archivos formateados en MP3. Inserte la tarjeta de memoria microSD. Pulse el botón de Modo para pasar al modo MicroSD.

NOTA: Para insertar la tarjeta MicroSD, utilice la ranura para tarjeta que aparece en el panel. Para extraer la tarjeta MicroSD, empuje hacia dentro hasta que haga clic. La tarjeta de memoria microSD puede dejarse en el altavoz o extraerla. No afectará al funcionamiento del altavoz cuando pases por los diferentes modos.

MICROFONO

Conecta el micrófono para cantar las canciones favoritas.

FUNCIÓN TWS

Puedes conectar otro altavoz BTSPK120 para duplicar el sonido utilizando la función TWS. Enciende ambos altavoces en el mismo Bluetooth. **Asignado de que no hay otros dispositivos conectados via Bluetooth a ninguno de los altavoces**. Encendido pulsando el botón de Modo y los 2 altavoces se conectan automáticamente. Obtén un plan y 2 altavoces, una auricular inalámbrica ambos están disponibles. Una vez conectados los 2 altavoces, sigue adelante y únelos a dispositivos con el altavoz BTSPK120.

¿Necesita ayuda? Llámennos.

Si encuentra alguna dificultad con este producto, llámenos o envíenos un correo electrónico y nuestros representantes estarán dispuestos a ayudarle.

Tel: +1-438-738-6143 Fax: +1-616-689-1588
Email: support@bome-life.com

Gracias por su compra. Queremos que emplee a disfrutar de su producto.

La marca Kodak se utiliza bajo licencia de Kodak.

los gastos de envío aplicables a nombre de Ectio Electronics Inc, para cubrir los gastos de envío de la devolución únicamente a destino de EE.UU. y Canadá. Ectio Electronics no realizará envíos de devoluciones a agencias de correo. Para el envío a direcciones internacionales, el cliente será responsable de los gastos de envío. La no inclusión de cualquier otro elemento puede retrasar la liberación de la reclamación de garantía. Devuelva el producto a portea expedido en su empaque original con un embalaje que ofrezca la misma protección. Por favor, espere de 4 a 9 semanas para la transición de su reclamación.

Ectio Electronics Inc.
8484 Avenue de l'Églantine,
Montréal, Québec H2P 3K7,
Canada
Tel: +1-514-735-5165 Fax: 1-514-858-1008
Email: jpruthier@eectio-electronics.com

[illegible][illegible]