

[illegible]

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- La alimentación este instrucciones.
- Conserve estas instrucciones en su lugar seguro y siga todas las instrucciones.
- No toque las partes calientes de la unidad.
- Limpieza No utilice limpiadores líquidos en aerosol. Limpieza únicamente con un paño seco y húmedo.
- No coloque cosas en la superficie de la unidad: vidrios, vajillas de cerámica, platos, platos de plástico (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No toque la superficie de la carcasa exterior de la carcasa del fabricante.
- Evitar el mantenimiento a personal cualificado. No repare siempre cuando el producto ha sido dañado.
- Evite el agua, como líquidos que salgan desde el producto, no funciona normalmente de su uso.

Atención de la FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) El dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda recibir, incluso la que puede causar un funcionamiento no deseado.

NOTA 1: Este equipo de radio produce y cumple los límites establecidos para las emisiones digitales de Clase B, de radiofrecuencia que interfieren perjudicialmente con una estación de radio. Este equipo genera, utiliza y puede transmitir energía de radiofrecuencia que puede interferir con la recepción de radio. Las interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No distorsione, no garantice que se produzcan interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Este dispositivo puede producir interferencias de radio o televisión, lo que puede determinar apagarlo y extendiendo el mismo, se recomienda que el usuario consulte a un experto en radiofrecuencia para obtener más información sobre la interferencia que puede producir.

- Consulte al distribuidor o al fabricante de la estación de radio.
- Asegure la separación entre el equipo de radio y la estación de radio.
- Consulte al distribuidor o al fabricante de la estación de radio para obtener más información.
- Consulte al distribuidor o al fabricante de la estación de radio para obtener más información.

NOTA 2: Cualquier cambio o modificación a esta unidad que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la garantía del producto para utilizar el equipo.

Atención C

Cualquier cambio o modificación en esta unidad que no haya sido expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la garantía del producto para utilizar el equipo.

Atención IC

Este dispositivo cumple con las normas RSS entre las emisoras de licencia de radiofrecuencia. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) El dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Según la normativa de radiofrecuencia, este equipo de radio de radio puede producir interferencias que afectan a la radio de radio y a la televisión. No se garantiza que se produzcan interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio o televisión, lo que puede determinar apagarlo y extendiendo el mismo, se recomienda que el usuario consulte a un experto en radiofrecuencia para obtener más información sobre la interferencia que puede producir.

Este dispositivo cumple con las normas canadienses ICES-003 / RSS-247.

Gracias por su compra

Eliminación de productos y baterías

Este producto contiene una batería de litio incorporada y no debe desecharse con la basura doméstica normal. La batería de este aparato no debe ser extraída por el usuario individual o final. Para su eliminación y reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales de gestión de residuos. El reciclado y tratamiento de los residuos electrónicos contribuirá significativamente a la protección del medio ambiente.

Atención: Para reducir el riesgo de incendio y explosión, no desmonte, apague, abra, perforo, cortocircuite los contactos internos ni exponga al fuego al aparato.

CENCIDIO/PAGADO (ONOFF)

Para encender o apagar el altavoz, deslice el interruptor ON/OFF a la posición CHIRP OFF.

MODULO BLUETOOTH

Cómo emparejar por primera vez un dispositivo con Bluetooth al altavoz Bluetooth

NOTA: Consulte el manual de usuario de **los dispositivos Bluetooth** para obtener instrucciones sobre el emparejamiento y la configuración de los dispositivos Bluetooth.

1. Mantenga la unidad y su dispositivo con Bluetooth a menos de 1 metro del módulo durante el proceso de emparejamiento.

2. El altavoz y el dispositivo están en modo Bluetooth.

3. Activa la función Bluetooth en su dispositivo Bluetooth. Cuando finaliza la búsqueda, seleccione **BTSPK107** en la lista de dispositivos Bluetooth.

NOTA:

- Si el emparejamiento no se realiza correctamente, apague primero el altavoz y reinicie los pasos anteriores para volver a emparejarse.
- Si el emparejamiento se realiza correctamente, los dispositivos emparejados se recordarán entre sí. A menos que se borre la información de emparejamiento, no es necesario volver a emparejarse después de la primera vez.
- Si desea emparejar la unidad con otros dispositivos compatibles para Bluetooth, desconecte/desactive el dispositivo existente y empareje con el nuevo dispositivo siguiendo los pasos anteriores.
- Para salir o borrar el módulo del altavoz, mantenga pulsado el botón de stop o baje volumen.
- Para salir o borrar la unidad desde el móvil o la tableta, pulse el botón **Atención** o **Siguiente**.
- Para pausar y reanudar la reproducción, pulse el botón **Reproducción/Pausa**.

MODULO FM

Pulse el botón de **Modo** para pasar al modo FM. Mantenga pulsado el botón **Reproducción/Pausa** para iniciar la función de búsqueda automática. Una vez finalizada la búsqueda automática, todas las estaciones con señal se guardarán en la memoria. Utilice los botones **Atención** o **Siguiente** para borrar entre las emisoras guardadas.

Consejos para una mejor recepción: Si la recepción de FM es débil, cambie la posición o ubicación de la unidad o intente colocar la unidad cerca de una ventana hasta que obtenga la mejor recepción.

MODO USB

Esta unidad le permite reproducir música desde una memoria USB con archivos formateados en MP3. Inserte la memoria USB. Pulse el Botón de Modo para pasar al modo USB.

MODO MICRO SD

Esta unidad le permite reproducir música desde la tarjeta de memoria MicroSD con archivos formateados en MP3. Inserte la tarjeta MicroSD. Pulse el Botón de Modo para pasar al modo MicroSD.

NOTA: Para insertar la tarjeta MicroSD, empuje con la uña hasta que empiece. Para extraer la tarjeta MicroSD, empuje hacia dentro hasta que quede libre. La tarjeta de memoria MicroSD nunca debe dejarse en el altavoz o extraerse. No afectará al funcionamiento del altavoz cuando se usen por los distintos modos.

MICRÓFONO

Conecta un micrófono (no incluido) para cantar tus canciones favoritas.

CANTAR TUS CANCIONES FAVORITAS

Puedes conectar otro altavoz BTSPK103 para duplicar el sonido utilizando la función TWS. Enciende ambos altavoces en modo Bluetooth. Después de que no hay otros dispositivos conectados por Bluetooth, el altavoz pulsará el botón de Modo los 2 altavoces se conectarán automáticamente. Oírás un pitido y, a continuación, una alerta sonora cuando ambos estén conectados. Una vez conectados los 2 altavoces, empuja tu dispositivo con el altavoz BTSPK103.

¿Necesitas ayuda? Llámanos.

Si encuentra alguna dificultad con este producto, llámenos o envíenos un correo electrónico y nuestros representantes están dispuestos a ayudarte.

Tel: +38-728-7563 Fax: +38-754-488-1588
Email: jonathan@borne-lifestyle.com

Gracias por su compra. Queremos que empiece a disfrutar de su producto.

La marca Kodak se utiliza bajo licencia de Kodak.

[illegible][illegible]