





Italiano

Guida rapida

Specifiche del mouse

- Modello: AMR800
- Pulsanti: 3
- Tipo di sensore: Ottico
- Dimensioni (L x P x A): 95,2 x 58,5 x 34,6 mm
- Peso: 50 ± 10 g
- Tipo di connettore: RF 2,4 GHz
- DPI: 1600

Caratteristiche del dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Rotellina di scorrimento

2. Pulsante Destro

3. Pulsante sinistro

4. Coperchio del vano batteria

5. Interruttore ACCESO/SPENTO

6. Pulsante di connessione

Specifiche della tastiera

- Modello: AKR121
- Dimensioni (L x P x A): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
- Peso: 326,1 ± 20 g
- Tipo di connettore: RF 2,4 GHz

Caratteristiche del dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Indicatore LED

Accensione: LED acceso per 10 secondi

Batteria scarica:

- Lampeggia per 10 secondi e si spegne dopo l'accensione.
- Lampeggia continuamente durante l'uso e si spegne dopo 10 secondi.

Indirizzo costruttore

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Per la garanzia, visitare [www.acer.com](#).

Configurare la connessione tra ricevitore, mouse e tastiera.

1

2

3

4

5

6

1. mouse RF a 2,4 GHz

1 tastiera RF a 2,4 GHz

4 batterie AAA

1 guida rapida

1 garanzia

Utilizzo

- Aprire il coperchio dello scomparto batteria nella parte inferiore di mouse e tastiera.
- Inserire le batterie nel mouse e tastiera, quindi seguire i passaggi di seguito.
- Riposizionare il coperchio dell'alloggiamento della batteria.
- Inserire il ricevitore USB in una delle porte USB del computer. Ora è possibile usare i dispositivi.

Contenuto della confezione

- 1 mouse RF a 2,4 GHz
- 1 tastiera RF a 2,4 GHz
- 4 batterie AAA
- 1 guida rapida
- 1 garanzia

Attenzione

- Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anormale.
- Non immergere il dispositivo in acqua.
- Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie termiche, rimuoverlo e inserirlo nelle porte USB.
- Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore oppure con il centro assistenza autorizzato.
- Per ulteriori informazioni sugli accessori Acer, visitare il sito web Acer su [www.acer.com](#).

Ambiente

Temperatura:

- Operativa: da 0 °C a 40 °C
- Non-operativa: da -10 °C a 60 °C

Umidità (senza condensa):

- Operativa: da 10% a 90%
- Non-operativa: da 10% a 90%

繁體中文

快速入門指南

滑鼠規格

- 型號：AMR800
- 按鈕數量：3
- 感應器類型：光學
- 尺寸 (長 x 寬 x 高)：95.2 x 58.5 x 34.6 mm
- 重量：50 ± 10 克
- 連接器類型：RF 2.4 GHz
- DPI：1600

裝置功能

1

2

3

4

5

6

1. 滾輪

2. 右鍵

3. 左鍵

4. 電池蓋

5. 電源開關

6. 連接按鈕

鍵盤規格

- 型號：AKR121
- 尺寸 (長 x 寬 x 高)：299.2 x 132.5 x 27.6 mm
- 重量：326.1 ± 20 克
- 連接器類型：RF 2.4 GHz

裝置功能

1

2

3

4

5

6

1. LED 指示燈

開啟電源：LED 亮起 10 秒

低電量：

- 開啟電源後閃爍 10 秒並關機。
- 運作時持續閃爍，並於 10 秒後關機。

製造商地址

台灣 221 新北市汐止區新台五路一段 88 號 8 樓

如需相關保固資訊，請造訪 [www.acer.com](#)。

Español

Guía de inicio rápido

Especificaciones del ratón

- Modelo: AMR800
- Botones: 3
- Tipo de sensor: óptico
- Dimensiones (LA x AN x AL): 95,2 x 58,5 x 34,6 mm
- Peso: 50 ± 10 g
- Tipo de conector: RF 2,4 GHz
- DPI: 1600

Características del dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Rueda de desplazamiento

2. Botón derecho

3. Botón izquierdo

4. Cubierta de la pila

5. Interruptor de encendido/apagado

6. Botón de conexión

Especificaciones del teclado

- Modelo: AKR121
- Dimensiones (LA x AN x AL): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
- Peso: 326,1 ± 20 g
- Tipo de conector: RF 2,4 GHz

Características del dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Indicador LED

Encendido: El LED se enciende durante 10 segundos

Poca batería:

- Parpadea durante 10 segundos y se apaga tras el encendido.
- Parpadea continuamente durante el funcionamiento y se apaga transcurridos 10 segundos.

Dirección del fabricante

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Visite [www.acer.com](#) para obtener información sobre la garantía.

Configure la conexión entre el receptor, el ratón y el teclado.

1

2

3

4

5

6

1. ratón RF 2,4 GHz

1 teclado RF 2,4 GHz

4 pilas AAA

1 guía de inicio rápido

1 folleto de garantía

Precaución

- No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en condiciones anómalas.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o se produjo una situación térmica anómala, conecte el dispositivo de nuevo a un puerto USB.
- Si el problema persiste después de aplicar las medidas correctivas, póngase en contacto con su distribuidor o con un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.
- Para obtener más información sobre los accesorios Acer, visite el sitio web de Acer [www.acer.com](#).

Características ambientales

Temperatura:

- Encendido: 0 °C a 40 °C
- Apagado: -10 °C a 60 °C

Humedad (sin condensación):

- Encendido: 10 % a 90%
- Apagado: 10 % a 90%

設定接收器與滑鼠及鍵盤之間的連線。

1

2

3

4

5

6

1. 打開滑鼠及鍵盤底部的電池槽蓋。

2. 將電池裝入滑鼠和鍵盤中，然後按照下列步驟進行。

3. 重新裝回電池槽蓋。

4. 將 USB 接收器插入電腦上的任一個 USB 連接埠，您可以開始使用這些裝置了。

包裝內容物

- RF 2.4 GHz 滑鼠 x1
- RF 2.4 GHz 鍵盤 x1
- 4號 (AAA) 電池 x4
- 快速入門指南 x1
- 保固手冊 x1

注意

- 請勿拆解裝置或在異常情況下操作裝置。
- 請勿將裝置浸在水中。
- 如果裝置無法運作，或有發熱異常情況，請重新插入至 USB 連接埠。
- 如果您採行修正措施後仍遇到問題，請聯絡您的經銷商或授權服務中心以取得協助。
- 如需有關 Acer 配件的詳細資訊，請造訪 Acer 網站：[www.acer.com](#)。

環境

溫度：

- 運作中：0 °C 至 40 °C
- 非運作中：-10 °C 至 60 °C

溼度（未凝結）：

- 運作中：10% 至 90%
- 非運作中：10% 至 90%

Português

Guia de início rápido

Especificações do Rato

- Modelo: AMR800
- Botões: 3
- Tipo de sensor: Ótico
- Dimensões (C x L x A): 95,2 x 58,5 x 34,6 mm
- Peso: 50 ± 10 g
- Tipo de conector: RF 2,4 GHz
- DPI: 1600

Funcionalidades do Dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Roda de deslocamento

2. Botão direito

3. Botão esquerdo

4. Tampa do compartimento das pilhas

5. Interruptor ON/OFF

6. Botão ligar

Especificações do Teclado

- Modelo: AKR121
- Dimensões (C x L x A): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
- Peso: 326,1 ± 20 g
- Tipo de conector: RF 2,4 GHz

Funcionalidades do Dispositivo

1

2

3

4

5

6

1. Indicador LED

Ligado: LED ligada durante 10 segundos

Bateria fraca:

- Pisca durante 10 segundos e desliga-se depois de ligar.
- Pisca de forma contínua durante o funcionamento, e desliga-se após 10 segundos.

Endereço do fabricante

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Para garantia, visite [www.acer.com](#).

Configurar a Ligação entre o Recetor, o Rato e o Teclado.

1

2

3

4

5

6

1. rato RF 2,4 GHz

1 teclado RF 2,4 GHz

4 pilhas AAA

1 guia de início rápido

1 livrete de garantia

Cuidado

- Não desmonte o dispositivo nem o utilize em condições anormais.
- Não submerja o dispositivo em água.
- Caso o dispositivo não funcione, ou tenha ocorrido uma situação térmica anormal, desligue-o e volte a ligá-lo às portas USB.
- Se continuar a ter problemas após adotar as medidas corretivas, contacte o seu revendedor ou um centro de assistência autorizado para obter ajuda.
- Para mais informações relativamente a acessórios Acer, visite o website Acer em [www.acer.com](#).

Ambiente

Temperatura:

- Funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Não em funcionamento: -10 °C a 60 °C

Humidade (sem condensação):

- Funcionamento: 10% a 90%
- Não em funcionamento: 10% a 90%

Türkçe

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Fare Teknik Özellikleri

- Model: AMR800
- Düğmeler: 3
- Sensör Tipi: Optik
- Boyutlar (U x G x Y): 95,2 x 58,5 x 34,6 mm
- Ağırlık: 50 ± 10 g
- Konektör Türü: RF 2,4 GHz
- DPI: 1600

Aygıt Özellikleri

1

2

3

4

5

6

1. Kaydırma tekerleği

2. Sağ düğme

3. Sol düğme

4. Pili kapağı

5. AÇMA/KAPAMA düğmesi

6. Bağlan düğmesi

Klavye Teknik Özellikleri

- Model: AKR121
- Boyutlar (U x G x Y): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
- Ağırlık: 326,1 ± 20 g
- Konektör Türü: RF 2,4 GHz

Aygıt Özellikleri

1

2

3

4

5

6

1. LED Göstergesi

Güç Açık: LED 10 saniye açık

Düşük Pil:

- 10 saniye yanıp söner ve açıldıktan sonra kapanır.
- Çalışma sırasında sürekli olarak yanıp söner ve 10 saniye sonra kapanır.

Üretici firma adresi

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Garanti için lütfen [www.acer.com](#) adresini ziyaret edin.

Русский

Краткое руководство

Технические характеристики мыши

- Модель: AMR800
- Кнопки: 3
- Тип датчика: Оптический
- Размеры (Д x Ш x В): 95,2 x 58,5 x 34,6 мм
- Вес: 50 ± 10 г
- Тип разъема: Беспров. 2,4 ГГц
- DPI: 1600

Особенности устройства

1

2

3

4

5

6

1. Колесико прокрутки

2. Правая кнопка

3. Левая кнопка

4. Крышка отсека батарейки

5. Выключатель

6. Кнопка "Подключить"

Технические характеристики клавиатуры

- Модель: AKR121
- Размеры (Д x Ш x В): 299,2 x 132,5 x 27,6 мм
- Вес: 326,1 ± 20 г
- Тип разъема: Беспров. 2,4 ГГц

Особенности устройства

1

2

3

4

5

6

1. Индикатор

Питание вкл.: Индикатор горит в течение 10 секунд

Низкий уровень заряда:

- После включения питания мигает в течение 10 секунд и гаснет.
- Во время работы постоянно мигает и гаснет через 10 секунд.

Адрес изготовителя

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Информацию о гарантии см. на сайте [www.acer.com](#).

Настройте подключение между приемником и мышью и клавиатурой.

1

2

3

4

5

6

1. Беспроводная (2,4 ГГц) мышь x1

1 Беспроводная (2,4 ГГц) клавиатура x1

1 Батарейка типа AAA x4

1 Краткое руководство x1

1 Гарантийный талон x1

Комплект поставки

- Беспроводная (2,4 ГГц) мышь x1
- Беспроводная (2,4 ГГц) клавиатура x1
- Батарейка типа AAA x4
- Краткое руководство x1
- Гарантийный талон x1

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте коннектор в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах Acer см. на веб-сайте Acer [www.acer.com](#).

Условия эксплуатации

Температура:

- При работе: от 0 °C до 40 °C
- При хранении: от -10 °C до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- При работе: от 10% до 90%
- При хранении: от 10% до 90%

Alıcı ile Fare, Klavye arasındaki Bağlantıyı Kurun.

1

2

3

4

5

6

1. Fare ve klavyenin altındaki pil bölümü kapağını açın.

2. Pilleri fareye ve klavyeye takın, ardından aşağıdaki adımları izleyin.

3. Pili gözü kapağını yerleştirin.

4. USB alıcısını bilgisayarınızın USB girişlerinden birine takın. Artık aygıtları kullanmaya hazırsınız.

Kutunun İçindekiler

- RF 2.4GHz Fare x1
- RF 2.4GHz Klavye x1
- AAA Pil x4
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1
- Garanti Kitapçığı x1

İkaz

- Aygıtı sökmeyin veya anormal koşullar altında çalıştırmayın.
- Aygıtı suya daldırmayın.
- Aygıt çalışmıyorsa veya termal anormal bir durum varsa, lütfen USB bağlantı noktalarına yeniden takın.
- Düzeltilici önlemleri uyguladıktan sonra hala sorunlarla karşılaşsanız, lütfen yardım için satıcınızla veya yetkili servis merkezile iletişime geçin.
- Acer aksesuarları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen [www.acer.com](#) adresindeki Acer web sitesini ziyaret edin.

Çevre

Sıcaklık:

- Çalışma: 0 °C ila 40 °C arasında
- Çalışmadığı durumda: -10 °C ila 60 °C arasında

Nem (yoğunlaşmayan):

- Çalışma: %10 ila %90
- Çalışmadığı durumda: %10 ila %90