TCL30xL

T701DL

English - CJB2J1601AAA Printed in China

Ouick Start Guide

Thank you for choosing TCL. This booklet helps you get started with your new device. For more information about your phone or to download the complete user manual version, please visit tcl.com/us



Messages

You can create, edit, and receive SMS and MMS with this phone. To access this feature, touch Messages from the Home screen



Sending a message

PDF

Enter the mobile phone number of the recipient in the To bar or select a contact, then touch the Text message bar to type the text of the message. When finished, touch by to send the text message.

An SMS of more than 160 characters will be split and sent as multiple SMS. A counter will be displayed on the right of the text box to remind you of how many characters can be entered in one message. Specific letters (accent) will also increase the size of the SMS, this may cause multiple SMS to be sent to your recipient.

Sending a multimedia message

MMS enables you to send video clips, images, photos, animations, slides and sounds to other compatible phones and e-mail addresses

An SMS will be converted to MMS automatically when media files (image, video, audio, slides, etc.) are attached or subject or email addresses are added.

Phone Setup

Installing or removing the SIM card and microSD[™] card

Your phone already has a SIM card installed. If you need to change or remove your SIM card, follow the steps below.

- ① Use the provided SIM pin to open the SIM tray.
- 𝔅 To install SIM/microSD[™] card, place the SIM/microSD[™] card with the chip facing down into the SIM card tray and then slide it into its slot.
- 3 To remove SIM/microSDTM card, push up on the chip side of the cards inside the SIM tray.







It is advised that you fully charge your battery before first use (Charging status is indicated by the percentage on screen while the phone is powered off. The percentage increases as the phone is charged.

Gmail

In addition to your Gmail account, your phone supports external POP3, IMAP or Exchange email accounts. To access this feature, swipe up on Home screen then select Gmail.

To create and send emails

- Touch i denote from the Inbox screen.
- Enter recipient(s) email address(es) in the To: field.
- If necessary, touch 🗸 next to the To: field to add Cc/Bcc to the message.
- Enter the subject and the content of the message.
- Touch 🔁 to add an attachment.
- Touch > to send.

Camera & Video

Your phone's camera is equipped with multiple modes for taking photos and videos. From the home screen, touch in to access.

To take a picture:

The screen acts as the viewfinder. First, position the object or landscape in the viewfinder, touch the screen to focus if necessary. Touch Le to capture, the photo will be automatically saved. You can also touch and hold number is 20.

To take a video:

Touch VIDEO to change the camera mode to video. Touch in to start video recording. Touch the left part of this icon **a b** to take a picture during video recording. Touch the right part of this icon 🔳 💼 🖬 to pause video recording and touch 💼 to continue. Touch is to stop recording. The video will be automatically saved.

Power on your phone

Hold down the Power key until the phone powers on, unlock your phone (screen lock, fingerprint, face unlock) if necessary and confirm. The Home screen is displayed.

If you do not know your PIN/password or pattern, or if you have forgotten it, contact your service provider. Do not leave your PIN/password or pattern, with your phone. Store this information in a safe place when not in use.

Set up your phone for the first time

The first time you power on the phone, you'll be able to select your language, select a network, log in to your Google Account and Google Services, and select a screen lock option

Power off your phone

Hold down the Power key from any screen until the phone options appear, select Power off

Personalize your Home screen

Add

You can touch and hold a folder, an application or a widget to activate the Move mode and drag the item to any Home screen as you prefer.

Reposition

Touch and hold the item to be repositioned to activate the Move mode, drag the item to the desired position and then release. You can move items both on the Home screen and the favorite tray. Hold the icon on the left or right edge of the screen to drag the item to another Home screen.

Remove

Touch and hold the item to be removed to activate the Move mode, drag the item up to the top of the Remove icon, and release after the item turns grey.

Create folders

To improve the organization of items (shortcuts or applications) on the Home screen and the favorite tray, you can add them to a folder by stacking one item on top of another. To rename a folder, open it and touch the folder's title bar to input the new name

Wallpaper customization

Touch and hold the Home screen then touch Wallpapers with to customize wallpaper.

Security

Swipe up on the Home screen, then touch Settings . > Security & biometrics. Enable your lock/unlock method: Swipe, Pattern, PIN, Password, Fingerprint, or Face Unlock. Face Unlock will unlock your phone using the front camera to register your face.

Note: facial recognition methods may not be as secure as Pattern, Pin, or Password locks.

Data backup

This phone enables you to back up your phone's settings and other application data to the Google Server, with your Google Account

If you replace your phone, the settings and data you've backed up are restored onto the new phone the first time you sign in with your Google Account

To activate this function:

.

0

• Swipe up on Home screen > Settings > System > Backup.

Factory data reset

To activate factory data reset:

- Swipe up on Home screen > Settings > System > Reset > Erase all data (Factory reset).
- Touch Frase all data

Resetting the phone will erase all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts on your phone, your system and application settings, and any downloaded applications. If you reset the phone in this way, you're prompted to re-enter the same kind of information as when you first set up your device.

If you are unable to power on your phone, there is another method to perform a factory data reset by pressing the Power key and the Volume up key at the same time until the screen lights up.

Phone

Placing a call Touch Phone In from the Home screen

- Access frequently called or favorite contacts in Favorites .
- Choose a saved contact in Contacts

Touch b to place the call. To hang up a call, touch 👘 .

Answering or rejecting a call

- When you receive a call:
- Swipe up to answer
- · Swipe down to reject.

Getting connected

Network

Wi-Fi

used on your phone even without a SIM card inserted

- Touch the switch next to Wi-Fi to turn Wi-Fi on or off.

Connecting to Bluetooth devices

Bluetooth devices for various uses. To turn on Bluetooth

- Touch
 to activate/deactivate this function.
- To pair/connect your phone with a Bluetooth device • Touch Settings > Bluetooth > + Pair new device
- In the dialog that pops up, touch PAIR to confirm.



Enter the desired number from the keyboard directly, or select one of the following:

View recently called numbers and contacts in Recents

• Touch 📕 👾 to reject the call by sending a preset message. To mute the ringtone volume of an incoming call, press the Volume up/down key.

Your phone can connect to the Internet using mobile networks or Wi-Fi, whichever is convenient and available.

The first time you turn on your phone, it will automatically configure your mobile network service.

Using Wi-Fi, you can connect to the Internet when your phone is within the range of a wireless network. Wi-Fi can be

To turn Wi-Fi on and connect to a wireless network

Swipe up on the Home screen, then touch Settings a > Wi-Fi.

• Touch Wi-Fi, the detailed information of detected Wi-Fi networks is displayed in the Wi-Fi networks section.

 Touch a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is secured, you are required to enter a password or other credentials (you may contact the network carrier for details). When finished, touch CONNECT.

Bluetooth is a short-range wireless communication technology that you can use to exchange data or connect to other

• Swipe up on the Home screen, then touch Settings . Bluetooth.

• Touch a Bluetooth device you want to pair your phone with from the list.

If the pairing is successful, your phone will be connected to the device

To disconnect/unpair from a Bluetooth device

Touch is next to the device name.

• Touch III and FORGET DEVICE to confirm.

Contacts

Contacts enables quick and easy access to the people you want to reach. You can view and create contacts on your

To access this feature, swipe up on the Home screen, then select Contacts

Adding a contact



Editing a contact

To edit contact information, touch 🖍 in the contact details screen. When finished, touch SAVE.

Importing, exporting, and sharing contacts

From the Contacts screen, touch to open the options menu, touch Settings > Import/Export, then select to import/export contacts from/to your SIM card, phone, micro SD card, etc.

Share a single contact or multiple contacts with others by sending the contact's vCard to them via Bluetooth, Gmail, etc. Touch and hold the contact (s) you want to share, touch <

Status bar

From the status bar, you can view both phone status and notification information.

Status icons

E	GSM	4] 1	Vibrate mode
4G	WCDMA	\odot	Alarm is set
	LTE	((;;	Connected to a Wi-Fi network
atl	Signal strength	3	Speakerphone is on
*	No signal	Ν	No SIM card inserted
╋	Airplane mode	\$ 86	Battery is charging
*	Bluetooth connected	9	Battery is low
Q	Headset connected	58	Battery is partially drained
Ø	GPS is on	100	Battery is full

Notification icons

\bowtie	New Gmail message	č	Missed call
E	New text or multimedia message	12	Connect to open Wi-Fi network
31	Upcoming event	<u>†</u>	Uploading data
Ŧ	Downloading data	Ð	System update available

Regulatory Agency Information			
FCC ID	2ACCJN055		
Max. SAR (W/kg) - Head	1.42 W/kg		
Max. SAR (W/kg) - Body	1.29 W/kg		
HAC (Hearing Aid Compatible) & Rating	M4/T3		

TCL30x

T701DL

Instructivo de uso

Gracias por elegir TCL. Este folleto le ayudará a familiarizarse con su nuevo dispositivo. Para más información sobre su teléfono o para descargarse el manual completo del usuario, visite tcl.com/us



Español - CJB2J1601AAA Impreso en China

Mensajes

Con este teléfono podrá crear, modificar y recibir SMS y MMS. Para tener acceso a esta función, toque Mensajes 💼 en la pantalla de inicio.



Envío de un mensaje

Ingrese el número de teléfono del destinatario en la barra Para o seleccione un contacto y toque la barra Mensaje de texto para digitar el texto del mensaje. Cuando termine, toque 🎘 para enviar el mensaje de texto.



cuadro de texto para recordarle cuántos caracteres se permite ingresar en un mensaje. Los caracteres especiales (acentos) aumentarán el tamaño del SMS. Esto puede provocar que se envíen varios SMS al destinatario

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de videos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros celulares compatibles y a direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente a MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.), un asunto o direcciones de correo electrónico.

Configuración del teléfono

Instalar o extraer la tarieta SIM v la tarieta MicroSD™

Su teléfono ya tiene una tarjeta SIM instalada. Si necesita cambiar o quitar su tarjeta SIM, siga los pasos a continuación. ① Utilice el pin de la SIM suministrado para abrir la bandeia de la SIM.

- © Para instalar la tarjeta SIM/microSD™, insértela con el chip hacia abajo en el orificio de la tarjeta SIM y deslícela hasta insertarla en la ranura.
- ③ Para retirar la tarjeta SIM/microSD™, empuje la tarjeta hacia arriba por la parte del chip en la bandeja de la tarjeta SIM



Carga de la batería



Se recomienda que carque la batería completamente antes del primer uso (1000). Conecte el cargador al teléfono y a una toma de corriente. El estado de carga se indica con un porcentaje en la pantalla cuando el teléfono está apagado. El porcentaje aumenta a medida que se carga el teléfono.

Gmail

Además de su cuenta de Gmail, su teléfono admite cuentas de correo electrónico externas como POP3. IMAP o Exchange.

Para acceder a esta función, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y seleccione Gmail.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

- Toque en la pantalla Bandeja de entrada.
- Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo Para.
- Si es necesario, toque V junto al campo Para: para añadir CC/CCO al mensaje.
- Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.
- Toque 🔁 para añadir un adjunto.
- Toque > para enviar.

Cámara v video

La cámara de su teléfono cuenta con varios modos de tomar fotografías y vídeos. En la pantalla de inicio, toque 💼 para acceder.

Para tomar una foto:

La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque al_objeto o el paisaje en el visor y toque la pantalla para enfocar si es necesario. Toque 🚛 para capturar, la foto se guardará automáticamente. También puede tocar y mantener pulsado 💼 para tomar disparos en ráfaga. El número máximo es 20.

Para tomar un video:

Toque VIDEO para cambiar el modo de la cámara <u>a video. Toq</u>ue in para iniciar la grabación. Toque la parte izquierda de este icono 🔳 💼 👔 para sacar una foto durante la grabación del video

Toque la parte derecha de este icono 🔳 💼 🖬 🖬 para pausar la grabación de video y toque 💼 para continuar. Toque 间 para detener la grabación. El video se guardará automáticamente.

Encender el teléfono

Mantenga presionado el botón de Encendido hasta que el teléfono se encienda, desbloquéelo (bloqueo de pantalla, Huella digital, desbloqueo facial) si es necesario y confirme. Se visualizará la pantalla de Inicio Si desconoce el código PIN, la contraseña o el patrón o lo ha olvidado, entre en contacto con su proveedor de servicio. No deje el código PIN, la contraseña ni el patrón cerca de su teléfono. Guarde su tarjeta SIM en un lugar seguro

cuando no la utilice. Primera puesta en servicio del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, podrá seleccionar el idioma y la red, podrá iniciar sesión en Google Account y en Google Services, y podrá seleccionar una opción de bloqueo de pantalla.

Apagar el teléfono

Mantenga presionado el botón de Encendido en cualquier pantalla hasta que se muestren las opciones del teléfono y seleccione Apagar

Personalizar la pantalla de Inicio

<u>Añadir</u>

Toque y mantenga pulsada una carpeta, una aplicación o un widget para moverlo y arrastrar el elemento a la pantalla de inicio

<u>Colocar en otro lugar</u>

Toque y mantenga pulsado el elemento que desea colocar en otro lugar para moverlo, arrastre el elemento a la posición deseada y a continuación, suéltelo. Puede moyer elementos tanto en la pantalla de Inicio como en la bandeia Favoritos. Mantenga pulsado el icono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla de Inicio

Eliminar

Toque y mantenga pulsado el elemento que desee eliminar para activar el modo Mover, arrastre el elemento a la parte superior del icono Eliminar y suéltelo cuando cambie a gris.

Crear carpetas

Para mejorar la organización de los elementos (atajos o aplicaciones) en la pantalla de Inicio y la bandeja de Favoritos, puede añadirlos a una carpeta colocando un elemento encima de otro. Para renombrar una carpeta, ábrala y toque la barra del nombre de la carpeta para ingresar el nuevo nombre.

Personalizar el fondo de pantalla

Toque y mantenga presionada la pantalla de inicio y luego toque Fondos de pantalla 戻 para personalizar el fondo de pantalla.

Seguridad

Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y toque Ajustes 👘 > Seguridad y biometría.

Habilite su método de bloqueo/desbloqueo: Seleccione Deslizar, Patrón, PIN, Contraseña, Huella digital o Desbloqueo facial

El Desbloqueo facial le permitirá abrir el teléfono usando la cámara delantera para registrar su cara.

Importante: Es posible que la función de Reconocimiento facial no sea tan segura como las opciones de bloqueo con Patrón, PIN o Contraseña.

Respaldo de seguridad

Este teléfono permite crear un respaldo de los ajustes del teléfono y otros datos de aplicación en el servidor de Google mediante su cuenta de Google

Si cambia de teléfono, los ajustes y datos de los que haya realizado un respaldo se restaurarán en el nuevo teléfono la primera vez que inicie sesión en su cuenta de Google.

Para activar esta función:

.

• Deslice hacia arriba en la pantalla de inicio > Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad

Restablecer datos de fábrica

Para activar el restablecimiento de datos de fábrica:

- Deslice hace arriba en la pantalla de inicio > Ajustes > Sistema > Restablecer > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica)
- Toque Borrar todos los datos

Si reinicia el teléfono, se borrarán todos los datos personales de su almacenamiento interno, tales como la información sobre la cuenta de Google, todas las demás cuentas del teléfono, los ajustes del sistema, las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. Si restaura el teléfono de este modo, se le pedirá que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que la primera vez que configuró su dispositivo.

Si no puede encender el teléfono, hay otro método para restablecer los datos de fábrica, pulsando el botón de Encendido v la tecla Subir el volumen al mismo tiempo, hasta que la pantalla se ilumine.

Teléfono

Cómo realizar una llamada



- Acceda los contactos a los que llama con frecuencia o los favoritos en Favoritos 🟠 .
- Elija un contacto guardado en Contactos
- Toque 🕒 para realizar la llamada. Para colgar una llamada, toque 👘 .

Contestar o rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada:

- · Deslice hacia arriba para contestar
- · Deslice hacia abajo para rechazarla. • Toque i a sou i para rechazar la llamada y enviar un mensaje preestablecido.

Cómo conectarse

disponible.

Red

Wi-Fi

Mediante Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando su teléfono se encuentre dentro del alcance de una red inalámbrica. Es posible utilizar Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarieta SIM insertada. Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y toque Ajustes 👘 > Wi-Fi.
- Toque el interruptor managemento a Wi-Fi para activar o desactivar la función Wi-Fi.
- detallada). Cuando termine, toque CONECTAR.

Conexión a dispositivos Bluetooth

conectarse con otros dispositivos Bluetooth para varios usos. Cómo activar el Bluetooth

Consulte los números y contactos a los que ha llamado recientemente en Reciente

Para silenciar el volumen del tono de una llamada entrante, pulse la tecla Subir/Baiar volumen.

Su teléfono puede conectarse a Internet con Red móvil o Wi-Fi, según qué opción sea más conveniente o esté

La primera vez que encienda el teléfono, se configurará automáticamente el servicio de red.

· Toque Wi-Fi, la información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se mostrará en la sección redes Wi-Fi. • Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (puede entrar en contacto con el operador de red para obtener información

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que le permite intercambiar datos o

• Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y toque Ajustes 👘 > Bluetooth

- Toque para activar o desactivar esta función.
- Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth
- Toque Ajustes > Bluetooth > + Vincular nuevo dispositivo.
- · Toque un dispositivo Bluetooth de la lista con el que desee vincular su teléfono.
- · En el cuadro de diálogo que aparece, toque VINCULAR para confirmar.
- · Si se realiza correctamente la sincronización, su teléfono se conectará al dispositivo.
- Para desconectar o desincronizar el teléfono de un dispositivo Bluetooth
- Toque 😥 junto al nombre del dispositivo.
- Toque III y OLVIDAR DISPOSITIVO para confirmar.

Contactos

Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que desee ponerse en contacto. Puede ver y crear contactos en su teléfono.

Para acceder a esta función, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio y seleccione Contactos 👘 .

Añadir un contacto



Editar un contacto

Para editar la información de un contacto, toque 🖍 en la pantalla de detalles del contacto. Cuando haya terminado, toque GUARDAR

Importación, exportación y uso compartido de contactos

En la pantalla Contactos, toque menú de opciones, toque Ajustes > Importar/Exportar, y luego seleccione si desea importar o exportar contactos de/a sus cuentas, tarjeta SIM, teléfono, tarjeta microSD, etc. Comparta uno o varios contactos con otras personas enviando la información del contacto a través de Bluetooth, Gmail, etc.

Toque y mantenga pulsados los contactos que desea compartir, toque 🛹 .

Barra de estado

En la barra de estado puede ver tanto el estado del teléfono como la información de las notificaciones.

Iconos de estado

E atl	2G	-Or	Modo vibración
4G 11 11	3G	\bigcirc	Alarma configurada
H	4G	((;;	Conectado a una red Wi-Fi
ath	Intensidad de la señal	9	Altavoz activado
*	Sin señal	\mathbb{N}	No hay ninguna tarjeta SIM insertada
♣	Modo vuelo	\$ 86	Batería en carga
*	Bluetooth conectado	9	Nivel de batería bajo
Q	Auriculares conectados	58	Batería parcialmente vacía
٥	GPS activado	100	Batería llena

Iconos de notificación

\bowtie	Nuevo mensaje de Gmail	č	Llamada perdida
E	Nuevo mensaje de texto o multimedia	12	Conectado a una red Wi-Fi abierta
31	Evento próximo	<u>†</u>	Subida de datos
Ŧ	Descarga de datos	÷	Actualización del sistema disponible

Identificaciones de las Agencias Reguladoras		
ID de FCC	2ACCJN055	
Max. SAR (W/kg) - Cabeza	1,42 W/kg	
Max. SAR (W/kg) - Cuerpo	1,29 W/kg	
Compatibilidad con audífonos (HAC)	M4/T3	