Vostro 15

Quick Start Guide

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop Branchez l'adaptateur secteur et appuvez sur le bouton d'alimentation Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken Collegare l'adattatore e premere il pulsante di alimentazione



2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem | Terminez la configuration du système d'exploitation | Betriebssystem-Setup abschließen | Terminare la configurazione del sistema operativo

Windows



Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk Connectez-vous à votre réseau Mit dem Netzwerk verbinden Connettere alla rete

NOTE: If you are connecting to a secure wireless network, enter the password for the network when prompted.

- OPMERKING: als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, voert u het wachtwoord in voor het netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd.
- REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau lorsque vous y êtes invité.
- ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie bei Aufforderung das entsprechende Kennwort ein.
- NOTA: se si sta effettuando la connessione a una rete wireless protetta, immettere la password per l'accesso alla rete wireless quando richiesto.

Make it yours	
make it yours	
Your Microsoft account opens a world of benefits. Learn more	
] 4 0 0 0 0 1 1 1	
Email or phone	
Password	
Forgot my password	
No account? Create one!	
Microsoft privacy scatament	
	Sign

Sign in to your Microsoft account or create a local account

- Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokaal account aan
- Connectez-vous à un compte Microsoft ou créez un compte local
- Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an oder erstellen Sie ein lokales Konto
- Effettuare l'accesso all'account Microsoft o creare un account locale



Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Vola de instructies op het scherm om de setup te voltooien. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la configuration. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per terminare la configurazione.

Create recovery drive for Windows

Maak een herstelschiif voor Windows Créez un lecteur de récupération pour Windows Wiederherstellungslaufwerk für Windows erstellen Creare l'unità di ripristino per Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

In Windows Search, type **Herstel**, klik op **Herstelschijf aanmaken** en volg de instructies op het scherm.

Dans la Recherche Windows, tapez Recovery (Récupération), cliquez sur Create a recovery drive (Créer un lecteur de récupération), et suivez les instructions qui s'affichent.

Geben Sie in der Windows-Suche **Wiederherstellung** ein, klicken Sie auf Wiederherstellungslaufwerk erstellen und befolgen Sie die Anweisungen auf dem

Nello strumento di ricerca di Windows digitare Ripristino, fare clic su Crea un'unità di ripristino e seguire le istruzioni visualizzate.

Locate Dell apps in Windows

Zoek naar Dell-apps in Windows | Localisez vos applications Dell dans Windows Dell Apps in Windows ausfindig machen | Localizzare le app Dell in Windows

Computer registrieren | Registrare il computer

Register your computer Registreer uw computer | Enregistrez votre ordinateur

P





Dell Help & Support Hulp en ondersteuning van Dell | Aide et support Dell Dell Hilfe und Support | Guida e Supporto tecnico Dell





SupportAssist Check and update your computer

Controleer en update uw computer Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur Überprüfen und aktualisieren Sie Ihren Computer Controllare e aggiornare il computer

Product support and manuals

Productsupport en handleidingen Assistance produits et manuels Produktsupport und Handbücher Supporto e manuali del prodotto

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell Kontaktaufnahme mit Dell | Contatta Dell

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory compliance

Regulatory and safety Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen 1. Normative e

P77F

Beschreven model | Modèle réglementaire Muster-Modellnummer | Modello normativo

P77F001

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur Computermodell | Modello computer

Muster-Typnummer | Tipo di conformità

Vostro 5581

Dell.com/support Dell.com/support/manuals Dell.com/support/windows Dell.com/support/linux

sicurezza Regulatory model Regulatory type Beschreven type | Type réglementaire



Features

Kenmerken | Caractéristiques | Funktionen | Caratteristiche



- 1. Microphone
- 2. Camera-status light
- 3. Camera
- 4. Power-adapter port
- 5. USB Type-C port
- 6. HDMI port
- 7. USB 3.0 port
- 8. USB 3.0 port
- 9. Headset port
- 10. Touchpad

- 11. Left-click area
- 12. Right-click area
- 13. SD-card slot
- 14. USB 2.0 port
- 15. Network connector (10/100Mbps)
- 16. Security-cable slot (for Noble locks)
- 17. Power button

- 1. Microfoon
- 2. Statuslampie voor camera
- 3. Camera
- 4. Poort voor netadapter
- 5. USB Type-C poorten
- 6. HDMI-poort
- 7. USB 3.0 poorten
- 8. USB 3.0 poorten
- 9. Headsetpoort
- 10. Toetsenblok

- 11. Gebied voor linksklikken
- 12. Gebied voor rechtsklikken
- 13. Sleuf voor microSD-kaart
- 14. USB 2.0-poort
- 15. Netwerkaansluiting
- 16. Sleuf voor beveiligingskabel
- 17. Aan-/uitknop

- 1. Microphone
- Vovant d'état de la caméra
- 3. Caméra
- 4. Port de l'adaptateur secteur
- 5. Port USB Type-C
- 6. Port HDMI
- 7. Port USB 3.0
- 8. Port USB 3.0
- 9. Port casque
- 10. Pavé tactile

- 11. Zone de clic dauche
- 12. Zone de clic droit
- 13. Emplacement de carte SD
- 14. Port USB 2.0
- 15. Port réseau
- 16. Emplacement pour câble de sécurité
- 17. Bouton d'alimentation

- 1. Mikrofon
- 2. Kamerastatusanzeige
- 3. Kamera
- 4. Netzadapteranschluss
- 5. USB Type-C-Anschluss
- 6. HDMI-Anschluss
- 7. USB 3.0-Anschluss
- 8. USB 3.0-Anschluss
- 9. Headset-Anschluss
- 10. Touchpad

- 1. Microfono
- 2. Indicatore di stato della fotocamera
- Eotocamera
- 4. Porta dell'adattatore di alimentazione
- 5. Porta USB Type-C
- 6. Porta HDMI
- 7. Porta USB 3.0
- 8. Porta USB 3.0
- 9. Porta per cuffia auricolare
- 10. Touchpad

- 11. Linker Mausklickbereich
- 12. Rechter Mausklickbereich
- 13. SD-Kartensteckplatz
- 14. USB 2.0-Anschluss
- 15. Netzwerkanschluss
- 16. Sicherheitskabeleinschub
- 17. Betriebsschalter

mouse

mouse

14. Porta USB 2.0

15. Porta di rete

13. Slot per schede SD

16. Slot per cavo di sicurezza

17. Pulsante di alimentazione



11. Area per clic con pulsante sinistro del

12. Area per clic con pulsante destro del

Mute audio F1

Shortcut kevs

Het dempen van de audio | Couper le son Audio stumm stellen | Disattivazione dell'audio

Sneltoetsen | Touches de raccourci Tastaturbefehl | Tasti di scelta rapida

Decrease volume



())

F3

∎×

Volume verlagen | Diminuer le volume autstärke reduzieren | Riduzione del volume



Volume verhogen | Augmenter le volume Lautstärke erhöhen L. Aumento del volume

Play previous track/chapter



F5

Vorige nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/ capitolo precedente

Plav/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/mettre en pause

Wiedergabe/Pause | Riproduzione/Sospensione

Play next track/chapter

Volgende nummer/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben | Riproduzione brano/ capitolo successivo

Switch to external display



Q

F9

F11

Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un écran externe Auf externe Anzeige umschalten | Passaggio a schermo esterno

Search

Zoeken | Rechercher Suchen | Ricerca

Decrease brightness



Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité Helligkeit reduzieren | Riduzione della luminosità



Fn

Fn

Increase brightness

PrtScr

Esc

Fn

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité -lelliakeit erhöhen 1. Aumento della luminosità

Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil Wireless ein-/ausschalten | Spegnimento/accensione rete senza fili

Togale Fn-kev lock

Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen | Verrouiller/ déverrouiller la touche Fn | Fn-Tastensperre umschalten | Attivazione/disattivazione Fn e tasto di blocco

Toggle between power and battery-status light/ hard-drive activity light

Schakelen tussen het statuslampje voor voeding en batterij/ activiteitlampje harde schijf



Basculer entre le voyant d'état de l'alimentation et de la batterie et le voyant d'activité du disque dur

Zwischen Stromversorgungs- und Akkuzustandsanzeige/ Festplattenaktivitätsanzeige umschalten

Attivare/disattivare l'indicatore di stato dell'alimentazione e della batteria/l'indicatore di attività del disco rigido

NOTE: For more information, see Setup and Specifications at **Dell.com/support**.

- OPMERKING: Lees voor meer informatie Installatie en specificaties op Dell.com/support.
- **REMARQUE :** Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Setup and Specifications (Installation et caractéristiques) sur le site **Dell.com/support.**
- ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter Setup und technische Daten unter Dell.com/support.
- NOTA: Per ulteriori informazioni, vedere Setup and Specifications (Configurazione e specifiche) sul sito Dell.com/support.









▶ ||



