

 <p>REDRAGON CONNIE 20W PC GAMING COMPUTER SPEAKER</p> <p>20W PC Gaming Computer Speaker Operating Instructions</p>	<p>EN</p> <p>In order for users to use the speaker correctly and ensure good performance of the speaker, please read carefully and observe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Do not touch speaker, thinner and other chemicals. - Please do not approach the strong magnetic field, electric field. - Avoid direct light or heating appliances. - Do not disassemble, repair or modify by yourself. - Do not listen at a higher volume to avoid adverse effects on your hearing. - Waste packaging, all electronic products, please classify and properly handle. <p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.</p> <p>This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reorient or relocate the receiving antenna. - Increase the separation between the equipment and receiver. - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.</p> <p>1. Power Button: Press and hold for 3s: power ON/OFF. Single press: play/pause, Double press: switch lighting mode. 2. M Button: Single press: switch AUX/BT mode. Press and hold: disconnect BT device. 3. Volume -: Single press: decrease volume; Press and hold: previous track. 4. Volume +: Single press: increase volume; Press and hold: next track.</p>	<p>EN</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p> <p>This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.</p> <p>Este equipamento gera uso e pode irradiar energia de rádio e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por um ou mais dos seguintes métodos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reorientar ou localizar a antena de receção. - Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor. - Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do que o receptor está conectado. - Consultar o vendedor ou um técnico experiente de TV para ajuda. <p>Este dispositivo cumpre com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento é sujeito a duas condições: (1) este dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências, incluindo aquelas que podem causar operação indesejável do dispositivo.</p> <p>Este aparelho contém transmissores / receptores livres de licença conforme às especificações RSS (RSS) da Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico do Canadá. O funcionamento é sujeito às seguintes duas condições: (1) Este aparelho não deve causar interferências. (2) Este aparelho deve aceitar todas as interferências, inclusive aquelas que podem causar operação indesejável do aparelho.</p> <p>1. Botão de energia: Pressione e segure por 3s para ligar/desligar. Pressione uma vez: toque/pausa. Dupla pressão: trocar para modos de iluminação. 2. Botão M: Pressione uma vez: trocar entre os modos AUX/BT, pressione e segure para desconectar o dispositivo BT. 3. Volume -: Pressione uma vez: reduz o volume. Pressione e segure: faixa anterior. 4. Volume +: Pressione uma vez: aumenta o volume. Pressione e segure: próxima faixa.</p>	<p>PT</p> <p>Para utilizar a caixa de som corretamente e desfrutar do melhor desempenho do equipamento, leia com atenção e siga as instruções:</p> <p>Não toque na caixa de som, diluentes, solventes e outros produtos químicos.</p> <p>Não aproxime de campos elétricos e magnéticos fortes.</p> <p>Evite a luz solar direta ou a proximidade de aparelhos emissores de calor.</p> <p>Não desmonte nem tente fazer reparos ou modificações por conta própria.</p> <p>Não ouça no volume máximo para evitar efeitos danosos à sua audição.</p> <p>Ao descartar embalagens e produtos eletrônicos抗igos, identifique-os e tome as precauções necessárias.</p> <p>Para utilizar a caixa de som corretamente e desfrutar do melhor desempenho do equipamento, leia com atenção e siga as instruções:</p> <p>Não toque na caixa de som, diluentes, solventes e outros produtos químicos.</p> <p>Não aproxime de campos elétricos e magnéticos fortes.</p> <p>Evite a luz solar direta ou a proximidade de aparelhos emissores de calor.</p> <p>Não desmonte nem tente fazer reparos ou modificações por conta própria.</p> <p>Não ouça no volume máximo para evitar efeitos danosos à sua audição.</p> <p>Ao descartar embalagens e produtos eletrônicos抗igos, identifique-os e tome as precauções necessárias.</p> <p>スピーカーを正しく使用していただくため、また性能が十分に発揮されるよう、本書をよくお読みになり、以下のことをお守りください。 破損を避けるため、本機を強く叩かないでください。 避げてください。本機を近づけないでください。 ベンジン、シンナーなどの化学物質に本機を触れないでください。 強い磁場や電場に本機を近づけないでください。 直射日光や暖房器具を避けください。 お客様ご自身での解体、修理、改造をしないでください。 聴覚への悪影響を避けるため、大音量で聴かないでください。 梱包材や古くなった機器は、分別して適切に処理してください。</p> <p> Чтобы правильно использовать аудиосистему и обеспечить ее хорошую работу, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила:</p> <p>Не дотрагивайтесь к корпусу, растворителям, растворителям и инным химикатам.</p> <p>Не приближайтесь к kontaktам с бензином, растворителями и другим химическим веществом.</p> <p>Не размещайте устройство вблизи от сильных магнитов или электрического поля.</p> <p>Не слушайте на высоком уровне громкости, aby уникнуть негативных скривов для слуха.</p> <p>Однажды извлеките из упаковки, классифицируйте и утилизируйте упаковку, старые электронные устройства должны быть обработаны соответствующим образом.</p>	<p>JP</p> <p>スピーカーを正しく使用していただくため、また性能が十分に発揮されるよう、本書をよくお読みになり、以下のことをお守りください。 破損を避けるため、本機を強く叩かないでください。 避げてください。本機を近づけないでください。 ベンジン、シンナーなどの化学物質に本機を触れないでください。 強い磁場や電場に本機を近づけないでください。 直射日光や暖房器具を避けください。 お客様ご自身での解体、修理、改造をしないでください。 聴覚への悪影響を避けるため、大音量で聴かないでください。 梱包材や古くなった機器は、分別して適切に処理してください。</p> <p> Чтобы правильно использовать аудиосистему и обеспечить ее хорошую работу, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила:</p> <p>Не дотрагивайтесь к корпусу, растворителям, растворителям и инным химикатам.</p> <p>Не приближайтесь к kontaktам с бензином, растворителями и другим химическим веществом.</p> <p>Не размещайте устройство вблизи от сильных магнитов или электрического поля.</p> <p>Не слушайте на высоком уровне громкости, aby уникнуть негативных скривов для слуха.</p> <p>Однажды извлеките из упаковки, классифицируйте и утилизируйте упаковку, старые электронные устройства должны быть обработаны соответствующим образом.</p>	<p>RU</p> <p>Чтобы правильно использовать аудиосистему и обеспечить ее хорошую работу, внимательно прочитайте и соблюдайте следующие правила:</p> <p>Не дотрагивайтесь к корпусу, растворителям, растворителям и инным химикатам.</p> <p>Не приближайтесь к kontaktам с бензином, растворителями и другим химическим веществом.</p> <p>Не размещайте устройство вблизи от сильных магнитов или электрического поля.</p> <p>Не слушайте на высоком уровне громкости, aby уникнуть негативных скривов для слуха.</p> <p>Однажды извлеките из упаковки, классифицируйте и утилизируйте упаковку, старые электронные устройства должны быть обработаны соответствующим образом.</p>	<p>PL</p> <p>Aby użytkownicy mogli prawidłowo korzystać z głośnika i zapewnić jego dobre działanie, należy uważnie przeczytać i zastosować się do poniższych uwag:</p> <p>Nie dotykajcie mocno urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia i zniszczenia i innymi chemicznymi.</p> <p>Nie dotykajcie kontaktów z benzyną, rozpuszczalnikiem i innymi chemicznymi.</p> <p>Przełącz nie bezpośrednio światła lub urządzeń grzewczych.</p> <p>Unikaj bezpośredniego światła lub urządzeń grzewczych.</p> <p>Nie rozmawiaj, nie naprawia ani modyfikuj samodzielnie.</p> <p>Nie rozmawiaj, nie naprawia ani modyfikuj samodzielnie.</p> <p>Nie słuchać z wysoką głośnością, aby uniknąć negatywnych skutków dla słuchu.</p> <p>Odłącz pakowanie, stary produkty elektroniczne należy posortować i odpowiednio zutylizować.</p>
<p>DE</p> <p>Lesen Sie für die ordnungsgemäße Nutzung und die optimale Leistung des Lautsprechers alle nachstehenden Anweisungen und beachten Sie diese:</p> <p>Das Gerät darf nicht an chemische Stoffe heranreichen.</p> <p>Nicht mit Waschmittel, Verdünner oder anderen chemischen Substanzen behandeln.</p> <p>Das Gerät von starken magnetischen und elektrischen Feldern fernhalten.</p> <p>Keiner direkten Sonneninstrahlung oder Heizquellen aussetzen.</p> <p>Das Gerät niemals selbst demontieren, reparieren oder modifizieren.</p> <p>Das Hören bei zu hoher Lautstärke kann das Gehör schädigen.</p> <p>Verpackungsabfall und elektronische Produkte bitte gemäß den Vorschriften entsorgen.</p> <p>20W PC Gaming Computer Speaker Operating Instructions</p> <p>1. Netzstecker: 3 Sekunden gedrückt halten; Ein/Aus/Ausschalten. Einmal drücken: Wiedergabe/Pause. Zweimal drücken: Beleuchtungsmodus. 2. M-Taster: Einmal drücken: AUX/BT-Modus umschalten. Gedrückt halten: BT-Gerät trennen. 3. Lautstärke +: Einmal drücken: Lautstärke verringern. Gedrückt halten: Vorheriger Titel. 4. Lautstärke -: Einmal drücken: Lautstärke erhöhen. Gedrückt halten: Nächster Titel.</p>	<p>FR</p> <p>Pour que les utilisateurs puissent profiter correctement de l'enceinte et assurer un bon rendement du système, il est demandé de lire attentivement et de respecter ce qui suit :</p> <p>Protégez l'appareil contre les liquides et autres substances chimiques.</p> <p>Évitez de le mettre en contact avec du benzine, des diluants ou tout autre produit chimique.</p> <p>Maintenez-le à l'écart de champs magnétiques ou électriques puissants.</p> <p>Ne démontez, réparez ni modifiez l'appareil vous-même.</p> <p>Ne vous exposez pas à une lumière directe et la proximité d'appareils chauffants.</p> <p>Ne démontez, réparez ni modifiez l'appareil vous-même.</p> <p>Ne écoutez pas à un volume très élevé pour éviter tous troubles auditifs.</p> <p>Tirez et garez correctement les déchets d'emballage et les éléments électroniques hors service.</p> <p>20W PC Gaming Computer Speaker Operating Instructions</p> <p>1. Bouton marche/arrêt : maintenez-le appuyé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre ou arrêter ; une pulsation: reproduire/pause ; double pression: changer module de lumière. 2. Bouton M: une pulsation: changer le mode AUX/BT, puis le maintenir appuyé : déconnecter dispositif BT. 3. Volume -: une seule pression pour baisser le volume ; maintenir appuyé pour passer à la piste précédente. 4. Volume +: une seule pression pour augmenter le volume ; maintenir appuyé pour passer à la piste suivante.</p>	<p>SP</p> <p>Para que los usuarios utilicen el altavoz correctamente y garanticen un buen rendimiento del sistema, es necesario</p>				