HF RFID kit Installation Manual HF RFID キット 組込説明書

HF RFID kit BX704-RFID-H3-QM-S HF RFID キット BX704-RFID-H3-S

BX704-RFID-H3-QM-S is optional HF RFID kit for the BX410T series.

BX704-RFID-H3-S は、BX410T シリーズ用 HF RFID キットです。本キットは ISO/IEC15693、ISO/IEC18000-3 (Mode1)、ISO/IEC14443 TypeA、ISO/IEC18092(212 kbps、Passive Mode)に準拠し、日本の電波法に準拠した 製品です。

本機は、日本の電波法で認可された型式指定取得品を組み込んでいるため、高周波利用設備の設置許可手続きが 不要となります。

- ・リーダライタモジュール型式:TR3-C302
- アンテナ型式:TR3-A302
- ・型式指定番号:第 FC-10002 号

WARNING!

- 1. Follow all manual instructions. Failure to do so may cause a fire, an electric shock, or injury Manual instructions must be followed when installing optional kits or adding cables to avoid system failures and to ensure correct operation.
 Failure to follow manual instructions or any unauthorized modifications, substitution or change to
- this product will void the limited product warranty
- Before installing the optional kit, turn the power off and unplug the power plug from the AC outlet. Then disconnect the plug and interface cables from the printer. Otherwise, this may cause a fire, an electric shock, or injury.

- shock, or injury.
 3. Do not use a printer embedded with this product near medical equipment. Radio wave emitted from this product may affect the operation of medical equipment, such as an implantable cardioverter-delibrillator.
 If a use of this product should be likely to have affected medical equipment, immediately turn off the product and contact your Toshiba Tec sales agent. Keep a printer embedded with this product at least 23 cm away from a person with an implantable cardioverter-delibrillator.
 Do not export a printer embedded with this product at least 23 cm away from a person with an implanted cardiac pacemaker or implantable cardioverter-delibrillator.
 Do not export a printer embedded with this product to the countries or areas where a use of this product is not allowed, without permission. Doing so is against the law, and you may be punished.
 When exporting this product, check the laws and regulations of a destination country and take necessary procedures. procedures.

CAUTION!

- Do not touch the print head, stepping motor or its neighboring parts immediately after printing, or you
 may burn yourself.
- 2. Be careful not to let your fingers or hands be pinched by the covers.
- When opening the top cover, it must be fully opened. Failure to do this may cause the top cover to close under its own weight, resulting in an injury.

1

Applicable Model

- (1) This optional device is intended for the following models
- BX410T-GS02-QM-S, BX410T-TS02-QM-S Be careful not to install this product in any other models than above
- (2) The country/region where the use of this device is allowed are as follows:

[Module name	Frequency band	Applicable country/region
Γ	BX704-RFID-H3-QM-S (TR3-C302)	13.56 MHz	*1
*1	Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, D	enmark, Estonia, Finland, Frar	ice, Germany, Greece, Hungary,

Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, eden, United Kingdom, Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Austra New Zealand, USA, Canada

(3) This optional device must be installed with the BX904-R-QM-S Ribbon saving kit.

計像像校

本オプションキット(BX704-RFID-H3-S)は以下のプリンタ専用です。 BX410T-TS02-S

他の製品に組み込まないように注意してください。

(2) 本オプションキット(BX704-RFID-H3-S)は日本国内での使用のみ許可されています。

モデル名	周波数带	仕向地
BX704-RFID-H3-S (TR3-C302)	13.56 MHz	日本

For USA This device complies with part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired

Toshiba America Business Solutions, Inc. 25530 Commercentre Drive Lake Forest, CA 92630 Tel: 949-462-6000

FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines This equipment must be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

金薯告	 必ずこの組込説明書に従って組み込むこと。 この組込説明書に従わない組み込み作素を行った場合、火災・感電・けがの恐れがあります。また、故障・誘動作・破損・変形の原因となります。 この組込説明書に定わなかった場合、または製品を改造および代替品を使用した場合は保証の対象外とだります。 組み込む前にプリンタの電源スイッチを OFF にし、電源ブラグをコンセントから抜き、電源ブラグとインターフェースケーブルをプリンタから抜くこと。電源が ON の状態で組み込むと、火災・感電・けがの恐れがあります。 本キットを組み込んだプリンタを、医療機器の近くに置かないこと。本キットの出す電波が、医療機器(組込み型心臓ペースメーカーや地込み医療機器化どの修動に影響を与える可能性があります。万一、本キットの使用により、医療機器などの影響と与える可能性がある場合は、
	直ちに使用を中止し、医療機関へご連絡ください。本キットを組み込んだブリンタの 22 cm 以内 に、心臓ペースメーカーや除細動器を植込んだ方を近づけないように注意してください。 4. 本キットおよび本キットを組み込んだプリンタを、無断で海外へ持ち出さないこと。無断で持ち出
	した場合、外国為替および外国貿易法運及となり、処罰の対象となります。持ち出す(輸出す る)場合は、外国為替および外国貿易法の規制並びに米国輸出管理規制の輸出関連法規をご 確認の上、必要な手続きを行ってください。
	 印字直後は、印字ヘッド、ステッピングモーター、およびその周辺部に手を触れないこと。やけどの原因となることがあります。
▲注意	2. カバーで指や手を挟まないよう注意して作業してください。
	 トップカバーは左側へ倒すように全開にすること。中途半端な状態にしておくと勝手に閉まり、け がの原因となることがあります。

2

Part 15 Subpart B Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

For Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage ;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This radio transmitter (ISED Certification Number: 1004C-BX704H3) has been approved by Innovation Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated.

Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.

Antenna type	Gain	Impedance
Loop	-65 dBi	50 Ω

Le présent émetteur radio (ISED Certification Number: 1004C-BX704H3) a été approuvé par Innovation Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

Type d'antenne	Gain	l'impédance
Loop	-65 dBi	50 Ω

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules

This equipment must be installed and operated keeping the radiator at least 20cm or more away from person's body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un enviro non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le



corps humain.

Packing List 付属品リスト

The following parts are supplied with the kit. Make sure you have all items shown below. If any parts are missing, contact your service representative. このキットには、下記パーッが付属しています。すべて揃っていることを確認してください。 万ー不足している場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

Antenna unit (1 pc.)	RFID R/W module (1 pc.)	Ribbon guide (1 pc.)
アンテナユニット(1 個)	RFID R/W モジュール(1 個)	リボンガイド(1 個)
Interface cable (1 pc.)	Antenna cable (1 pc.)	Cord bushing (1 pc.)
インターフェースケーブル (1 本)	アンテナケーブル(1本)	コードブッシュ(1 個)
Double-sems screw (SMW-3x6) (1 pc.) ダブルセムスネジ (SMW-3x6) (1 本)	Tapping screw (PT-3x6) (5 pcs.) タッピンネジ(PT-3x6) (5 本)	R/W module attachment plate (2 pcs.) R/W モジュール取付板(2 個)



ペースメーカー実装者等への RFID 機器の明示を目的とするステッカーです。組み込み手順の中で説明している位置に 貼り付けてください。

5

Installation Procedure 組込手順

WARNING!		
Do not start installing this module within one minute after turning off the printer.		
▲警告	プリンタの電源を OFF した後、1 分以上経過するまでお待ちください。	

- Turn the printer power off and disconnect the power cord. プリンタの電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜きます。 1
- 2. Remove the three screws from the side panel (L). Slide the side panel (L) backward and raise it to remove from the printer.
 2. 3 か所のネジを外し、左サイドカバーを本体後方側へスライドさせ、持ち上げて取り外します。



Fully open the top cover. З. 3. トップカバーを全開にします。



- 6
- 4. Release the hook by pushing up the tab on the right end of the front panel. Slide the front panel to the right-hand side and pull it toward you to take it off. フロントパネル右端のタブを押し上げてフックを解除した状態で、フロントパネルを右にずらしてから、手前に取り
- 4 外します。



Turn the head lever to the FREE position and gently open the ribbon shaft holder plate.
 ヘッドレバーを FREE の位置まで回し、リボンシャフト固定板を静かに倒します。



Open the print head block.
 印字ヘッド機構部を持ち上げます。



- 7. Remove the E-ring on the head lever side of the left ribbon guide shaft and pull out the ribbon guide
- 7. 左側のリボンガイドシャフトのヘッドレバー側にあるEリングを取り外し、リボンガイドシャフトを抜き取ります。



Note: Keep the removed E-ring and ribbon guide shaft for future use. 注意: 取り外した E リングとリボンガイドシャフトは、再利用のために大切に保管してください。

Remove the ribbon end sensor and disconnect the ribbon end sensor harness from the ribbon end sensor. 8. 8 リボンエンドセンサーを取り外し、リボンエンドセンサーからリボンエンドセンサーハーネスを取り外します。



Separate the sensor PCB from the sensor frame 9. 9

shaft



- 12. Install the ribbon guide in the position from which the ribbon guide shaft has been removed. (1) Insert the ribbon guide shaft so that it matches the shape of the hole on the left, and fit it into the notch on the right.
- 12. リボンガイドシャフトが取り付けられていた位置に、リボンガイドを取り付けます。 (1) リボンガイドシャフトの向きを左側の穴の向きに合わせて入れてから、右側の切り欠きにはめ込みます。



- (2) Push up the unsecured side of the ribbon guide and fit the left and right hooks into the rear ribbon guide shaft.
- (2) リボンガイドの固定していない側を押し上げ、左右のフックを後方のリボンガイドシャフトに取り付けます。



- 10. Fit the sensor PCB into the ribbon guide. Insert the left side of the sensor PC board, then push the right side until it clicks.
- 10. リボンガイドにセンサーPC 板を取り付けます。センサーPC 板の左側を挿してから、右側をパチッというまで押し 込みます。



Connect the ribbon end sensor harness to the sensor PCB.
 センサーPC 板にリボンエンドセンサーハーネスを接続します。



10

13. Connect the antenna cable to the antenna. 13. アンテナにアンテナケーブルを接続します。

- Antenna attachment position アンテナ取り付け位置 Antenna cable アンテナケーブル Antenna アンテナ
- 14. As shown in the figure below, hold the antenna unit so that the antenna comes to the lower side and the antenna attachment position comes to the right-hand side. Then fit the antenna unit into the bottom surface of the platen holder.
- 14. 下図のように、アンテナが下側になり、アンテナ取り付け位置が右側になるようにアンテナユニットを持ちます。ア ンテナユニットをプラテンホルダーの下面にはめ込みます。







- 15. Close the print head block and the ribbon shaft holder plate, then remove the screw on the platen holder
- frame. 15. 印字ヘッド機構部とリボンシャフト固定板を閉めてから、プラテンホルダーフレームのネジを取り外します。



 Secure the lower side of the earth plate to the platen holder frame together by using the screw removed in the previous step.
 前の手順で取り外したネジを使用して、アースプレートの下側をプラテンホルダーフレームに共締めします。



Secure the upper side of the earth plate to antenna unit with the screw (SMW-3x6).
 アンテナユニットにアースプレートの上側を、ネジ(SMW-3x6)で固定します。



Fit the cord bushing into the round hole on the main frame コードブッシュをメインフレームの丸穴にはめ込みます。



13

19. Pass the antenna cable through the cord bushing.

19. アンテナケーブルをコードブッシュに通します。



Pull out the antenna cable from the opposite side and pass it through the inside of the cable protector.
 アンテナケーブルを反対側から引き出し、ケーブルガードの内側に通します。



14

- Cut the original cable ties (2 places), then align the antenna cable with the other harnesses and secure it using the new cable ties provided.
 Note: Route the antenna cables away from power supplies to avoid noise interference. Thread the
 - Note: Route the antenna cables away from power supplies to avoid noise interference. Thread the harness through the side of the sheet metal and use cable ties to ensure it doesn't touch the metal edges.
- 元々取り付けられているケーブルタイ(2箇所)を切断し、アンテナケーブルを他のハーネスとまとめて、同じ位置に、付属の新品のケーブルタイで固定します。
 注意:アンテナケーブルは電源からのノイズ干渉を受ける可能性があるため、ハーネスが板金の端に触れな
- 注意: アンテナケーブルは電源からのノイズ干渉を受ける可能性があるため、ハーネスが板金の端に触れな いように、ハーネスを板金側面に通すようにしてケーブルタイで固定します。

Antenna cable アンテナケーブル



Wrap the spiral tube around the first and second cable bundles on the left side of the cable clamps.
 ケーブルクランプの左側の、1 番目と2 番目のケーブルの束に、スパイラルチューブを巻き付けます。



23. Secure two RFID R/W module attachment plates with screws (PT-3x6). 23. 2 つの RFID R/W モジュール取り付けプレートを、ネジ(PT-3x6)で固定します。



24. Secure the RFID R/W module attachment plates with three screws (PT-3x6). 24. RFID R/W モジュール取り付けプレートを、3本のネジ(PT-3x6)で固定します。



- Connect the wide connector of the interface cable to the CN1 connector on the RFID R/W module, and the narrow connector to the RFID connector on the main PC board.
 インターフェースケーブルの幅広のコネクタを RFID R/W モジュールの CN1 コネクタに接続し、幅狭のコネクタ
- をメイン PC 板の RFID コネクタに接続します。



26. Connect the antenna cable into the CN2 connector of the RFID R/W module. 26. アンテナケーブルを RFID R/W モジュールの CN2 コネクタに接続します。



27. Attach the front panel, then close the top cover and attach the side panel (L). 27. フロントパネルを取り付け、トップカバーを閉めてから、左サイドカバーを取り付けます。

17

For Japan only: Attach the RFID sticker to the front of the printer. RFID ステッカーをプリンタ本体前部に貼り付けます。



- 29. Turn ON the POWER button while holding down the [FEED] and [PAUSE] buttons to enter the system
- mode. 29. [FEED]と[PAUSE]を押したまま、電源ボタンを ON にして、システムモードで起動します。
- 30. Perform various settings related to the RFID in the system mode. 30. システムモードで RFID の各種設定を行ってください。

RFID 関連設定

RFID キット組み込み後は、プリンタのシステムモードで RFID 関連の各種設定を行います。

18

- 1. 電源ケーブルを接続し、主電源スイッチを ON にします。
- 2. [FEED]と[PAUSE]を押したまま、電源ボタンを ON にして、システムモードに入ります。

1.175.91.9
Serent .
Latitie
121-134-488
1 1+2+00
\$111-MB
and the second state
Committee
in the state of th

3. [FEED]/[RESTART]キーを使って[RFID 設定]を選択し、[PAUSE]を押します。



■ RFID 設定メニュー構成

メニュー	サブメニュー	パラメータ
RFID設定	テスト	EPC/UID読取り
		TID読取り
	モジュール	タイプ
		使用国
		タグ
		チャンネル
	リトライ	再発行時の位置
		リトライ回数
		読取りリトライ
		書込みリトライ
	UHF設定	出力レベル
		Q值
		タグ性能判定
		書込み性能しきい値
		書込み性能下限
		測定モード
		AGC值
		測定位置
		アンテナ位置
	その他	タグ検査
		マルチワード書込み
		ヘッドアップ
	電波環境チェック	電波環境チェック

■ 各キーの機能

+	機能
[HOME]	オンラインモード画面に戻ります。
[CANCEL] または [FEED]+[RESTART]	設定を保存せず、トップ画面を表示します。
[ENTER] または [PAUSE]	次の画面を表示します。
	設定を保存し、上位画面を表示します。
[上矢印] または [RESTART]	カーソルを上に移動します。
	設定値を増加させます。
[下矢印] または [FEED]	カーソルを下に移動します。
	設定値を減少させます。
[左矢印]	カーソルを左のフィールドに移動します。
[右矢印]	カーソルを右のフィールドに移動します。

▲キットでは設定できません。

21

(4) チャンネル

設定できませんので、使用しないでください。

3. リトライ (1) 再発行時の位置調整

99 mm	
98 mm	
~	
-98 mm	
-99 mm	

RFID 書き込みが失敗した場合、ここで設定した分だけ正転/逆転フィード を行い、その後さらに RFID 書き込みのリトライを行います。 「0」に設定した場合、このリトライは行われません。 -3 mm 以下または+3 mm 以上に設定されている場合のみ有効となります。 (初期值: 0 mm) ※「-」: 正転、「+」: 逆転

(2) リトライ枚数

255 254 ÷ ¥

BFID 書き込みが失敗したときの発行リトライする枚数を設定します。 設定枚数リトライしても成功しなかったときはエラーとなり、プリン タは停止します。また、RFID 書き込みが失敗したラベルには、エラー パターン("VOID")を印字します。(初期値: 3枚)

(3) 読み取りリトライ

个 254

 \approx

● 読み取りリトライ回数 255

RFID 読み取りを行うときのリトライ回数を設定します。この読み取り リトライ回数よりも先に、設定した RFID 読み取りリトライ時間が経過 してしまった場合、その時点でリトライを終了します。 RFID タグにデータの書き込みを行う場合にも、まず読み取りを行いま す。このときのリトライ回数も、ここで設定したパラメータを使用しま す。(初期値: 5回)

● 読み取りリトライ時間

9.9 秒
1
9.8 秒
~
0.1 秒 ↓
0.0 秒

RFID 読み取りリトライを行うときのタイムアウト時間を設定します。 この読み取りリトライ時間よりも先に、設定した RFID 読み取りリトラ イ回数分リトライを行った場合は、その時点でリトライを終了します。 RFID タグにデータの書き込みを行う場合にも、まず読み取りを行いま す。

このときのタイムアウト時間も、ここで設定したパラメータを使用し ます。(初期値: 4.0秒)

1. テスト (1) EPC/UID 読取り

コリンクは読み取り試験モードに移行し、RFID タグのデータを読み取ります。以降、[ENTER]キーを押す たびに読み取り試験を行い、タグ読み取りができると読み取りデータを LCD に表示します。

	1
er i Re Helefisike	────────────────────────────────────

- タグ読み取りは、RFID タグタイプ設定で指定したタグ種別のみを読み取ります。読み取りを行うタグ ンフロシアはないは、IIII レンティーションにとれました。シス ほかいかともロシイムからす。 ロンホルンと II シンケ の種別と FID タグタイプ設定のタグ種別が一致しない 場合、FIFID タグの読み取りはエラーとなりま す。そのため、読み取りテストを行う前に、使用する FIFID タグ種別を設定してください。 ショートビッチの FIFID タグなどを使用するとき、複数枚のタグを一度に読み取った場合、上下矢印キ ーを押すと読み取りタグデータの表示が切り替わります。

(2) TID 読取り 対応していません。

2. モジュール

- (1) モジュールタイプ
- **無し:** RFID モジュール無し
- UHF Band (U4): BX704-RFID-U4-S • HF Band (H3): BX704-RFID-H3-S ……こちらを選択してください。

補足:モジュール設定の変更は、電源 OFF/ON 後に有効となります。

(2) 使用国 設定できませんので、使用しないでください。

(3) タグタイプ

- •無し:設定無し(初期値)
- ・ ISO15693 / ISO14443: 使用するラベルにより、どちらかを選んでください。

22

(4) 書き込みリトライ

● 書き込みリトライ回数

255 254 ÷

RFID 書き込みを行うときのリトライ回数を設定します。この書き込み リトライ回数よりも先に、設定した RFID 書き込みリトライ時間が経過 してしまった場合は、その時点でリトライを終了します。 (初期値: 5回)

書き込みトライ時間

9.9 秒 个	RFID書き込みを行うときのリトライ時間を設定します。この書き込み
5.0 49	リトノ1時间よりも元に、設定した NFID 書き込みリトノ1 回数ガリト
~	ライを行った場合は、その時点でリトライを終了します。
0.1 秒	(初期値: 2.0秒)
0.0 秒	

4. その他 (1) タグ検査設定

設定できませんので、使用しないでください。

(2) マルチワード書込み

設定できませんので、使用しないでください。

(3) ヘッドアップ

RFID タグをバックフィードさせるときのヘッドアップ動作を設定します。 ・モード1

- - システムモード(リポンセーブ)やコマンド(発行、フィード、逆転フィード)によるリポンセーブやヘッド アップの設定に従った、バックフィード時のヘッドアップ動作を行います。
- ・モード 2
 - BFID モジュールが装着され、フィード量が3mm以上のバックフィードの場合は、システムモードやコ マンドの設定内容にかかわらずヘッドアップ動作を行います。

5. RFID 動作確認

テスト用ラベル(RFIDタグ)を下図の位置に置いて、読み取りテストを実施します。



N . N .

操作の詳細については、「1. テスト」を参照してください。

RFID Module settings

After installing the RFID module in the printer, set various settings related to the RFID in the system mode of the printer.

- 1. Plug the power cord and turn ON the main power switch.
- 2. Turn ON the POWER button while holding down the [FEED] and [PAUSE] buttons to enter the system mode.



Select [RFID] using the [FEED] / [RESTART] button and press the [PAUSE] button. 3.



25

Contents of the RFID menu

Menu	Sub menu	Parameter
RFID	Test	EPC/UID Read
		TID Read
	Module Type	Module Type
		Country/Region Code
		Tag
		RF Channel
	Retry	Write Retry Position
		Issue Retry Labels
		Read Retry
		Write Retry
	UHF Setting	Power Level
		Q Value
		AGC Threshold
		Write AGC Threshold
		Write Retry Min AGC
		Calibration Mode
		Calibration AGC
		Calibration Position
		Antenna Position
	Other	Error Tag Detection
		Multi Write
		Head Up Action
	Carrier Sense	Carrier Sense

These items cannot be set with this kit.

Key functions in the system mode

Кеу	Function
[HOME]	Returns to the Online mode screen.
[CANCEL] or [FEED]+[RESTART]	Returns to the top screen without saving settings.
[ENTER] or [PAUSE]	Displays a next screen.
	Saves the setting and returns to the upper screen.
[UP] or [RESTART]	Moves the cursor upward.
	Increases a value.
[DOWN] or [FEED]	Moves the cursor downward.
	Decreases a value.
[LEFT]	Moves the cursor to the left.
[RIGHT]	Moves the cursor to the right.

26

1. Test

(1) EPC/UID Read The printer enters the read test mode to read the data of the RFID tag, and a read test is performed each time the [ENTER] key is pressed. When the data of a tag can be read, they are displayed on the LCD.

(Example)



- Only the tags selected for the RFID tag type can be read. If the type of the tag to be read does
 not match the one selected in the RFID tag type, an error will occur. Therefore, the RFID tag
 type shall be selected before the read test is started.
 When using short-pitch RFID tag and reading multiple tags at once, press the up and down
 arrow keys to switch the display of the read tag data.

(2) TID Read This item is unavailable.

- 2. Module Type (1) Module Type None: No RFID module is installed.
 - UHF Band (U4): BX704-RFID-U4-US-S/EU-S/AU-S/IN-S
 - HF Band (H3): BX704-RFID-H3-QM-S (Select this.)

Tip: This setting will become effective after the printer power is turned off and then back on.

- (2) Country/Region Code
- This item is unavailable.

(3) Tag

· None: No setting (default) · ISO15693 / ISO14443: Choose one according to the label you use.

(4) RF Channel This item is unavailable.

3. Retry (1) Write Retry Position

99 mm ↑ 98 mm -98 mm + -98 mm -99 mm

If writing data on a tag has failed, the printer feeds the BEID tag In writing data on a tag has tailed, the printer rects the nervo tag forward or backward for the specified length to retry the data write. When '0' is set for this parameter, this function and a retry are not performed. Only the value of –3 mm or less or +3 mm or more is effective. (Default value: 0 mm)

* "-": Forward, "+": Backward

(2) Issue Retry Labels



Set the maximum number of retries to issue an RFID tag. If printing is not successful even after the maximum number of retires, the printer stops, resulting in an error. Moreover, when the issuing of an RFID tag has failed, the printer prints the error pattern (VOID) on the label. (Default value: 3 times)

(3) Read Retry • The number of times a tag read is retried

255 ↑ 254 ~ 1 ¥ 0

Г



Set the timeout period during which RFID tag read retries are allowed. If the printer has retried for the maximum number of times within the RFID read retry timeout, the printer stops the retries at this time. Whenever the printer writes data onto an RFID tag, the tag is read first. The read retry timeout set by this parameter also becomes effective in this pre-read. (Default value: 4.0 seconds)

Set the maximum number of retries to read an RFID tag. The printer retries to read the data in an RFID tag for up to the specified number of times. If the timeout period expired before the maximum number of retries have been done, the printer stops the retries at this time. Whenever the printer writes data onto an RFID tag, the tag is read first. The maximum number of retries set by this parameter also becomes effective in this pre-read. (Default value: 5 times)

(4) Write Retry

The number of times a tag write is retried

255
<u> </u>
254
~
1
*
0

Set the maximum number of retries to write data onto an BEID tag. The printer refres to write data onto an FPTD tag, or up to the specified number of times. If the timeout period expired before the maximum number of retries have been done, the printer stops the retries at this time. (Default value: 5 times)

• Write retry timeout

9.9 sec.
9.8 sec.
\sim
0.1 sec.
¥
0.0 sec.

Set the timeout period during which RFID tag write retries are allowed. If the printer has retried for the maximum number of times within the RFID write retry timeout, the printer stops the retries at this time. (Default value: 2.0 seconds)

4. Other

(1) Error Tag Detection This item is unavailable

(2) Multi Write

This item is unavailable.

(3) Head Up Action

Set the head-up operation when backfeeding the RFID tag.

• Mode 1

Performs head-up operation during backfeed according to the ribbon save and head-up settings in system mode (ribbon save) and commands (issue, feed, reverse feed).

Mode 2

If the RFID module is installed and the feed amount is 3 mm or more for backfeed, head-up operation will be performed regardless of the system mode or command settings.

30

Toshiba Tec Corporation 東芝テック株式会社

R231123B3101-TTEC BS230035A0-JA EN Printed in Japar Copyright © 2024 Toshiba Tec Corporation

29