

MPOW M12 TRUE WIRELESS EARBUDS USER MANUAL MODEL: BH463A	PACKING LIST - X1 Earbuds - X1 Charging Case - X1 Type-C charging port - X1 VIP - X1 (Size M is preinstalled on earbuds) - X1	DIAGRAM - LED light - MTB (Touch Control) - LED light - Talking mic - Urb logo - Magnetic charging connectors	POWER ON Mode 1 Mode 2	EN: - The earphones automatically turn on with blue LED light flashing) and start pairing when you open the charging case. - If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MTB of both earbuds for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.) DE: - Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (mit blinkendem blauen LED) und beginnen mit dem Pairing. - Im ausgeschalteten Zustand und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie die MTB-Tasten beider Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten (Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden). FR: - Lors d'ouverture du coffret, les écouteurs commencent à se coupler (avec voyant LED bleu clignotant) et commencent à se coupler lorsque vous ouvrez le boîtier de charge. - Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MTB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour les éteindre. Le mode 2 n'est pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel. ES: - Los auriculares se encienden automáticamente (con la luz LED azul parpadeando) y comienzan a emparejarse cuando abre el estuche de carga. - Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga, mantenga presionado el botón MTB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender el indicador de LED azul (pasando al modo 2).	IT: - Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED blu lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione quando si apre la custodia di ricarica. - Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto il MTB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnere il LED blu (non può essere eseguito durante la musica o chiamata). POWER OFF Mode 1 Mode 2	EN: - Put the earphones back in the charging case and close the case to turn them off. - If the earphones are not in the charging case, just press and hold the MTB of both earbuds for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.) DE: - Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und schließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten. - Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MTB-Tasten beider Kopfhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten (Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden). FR: - Réinsérez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre. - Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez simplement le bouton MTB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour les éteindre. Le mode 2 n'est pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel. ES: - Cuando los auriculares en el estuche de carga y ciérralo para apagarlos. - Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MTB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos (Modo 2 no se puede realizar durante la reproducción de música o llamadas). IT: - Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnere. - Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto il MTB di entrambi gli auricolari per 5 secondi per spegnere il LED blu (non può essere eseguito durante la musica o chiamata).	PAIRING/KOPPLUNG/UMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE EN: - Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which the LED light flashes blue and red alternately, and then select "Mpow M12". - Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.	DE: - Öffnen Sie die Ladebox, dann wechseln die Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus, in dem die LED-leuchte abwechselnd blau und rot blinkt, und wählen Sie dann „Mpow M12“. - Anmerkung: Der Ohrhörer verbindet sich automatisch wieder mit dem letzten gekoppelten Gerät. Wenn Sie mit dem zweiten Smartphone koppeln möchten, deaktivieren Sie bitte Bluetooth auf dem gekoppelten Smartphone. FR: - Ouvrez le boîtier de charge, le écouteurs automatiquement en mode de couplage (les voyants LED clignotent alternativement en rouge et bleu, puis sélectionnez "Mpow M12"). - Remarque: l'écouteur se reconnecte par priorité au téléphone portable jumelé si vous voulez jumeler le deuxième portable, désactivez Bluetooth du téléphone jumelé. ES: - Abre el estuche de carga y los auriculares ingresan automáticamente al modo de emparejamiento, con la luz LED parpadeando en azul y rojo alternativamente. Luego selecciona "Mpow M12". - Nota: El auricular volverá a conectarse al dispositivo emparejado por prioridad. Si necesita conectarse al segundo teléfono inteligente, desactive Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado. IT: - Aprire la custodia di ricarica gli auricolari entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui l'indicatore LED lampeggia alternativamente in blu e rosso e poi selezionare "Mpow M12". - Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità. Se si desidera associare il secondo smartphone, disattiviare Bluetooth sullo smartphone associato.	MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA EN: - Press and hold the MTB of both earbuds for 5 seconds to power them off. (Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.) DE: - Halten Sie auf die MTB-Taste einer der beiden Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt. FR: - Maintenez la touche MTB d'un des deux écouteurs pendant 2 secondes. ES: - Mantenga presionado el botón MTB de cualquier auricular durante 2 segundos. IT: - Toccare tre volte il MTB di qualsiasi auricolare.
INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO EN: - Press and hold the MTB of right earbud to turn up the volume (increasingly). - Press and hold the MTB of left earbud to turn down the volume (decreasingly). DE: - Drücken und halten Sie die MTB-Taste des rechten Kopfhörers, um die Lautstärke zu erhöhen. - Drücken und halten Sie die MTB-Taste des linken Kopfhörers, um die Lautstärke zu verringern. FR: - Appuyez et maintenez le bouton MTB de l'écouteur droit pour augmenter le volume. - Appuyez et maintenez le bouton MTB de l'écouteur gauche pour baisser le volume. ES: - Mantenga presionado el botón MTB del auricular derecho para aumentar el volumen. - Mantenga presionado el botón MTB del auricular izquierdo para disminuir el volumen. IT: - Toccare tre volte il MTB di qualsiasi auricolare.	EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri Volume Up / Down Volume - press and hold the MTB button of right earbud to turn up the volume (increasingly). Volume - press and hold the MTB button of left earbud to turn down the volume (decreasingly). Next / Previous Track Next Track: double tap the MTB of right earbud. Previous Track: double tap the MTB of left earbud. Play / Pause Tap the MTB of either earbud once. Answer / Hang Up Double tap the MTB of either earbud. Reject Press and hold the MTB of either earbud for 2 seconds. Activate Siri Triple-tap the MTB of either earbud. DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri Lauter / Leiser Lautstärke - halten Sie die MTB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen. Lautstärke - halten Sie die MTB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern. Nächster / Vorheriger Titel Nächster Titel: doppelte Taste auf der MTB-Taste des rechten Kopfhörers. Vorheriger Titel: doppelte Taste auf der MTB-Taste des linken Kopfhörers. Wiedergabe / Pause Einmal auf die MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. Beantworten / Auflegen Doppelte Taste auf der MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. Ablehnen Halten Sie auf die MTB-Taste einer der beiden Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt. Siri Aktivieren Dreifache Berührung der MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. FR: MUSIQUE & APPEL & Siri Volume Haute / Basse Volume - Maintenez le bouton MTB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume. Volume - Maintenez le bouton MTB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume. Piste Suivante / Précédente Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MTB de l'écouteur droit. Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MTB de l'écouteur gauche. Lecture / Pause Touchez une fois sur le bouton MTB de l'un des écouteurs. Répondre / Raccrocher Touchez deux fois sur le bouton MTB de n'importe quel écouteur. Refuser Touchez et maintenez le bouton MTB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes. Activer Siri Touchez trois fois sur le bouton MTB de n'importe quel écouteur. ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri Volumen Arriba / Abajo Volumen - mantenga presionando el botón MTB del auricular derecho para subir el volumen. Volumen - mantenga presionando el botón MTB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera descendente. Canción Siguiente / Anterior Siguiente canción: toque dos veces el MTB del auricular derecho. Canción anterior: toque dos veces el MTB del auricular izquierdo. Reproducir / Pausar Canción anterior: toque dos veces el MTB del auricular izquierdo. Responder / Colgar Toque dos veces el MTB de cualquier auricular. Rechazar Mantenga presionado el MTB de cualquier auricular durante 2 segundos. Activar Siri Toque tres veces el MTB de cualquier auricular. IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri Aumentare / Abbassare il Volume Volumen - premere e tenere premuto il pulsante MTB dell'auricolare destro per aumentare il volume. Volumen - premere e tenere premuto il pulsante MTB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume. Canzone Successiva / Precedente Canzone successiva: toccare due volte il MTB dell'auricolare destro. Canzone precedente: toccare due volte il MTB dell'auricolare sinistro.	• Abspielen / Pause Berühren Sie einmal auf die MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. • Annehmen / Auflegen Doppelte Taste auf der MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. • Ablehnen Halten Sie auf die MTB-Taste einer der beiden Kopfhörer 2 Sekunden lang gedrückt. • Siri Aktivieren Dreifache Berührung der MTB-Taste eines der beiden Kopfhörer. FR: MUSIQUE & APPEL & Siri Volume Haute / Basse Volume - Maintenez le bouton MTB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume. Volume - Maintenez le bouton MTB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume. Piste Suivante / Précédente Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MTB de l'écouteur droit. Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MTB de l'écouteur gauche. Lecture / Pause Touchez une fois sur le bouton MTB de l'un des écouteurs. Répondre / Raccrocher Touchez deux fois sur le bouton MTB de n'importe quel écouteur. Refuser Touchez et maintenez le bouton MTB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes. Activer Siri Touchez trois fois sur le bouton MTB de n'importe quel écouteur.	ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri Volumen Arriba / Abajo Volumen - mantenga presionando el botón MTB del auricular derecho para subir el volumen. Volumen - mantenga presionando el botón MTB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera descendente. Canción Siguiente / Anterior Siguiente canción: toque dos veces el MTB del auricular derecho. Canción anterior: toque dos veces el MTB del auricular izquierdo. Reproducir / Pausar Canción anterior: toque dos veces el MTB del auricular izquierdo. Responder / Colgar Toque dos veces el MTB de cualquier auricular. Rechazar Mantenga presionado el MTB de cualquier auricular durante 2 segundos. Activar Siri Toque tres veces el MTB de cualquier auricular. IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri Aumentare / Abbassare il Volume Volumen - premere e tenere premuto il pulsante MTB dell'auricolare destro per aumentare il volume. Volumen - premere e tenere premuto il pulsante MTB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume. Canzone Successiva / Precedente Canzone successiva: toccare due volte il MTB dell'auricolare destro. Canzone precedente: toccare due volte il MTB dell'auricolare sinistro.	• Riproduzione / Pause Toccare tre volte il MTB di qualsiasi auricolare. • Rispondere / Rigganciare Doppia pressione sul MTB di qualsiasi auricolare. • Rifiutare Tenere premuto MTB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 2 secondi. • Attivare Siri Toccare tre volte il MTB di qualsiasi auricolare. RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE EN: - Make sure Bluetooth is turned off in your device. - When both earbuds are in the charging case, simultaneously press and hold both earbuds for 5 seconds to clear paired devices. - The earbuds light will flash red and blue simultaneously, which means successful resetting. - The LED will go out. 1 second later, Mpow M12 will automatically enter back into pairing mode. DE: - Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät deaktiviert ist. - Wenn sich beide Ohrhörer im Ladebehälter befinden, halten Sie beide Ohrhörer gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um Paaring-Informationen zu löschen. - Die LED-Anzeige der Ohrhörer blinzelt abwechselnd rot und blau, was einen erfolgreichen Reset bedeutet. - Die LED wird erlöschen. Eine Sekunde später wird der Mpow M12 automatisch wieder in den Pairing-Modus wechseln. FR: - Assurez-vous que le Bluetooth est désactivé sur votre appareil. - Lorsque les deux écouteurs sont dans le boîtier de charge, appuyez simultanément sur les deux écouteurs et maintenez les enfoncés pendant 5 secondes pour effacer les appareils couplés. - La lumière de l'écouteur clignote alternativement en rouge et bleu, ce qui signifie que la réinitialisation a réussi. - La LED s'éteint. 1 seconde plus tard, le Mpow M12 redevient automatiquement en mode d'appariement. ES: - Asegúrese de que Bluetooth esté apagado en el dispositivo. - Cuando ambos auriculares están en el estuche de carga, mantenga simultáneamente los dos auriculares durante 5 segundos para borrar los dispositivos emparejados. - La luz del auricular parpadeará en rojo y azul simultáneamente, lo que significa un reinicio exitoso. - El LED se apagará. 1 segundo después, Mpow M12 volverá automáticamente al modo de emparejamiento. IT: - Assicuri che il Bluetooth sia disattivato nel dispositivo. - Quando entrambi gli auricolari sono nella custodia di ricarica, tenere premuti contemporaneamente entrambi gli auricolari per 5 secondi per cancellare i dispositivi associati. - La luce dell'auricolare lampeggerà contemporaneamente in rosso e blu, il che significa che la reimpostazione è riuscita. - L'LED si spegnerà. 1 secondo dopo, Mpow M12 tornerà automaticamente in modalità di associazione.	CHARGING Model 1: Wired Charging EN: - Note: wireless charger is sold separately. - Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich. FR: - Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément. ES: - Nota: Cargador inalámbrico se vende por separado. IT: - Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.	Model 2: Wireless Charging EN: - Note: wireless charger is sold separately. - Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich. FR: - Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément. ES: - Nota: Cargador inalámbrico se vende por separado. IT: - Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.	Model 2: Wireless Charging EN: - Note: wireless charger is sold separately. - Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich. FR: - Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément. ES: - Nota: Cargador inalámbrico se vende por separado. IT: - Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.	Model 2: Wireless Charging EN: - Note: wireless charger is sold separately. - Hinweis: Das kabellose Ladegerät ist separat erhältlich. FR: - Remarque: Le chargeur sans fil est vendu séparément. ES: - Nota: Cargador inalámbrico se vende por separado. IT: - Nota: caricabatterie wireless è venduto separatamente.	CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (Waste Electricals Electronic Equipment) This marking shown on the product or its literature indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. FCC STATEMENT Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.