2,4 GHz- nätverksnamn	
Nätverkslösenord	
Namn på 5 GHz1- nätverk	
Nätverkslösenord	
Namn på 5 GHz2- nätverk	
Nätverkslösenord	
Routerlösenord	
Namn på 2,4 GHz- gästnätverk	
Namn på 5 GHz- gästnätverk	
Lösenord för gästnätverk (båda gästnätverken delar på ett lösenord.)	
Användarnamn för Linksys Smart Wi-Fi	
Lösenord för Linksys Smart Wi-Fi	

Använda Linksys Smart Wi-Fi

Routern kan konfigureras var du än befinner dig via Linksys Smart Wi-Fi, men du kan också konfigurera routern direkt från ditt hemnätverk. Eventuellt finns Linksys Smart Wi-Fi även för din mobila enhet. Se efter i enhetens appbutik.

Ansluta till Linksys Smart Wi-Fi

Så här ansluter du till Linksys Smart Wi-Fi:

- 1. Starta datorns webbläsare.
- 2. Gå till http://LinksysSmartWiFi.comoch logga in på ditt konto.

		1 Emgli Addinos
-		
	Give guests	Forgot your password?
		Sign In
		Don't have an account? Click here.
-		English (United States)
Jse your Linksys Sm	art Wi-Fi account to access your home network from	
inywhere, at any tim levices, set parental	e, even from your mobile device. Easily connect new controls, get access to Smart Wi-Fi mobile	For local access, click here.
Apps, and more.		

Om du har glömt ditt lösenord klickar du på *Forgot your password?* (Har du glömt ditt lösenord?) och följer anvisningarna på skärmen.

Nätverkskarta

Med listan kan du visa och hantera alla nätverksenheter som är anslutna till din router. Du kan visa enheter i huvud- och gästnätverket eller visa information om varje enhet.



Gäståtkomst

Gör det möjligt att konfigurera och övervaka ett nätverk som gäster kan använda utan att de får tillgång till alla dina nätverksresurser.



Föräldrakontroll

Gör det möjligt att blockera webbplatser och ställa in tider för internetåtkomst.



Medieprioritering

Gör det möjligt att ställa in vilka enheter och program som får högsta prioritet i nätverkstrafiken.

ledia Prioritization		Show widget on the homepage
e priority to those devices, applications, a ices for best performance on your home i	nd games that connect to streaming or real-time meretwork.	dia
oritization: ON Reset P	rioritization I Settings	
ligh Priority		
	1 4	
	Drag and drop devices to prioritize	
Normal Priority	Drag and drop devices to prioritize	
Normal Priority Devices	Drag and drop devices to prioritize	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices	Drag and drop devices to prioritize	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Christopher's MacB =	CMK's Galaxy S5	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Christopher's MacB = Christopher's MacB = Adv OKs-IPod =	Drag and drop devices to prioritize	Applications Edit Delete Skype

Hastighetstest

Gör det möjligt att testa internetanslutningens hastighet.



Extern lagring

Gör det möjligt att komma åt en ansluten USB-enhet (ingår ej) och att ställa in fildelning, en medieserver och FTP-anslutning.

Status Folder Access FTP Server Media Server	
tternal Storage Drive	Secure Folder Access is OFF Any user can access content via shared folders.
External storage volume name: ROUND DRIVE	PC access (File explorer): \\192.168.1.1 Mac access (Finder): smb://192.168.1.1
Space used: 856 MB used of 959 MB total.	FTP Server is OFF
Safely remove drive Refresh	Content is not accessible to any user via FTP.
	FTP server: Disabled
	Media Server (DLNA) is ON Media content is accessible to DLNA clients.
	DI NA server: EA6350

Anslutning

Gör det möjligt att konfigurera grundläggande och avancerade nätverksinställningar.

Basic Internet Settings Local Network A	dvanced Routing VLAN Administration
etwork Name and Password Edit	Router Firmware Update
2.4 GHz network name: arachnid	Automatic (Current Version: 1.1.5.164615
Network password: peterparker	Check for Updates
5 GHz ₁ + 5 GHz ₂ network name: arachnid_5GHz	
Network password: peterparker	
outer Password Edit	Time Zone
Router password: *******	(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)
	Automatically adjust for Daylight Savings Time
	Activity Lights
	Enable/disable activity lights. Power light will remain on.

Felsökning

Gör det möjligt att diagnosticera problem med routern och kontrollera nätverkets status.

Status Diagnostics Logs	
ing IPv4	Router configuration
IP or host name:	Backup Restore
Number to ping: 5	Router Firmware
Start to Ping	Restore previous firmware
race route	Internet Address:
IP or host name:	IPv4: 10.0.253 Release and Renew
Start to Traceroute	IFV6: 2001/0540/2000/00/18/0000/00000000/148 Helease and Henew
eboot	Factory reset
Reboot the router	Heset to factory default settings

Trådlöst

Gör det möjligt att konfigurera routerns trådlösa nätverk. Du kan ändra nätverksnamnen, säkerhetsläge, lösenord, MAC-filtrering och ansluta enheter med hjälp av Wi-Fi Protected Setup™.

Wireless M	AC Filtening WI-FI Protect	ed Setup			
Smart Connect	 6 GHz band st 5 GHz, + 5 GHz2 	teering O	off What	is Smart Connect b	and staering?
Network name:	arachnid	2.4 GHz			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast \$5ID:	Yes •	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pc •	Network mode:	Mixed *	Channel width:	Auto
Network name:	arachnid_5GHz	5 GH21 + 5 GH22			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast SSID:	Yes	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pr 🔻	Network mode:	Auto	Channel width:	Auto

Säkerhet

Gör det möjligt att konfigurera routerns trådlösa säkerhet. Du kan konfigurera brandvägg, VPNinställningar och göra anpassade inställningar för program och spel.

Firewall DMZ	Apps and Gaming				
irewall		Internet filters	1 N		
IPv4 SPI firewall protection	Enabled	Filter anon	ymous Internet requests		
IPv6 SPI firewall protection	Enabled	Filter multi	cast		
PN Passthrough		Filter Inter	net NAT redirection		
IPSec Passthrough	C Enabled	Filter ident	(Port 113)		
PPTP Passthrough	C Enabled				
L2TP Passthrough	Enabled				
Pv6 Port Services					
Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled	
				Add IDus Eiro	wall Sotting
				Add IPV6 Fire	waii setting

Felsökning

Du kan få mer hjälp från vår prisbelönta support på Linksys.com/support/EA9500.

Installationen av routern misslyckades

Om Linksys Smart Wi-Fi inte slutförde installationen provar du följande:

• Tryck in och håll inne återställningsknappen på din router med ett gem eller en nål tills dess att Linksys-logotypen slocknar och de blåa MU-MIMO indikatorerna börjar blinka (ungefär 10 sekunder). Installera routern igen.



- Avaktivera datorns brandvägg tillfälligt (läs anvisningarna för säkerhetsprogramvaran). Installera routern igen.
- Om du har en annan dator provar du att installera routern på nytt från den datorn.

Internetkabeln är inte ansluten-meddelande

Om du får meddelandet "Your Internet cable is not plugged in" (Internetkabeln är inte ansluten) när du försöker installera routern följer du de här felsökningsstegen.

 Kontrollera att en Ethernet- eller internetkabel (eller en kabel som den som följde med routern) är ordentligt ansluten till den gula internetporten på baksidan av routern och till lämplig port på modemet. Den här porten på modemet brukar vara märkt Ethernet.





Se till att modemet är anslutet till ett eluttag och är påslaget. Om det har en strömbrytare kontrollerar du att den står i läge ON eller I (i motsats till O).

• Om du har kabelanslutning till internet kontrollerar du att kabelmodemets CABLE-port är ansluten till den koaxialkabel som du fått från internetleverantören.



• Om du har internetanslutning via DSL kontrollerar du att DSL-telefonlinjen är ansluten till modemets DSL-port.



- Om datorn var ansluten till modemet med en USB-kabel tidigare kopplar du från USB-kabeln.
- Installera routern igen.

Kunde inte nå routern-meddelande

För att komma åt routern måste du vara ansluten till ditt eget nätverk. Om du har internetåtkomst via ett trådlöst nätverk kan problemet vara att du av misstag har anslutit till ett annat trådlöst nätverk.

Så här löser du problemet på Windows-datorer:

- 1. Klicka på ikonen för det trådlösa nätverket i aktivitetsfältet. En lista över tillgängliga nätverk visas.
- Klicka på ditt eget nätverksnamn. Klicka på Anslut. I exemplet nedan var datorn ansluten till ett annat nätverk som hette wraith_5GHz. Namnet på det trådlösa nätverket för Linksys EA9500routern i det här exemplet, Damaged_Beez2.4 visas markerat.



3. Om du blir ombedd att ange en säkerhetsnyckel för nätverket, skriver du in lösenordet (säkerhetsnyckel) i fältet för *nätverkets* säkerhetsnyckel. Klicka på **OK**.

4. Din dator kommer att ansluta till nätverket och du bör kunna ansluta till routern.

*Beroende på Windows-version kan de exakta formuleringarna och ikonerna i de här stegen variera något.

Så här löser du problemet på Mac-datorer:

- 1. Klicka på Wi-Fi-symbolen i menyfältet högst upp på skärmen. En lista över trådlösa nätverk visas. Linksys Smart Wi-Fi har automatiskt tilldelat ett namn för nätverket.
- I exemplet nedan var datorn ansluten till ett annat nätverk som hette wraith_5GHz. Namnet på det trådlösa nätverket för Linksys EA9500-routern i det här exemplet, Damaged_Beez2.4 visas markerat.



- 3. Klicka på det trådlösa nätverksnamnet för din Linksys EA9500-router (Damaged_Beez2.4 i exemplet).
- 4. Ange det trådlösa nätverkets lösenord (säkerhetsnyckel) i fältet för lösenord. Klicka på OK.

Efter installationen

Det går inte att ansluta till internet

Om routern verkar ha svårt att kommunicera med internet kan ett meddelande visas i webbläsaren om att webbplatsen inte kan hittas. Om du vet att webbadressen stämmer och du har försökt flera giltiga webbadresser med samma resultat, kan ett problem ha uppstått med internetleverantörens eller modemets kommunikation med routern.

Försök med följande:

- Kontrollera att nätverks- och strömkablarna är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att det eluttag som routern är ansluten till har ström.
- Starta om routern.

• Kontakta din internetleverantör och fråga om driftavbrott i ditt område.

Den vanligaste felsökningsmetoden är att stänga av routern och sedan sätta på den igen. Då kan de anpassade inställningarna läsas in på nytt, och andra enheter (till exempel modemet) kan återupptäcka routern och kommunicera med den. Det är så man startar om routern.

Så här startar du om routern med nätkabeln:

- 1. Dra ut nätkabeln från routern och modemet.
- 2. Vänta i tio sekunder och anslut den till modemet. Kontrollera att den får ström.
- 3. Vänta tills modemets onlinelampa slutar blinka (ungefär två minuter). Återanslut strömsladden till routern.
- 4. Vänta tills dess att Linksys-logotypen tänds. Vänta i två minuter och försök sedan ansluta till internet från datorn.

Så här startar du om routern med Linksys Smart Wi-Fi:

- 1. Logga in på Linksys Smart Wi-Fi. (Se "Ansluta till Linksys Smart Wi-Fi" på sidan <u>9</u>.)
- 2. Gå till Router Settings (Routerinställningar) och klicka på Troubleshooting (Felsökning).
- 3. Klicka på fliken Diagnostics (Diagnostik).
- 4. Klicka på *Reboot* (Starta om) under Reboot (Starta om).



5. Klicka på **Yes** (Ja). Routern startas om. Medan routern startas om bryts alla anslutna enheters internetanslutning. Anslutningen återupptas automatiskt när routern är klar att användas igen.

Linksys Smart Wi-Fi öppnas inte i webbläsaren

De senaste versionerna av Google Chrome[™], Firefox®, Safari® (för Mac® och iPad®), Microsoft Edge och Internet Explorer® version 8 och senare fungerar tillsammans med Linksys Smart Wi-Fi.

Specifikationer

Linksys EA9500

Modellnamn	Linksys Max-Stream AC5400 MU-MIMO
	Gigabit trebandsrouter
Modellnummer	EA9500
Switch-porthastighet	10/100/1000 Mbit/s (Gigabit Ethernet)
Radiofrekvens	2.4 GHz och 5 GHz (x2)
Antal antenner	8 externa justerbara antenner
Portar	USB 2.0, USB 3.0, Ethernet (1-8), Internet,
	Ström
Knappar	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Ström,
	Återställning
Lampor	Ovansida: Statusindikator, MU-MIMO
	indikatorer, belyst Linksys-logotyp
	Sidopanel Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup
	Baksida: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8), Internet
UPnP	Kan användas
Säkerhetsfunktioner	WEP, WPA2, RADIUS
Säkerhetsnyckel	Upp till 128-bitars kryptering
Lagringsfilsystem som stöds	FAT, NTFS och HFS+
Webbläsarstöd	De senaste versionerna av Google Chrome™,
	Firefox®, Safari® (för Mac® och iPad®), Microsoft
	Edge och Internet Explorer® version 8 och
	senare fungerar tillsammans med Linksys Smart
	Wi-Fi.

Omgivande miljö

Mått	264,52 mm x 318,15 mm x 66,66 mm
Vikt	1727,7 g
Ström	12 V, 5A
Certifieringar	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7,
	Windows 8
Driftstemperatur	0 till 40 °C
Förvaringstemperatur	-20 till 60 °C
Luftfuktighet vid drift	10 % till 80% relativ luftfuktighet, icke-
	kondenserande
Luftfuktighet vid förvaring	5 till 90 %, icke-kondenserande

Obs!

Information om överensstämmelse med regelverk och standarder, samt säkerhet, finns på CD:n som följde med routern och på Linksys.com/support/EA9500.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Värdena för maximal överföring kommer från IEEE:s standardspecifikationer för 802.11. Faktiska prestanda kan variera, inklusive lägre kapacitet för trådlöst nätverk, dataöverföringshastighet, räckvidd och täckning. Prestanda påverkas av många faktorer och förutsättningar. Den kan bland annat bero på avståndet till åtkomstpunkten, trafikmängden i nätverket, byggnadsmaterialet och konstruktionen, operativsystemet, vilka trådlösa produkter som används, lokala störningar och andra ogynnsamma villkor.

BELKIN, LINKSYS och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Belkinkoncernen. De tredjepartsvarumärken som nämns tillhör deras respektive ägare. Licenser och anmärkningar gällande programvara från tredje part som används i denna produkt finns här: http://support.linksys.com/en-us/license. Kontakta http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter om du har frågor om, eller vill få tillgång till GPL-källkoden.

© 2015 Belkin International, Inc. och/eller dess närstående bolag. Med ensamrätt.

LNKPG-00249 Rev. B00



คู่มือผู้ใช้

เราเตอร์ Wi-Fi MAX-STREAM™ สามความถี่ AC5400

รุ่น # EA9500

สารบัญ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์	3
มุมมองด้ำนบน	3
มุมมองด้ำนหลัง	4
มุมมองด้ำนข้าง	5
การตั้งค่า: ข้อมูลเบื้องต้น	6
มีวิธีใช้เพิ่มเติมที่ใด	6
วิธีการติดตั้งเราเตอร์ของกุณ	6
วิธีการใช้ Linksys Smart Wi-Fi	9
วัธีการเชื่อมต่อกับ Linksys Smart Wi-Fi	9
	10
การเข้าถึงของแอกเกาท์ Guest	10
การควบคุมของผู้ปกครอง	11
การจัดลำดับกวามสำคัญของสื่อจัดเกี่บ	11
ทดสอบความเร็ว	12
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก	IZ
การแก้ไขขโอหว	13
Wireless (ระบบไร้สาข)	
การรักษาความปลอดภัย	14
ວາວເມລັ້ງຈະກັດທະລ	15
и тэрец радей м т	. 13
การตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ ไม่เสร็จสมบูรณ์	15
ข้อความ YOUR Internet cable is not plugged in (คุณยังใม่ได้เสียบสายเคเบิลอีนเทอร์เน็ต)	15
ข้อความ <i>CANNOT ACCESS YOUR FOUTER</i> (ไม่สามารถเข้าถึงเราเตอร์ของคุณได้)	10
หลงการดงคา	10 10
บร เกฏวาอนเทอรเนตเมล เมรงเาชงาน เต Linksys Smart Wi-Fi ไม่เปิดในเว็บเบราเซอร์ของคุณ	19
	20
คุ่ในสมบตเฉพาะ	. 20
Linksys EA9500	20
คุณสมบัติภายนอก	20

ภาพรวมผลิตภัณฑ์



้ไฟแสดงสถานะ – สีขาว (1)—ระหว่างการเริ่มทำงานของเราเตอร์ ไฟจะสว่างนิ่ง ระหว่างการทำงานของเราเตอร์ ไฟจะกะพริบหากมีความผิดพลาดของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไฟจะดับลงหาก Wi-Fi ปิดอยู่ ไฟแสดงสถานะ MLMIMO* สีน้ำและ (2) ไฟ LED สวงกาง (ด้วนงหมาะตัวมา่างไฟนวกสถานะ) กะพริมตามกำลัง

้ไฟแสดงสถานะ MU-MIMO* - สีน้ำเงิน (2)—ไฟ LED สองดวง (ด้านบนและด้านล่างไฟบอกสถานะ) กะพริบตามลำดับ (จากซ้ายไปขวา) ระหว่างการเริ่มทำงานของเราเตอร์ ไฟจะเปิดขึ้นแล้วสว่างนิ่งตามลำดับระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ระหว่างการทำงานของเราเตอร์ ไฟ LED สองดวงสว่างนิ่ง แสดงว่าอุปกรณ์ MU-MIMO ได้เชื่อมต่อแล้ว

้ พังก์ชัน *MU-MIMO อาจต้องใช้การอัปเดตซอฟต์แวร์/เพิร์มแวร์ซึ่งมีให้ที่ linksys.com/support/ea9500

โลโก้ของ Linksys สว่างอยู่—แสดงว่าเราเตอร์เปิดอยู่และสามารถใช้งานได้

1. djustable External Antennas

มุมมองด้านหลัง

เสาอากาศแบบปรับได้ (1)—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด เลื่อนเสาอากาศให้อยู่ในแนวตั้งโดยทำมุม 90 องศา

พอร์ตอีเธอร์เน็ต (2)—เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต Gigabit (10/100/1000) สีน้ำเงิน และกับอุปกรณ์ผ่านสายบนเครือข่ายของคุณ

หมายเหตุ—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้ใช้ CAT5e หรือสายเคเบิลที่มีอัตราที่สูงกว่าบนพอร์ตอีเธอร์เน็ต

พอร์ตจ่ายไฟ (3)—เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC ที่ให้มา

พอร์ต USB 3.0 (4)—เชื่อมต่อและแชร์ไดรฟ์ USB บนเครือข่ายของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ต

พอร์ต USB 2.0 (5)—เชื่อมต่อและแชร์ไดรฟ์ USB บนเครือข่ายของคุณหรือบนอินเทอร์เน็ด

พอร์ตอินเทอร์เน็ต (6)—เชื่อมต่อสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต Gigabit (10/100/1000) สีเหลืองนี้ และกับสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์/DSL หรือโมเด็มไฟเบอร์

หมายเหตุ—เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุด ให้ใช้ CAT5e หรือสายเคเบิลที่มีอัตราที่สูงกว่าบนพอร์ตอีเธอร์เน็ต

ปุ่มรีเซ็ด (7)—กดค้างไว้จนกว่าโลโก้ Linksys ที่สว่างอยู่จะดับลง และไฟแสดงสถานะ MU-MIMO สีน้ำเงินเริ่มกะพริบ เพื่อรีเซ็ตเราเตอร์ให้เป็นค่าจากโรงงาน คุณสามารถเรียกคืนค่าดีฟอลต์จากโรงงานโดยใช้ Linksys Smart Wi-Fi บนอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชันมือถือได้ด้วย

สวิตช์เปิด/ปิด (8)—กด | (เปิด) เพื่อเปิดเราเตอร์

มุมมองด้านข้าง



้ปุ่ม Wi-Fi (1)—กดเพื่อปิดเครือข่ายแบบไร้สาย (ไฟ LED ติดขึ้น) กดอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานเครือข่ายแบบไร้สาย (ไฟ LED ดับลง)

ปุ่ม Wi-Fi Protected Setup™ (2)—

ก[ุ]ดปุ่มนี้เพื่อกำหนดค่าการร[ั]กษาคว[้]ามปลอดภัยแบบไร้สายบนอุปกรณ์เครือข่ายที่เปิดใช้งาน Wi-Fi Protected Setup

การตั้งค่า: ข้อมูลเบื้องต้น

มีวิธีใช้เพิ่มเดิมที่ใด

นอกเหนือจากคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ คุณสามารถคันหาวิธีใช้ได้จาก:

- Linksys.com/support/EA9500 (เอกสาร ดาวน์โหลดสื่อ คำถามที่ถามบ่อย การสนับสนุนด้านเทคนิค สนทนาสด ฟอรัม)
- วิธีใช้ Linksys Smart Wi-Fi (เชื่อมต่อกับ Linksys Smart Wi-Fi แล้วคลิกวิธีใช้ที่ด้านบนของหน้าจอ)



หมายเหตุ—สามารถอ่านลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บุคคลภายนอกในผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่ <u>http://support.linksys.com/en-us/license</u>. โปรดติดต่อ <u>http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter</u> หากมีคำถามหรือต้องการร้องขอซอร์สโค้ด GPL

วิธีการติดตั้งเราเตอร์ของคุณ

- 1. หากต้องการเปลี่ยนเราเตอร์ที่มีอยู่ ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเราเตอร์นั้นก่อน
- 2. หันเสาอากาศขึ้นและเสียบปลั๊กเราเตอร์ของคุณเข้ากับแหล่งพลังงาน กดปุ่มเปิด/ปิดให้เป็น | (เปิด)
- เชื่อมต่อสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตจากโมเด็มของคุณกับพอร์ตอินเทอร์เน็ตสีเหลืองบนเราเตอร์ของคุณ รอจนกว่าโลโก้ของ Linksys จะติดสว่างขึ้น
- เชื่อมต่อไปยังชื่อเครือข่ายซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือการเริ่มต้นฉบับย่อที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านได้ในภายหลัง) เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายนี้โดยอัตโนมัติในอนาคต หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโปรดดูเอกสารประกอบอุปกรณ์ใน CD ที่มีให้ หมายเหตุ—คุณจะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้จนกว่าการตั้งค่าเราเตอร์จะเสร็จสมบูรณ์

 เปิดเว็บเบราเซอร์เพื่อเปิดใช้คำแนะนำการตั้งค่าเราเตอร์ Linksys Smart Wi-Fi หากคุณไม่เห็นคำแนะนำ ให้พิมพ์ http://LinksysSmartWiFi.com ในแถบแอดเดรส

ในตอนท้ายของการตั้งค่า ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ Linksys Smart Wi-Fi ใช้ Linksys Smart Wi-Fi เพื่อตั้งค่าเราเตอร์ของคุณจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จัดการการตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ:

- เปลี่ยนแปลงชื่อและรหัสผ่านเราเตอร์
- ตั้งค่าการเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest
- ตั้งค่าคอนฟิกการควบคุมของผู้ปกครอง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ไปยังเครือข่ายของคุณ
- ทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

หมายเหตุ—คุณจะได้รับอีเมลการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นกระบวนการหนึ่งของการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ Linksys Smart Wi-Fi จากเครือข่ายในบ้านของคุณ ให้คลิกลิงก์ในอีเมลของคุณเพื่อเชื่อมโยงเราเตอร์กับแอคเคาท์ Linksys Smart Wi-Fi

เคล็ดลับ—พิมพ์หน้าถัดไป แล้วบันทึกเราเตอร์และการตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณในตารางด้านล่างนี้เป็นข้อมูลอ้างอิง เก็บบันทึกย่อของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

ชื่อเครือข่าย 2.4 GHz	
รหัสผ่านของเครือข่าย	
ชื่อเครือข่าย 5 GHz ₁	
รหัสผ่านของเครือข่าย	
ชื่อเครือข่าย 5 GHz₂	
รหัสผ่านของเครือข่าย	
รหัสผ่านของเราเตอร์	
ชื่อเครือข่ายแอคเคาท์ Guest 2.4 GHz	
ชื่อเครือข่ายแอคเคาท์ Guest 5 GHz	
รหัสผ่านเครือข่ายแอคเค าท์ Guest (เครือข่ายแอคเคาท์ Guestทั้งสองใช้รหัสผ่าน เดียวกัน)	
ชื่อผู้ใช้ Linksys Smart Wi-Fi	
รหัสผ่าน Linksys Smart Wi-Fi	

วิธีการใช้ Linksys Smart Wi-Fi

้คุณสามารถกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณจากที่ใดก็ได้ในโลกโดยใช้ Linksys Smart Wi-Fi และคุณยังสามารถกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณได้จากเครือข่ายในบ้านของคุณโดยตรงอีกด้วย Linksys Smart Wi-Fi อาจใช้งานกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณได้ด้วยเช่นกัน ดู App Store ของอุปกรณ์ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเชื่อมต่อกับ Linksys Smart Wi-Fi

เพื่อเชื่อมต่อกับ Linksys Smart Wi-Fi:

- 1. เปิดเว็บเบราเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2. ไปที่ <u>http://LinksysSmartWiFi.com</u> และล็อกอินเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ

Linksys Smart Wi-Fi Sign In Wo new not yet created a Linksys Smart Wi-Fi account, click the Create Account by Sign Comment Sign	tion in the upper	Error Addres sword? nt? Click here. English (United States) -			
หากคุณจำรหัสผ่านของคุณไม่ได้ และเจ๋าตามจำเนียงคุณไม่ได้	ให้คลิก	Forgot	your	password?	(ลืมรหัสผ่าน?)

แผนผังเครือข่าย

้ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูและจัดการอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดที่ได้เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณ คุณสามารถดูอุปกรณ์บนเครือข่ายหลักและเครือข่ายแอคเคาท์ Guest ของคุณ หรือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละอุปกรณ์ได้



การเข้าถึงของแอคเคาท์ Guest

ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งและดิดตามเครือข่ายที่แขกสามารถใช้งานโดยไม่เข้าใช้งานแหล่งเครือข่ายทั้งหมดของคุณได้



การควบคุมของผู้ปกครอง ช่วยให้คุณสามารถบล็อคเว็บไชต์และตั้งเวลาการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

Block Internet access
Block Internet access
Never Arrays Specific Terms

การจัดลำดับความสำคัญของสื่อจัดเก็บ

ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าได้ว่าอุปกรีณ์และแอปพลิเคชันใดที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการรับส่งข้อมูลในเครือข่ าย

liedia Prioritization		Show widget on the homepage		
ve priority to those devices, applications, an rvices for best performance on your home r	nd games that connect to streaming or real-time network.	e media		
ioritization: ON Reset P	rioritization I Settings			
High Priority				
	Drag and drop devices to priori	lize		
Normal Priority	Drag and drop devices to priori	lize		
Normal Priority Devices	Drag and drop devices to prior	Applications Edit Delete		
Normal Priority Devices	Drag and drop devices to priori	Applications Edit Delete		
Normal Priority Devices	Drag and drop devices to prior	Applications Edit Delete		
Normal Priority Devices Christopher's MacB == Christopher's MacB == a# ODKs-IPod ==	Drag and drop devices to prior	Applications Edit Delete		
Normal Priority Devices Christopher's MacB = ChristohersiPad = AS ODKs-IPod =	Drag and drop devices to prior	Applications Edit Delete Skype Conline Games Edit Delete City of Heroes / Villians		

ทดสอบความเร็ว

ช่วยให้คุณสามารถทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครือข่ายของคุณได้



อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงไดรฟ์ USB (ไม่ได้ให้มาด้วย) และตั้งค่าการแชร์ไฟล์, มีเดียเชิร์ฟเวอร์ และการเข้าใช้ FTP ได้

Status Folder Access FTP Server Media-Server	
ternal Storage Drive	Secure Folder Access is OFF Any user can access content via shared folders.
External storage volume name: ROUND DRIVE	PC access (File explorer): \\192.168.1.1 Mac access (Finder): smb://192.168.1.1
Space used: 856 MB used of 959 MB total.	FTP Server is OFF
Safely remove drive Refresh	Content is not accessible to any user via FTP.
	FTP server: Disabled
	Media Server (DLNA) is ON
	Media content is accessible to DLNA clients.
	DLNA server: EA6350

การเชื่อมต่อ

ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงและขั้นพื้นฐานได้

Dasie interfectorings Localitettorin //	dvanced Routing VLAN Administration
Network Name and Password Edit	Router Firmware Update
2.4 GHz network name: arachnid	Automatic (Current Version: 1.1.5.164615)
Network password: peterparker	Check for Updates
5 GHz ₁ + 5 GHz ₂ network name: arachnid_5GHz	
Network password: peterparker	
Router Password Edit	Time Zone
Router password: *******	(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)
	Automatically adjust for Daylight Savings Time
	Activity Lights

การแก้ไขปัญหา

ช่วยให้คุณสามารถวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเดอร์ของคุณและตรวจสอบสถานะของเครือข่ายได้

Status Diagnostics Logs	
ng IPv4	Router configuration
P or host name:	Backup Restore
Number to ping: 5	Router Firmware
Start to Ping	Restore previous firmware
ace route	Internet Address:
P or head name:	IPv4: 10.0.0.253 Release and Renew
Start to Traceroute	IPv6: 2601:0540:000:0019:0000:0000:0000:314e Release and Renev
boot	Factory reset
leboot the router	Heset to factory default settings

Wireless (ระบบไร้สาย)

ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าเครือข่ายแบบไร้สายของเราเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเครือข่าย โหมดการรักษาความปลอดภัย, รหัสผ่าน, การกรอง MAC และเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วย Wi-Fi Protected Setup™ ได้

Wireless M	AC Filtening WI-FI Project	ed Setup			
Smart Connect	6 GHz band s 5 GHz, + 5 GHz2	teering O	off What	is Smart Connect b	and statering?
Network name:	arachnid	2.4 GHz			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast \$500:	Yes	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pt ¥	Network mode:	Mixed •	Channel width:	Auto
Network name:	arachnid_5GHz	5 GH21 + 5 GH22			Network: ON
Password:	peterparker	Houndcast SSID:	Yes •	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pr 🔻	Network mode:	Auto	Channel width:	Auto

การรักษาความปลอดภัย

ช่วยให้คุณกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ได้ คุณสามารถตั้งค่าไฟร์วอลล์, การตั้งค่า VPN และทำการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแอปพลิเคชันและเกม

Firewall DMZ	Apps and Gaming				
Firewall		Internet filters	6		
IPv4 SPI firewall protect	tion Z Enabled	Filter anor	rymous Internet requests		
IPv6 SPI firewall protect	tion I Enabled	Filter mult	icast		
PN Passthrough		Filter Inter	net NAT redirection		
IPSec Passthrough	Z Enabled	Filter iden	t (Port 113)		
PPTP Passthrough	Enabled				
L2TP Passthrough	Enabled				
Pv6 Port Services					
Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled	
				Add IPv6 Firev	vall Setting

การแก้ไขปัญหา

้คุณสามารถรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากฝ่ายบริการลูกค้าที่ได้รับรางวัลของเราได้ที่ Linksys.com/support/EA9500

การดั้งค่าเราเตอร์ของคุณไม่เสร็จสมบูรณ์

หาก Linksys Smart Wi-Fi ไม่ได้ตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถลองใช้วิธีต่อไปนี้:

 กดปุ่มรีเซ็ตบนเราเตอร์ของคุณค้างไว้โดยใช้คลิปหนีบกระดาษหรือเข็มหมุด จนกว่าโลโก้ Linksys ที่สว่างอยู่จะดับลง และไฟแสดงสถานะ MU-MIMO สีน้ำเงินจะเริ่มกะพริบ (ประมาณ 10 วินาที) ดิดดั้งเราเตอร์อีกครั้ง



- ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณชั่วคราว (หากต้องการความช่วยเหลือ ดูคำแนะนำของซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัย) ติดตั้งเราเตอร์อีกครั้ง
- หากคุณมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้ใช้คอมพิวเตอร์นั้นเพื่อดิดตั้งเราเตอร์อีกครั้ง

ข้อความ Your Internet cable is not plugged in (คุณยังไม่ได้เสียบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต)

้หากคุณได้รับข้อความ "Your Internet cable is not plugged in (คุณยังไม่ได้เสียบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต)" ขณะพยายามตั้งค่าเราเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

 ดรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต (หรือสายเคเบิลแบบเดียวกับที่ให้มากับเราเตอร์ของคุณ) เชื่อมต่อกับพอร์ตอินเทอร์เน็ตสีเหลืองที่ด้านหลังของเราเตอร์และกับพอร์ตที่เหมาะสมบนโมเด็มของคุณแน่นดีแล้ ว โดยปกติพอร์ตนี้บนโมเด็มจะมีป้ายกำกับว่าอีเธอร์เน็ต





- หากก่อนหน้านี้ คอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับโมเด็มของคุณด้วยสาย USB ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อสาย USB
- ติดตั้งเราเตอร์อีกครั้ง

•

ข้อความ Cannot access your router

(ไม่สามารถเข้าถึงเราเตอร์ของคุณได้)

ในการเข้าถึงเราเตอร์ของคุณ คุณต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายของคุณเอง หากขณะนี้คุณมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากการที่คุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอื่นโดยบังเอิญ

เมื่อด้องการแก้ปัญหาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows ให้ทำดังนี้*:

- บนเดสก์ท็อปของ Windows ให้คลิกที่ไอคอนการเชื่อมต่อแบบไร้สายในถาดระบบ รายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งานจะปรากฏขึ้น
- คลิกชื่อเครือข่ายของคุณเอง คลิก Connect (เชื่อมต่อ) ในตัวอย่างด้านล่างนี้ คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอื่นที่ชื่อว่า wraith_5GHz ชื่อเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ Linksys EA9500 ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ Damaged_Beez2.4 จะแสดงว่าถูกเลือกไว้



 ถ้าคุณต้องป้อนคีย์การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย ให้พิมพ์รหัสผ่านของคุณ (รหัสรักษาความปลอดภัย) ลงในฟิลด์ network security key (คีย์การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย) คลิก OK (ตกลง)

4. คอมพิวเตอร์ของคุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณจะสามารถเข้าถึงเราเตอร์ได้

*อาจมีความแตกต่างบางประการในการใช้คำหรือไอคอนในขั้นตอนต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ของคุณ

เมื่อต้องการแก้ปัญหาบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac ให้ทำดังนี้:

- ให้คลิกที่ไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนูที่ด้านบนของหน้าจอ รายการเครือข่ายไร้สายจะปรากฏขึ้น Linksys Smart Wi-Fi จะกำหนดชื่อเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัดิ
- ในตัวอย่างด้านล่างนี้ คอมพิวเตอร์จะเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายอื่นที่ชื่อว่า wraith_5GHz ชื่อเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ Linksys EA9500 ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ Damaged_Beez2.4 จะแสดงว่าถูกเลือกไว้

🛜 100% 🖾 📰 Fri 2:32 PM		
Wi-Fi: Looking for Networks Turn Wi-Fi Off		
✓ wraith_5GHz		(10.
80LCVBM5	0	((-)
wraith wraith-guest wraith2.4_6700 wraith5_6700 wraith_5GHz-guest	0 0	(I. (I. (I. (I. (I.
Join Other Network Create Network Open Network Preferences		

- 3. คลิกชื่อเครือข่ายไร้สายของเราเตอร์ Linksys EA9500 (Damaged_Beez2.4 ในตัวอย่างนี้)
- 4. พิมพ์รหัสผ่านเครือข่ายไร้สาย (คีย์การรักษาความปลอดภัย) ลงในฟิลด์ Password (รหัสผ่าน) คลิก OK (ตกลง)

หลังการตั้งค่า

ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้

้ถ้าอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในการสื่อสารกับเราเตอร์ของคุณ ปัญหาอาจปรากฏเป็นข้อความ "ไม่พบ [ที่อยู่อินเทอร์เน็ต]" ในเว็บเบราเซอร์ของคุณ หากคุณทราบว่าที่อยู่อินเทอร์เน็ตนั้นถูกต้อง

และถ้าคุณูลองใช้ที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องูแล้วได้ผลเหมือนเดิม

ข้อความ[ู]่นั้นอาจหมาย[์]ความว่ามีปัญหา[้]เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหรือโมเด็มที่สื่อสารกับเราเตอร์ของคุณ ให้ลองทำดังนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบสายไฟของเครือข่ายและปลั๊กแน่นดีแล้ว
- ตรวจดูให้แน่ใจว่าเต้ารับที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์ของคุณมีไฟ
- รีบูตเราเตอร์ของคุณ
- ดิดต่อ ISP ของคุณและสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานไม่ได้ในพื้นที่ของคุณ

วิธีการที่ใช้กันโดยทั่วไปเมื่อต้องการแก้ปัญหาเราเตอร์ของคุณคือ การปิดและเปิดใหม่อีกครั้ง เราเตอร์ของคุณสามารถโหลดการตั้งค่าที่กำหนดเองอีกครั้ง และอุปกรณ์อื่นๆ (เช่นโมเด็ม) จะสามารถค้นพบเราเตอร์และสื่อสารกันได้ กระบวนการนี้เรียกว่าการรีบูต

เมื่อต้องการรีบูตเราเตอร์ของคุณโดยใช้สายไฟ ให้ทำดังนี้:

- 1. ถอดสายไฟออกจากเราเตอร์และโมเด็ม
- 2. รอประมาณ 10 วินาที แล้วต่อสายไฟเข้ากับโมเด็ม ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีไฟ

3.	รอจนกว่าไฟแสดงสถานะการออนไลน์ของโมเด็มจะหยุดกะพริบ เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเราเตอร์อีกครั้ง	(ประมาณสองนาที)
4.	รอจนกว่าโลโก้ของ Linksys รอประมาณสองนาทีก่อนพยายามเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์	จะติดสว่างขึ้น
เมื่อต้อง	การรีบูตเราเตอร์ของคุณโดยใช้ Linksys Smart Wi-Fi ให้ทำดังนี้:	
1.	เข้าสู่ระบบ Linksys Smart Wi-Fi (ดู ``วิธีการเชื่อมต่อกับ Linksys Smart Wi-Fi″ ในหน้า ข)	
2.	ใน <i>Router Settings (การตั้งค่าเราเตอร์)</i> ให้คลิก <i>Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา)</i>	
3.	คลิกแท็บ <i>Diagnostics (การวินิจฉัย)</i>	
4.	ใน <i>Reboot</i> (รีบูต) คลิก Reboot รีบูต	
	Important Rebooting the router Rebooting the router disconnects it from the Internet, causing all connected devices to lose Internet connectivity. When the reboot completes, the router and all devices will be reconnected. Do you want to continue?	
	Yes No	
5.	คลิก Yes (ใช่) เราเตอร์จะรีบูต ในขณ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดจะสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และจะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเราเตอร์พร้อมทำงานอีกครั้ง	ะที่เราเตอร์กำลังรีบูต

Linksys Smart Wi-Fi ไม่เปิดในเว็บเบราเซอร์ของคุณ เวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome™, Firefox®, Safari® (สำหรับ Mac® และ iPad®), Microsoft Edge และ Internet Explorer® เวอร์ชัน 8 และใหม่กว่าจะทำงานร่วมกับ Linksys Smart Wi-Fi ได้

คุณสมบัติเฉพาะ

Linksys EA9500

ชื่อรุ่น	เราเตอร์ Gigabit Linksys Max-Stream สามความถื่ AC5400 MU-MIMO
หมายเลขรุ่น	EA9500
ความเร็วพ [้] อร์ตสวิตช์	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
ความถี่คลื่นวิทยุ	2.4 GHz และ 5 GHz (x2)
จำนวนของเสาอากาศ	เสาอากาศภายนอกที่สามารถปรับได้ 8 เสา
พอร์ด	USB 2.0, USB 3.0, อีเธอร์เน็ต (1-8), อินเทอร์เน็ต, เปิด/ปิด
ปุ่ม	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, เปิด/ปิด, รีเซ็ต
ไฟ LED	แผงควบคุมบน: ไฟแสดงสถานะ, ไฟแสดงสถานะ MU- MIMO, โลโก้ Linksys ที่ไฟดิดสว่าง แผงด้านข้าง: Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup แผงด้านหลัง: USB 1, USB 2, อีเธอร์เน็ต (1-8), อินเทอร์เน็ต
UPnP	สนับสนุน
คุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัย	WEP, WPA2, RADIUS
จำนวนบิตของคีย์การรักษาความปลอดภัย	เข้ารหัสข้อมูลที่ระดับสูงถึง 128 บิต
Storage File System Support (การสนับสนุนระบบไฟล์ที่จัดเก็บ)	FAT, NTFS และ HFS+
รองรับเบราเซอร์	เวอร์ขันล่าสุดของ Google Chrome™, Firefox®, Safari® (สำหรับ Mac® และ iPad®), Microsoft Edge และ Internet Explorer® เวอร์ขัน 8 และใหม่กว่าจะทำงานร่วมกับ Linksys Smart Wi-Fi ได้

<u>คุณสมบัติภายนอก</u>

ขนาด	264.52 มม. x 318.15 มม. x 66.66 มม.
น้ำหนักเครื่อง	1727.7 g
การเปิดเครื่อง	12V, 5A
การรับรองมาตรฐาน	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7,
	Windows 8
อุณหภูมิในการใช้งาน	32 ถึง 104°F (0 ถึง 40°C)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-4 ถึง 140°F (-20 ถึง 60°C)
ความชื้นที่เหมาะสมในการใช้งาน	ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80% ,ไม่มีการควบแน่น
ความชื้นที่เหมาะสมในการจัดเก็บ	5% ถึง 90% ไม่มีการควบแน่น

หมายเหตุ:

้สำหรับข้อบังคับ การรับประกัน และข้อมูลความปลอดภัย โปรดดูในแผ่นชีดีที่มาพร้อมกับเราเตอร์ของคุณ หรือไปที่ Linksys.com/support/EA9500

คุณสมบัติเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐาน IEEE Standard 802.11 ประสิทธิภาพการทำงานจริงอาจแตกต่างกันไป เช่น การรองรับการใช้งานเครือข่ายไร้สาย อัตราการรับส่งข้อมูล ระยะและการครอบคลุมการใช้งานอาจต่ำกว่าที่ระบุไว้ ประสิทธิภาพการทำงานจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย สภาพแวดล้อมการทำงาน และตัวแปรอื่นๆ รวมถึงระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อ ปริมาณทราฟฟิกเครือข่าย โครงสร้างและส่วนประกอบของอาคาร ระบบปฏิบัติการที่ใช้ การใช้ผลิตภัณฑ์ไร้สายจากผู้ผลิตหลายราย สัญญาณรบกวน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

BELKIN, LINKSYS รวมถึงชื่อและโลโก้ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทในเครือ Belkin เครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามที่ระบุไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของแต่ละราย สามารถอ่านลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์บุคคลภายนอกในผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่นี่: http://support.linksys.com/enus/license โปรดดิดต่อ http://support.linksys.com/en-us/qplcodecenter หากมีคำถามหรือต้องการขอซอร์สโค้ด GPL

© 2015 Belkin International, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

LNKPG-00249 Rev. BOO



Kullanıcı Kılavuzu

MAX-STREAM[™] ÜÇ BANTLI AC5400 Wi-Fi ROUTER

Model # EA9500
İçindekiler

Ürüne Genel Bakış	3
Üstten görünüm Arkadan görünüm	3
Yandan görünüm	5
Kurulum: Genel Bilgiler	6
Daha fazla yardım bulma Router'ınızın kurulması	6 6
Linksys Smart Wi-Fi Kullanımı	9
Linksys Smart Wi-Fi bağlantısının yapılması	9
Ağ Haritası	10
Misafir Erişimi	10
Ebeveyn Denetimleri	11
Ortam Onceliklendirme	
Speed Test	
Harici Depolama	
Bağlantı	
Sorun Giderme	
Güvenlik	14 14
Sorun Giderme	15
Router'ınız başarıyla kurulamadı	15
Your Internet cable is not plugged (İnternet kablonuz takılı değil) mesajı	15
Cannot access your router (Router'ınıza erişilemiyor) mesajı	17
Kurulum sonrası	18
İnternet kullanılamıyor	18
Linksys Smart Wi-Fi web tarayıcınızda açılmıyor	19
Spesifikasyonlar	20
Linksys EA9500	20
Çevresel	20



3. Illuminated Linksys Logo

Durum Göstergesi - beyaz (1)—Router başlatılırken sabit kalır. Router çalışması sırasında İnternet bağlantı hatası varsa yanıp söner. Wi-Fi kapatılırsa söner.

MU-MIMO Göstergeleri* - mavi (2)—LED Çiftleri (üst ve alt durum göstergesi) router başlatılırken sırayla (soldan sağa doğru) yanıp söner. Donanım yazılımı güncelleştirmesi sırasında sırayla yanar ve açık kalır. Router çalışması sırasında sabit yanan LED çiftleri MU-MIMO cihazlarının bağlı olduğunu gösterir.

*MU-MIMO işlevi, linksys.com/support/ea9500 adresinden indirilebilecek bir yazılım/donanım yazılımı güncelleştirmesi gerektirebilir. lşıklı Linksys Logosu—Router'ın gücünün açık ve kullanıma hazır olduğunu gösterir.



Arkadan görünüm

Ayarlanabilir antenler (1)—En iyi performans için antenleri 90 derecelik bir açıda dik olarak yerleştirin.

Ethernet ports (Ethernet bağlantı noktaları) (2)—Ethernet kablolarını bu mavi renkli gigabit (10/100/1000) bağlantı noktalarına ve ağınızdaki kablolu aygıtlara bağlayın.

Not—En iyi performans için, Ethernet bağlantı noktalarında, CAT5e veya daha üst sınıftan kablolar kullanın.

Güç bağlantı noktası (3)—Pakete dahil olan AC güç bağdaştırıcısını takın.

USB 3.0 bağlantı noktası (4)—USB sürücülerini bağlayın ve ağınızda veya İnternette paylaşın.

USB 2.0 bağlantı noktası (5)—USB sürücülerini bağlayın ve ağınızda veya İnternette paylaşın.

Internet port (İnternet bağlantı noktası) (6)—Ethernet kablosunu bu sarı renkli gigabit (10/100/1000) bağlantı noktasına ve bir geniş bant İnternet kablosuna/DSL'e veya fiber modeme bağlayın.

Not—En iyi performans için, İnternet bağlantı noktasında, CAT5e veya daha üst sınıf kablo kullanın.

Reset (Sıfırla) düğmesi (7)—Router'ı fabrika ayarlarına sıfırlamak için ışıklı Linksys logosu sönene ve mavi MU-MIMO göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar basılı tutun. Ayrıca İnternetten veya mobil uygulamalar üzerinden Linksys Smart Wi-Fi kullanarak fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Güç anahtarı (8)—Router'ı çalıştırmak için | (on - açık) düğmesine basın.



Wi-Fi düğmesi (1)—Kablosuz ağları kapatmak için basın (LED yanar). Kablosuz ağları açmak için yeniden basın (LED söner).

Wi-Fi Protected Setup™ düğmesi (2)—Wi-Fi Protected Setup etkin ağ aygıtlarının kablosuz güvenliğini kolayca yapılandırmak için basın.

Kurulum: Genel Bilgiler

Daha fazla yardım bulma

Bu kullanıcı kılavuzuna ek olarak aşağıdaki adreslerden yardım alabilirsiniz:

- Linksys.com/support/EA9500 (dokümantasyon, karşıdan yüklemeler, Sık Sorulan Sorular, teknik destek, forumlar)
- Linksys Smart Wi-Fi yardım (Linksys Smart Wi-Fi'a bağlanın, sonra ekranın üstündeki Yardım yazısına tıklayın)



Not—Üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili lisans ve uyarılar <u>http://support.linksys.com/en-us/license</u> adresinde görüntülenebilir. Sorularınız veya GPL kaynak kodu istekleriniz için <u>http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter</u> adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

Router'ınızın kurulması

- 1. Mevcut bir router'ı değiştiriyorsanız, önce bu router'ın bağlantısını kesin.
- 2. Antenleri yukarı doğru çevirin ve router'ınızı bir güç kaynağına takın. Güç anahtarına basarak | on (açık) konuma getirin.
- 3. Modeminizden gelen İnternet kablosunu, router'ınızın üzerindeki sarı renkli İnternet bağlantı noktasına takın. Işıklı Linksys logosu açılana kadar bekleyin.
- 4. Router'ınızla birlikte gelen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda belirtilen ağ adına bağlanın. (Ağ adını ve şifresini daha sonra değiştirebilirsiniz.) Gelecekte bu ağa otomatik olarak bağlanmanızı sağlayacak olan seçeneği belirtin. Ağa bağlanmayla ilgili yardıma ihtiyacınız olursa ürünle birlikte verilen CD'deki aygıt dokümantasyonuna bakınız.

Not—Router kurulumu tamamlanana kadar İnternet erişiminiz olmayacaktır.

5. Linksys Smart Wi-Fi Router kurulum talimatlarına erişmek için bir web tarayıcısı açın. Talimatları görmüyorsanız adres çubuğuna <u>http://LinksysSmartWiFi.com</u> yazın.

Kurulum sona erdiğinde ekrandaki talimatları izleyerek Linksys Smart Wi-Fi hesabınızı kurun. Router'ınızı İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan yapılandırmak için Linksys Smart Wi-Fi kullanın.

Router'ınızın ayarlarını yönetin:

- Router adını ve parolasını değiştirin
- Konuk erişimini ayarlayın
- Ebeveyn denetimlerini yapılandırın
- Ağınıza aygıt bağlayın
- İnternet bağlantı hızınızı test edin

Not—Linksys Smart Wi-Fi hesap kurulumunun bir parçası olarak bir doğrulama e-postası alırsınız. Router'ınızı Linksys Smart Wi-Fi hesabınızla ilişkilendirmek için ev ağınızdan e-postadaki bağlantıya tıklayın.

İpucu—Sonraki sayfayı yazdırın, sonra router ve hesap ayarlarınızı daha sonra başvurmak üzere aşağıdaki tabloya kaydedin. Notlarınızı güvenli bir yerde saklayın.

2.4 GHz Ağ Adı	
Ağ Parolası	
5 GHz1 Ağ Adı	
Ağ Parolası	
5 GHz ₂ Ağ Adı	
Ağ Parolası	
Router Parolası	
2.4 GHz Konuk Ağı Adı	
5 GHz Konuk Ağı Adı	
Konuk Ağı Parolası (Her iki konuk ağı da bir parolayı paylaşır.)	
Linksys Smart Wi-Fi Kullanıcı Adı	
Linksys Smart Wi-Fi Parolası	

Linksys Smart Wi-Fi Kullanımı

Linksys Smart Wi-Fi'ı kullanarak router'ınızı dünyanın herhangi bir yerinden ve ayrıca doğrudan ev ağınızdan yapılandırabilirsiniz. Linksys Smart Wi-Fi mobil aygıtınızda da kullanılabilir. Bilgi için aygıtınızın uygulama mağazasına bakın.

Linksys Smart Wi-Fi bağlantısının yapılması

Linksys Smart Wi-Fi bağlantısının yapılması:

- 1. Bilgisayarınızın web tarayıcısını açın.
- 2. <u>http://LinksysSmartWiFi.com</u> adresine gidin ve hesabınızda oturum açın.

		1 Emil Adding
	Give guests Internet access	Remember Me Pergnt your password? Sign In Don't have an account? Click here.
-		English (United States) •
lse your Linksys Smart nywhere, at any time, o evices, set parental co	t Wi-Fi account to access your home network from even from your mobile device. Easily connect new ntrols, get access to Smart Wi-Fi mobile	For local access, click hare.

Parolanızı hatırlamıyorsanız *Forgot your password? (Parolanızı mı unuttunuz?)* seçeneğine tıklayın ve geri almak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ağ Haritası

Router'ınıza bağlı tüm ağ aygıtlarını görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlar. Ana ağınızdaki ve konuk ağınızdaki aygıtları görüntüleyebilir veya her bir aygıtla ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



Misafir Erişimi

Konukların tüm ağ kaynaklarınıza erişmeden kullanabileceği bir ağ yapılandırmanızı ve bu ağı izlemenizi sağlar.



Ebeveyn Denetimleri

Web sitelerini engellemenizi ve İnternet erişim zamanları belirlemenizi sağlar.



Ortam Önceliklendirme

Ağ trafiğinizde hangi aygıt ve uygulamaların önceliğe sahip olduğunu belirlemenizi sağlar.

eula Fhunilization		Show widget on the homepage
i priority to those devices, applications, lices for best performance on your home	and games that connect to streaming or real-time m network.	ledia
oritization: ON Reset	Prioritization I Settings	
ligh Priority		
	A	
	Drag and drop devices to prioritize	8
Normal Priority		
Normal Priority Devices		Applications Edit Delete
Normal Priority Devices	CMK's Galaxy S5 🗮	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Dristopher's MacB =	CMK's Galaxy S5 ==	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Devices Christophers'Pad SchristophersiPad	CMK's Galaxy S5	Applications Edit / Delete

Speed Test

Ağınızın İnternet bağlantısı hızını test etmenizi sağlar.



Harici Depolama

Bağlı bir USB sürücüye (pakete dahil değildir) erişmenize ve dosya paylaşımı, ortam sunucusu ve FTP erişimi kurmanıza olanak tanır.

Status Folder Access FTP Server Media Server	
ernal Storage Drive	Secure Folder Access is OFF Any user can access content via shared folders.
External storage volume name: ROUND DRIVE	PC access (File explorer): \\192.168.1.1 Mac access (Finder): smb://192.168.1.1
Space used; 856 MB used of 959 MB total:	FTP Server is OFF
Safely remove drive Refresh	Content is not accessible to any user via FTP,
	FTP server: Disabled
	Media Server (DLNA) is ON Media content is accessible to DLNA clients.
	DI NA seguer: EA6950

Bağlantı

Temel ve gelişmiş ağ ayarlarını yapılandırmanıza izin verir.



Sorun Giderme

Router'ınızla ilgili sorunları tanılamanızı ve ağınızın durumunu kontrol etmenizi sağlar.

Status Diagnostics Logs	
ing IPv4	Router configuration
IP or host name:	Backup Restore
Number to ping: 5	Router Firmware
Start to Ping	Restore previous firmware
race route	Internet Address:
IP or host name:	IPv4: 10.0.253 Release and Renew
Start to Traceroute	Hine: 200130540/2000/00183000000000000000148 Helease and Henew
eboot	Factory reset
Reboot the router	Heset to factory default settings.

Kablosuz

Router'ınızın kablosuz ağını yapılandırmanızı sağlar. Wi-Fi Protected Setup™ (Wi-Fi Korumalı Kurulum) yoluyla ağ adlarını, güvenlik modunu, parolayı ve MAC filtrelemeyi değiştirebilir ve aygıtları bağlayabilirsiniz.

Wireless M	AC Filtening WI-FI Project	ad Setup				
Smart Connect	6 GHz band s 5 GHz, + 5 GHz2	teering O	off What Mat	is Smart Connect b	and steering?	
Network name:	arachnid	2.4 GHz			Network: ON	
Password:	peterparker	Broadcast \$500:	Yes •	Channel:	Auto	•
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pt ¥	Network mode:	Mixed •	Channel width:	Auto	•
Network name:	arachnid_5GHz	5 GH2+ + 5 GH22			Network: ON	
Password:	peterparker	Broadcast SSID:	Yes. •	Channel:	Auto	
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pr •	Notwork mode:	Auto	Channel width:	Auto	

Güvenlik

Router'ınızın kablosuz güvenliğini yapılandırmanızı sağlar. Güvenlik duvarını ayarlayabilir, VPN ayarlarını yapabilir ve uygulamalar ve oyunlar için özel ayarlar belirleyebilirsiniz.

Firewall DMZ	Apps and Gaming				
irewall		Internet	filters		
IPv4 SPI firewall protection	Enabled	🔽 Filt	er anonymous Internet requests		
IPv6 SPI firewall protection	Enabled	E Fit	er multicast		
PN Passthrough		El Fil	er Internet NAT redirection		
IPSec Passthrough	Enabled	J Filt	er ident (Port 113)		
PPTP Passthrough	Z Enabled				
L2TP Passthrough	Enabled				
Pv6 Port Services					
Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled	
				Add IPv6 Fin	wall Sotting

Sorun Giderme

Ödüller kazanmış müşteri destek hizmetimizden daha fazla yardım almak için Linksys.com/support/EA9500 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Router'ınız başarıyla kurulamadı

Linksys Smart Wi-Fi kurulumu tamamlamadıysa şunları deneyebilirsiniz:

 lşıklı Linksys logosu sönene ve mavi MU-MIMO göstergeleri yanıp sönmeye başlayana kadar (yaklaşık 10 saniye) bir ataş veya toplu iğne yardımıyla router'ınızın üzerindeki Sıfırla düğmesine basılı tutun. Router'ı yeniden yükleyin.



- Bilgisayarınızın güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakın (yardım için güvenlik yazılımının talimatlarına bakın). Router'ı yeniden yükleyin.
- Başka bir bilgisayarınız varsa, router'ı yeniden yüklemek için o bilgisayarı kullanın.

Your Internet cable is not plugged (İnternet kablonuz takılı değil) mesajı

Router'ınızı kurmaya çalışırken "Your Internet cable is not plugged in" (İnternet kablonuz takılı değil) mesajı alırsanız bu sorun giderme adımlarını uygulayın.

 Bir Ethernet veya İnternet kablosunun (veya Router'ınızla birlikte verilene benzer bir kablonun) Router'ınızın arkasında bulunan sarı İnternet bağlantı noktasına ve modeminizdeki uygun bağlantı noktasına sağlam bir şekilde bağlandığından emin olun. Modemdeki bu bağlantı noktası genellikle Ethernet etiketlidir.



6. Internet Port

Modemin fişinin takılı ve açık olduğundan emin olun. Güç düğmesi varsa, ON (AÇIK) veya | (O'nun karşı tarafında) konumunda olduğundan emin olun.

 İnternet hizmetiniz kablolu İnternet ise, kablo modemin CABLE (KABLO) bağlantı noktasının, İSS'niz (İnternet Servis Sağlayıcı) tarafından sağlanan koaksiyel kabloya bağlı olduğundan emin olun.



 İnternet hizmetiniz DSL ise, DSL telefon hattının, modemin DSL bağlantı noktasına bağlı olduğundan emin olun.



- Bilgisayarınız modeminize daha önce USB kablosuyla bağlanmışsa USB kablosunu çıkarın.
- Router'ı yeniden yükleyin.

Cannot access your router (Router'ınıza erişilemiyor) mesajı

Router'ınıza erişmek için kendi ağınıza bağlı olmanız gerekir. O anda İnternet erişiminiz varsa, sorunun nedeni yanlışlıkla farklı bir kablosuz ağa bağlanmış olmanız olabilir.

Windows yüklü bilgisayarlarda sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın*:

- 1. Windows masa üstünüzde, sistem tepsisindeki kablosuz simgesine tıklayın. Kullanılabilir ağların listesi görüntülenecektir.
- 2. Ağınızın adına tıklayın. Connect'e (Bağlan) tıklayın. Aşağıdaki örnekte, bilgisayar, wraith_5GHz adındaki başka bir kablosuz ağa bağlanmış. Bu örnekte Damaged_Beez2.4 olarak belirlenmiş olan Linksys EA9500 router'ın kablosuz ağ adı seçili olarak görülmektedir.

Wireless Network Cor	nnection 2	*
wraith_5GHz	Connected	
wraith	lite	
wraith_5GHz-guest	311	
wraith-guest	3.01	
wraith2.4_6700	Iter	
wraith5_6700	Ine	-
Damaged_Beez2.4	liter	1
Connect automati	cally <u>Connect</u>	
8OLCVBM5	ilite.	
Other Network	ite.	17
Open Network a	and Sharing Center	

3. Ağ güvenlik anahtarını girmeniz istenirse parolanızı (güvenlik anahtarı) ağ güvenlik anahtarı alanına girin. OK **(Tamam)** ögesine tıklayın.

4. Bilgisayarınız ağa bağlanacaktır, artık router'a erişebilir durumda olmanız gerekir.

*Windows sürümünüze bağlı olarak bu adımlardaki ifadelerde veya simgelerde bazı farklılıklar olabilir.

Mac bilgisayarlarda sorunu çözmek için aşağıdakileri yapın:

- 1. Ekranın en üstünde yer alan menü çubuğunda Wi-Fi simgesine tıklayın. Kablosuz ağların listesi görüntülenecektir. Linksys Smart Wi-Fi otomatik olarak ağınıza bir ad atamıştır.
- Aşağıdaki örnekte, bilgisayar, wraith_5GHz adındaki başka bir kablosuz ağa bağlanmış. Bu örnekte Damaged_Beez2.4 olarak belirlenmiş olan Linksys EA9500 router'ın kablosuz ağ adı seçili olarak görülmektedir.



- 3. Linksys EA9500 router'ınızın kablosuz ağ adına (bu örnekte Damaged_Beez2.4) tıklayın.
- 4. Kablosuz ağ parolanızı (Güvenlik Anahtarı) *Password (Parola)* alanına girin. OK **(Tamam)** ögesine tıklayın.

Kurulum sonrası

İnternet kullanılamıyor

İnternette router'ınızla iletişim sorunları varsa sorun Web tarayıcısında bir "Cannot find [Internet address]" ([İnternet adresi] bulunamıyor) mesajı olarak görünür. İnternet adresinin doğru olduğundan eminseniz ve geçerli İnternet adreslerini birkaç kez deneyip aynı sonucu aldıysanız mesaj, İSS'nizle (İnternet Servis Sağlayıcısı) veya router'ınızla modem iletişimi sorunu olduğu anlamına gelebilir.

Aşağıdakini deneyin:

- Ağ ve güç kablolarının sıkıca bağlandığından emin olun.
- Router'ınızın bağlı olduğu güç çıkışında güç olduğundan emin olun.
- Router'ınızı yeniden yükleyin.

• İSS'nize (İnternet Servis Sağlayıcısı) başvurun ve bulunduğunuz alandaki hizmet kesintilerini sorun.

Router'ınızdaki sorunları gidermenin en yaygın yöntemi kapatıp tekrar açmaktır. Router'ınız böylece özel ayarlarını yeniden yükleyebilir ve (modem gibi) diğer aygıtlar router'ı yeniden keşfedip iletişim kurar. Bu işlem ön yükleme olarak adlandırılır.

Router'ınızı güç kablosunu kullanarak yeniden yüklemek için aşağıdakileri yapın:

- 1. Güç kablosunu router ve modemden ayırın.
- 2. 10 saniye bekleyin ve güç kablosunu modeme yeniden takın. Güç gittiğinden emin olun.
- 3. Modemin çevrim içi göstergesinin yanıp sönmesi durana kadar (veya iki dakika) bekleyin. Güç kablosunu router'a yeniden takın.
- 4. lşıklı Linksys logosu açılana kadar bekleyin. Bir bilgisayardan İnternete bağlanmayı denemeden önce iki dakika bekleyin.

Router'ınızı Linksys Smart Wi-Fi'ı kullanarak yeniden yüklemek için aşağıdakileri yapın:

- 1. Linksys Smart Wi-Fi'da oturum açın. (Sayfa <u>9</u>'teki "Linksys Smart Wi-Fi'a bağlanma" kısmına bakın.)
- 2. Router Settings (Router Ayarları) altında Troubleshooting (Sorun Giderme) seçeneğine tıklayın.
- 3. Diagnostics (Tanı) sekmesine tıklayın.
- 4. *Reboot (Yeniden yükle)* altında Reboot (Yeniden yükle) seçeneğine tıklayın.



5. Yes (Evet) **seçeneğine tıklayın**. Router yeniden yüklenir. Router yeniden yüklenirken tüm bağlı aygıtlar İnternet bağlantısını kaybeder ve router yeniden hazır olduğunda otomatik olarak tekrar bağlanır.

Linksys Smart Wi-Fi web tarayıcınızda açılmıyor

Google ChromeTM, Firefox®, Safari® (Mac® ve iPad® için), Microsoft Edge'in en son sürümleri ve Internet Explorer® sürüm 8 ve üzeri, Linksys Smart Wi-Fi'la uyumludur.

Spesifikasyonlar

Linksys EA9500

Model Adı	Linksys Max-Stream AC5400 Tri-Band MU-
	MIMO Gigabit Router
Model Numarası	EA9500
Switch Bağlantı Noktası Hızı	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Radyo Frekansı	2.4 GHz ve 5 GHz (x2)
Anten Sayısı	8 adet ayarlanabilir dış anten
Bağlantı Noktaları	USB 2.0, USB 3.0, Ethernet (1-8), İnternet, Power (Güç)
Düğmeler	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Korumalı Kurulum), Power (Güç), Reset (Sıfırla)
LED'ler	Üst panel: Durum Göstergesi, MU-MIMO Göstergeleri, ışıklı Linksys logosu Yan panel: Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup (Wi-Fi Korumalı Kurulum) Arka panel: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8), İnternet
UPnP	Desteklenen
Güvenlik Özellikleri	WEP, WPA2, RADIUS
Güvenlik Anahtarı Bitleri	128-bit kadar şifreleme
Depolama Dosya Sistem Desteği	FAT, NTFS ve HFS+
Tarayıcı Desteği	Google Chrome [™] , Firefox [®] , Safari [®] (Mac [®] ve iPad [®] için), Microsoft Edge'in en son sürümleri ve Internet Explorer [®] sürüm 8 ve üzeri, Linksys Smart Wi-Fi'la uyumludur

Çevresel

•	
Boyutları	264,52 mm x 318,15 mm x 66,66 mm
Birim Ağırlığı	1727,7 g
Güç	12V, 5A
Sertifikalar	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7,
	Windows 8
İşletim Sıcaklığı	0 - 40°C (32 - 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20 - 60°C (-4 - 140°F)
Çalışma Nem Seviyesi	%10 - %80 arası bağıl nem, yoğuşmasız
Depolama Nem Seviyesi	%5 ile %90 arasında yoğuşmasız

Notlar:

Düzenleme, garanti ve güvenlik bilgileri için router ile birlikte verilen CD'ye bakın veya Linksys.com/support/EA9500 adresini ziyaret edin.

Spesifikasyonlar haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Maksimum performans IEEE Standard 802.11 spesifikasyonlarından türetilmiştir. Fiili performans, düşük kablosuz ağ kapasitesi, veri aktarım hızı, menzil ve kapsama alanı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Performans; erişim noktasına uzaklık, ağ trafiği yoğunluğu, binada kullanılan yapı malzemeleri, kullanılan işletim sistemi, kullanılan kablosuz ürün karması, sinyal karışması ve diğer olumsuz koşullar gibi pek çok faktör, koşul ve değişkene bağlıdır.

BELKIN, LINKSYS ve pek çok ürün adı ve logosu, Belkin şirketler grubunun markasıdır. Üçüncü taraf ticari markaları, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Üçüncü şahıs yazılımlarıyla ilgili lisans ve uyarılar aşağıdaki adreste görüntülenebilir: http://support.linksys.com/en-us/license. Sorularınız veya GPL kaynak kodu istekleriniz için http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.

© 2015 Belkin International, Inc. ve/veya bağlı şirketleri. Her hakkı saklıdır.

LNKPG-00249 Rev. B00



Посібник користувача

МАХ-STREAM[™] ТРЬОХДІАПАЗОННИЙ АС5400 Wi-Fi МАРШРУТИЗАТОР

Модель № ЕА9500

Зміст

Огляд продукту	3
Вигляд зверху	3
Вигляд з тильної сторони	4
Вид збоку	5
Налаштування: Основи	6
Джерела додаткової інформації	6
Порядок інсталяції маршрутизатора	6
Використання Linksys Smart Wi-Fi	9
Підключення до Linksys Smart Wi-Fi	9
Карта мережі	
Гостьовий доступ	
Батьківський контроль	11
Встановлення пріоритету для пристроїв	11
Тест швидкості	12
Зовнішні накопичувачі	
Можливості мережевої взаємодії	
Усунення неполадок	
Бездротове з'єднання	14
Безпека	14
Усунення неполадок	15
Маршрутизатор не було успішно налаштовано	15
Повідомлення Your Internet cable is not plugged («Мережевий кабель не під'єдна	но»)
	15
Повідомлення Cannot access your router («Немає доступу до маршрутизатора»).	
Після налаштування	
Інтернет недоступний	
Linksys Smart Wi-Fi не відкривається у браузері	20
Технічні характеристики	21
Linksys EA9500	21
Екологічний	21

Огляд продукту

Вигляд зверху



Індикатор статусу системи



Індикатор стану - білий (1). Під час запуску маршрутизатора залишається горіти постійно. Під час роботи маршрутизатора блимає, якщо присутня помилка Інтернет-підключення. Вимикається, якщо вимкнено Wi-Fi.

Індикатори **MU-MIMO^{*} - синій (2).** Пари світлодіодів (над індикатором стану та під ним) **послідовно блимають** (зліва направо) під час запуску маршрутизатора. Вмикаються та продовжують горіти послідовно під час оновлення мікропрограми. Під час роботи маршрутизатора пара світлодіодів, що горить постійно, позначає підключені прилади MU-MIMO.

*Для функцій MU-MIMO може знадобитися оновлення програмного забезпечення/мікропрограми, доступне на linksys.com/support/ea9500.

Логотип Linksys з підсвіткою — показує, що до маршрутизатора подається живлення і він у робочому стані.



Вигляд з тильної сторони

Регульовані антени (1). Для найкращої роботи розташуйте антени вертикально, під кутом 90 градусів.

Порти Ethernet (2). Приєднайте кабелі Ethernet до синіх гігабітних портів (10/100/1000) та до проводових пристроїв у Вашій мережі.

Примітка. Для отримання оптимальних результатів використовуйте кабелі САТ5е або кабелі з кращими параметрами на портах Ethernet.

Порт живлення (З). Приєднайте зовнішній блок живлення змінного струму, що додається.

Порт USB 3.0 (4). Підключайте та діліться USB-носієм у своїй мережі або в Інтернеті.

Порт USB 2.0 (5). Підключайте та діліться USB-носієм у своїй мережі або в Інтернеті.

Порт INTERNET (6). Підключіть кабель Ethernet до цього жовтого гігабітного порту (10/100/1000) і до широкосмугового мережевого кабелю / DSL або волоконного модему.

Примітка. Для отримання оптимальних результатів використовуйте кабелі САТ5е або кабелі з кращими параметрами на портах Інтернет.

Кнопка скидання (7). Натисніть та утримуйте, доки логотип Linksys з підсвіткою не вимкнеться, а сині індикатори MU-MIMO почнуть блимати, для скидання маршрутизатора до заводських налаштувань. Ви також можете відновити заводські налаштування, використовуючи Linksys Smart Wi-Fi в Інтернеті або за допомогою мобільного додатку.

Вимикач живлення (8). Натисніть | (вкл.) для включення маршрутизатора.



Wi-Fi кнопка (1). Натисніть для вимкнення безпровідної мережі (засвітиться світлодіод). Знову натисніть для увімкнення безпровідної мережі (світлодіод погасне).

Кнопка «Wi-Fi Protected Setup[™]» (безпечне налаштування безпровідної мережі) (2). Натисніть цю кнопку для конфігурації безпеки безпровідної мережі на мережевих пристроях з підтримкою функції безпечного налаштування безпровідної мережі.

Налаштування: Основи

Джерела додаткової інформації

Крім цього Посібника користувача Ви можете отримати допоміжну інформацію за наступною адресою:

- Linksys.com/support/EA9500 (документація, завантаження, актуальні питання, технічна підтримка, онлайн-чат, форуми)
- Довідка Linksys Smart Wi-Fi (підключіться до Linksys Smart Wi-Fi і натисніть посилання Довідка у верхній частині екрана)



Ліцензії та повідомлення щодо стороннього програмного забезпечення, котре застосовується в даному виробі, можна переглянути за посиланням <u>http://support.linksys.com/en-us/license</u>. Перейдіть, будь-ласка, за адресою <u>http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter</u> для озвучення запитань або запитів щодо програмного коду універсальної суспільної ліцензії.

Порядок інсталяції маршрутизатора

- 1. При заміні існуючого маршрутизатора спочатку від'єднайте його.
- 2. Увімкніть антени та підключіть маршрутизатор до джерела живлення. Натисніть вимикач живлення | (увімкн.).
- 3. Приєднайте Інтернет-кабель від вашого модему до жовтого Інтернет-порту на вашому маршрутизаторі. Зачекайте, поки увімкнеться логотип Linksys з підсвіткою.
- 4. З'єднайтесь з мережею, назва якої зазначена в Короткому посібнику швидкого старту, отриманому вами разом з маршрутизатором. (Ви можете змінити назву мережі та пароль пізніше.) Виберіть варіант автоматичного приєднання до цієї мережі в подальшому. Якщо

Вам потрібна допомога стосовно з'єднання з мережею, перегляньте компакт-диск з документацією для вашого пристрою, що надається. Примітка. Ви не зможете отримати доступ до мережі Інтернет, доки не завершите налаштування маршрутизатора.

5. Запустіть веб-браузер, щоб відкрити інструкції з налаштування Wi-Fi-маршрутизатора Linksys Smart. Якщо інструкції не відображаються, надрукуйте <u>http://LinksysSmartWiFi.com</u> у рядку адреси.

Після закінчення процедури встановлення налаштуйте обліковий запис у системі Linksys Smart Wi-Fi, дотримуючись інструкцій на екрані. Використовуйте Linksys Smart Wi-Fi, щоб налаштувати маршрутизатор з будь-якого комп'ютера з підключенням до Інтернету.

Керування налаштуваннями Вашого маршрутизатора:

- Змінювати ім'я маршрутизатора та пароль
- Налаштовувати доступ для гостей
- Налаштовувати батьківський контроль
- Під'єднувати пристрої до своєї мережі
- Випробувати швидкість з'єднання з Інтернетом

Примітка. Під час налаштування облікового запису Linksys Smart Wi-Fi вам буде надіслано електронний запит для підтвердження. Зі своєї домашньої мережі натисніть на посилання у електронному листі для зв'язку маршрутизатора з обліковим записом Linksys Smart Wi-Fi.

Порада. Роздрукуйте наступну сторінку, потім запишіть налаштування свого маршрутизатора та облікового запису у таблицю внизу для довідки. Зберігайте свої записи у надійному місці.

2,4 ГГц, мережеве ім'я	
Пароль мережі	
5 ГГц₁, мережеве ім′я	
Пароль мережі	
5 ГГц₂, мережеве ім'я	
Пароль мережі	
Пароль маршрутизатора	
2,4 ГГц, мережеве ім'я гостя	
5 ГГц, мережеве ім'я гостя	
Мережевий пароль гостя (У обох гостьових мереж однаковий пароль.)	
Ім'я користувача Linksys Smart Wi-Fi	
Пароль Linksys Smart Wi-Fi	

Використання Linksys Smart Wi-Fi

Можете налаштувати маршрутизатор з будь-якої точки світу, використовуючи Linksys Smart Wi-Fi, а також можете зробити це безпосередньо зі своєї домашньої мережі. Linksys Smart Wi-Fi також доступно для мобільного пристрою. Інформацію див. у магазині програм до вашого пристрою.

Підключення до Linksys Smart Wi-Fi

Підключення до Linksys Smart Wi-Fi

- 1. Відкрийте браузер на своєму комп'ютері.
- 2. Перейдіть на http://LinksysSmartWiFi.com і ввійдіть до свого облікового запису

		1 Emil Addres
	Give guests Internet access	Remember Me Forget your paceword?
		Don't have an account? Click here.
	(1811)	English (United States)
Use your Linksys Smart inywhere, at any time, o levices, set parental co	Wi-Fi account to access your home network from even from your mobile device. Easily connect new ntrols, get access to Smart Wi-Fi mobile	For local access, click hare.

Якщо не пам'ятаєте пароль, натисніть *Forgot your password*? (Забули пароль?) і дотримуйтеся інструкцій на екрані для його відновлення.

Карта мережі

Дозволяє переглядати під'єднані до маршрутизатора пристрої та керувати ними. Можна переглядати пристрої головної мережі та мережі для гостей або отримувати інформацію про кожний пристрій.



Гостьовий доступ

Використовується для встановлення параметрів та відстежування роботи мережі, в якій можуть працювати інші користувачі з обмеженням доступу до ресурсів вашої власної мережі.



Батьківський контроль

Дає можливість блокувати певні веб-сайти та обмежувати час доступу до Інтернету.



Встановлення пріоритету для пристроїв

Дозволяє встановити, які пристрої і додатки мають пріоритет у Вашому мережевому трафіку.

eula Fhunilization		Show widget on the homepage
i priority to those devices, applications, lices for best performance on your home	and games that connect to streaming or real-time m network.	ledia
oritization: ON Reset	Prioritization I Settings	
ligh Priority		
	A	
	Drag and drop devices to prioritize	8
Normal Priority		
Normal Priority Devices		Applications Edit Delete
Normal Priority Devices	CMK's Galaxy S5 🗮	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Dristopher's MacB =	CMK's Galaxy S5 ==	Applications Edit Delete
Normal Priority Devices Christopher's MacB = Devices Christophers'Pad SchristophersiPad	CMK's Galaxy S5	Applications Edit / Delete

Тест швидкості

Дозволяє перевірити швидкість з'єднання з мережею Інтернет.



Зовнішні накопичувачі

Дозволяє отримати доступ до приєднаного USB-носія (не входить в комплект) і налаштувати загальний доступ до файлів, медіа-сервера і до FTP.

Status Folder Access FTP Server Media Server	
External Storage Drive	Secure Folder Access is OFF Any user can access content via shared folders.
Spana user: 855 MB used of 950 MB (ntp)	PC access (File explorer):\\192.168.1.1 Mac access (Finder): smb://192.168.1.1
Safely remove drive Refresh	FTP Server is OFF Content is not accessible to any user via FTP.
	FTP server: Disabled
	Media Server (DLNA) is ON Media content is accessible to DLNA clients.
	DLNA server: EA6350

Можливості мережевої взаємодії

Дозволяє налаштувати основні і розширені налаштування мережі.

	vanced Routing VLAN Administration
Network Name and Password Edit	Router Firmware Update
2.4 GHz network name: arachnid	Automatic (Current Version: 1.1.5.164615)
Network password: peterparker	Check for Updates
5 GHz ₁ + 5 GHz ₂ network name: arachnid_5GHz	
Network password: peterparker	
Router Password Edit	Time Zone
Router password: *******	(GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada) ▼
	Automatically adjust for Daylight Savings Time
	Activity Lights
	Activity Lights

Усунення неполадок

Містить засоби діагностики проблем із маршрутизатором та перевірки стану мережі.

Status Diagnostics Logs	
ing IPv4	Router configuration
IP or host name:	Backup Restore
Number to ping: 5	Router Firmware
Start to Ping	Restore previous firmware
race route	Internet Address:
IP or host name:	IPv4: 10.0.0.253 Release and Renew
Start to Traceroute	IFV6: 2001/0040/00000015/000000000000000000000 He Helease and Henew
eboot	Factory reset
Reboot the router	Heset to factory default settings

Бездротове з'єднання

Дозволяє налаштовувати бездротову мережу маршрутизатора. Тут можна змінювати імена мереж, режим безпеки, пароль, встановлювати фільтр MAC-адрес та під'єднувати пристрої за допомогою функції Wi-Fi Protected Setup™.

Wireless M	AC Filtening WI-FI Protect	ed Setup			
imart Connect	 5 GHz band s 5 GHz, + 0 GHz2 	teering O	off What	is Smart Connect b	and statemong?
Vetwork name:	arachnid	2.4 GHz			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast \$500:	Yes •	Channel:	Auto
lecurity mode:	WPA2/WPA Mixed Pe •	Network mode:	Mixed •	Channel width:	Auto
Vétwork name:	arachnid_5GHz	5 GH21 + 5 GH22			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast SSID:	Yes •	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pr •	Network mode:	Auto	Channel width:	Auto

Безпека

Дозволяє налаштовувати безпеку бездротової мережі маршрутизатора. Тут можна налаштовувати параметри брандмауера, VPN, а також індивідуальні параметри для прикладних програм та ігор.

Firewall DMZ	Apps and Gaming				
Firewall		Internet filter	s		
IPv4 SPI firewall protection	Enabled	Filter anor	nymous Internet requests		
IPv6 SPI firewail protection IPv6 SPI firewail protection IPv6 SPI firewail protection IPv6 SPI Enabled		Filter mult	icast		
		Filter Internet NAT redirection			
PPTP Passthrough	Enabled				
L2TP Passthrough	Z Enabled				
Pv6 Port Services					
Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled	
				Add IPv6 Firew	all Setting

Усунення неполадок

Ви можете отримати додаткову допомогу від нашої відзначеної багатьма нагородами служби підтримки клієнтів, перейшовши за адресою Linksys.com/support/EA9500.

Маршрутизатор не було успішно налаштовано

Якщо функція «Linksys Smart Wi-Fi» не виконає успішно налаштування, спробуйте наступне:

 Скріпкою або булавкою натисніть та утримуйте кнопку скидання на маршрутизаторі, допоки логотип Linksys з підсвіткою не вимкнеться, а сині індикатори MU-MIMO почнуть блимати (приблизно 10 секунд). Інсталюйте маршрутизатор знову.



- Тимчасово відключіть брандмауер комп'ютера (для довідки дивіться інструкції щодо програмного забезпечення з питань безпеки. Інсталюйте маршрутизатор знову.
- Якщо у Вас є ще один комп'ютер, тоді скористайтесь ним для повторного налаштування маршрутизатора.

Повідомлення Your Internet cable is not plugged («Мережевий кабель не під'єднано»)

Якщо під час налаштування маршрутизатора ви отримаєте повідомлення «Інтернет кабель не приєднано», дотримуйтесь наступних кроків щодо усунення несправностей.

 Переконайтесь, що кабель мережі Ethernet чи Інтернет (або кабель, що постачається з маршрутизатором) надійно приєднано до жовтого Інтернет-порту з тильної сторони маршрутизатора та до відповідного порту на Вашому модемі. Цей порт на модемі зазвичай марковано як Ethernet.



6. Internet Port

Переконайтеся, що модем підключений до живлення і включений. Якщо він має вимикач живлення, переконайтеся, що його встановлено в положення ON або I (на противагу O).

 Якщо у Вас кабельний Інтернет, переконайтеся, що до кабельного порту модема CABLE (КАБЕЛЬ) підключений коаксіальний кабель, наданий провайдером.



• Якщо у Bac DSL-Інтернет, переконайтеся, що телефонна лінія DSL підключена до порту модема DSL.


- Якщо Ваш комп'ютер був раніше підключений до модему за допомогою кабелю USB, від'єднайте кабель USB.
- Інсталюйте маршрутизатор знову.

Повідомлення Cannot access your router («Немає доступу до маршрутизатора»)

Щоб отримати доступ до маршрутизатора, Ви повинні бути підключені до Вашої мережі. Якщо у Вас вже є бездротовий доступ до Інтернету, тоді проблема може бути в тому, що Ви випадково підключилися до іншої бездротової мережі.

Для вирішення цієї проблеми на комп'ютерах під управлінням ОС «Windows» зробіть наступне

- 1. На робочому столі ОС Windows натисніть на значок безпровідної мережі в області піктограм на панелі завдань. З'явиться перелік доступних мереж.
- Натисніть назву своєї мережі. Натисніть «Підключитися». У наведеному нижче прикладі комп'ютер було з'єднано з іншою безпровідною мережею, котра називається «wraith_5GHz». У цьому прикладі ім'я безпровідної мережі маршрутизатора Linksys EA9200, Damaged_Beez2.4, показано обраним.



- 3. Якщо з'явиться прохання ввести мережевий ключ безпеки, введіть свій пароль (Ключ безпеки) у відповідне поле мережевого ключа безпеки. Натисніть ОК.
- 4. Ваш комп'ютер з'єднається з мережею, при цьому Ви повинні мати легкий доступ до маршрутизатора.

*Залежно від версії Windows, можуть бути певні відмінності у формулюванні або піктограмах у цих етапах.

Для вирішення проблеми на комп'ютерах «Мас», зробіть наступне:

- 1. У рядку меню зверху екрану натисніть на піктограму «Wi-Fi». З'явиться перелік безпровідних мереж. Функція «Linksys Smart Wi-Fi» автоматично дала назву Вашій мережі.
- 2. У наведеному нижче прикладі комп'ютер було з'єднано з іншою безпровідною мережею, котра називається «wraith_5GHz». У цьому прикладі ім'я безпровідної мережі маршрутизатора Linksys EA9200, Damaged_Beez2.4, показано обраним.



- 3. Натисніть назву бездротової мережі Вашого маршрутизатора Linksys EA9500 («Damaged_Beez2.4» в цьому прикладі).
- 4. Введіть пароль своєї безпровідної мережі (Ключ захисту) в поле Пароль. Натисніть ОК.

Після налаштування

Інтернет недоступний

Якщо виникли проблеми зв'язку маршрутизатора з Інтернет, проблема може відображатися повідомленням "Cannot find [Internet address]" (Неможливо знайти (Інтернет-адреса)) у браузері. Якщо відомо, що адреса в Інтернеті правильна, і якщо ви спробували кілька раз дійсні адреси в Інтернеті з таким самим результатом, повідомлення може означати, що існує проблема у інтернет-провайдера або зв'язку модема з маршрутизатором.

Спробуйте наступне.

- Переконайтеся, що мережевий та силовий кабелі надійно підключені.
- Переконайтеся, що на гніздо живлення, до якого підключений маршрутизатор, подається живлення.
- Перезапустіть маршрутизатор.
- Зверніться до інтернет-провайдера і спитайте про збої на ділянці.

Найбільш поширений спосіб виправлення неполадок маршрутизатора - вимкнути, а потім знову увімкнути його. Маршрутизатор може перезавантажити свої клієнтські настройки, а інші пристрої (такі як модем) зможуть знову виявити маршрутизатор та встановити з ним зв'язок. Цей процес називається перезавантаження.

Для перезавантаження маршрутизатора за допомогою силового кабелю виконайте наступне.

- 1. Від'єднайте силовий кабель від маршрутизатора і модема.
- 2. Зачекайте 10 секунд і знову підключіть силовий кабель до модема. Переконайтеся у наявності живлення.
- 3. Зачекайте, поки онлайн індикатори модема припинять блимання (приблизно дві хвилини). Повторно підключіть силовий кабель до маршрутизатора.
- 4. Зачекайте, поки увімкнеться логотип Linksys з підсвіткою. Зачекайте дві хвилини перед спробою підключення до Інтернет з комп'ютера.

Для перезавантаження маршрутизатора за допомогою Linksys Smart Wi-Fi виконайте наступне.

- 1. Увійдіть у систему Linksys Smart Wi-Fi. (Див. "Підключення до Linksys Smart Wi-Fi" на сторінці 9.)
- 2. В пункті *Router Settings* (Настройки маршрутизатора) натисніть *Troubleshooting*(виправлення неполадок).
- 3. Натисніть на вкладку Diagnostics (Діагностика).
- 4. У пункті Reboot (перезавантаження) натисніть Reboot (Перезавантаження).



5. Натисніть Yes (Так). Виконається перезавантаження маршрутизатора. Поки маршрутизатор виконує перезавантаження, всі підключені пристрої втратять підключення до Інтернет і автоматично підключаться повторно, коли маршрутизатор буде знову готовий.

Linksys Smart Wi-Fi не відкривається у браузері

Найновіші версії Google ChromeTM, Firefox®, Safari® (для Mac® та iPad®), Microsoft Edge, а також Internet Explorer® версія 8 і новіші працюють з Linksys Smart Wi-Fi.

Технічні характеристики

Linksys EA9500

Назва моделі	Маршрутизатор Linksys Max-Stream AC5400 Tri-Band MLI-MIMO Gigabit
Номер моделі	EA9500
Швидкість станційного порту	10/100/1000 Мбіт/с (гігабітний порт Ethernet)
Частота радіохвиль	2,4 та 5 ГГц (x2)
Кількість антен	8 зовнішні регульовані антени
Порти	USB 2.0, USB 3.0, Ethernet (1-8), Інтернет, живлення
Кнопки	Wi-Fi, Захищене налаштування Wi-Fi, Живлення, скидання
Світлодіоди	Верхня панель: індикатор стану, індикатори МU- MIMO, логотип Linksys з підсвіткою Бічна панель: Wi-Fi, захищене налаштування мережі Wi-Fi Задня панель: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8),
UPnP	Підтримується
Засоби безпеки	WEP, WPA2, RADIUS
Захисні біти ключа	Шифрування з довжиною ключа до 128 біт
Підтримка систем зберігання файлів	FAT, NTFS, i HFS+
Підтримка браузера	Найновіші версії Google Chrome [™] , Firefox®, Safari® (для Mac® та iPad®), Microsoft Edge, а також Internet Explorer® версія 8 і новіші працюють з Linksys Smart Wi-Fi.

Екологічний

Розміри	264,52 мм х 318,15 мм х 66,66 мм
Вага пристрою	1727,7 г
Живлення	12 B, 5 A
Сертифікати відповідності	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7,
	Windows 8
Робоча температура	від 0 до 40°С (від 32 до 104°F)
Температура зберігання	від -20 до 60°С (від -4 до 140°F)
Допустима вологість при експлуатації	10-80% відносної вологості, без конденсації
Допустима вологість при зберіганні	від 5 до 90% без конденсації

Примітки

Для отримання інформації щодо нормативного регулювання, гарантії та інформації з безпеки див. компакт-диск, що постачається разом з маршрутизатором, або зайдіть на Linksys.com/support/EA9500.

Технічні характеристики може бути змінено без сповіщення.

Максимальна продуктивність, розрахована відповідно до стандартів IEEE 802.11. Фактична продуктивність може відрізнятися через низьку пропускну здатність мережі, швидкість передавання даних, діапазон і покриття. Продуктивність залежить від багатьох чинників, умов і змінних, включно з відстанню від точки доступу, обсягом мережного трафіку, матеріалів і конструкції будівлі, наявної операційної системи, сполучення безпроводових пристроїв, перешкод та інших несприятливих умов.

«BELKIN», «LINKSYS» та багато інших назв і логотипів продукції є торговими марками групи компанії «Belkin». Вищезгадані торгові марки третіх сторін є власністю їхніх відповідних власників. Ліцензії та повідомлення щодо стороннього програмного забезпечення, котре застосовується в даному виробі, можна переглянути тут: http://support.linksys.com/en-us/license. Перейдіть, будь-ласка, за адресою http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter для запитань або запитів щодо програмного коду універсальної суспільної ліцензії.

© 2015 Belkin International, Inc. та/або її партнерські компанії. Усі права захищено.

LNKPG-00249 Ред. ВОО

LINKSYS

Hướng dẫn Sử dụng

BỘ ĐỊNH TUYẾN WI-FI 3 BĂNG TẦN MAX-STREAM™ AC5400

Mã sản phẩm # EA9500

Mục lục

Tổng quan Sản phẩm	3
Mặt trên Mặt sau Mặt bên	3 4 5
Thiết lập: Cơ bản	6
Tìm trợ giúp thêm ở đâu Cách cài đặt bộ định tuyến	6 6
Cách sử dụng Linksys Smart Wi-Fi	9
Cách kết nối với Linksys Smart Wi-Fi	9
Network Map (Sơ đồ Mạng)	10
Guest Access (Truy nhập Khách)	
Parental Controls (Kiem soat cua cha mẹ)	
Speed Test (Kiểm tra Tốc đô)	
External Storage (Light trữ Ngoài)	
Connectivity (Kết nối)	
Troubleshooting (Xử lý sự cố)	
Wireless (Không dây)	14
Security (Bảo mật)	14
Xử lý sự cố	15
Bộ định tuyến của ban chưa được thiết lập thành công	
Thông báo Chưa cắm cáp Internet	
Thông báo Không thể truy nhập b. định tuyến	17
Sau khi thiết lập	18
Mạng Internet không khả dụng	
Linksys Smart Wi-Fi không mở trong tr.nh duyệt web của bạn	19
Thông số kỹ thuật	20
Linksys EA9500	
Môi trường	20



Đèn báo tr. ng thái – màu trắng (1)—Sáng ổn định trong quá trình bộ định tuyến khởi động. Nhấp nháy nếu có lỗi kết nối Internet khi bộ định tuyến đang hoạt động. Tắt nếu Wi-Fi bị tắt.

Đèn báo MU-MIMO* - màu xanh (2)—Cặp đèn LED (đèn báo trạng thái trên và dưới) nhấp nháy lần lượt theo trình tự (trái sang phải) trong quá trình bộ định tuyến khởi động. Bật sáng lần lượt trong quá trình cập nhật phần mềm điều khiển. Khi bộ định tuyến đang hoạt động, cặp đèn LED sáng ổn định sẽ cho biết các thiết bị MU-MIMO đã được kết nối.

*Chức năng MU-MIMO có thể yêu cầu cập nhật phần mềm/phần mềm điều khiển từ địa chỉ linksys.com/support/ea9500.

Logo Linksys sang (3) — Cho biết bộ định tuyến đã được bật nguồn và đang hoạt động.

1. Adjustable External Antennas

Mặt sau

ten có thể điều chỉnh (1)—Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy đặt các ăng-ten thẳng đứng theo một góc 90 độ.

Cổng Ethernet (2)—Kết nối cáp Ethernet với các cổng gigabit màu xanh (10/100/1000) và với các thiết bị nối dây trong mạng của bạn.

Lưu ý—Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng cáp CAT5e hoặc chất lượng cao hơn trên cổng Ethernet.

Cổng nguồn (3)—Kết nối bộ chuyển đổi nguồn điện AC đi kèm.

Cổng USB 3.0 (4)—Kết nối và chia sẻ các ổ đĩa USB trên mạng của bạn hoặc trên Internet.

Cổng USB 2.0 (5)—Kết nối và chia sẻ các ổ đĩa USB trên mạng của bạn hoặc trên Internet.

Cổng Internet (6)— Kết nối cáp Ethernet với cổng gigabit (10/100/1000) màu vàng này và với modem cáp Internet băng rộng/DSL hoặc modem cáp quang.

Lưu ý—Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng cáp CAT5e hoặc chất lượng cao hơn trên cổng Internet.

Nút Reset (Đặt lại) (7)—Ấn và giữ cho đến khi logo Linksys tắt sáng và đèn báo MU-MIMO màu xanh bắt đầu nhấp nháy để đặt lại bộ định tuyến về cài đặt gốc. Bạn cũng có thể khôi phục cài đặt gốc bằng cách sử dụng Linksys Smart Wi-Fi trên Internet hoặc ứng dụng di động.

Công tắc Nguồn (8)—Ấn | (on) để bật nguồn bộ định tuyến.

Mặt bên



Nút Wi-Fi (1)—Ân để tắt các mạng không dây (đèn LED bật sáng). Ấn lại một lần nữa để bật các mạng không dây (đèn LED tắt).

Nút Wi-Fi Protected Setup™ (2)—Ấn nút này để đặt cấu hình bảo mật không dây trên các thiết bị mạng có hỗ trợ Wi-Fi Protected Setup.

Thiết lập: Cơ bản

Tìm trợ giúp thêm ở đâu

Ngoài hướng dẫn sử dụng này, bạn có thể tìm trợ giúp ở các địa chỉ sau:

- Linksys.com/support/EA9500 (tài liệu, nội dung tải xuống, câu hỏi thường gặp, hỗ trợ kỹ thuật, trò chuyện trực tiếp, diễn đàn)
- Trợ giúp Linksys Smart Wi-Fi (kết nối với Linksys Smart Wi-Fi, sau đó bấm Help (Trợ giúp) ở phía trên cùng của màn hình)



Lưu ý—Các giấy phép và thông báo cho các phần mềm của bên thứ ba được sử dụng trong sản phẩm này có thể xem tại <u>http://support.linksys.com/en-us/license</u>. Vui lòng liên hệ <u>http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter</u> nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu mã nguồn GPL.

Cách cài đặt bộ định tuyến

- 1. Nếu thay thế một bộ định tuyến sẵn có, hãy ngắt kết nối bộ định tuyến đó trước.
- 2. Quay các ăng-ten lên trên và cắm bộ định tuyến vào nguồn điện. Ấn công tắc nguồn sang vị trí | (on).
- 3. Nối cáp Internet từ modem tới cổng Internet màu vàng trên bộ định tuyến của bạn. Đợi cho đến khi logo Linksys bật sáng.
- 4. Kết nối với tên mạng ghi trong Hướng dẫn Sử dụng Nhanh đi kèm cùng bộ định tuyến. (Bạn có thể đổi tên mạng và mật khẩu sau.) Chọn tùy chọn tự động kết nối tới mạng này trong tương lai. Nếu bạn cần trợ giúp kết nối mạng, hãy tham khảo tài liệu thiết bị của bạn trong CD được cung cấp. Lưu ý—Bạn sẽ không thể truy nhập Internet cho đến khi hoàn tất quá trình thiết lập bộ định tuyến.

5. Mở trình duyệt web để chạy hướng dẫn thiết lập Bộ định tuyến Linksys Smart Wi-Fi. Nếu bạn không thấy hướng dẫn, hãy nhập <u>http://LinksysSmartWiFi.com</u> vào thanh địa chỉ.

Cuối quá trình thiết lập, hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập tài khoản Linksys Smart Wi-Fi. Sử dụng Linksys Smart Wi-Fi để đặt cấu hình bộ định tuyến từ bất kỳ máy tính nào có kết nối Internet. Quản lý cài đặt bộ định tuyến:

- Thay đổi tên và mật khẩu của bộ định tuyến
- Thiết lập truy nhập khách
- Cấu hình kiểm soát của cha mẹ
- Kết nối thiết bị với mạng của bạn
- Kiểm tra tốc độ kết nối Internet

Lưu ý—Như một phần của quá trình thiết lập tài khoản Linksys Smart Wi-Fi, bạn sẽ nhận được một e-mail xác minh. Từ mạng gia đình của bạn, bấm vào liên kết trong email để liên kết bộ định tuyến của bạn với tài khoản Linksys Smart Wi-Fi.

Mẹo—Hãy in trang kế tiếp, sau đó ghi các cài đặt của tài khoản và bộ định tuyến của bạn vào bảng dưới để tham khảo. Giữ các ghi chú của bạn ở nơi an toàn.

Tên mạng 2.4 GHz	
Mật khẩu mạng	
Tên mạng 5 GHz₁	
Mật khẩu mạng	
Tên mạng 5 GHz ₂	
Mật khẩu mạng	
Mật khẩu Bộ định tuyến	
Tên mạng khách 2.4 Ghz	
Tên mạng khách 5Ghz	
Mật khẩu mạng khách (Cả hai mạng khách dùng chung một mật khẩu).	
Tên người dùng Linksys Smart Wi-Fi	
Mật khẩu Linksys Smart Wi-Fi	

Cách sử dụng Linksys Smart Wi-Fi

Bạn có thể đặt cấu hình bộ định tuyến từ bất kỳ đâu trên thế giới bằng cách sử dụng Linksys Smart Wi-Fi, nhưng bạn cũng có thể đặt cấu hình trực tiếp cho bộ định tuyến từ mạng gia đình của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Linksys Smart Wi-Fi trên thiết bị di động. Xem cửa hàng ứng dụng của thiết bị của bạn để biết thêm thông tin.

Cách kết nối với Linksys Smart Wi-Fi

Để kết nối với Linksys Smart Wi-Fi:

- 1. Mở trình duyệt web trên máy tính của bạn.
- 2. Truy cập http://LinksysSmartWiFi.com và đăng nhập tài khoản của bạn.

			1	
			1 Email Address	
-				
0 0 0 0 0	Give guests Internet access	\$	Romentoe Me Forgol your password? Sign In	
			Don't have an account? Click here.	
		_	English (United Sta	les) 🔹
se your Linksys Smart 1 nywhere, at any time, er evices, set parental con	Wi-Fi account to access your home network from ven from your mobile device. Easily connect new trols, get access to Smart Wi-Fi mobile		For local access, click here.	

Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy bấm *Forgot your password*? (Quên mật khẩu?) và làm theo hướng dẫn trên màn hình để khôi phục lại mật khẩu.

Network Map (Sơ đồ Mạng) Chọ phép bạn hiển thị và quản lý tất cả các thiết bị mạng được kết nối với bộ định tuyến. Bạn có thể xem các thiết bị trên mạng chính và mạng khách, hoặc hiển thị thông tin về mỗi thiết bị.



Guest Access (Truy nhập Khách)

Cho phép bạn đặt cấu hình và giám sát một mạng để các thiết bị khách có thể sử dụng mà không truy nhập vào tất cả các tài nguyên mạng của bạn.



Parental Controls (Kiểm soát của cha mẹ) Cho phép bạn chặn các trang web và quy định thời gian truy nhập Internet.

Parental Controls	Show widget on the homepage
Enable parental controls	Block Internet access
Christopher's MacBook Air CMK's Galaxy 85 ChristohersiPad ODK's Kindle Fire ODKs-IPed TTKs-IPad	Never Averys Sparific Titres Block specific sites 1 www.blockedsite.com Size a sectional time
	Ok Center

Media Prioritization (Ưu tiên Phương tiện)

Cho phép bạn quy định những thiết bị và ứng dụng nào được ưu tiên hàng đầu về lưu lượng mạng.

High Pri	ority		
		44	
		Drag and drop devices to prioriti	lize
Normal	Priority	Drag and drop devices to priorit	ize
Normal Devices	Priority	Drag and drop devices to priorit	Applications Edit Delete
Normal I Devices	Priority Zhristopher's MacB	Drag and drop devices to priorit	Applications Edit Deletes
Normal I Devices	Priority Zhristopher's MacB	Drag and drop devices to prioriti	Applications Edit Delete
Normal I Devices	Priority Christopher's MacB	Drag and drop devices to priorit	Applications Edit Delete Skype

Speed Test (Kiểm tra Tốc độ) Cho phép bạn kiểm tra tốc độ kết nối Internet của mạng.



External Storage (Lưu trữ Ngoài) Cho phép bạn truy nhập ổ đĩa USB (không đi kèm) cắm vào thiết bị và thiết lập chia sẻ tệp tin, máy chủ phương tiện và truy nhập FTP.

Status Folder Access FTP Server Media Server	
ternal Storage Drive	Secure Folder Access is OFF Any user can access content via shared folders.
	PC access (File explorer): \\192.168.1.1 Mac access (Finder): smb://192.168.1.1
Space used: 856 MB used of 959 MB total. Safely remove drive Refresh	FTP Server is OFF Content is not accessible to any user via FTP.
	FTP server: Disabled
	Media Server (DLNA) is ON
	Media content is accessible to DLNA clients.
	DLNA server: EA6350

Connectivity (Kết nối) Cho phép bạn đặt cấu hình các cài đặt mạng cơ bản và nâng cao.

basic internet Settings Local NetWork Adval	nced Routing VLAN Administration
letwork Name and Password Edit	Router Firmware Update
2.4 GHz network name: arachnid	Automatic (Current Version: 1.1.5.164615)
Network password: peterparker	Check for Updates
5 GHz ₁ + 5 GHz ₂ network name: arachnid_5GHz	
Network password: peterparker	
Devides Deserviced 1, 204	Time Texa
Router Password Edit	Time Zone
Router Password Edit	Time Zone (GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)
Router Password Edit.	Time Zone (GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada) Image: Comparison of the state
Router Password Edit	Time Zone (GMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada)
Router Password Edit	Time Zone (CMT-05:00) Eastern Time (USA & Canada) Image: Comparison of the state of the

Troubleshooting (Xử lý sự cố)

Cho phép bạn chẩn đoán các vấn đề của bộ định tuyến và kiểm tra trạng thái mạng.

Status Diagnostics Logs	
ing IPv4	Router configuration
IP or host name:	Backup Restore
Number to ping: 5 -	Router Firmware
Start to Ping	Restore previous firmware
ace route	Internet Address:
P or host name:	IPv4: 10.0.0.253 Release and Renew
Start to Traceroute	IPro: 2001/0440/2000/00/14/00000000000000144
tood	Factory reset
Reboot the router	Reset to factory default settings

Wireless (Không dây) Cho phép bạn đặt cấu hình mạng không dây của bộ định tuyến. Bạn có thể thay đổi các tên mạng, chế độ bảo mật, mật khẩu, lọc MAC và kết nối các thiết bị bằng cách sử dụng Wi-Fi Protected Setup™.

Wireless M	AC Filtening WI-FI Project	ad Setup			
Smart Connect	 6 GHz band s 5 GHz, + 0 GHz2 	teering O	Off What	u Smart Connect b	and steering?
Network name:	arachnid	2.4 GHz			Network: ON
Password:	peterparker	Broadcast \$500:	Yes •	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pe •	Network mode:	Mixed •	Channel width:	Auto
Network name:	arachnid_5GHz	5 GH2 ₁ + 5 GH2 ₂			Network: ON
Password:	peterparker	Hroadcast SSID:	Yes •	Channel:	Auto
Security mode:	WPA2/WPA Mixed Pr •	Notwork mode:	Auto	Channel width:	Auto

Security (Bảo mật) Cho phép bạn đặt cấu hình bảo mật không dây của bộ định tuyến. Bạn có thể thiết lập tường lửa, cài đặt VPN và tạo cài đặt tùy chỉnh cho các ứng dụng và trò chơi.

Firewall DMZ	Apps and Gaming				
Firewall		Internet filters			
IPv4 SPI firewall protect	tion I Enabled	Filter anonymous Internet requests			
IPv6 SPI firewall protection		Filter multicast			
PN Passthrough		Filter Inte	ernet NAT redirection		
IPSec Passthrough	Enabled	Filter ide	nt (Port 113)		
PPTP Passthrough	Enabled				
L2TP Passthrough	Z Enabled				
Pv6 Port Services					
Description	Protocol	IPv6 Address	Allow	Enabled	
				Add IDv& Eiro	wall Patting

Xử lý sự cố

Bạn có thể tìm thêm trợ giúp từ bộ phận hỗ trợ khách hàng đã giành nhiều giải thưởng của chúng tôi tại Linksys.com/support/EA9500.

Bộ định tuyến của bạn chưa được thiết lập thành công

Nếu Linksys Smart Wi-Fi không hoàn tất thiết lập, bạn có thể thử cách sau:

 Ấn và giữ nút Reset (Đặt lại) trên bộ định tuyến bằng một cây kẹp giấy hoặc đinh ghim cho đến khi logo Linksys tắt sáng và các đèn báo MU-MIMO màu xanh bắt đầu nhấp nháy (khoảng 10 giây). Cài đặt lại bộ định tuyến.



- Tạm thời tắt tường lửa trên máy tính của bạn (xem hướng dẫn của phần mềm bảo mật để được trợ giúp). Cài đặt lại bộ định tuyến.
- Nếu bạn có máy tính khác, sử dụng máy tính đó để cài đặt lại bộ định tuyến.

Thông báo Chưa cắm cáp Internet

Nếu bạn nhận được thông báo "Chưa cắm cáp Internet" khi đang thiết lập bộ định tuyến, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau.

 Hãy chắc chắn rằng cáp Ethernet hoặc Internet (hoặc cáp giống với loại được cung cấp cùng với bộ định tuyến) được cắm chắc chắn vào cổng Internet màu vàng ở mặt sau của bộ định tuyến và vào cổng thích hợp trên modem. Cổng này trên modem thường có nhãn Ethernet.



6. Internet Port

Hãy chắc chắn rằng modem của bạn đã cắm nguồn và đã bật. Nếu bộ định tuyến có công tắc nguồn, hãy chắc chắn rằng công tắc đã ở vị trí ON (BẬT) hoặc | (trái ngược với O).

 Nếu dịch vụ Internet của bạn là dịch vụ cáp, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng cổng CABLE (CÁP) của modem cáp đã được kết nối với cáp đồng trục do ISP của bạn cung cấp.



 Nếu dịch vụ Internet của bạn là dịch vụ DSL, hãy đảm bảo rằng đường dây điện thoại DSL đã được kết nối với của cổng DSL của modem.



- Nếu trước đây, máy tính của bạn đã kết nối với modem bằng cáp USB, hãy rút cáp USB ra.
- Cài đặt lại bộ định tuyến.

Thông báo Không thể truy nhập bộ định tuyến

Để truy nhập bộ định tuyến, bạn phải kết nối với mạng của riêng bạn. Nếu bạn hiện có truy nhập Internet không dây, sự cố có thể là do bạn đã vô tình kết nối với một mạng không dây khác.

Để khắc phục sự cố trên máy tính chạy Windows, hãy làm theo các bước sau*:

- 1. Trên màn hình Windows, bấm vào biểu tượng không dây trên khay hệ thống. Danh sách các mạng hiện có sẽ xuất hiện.
- 2. Bấm vào tên mạng riêng của bạn. Bấm Connect (Kết nối). Trong ví dụ dưới đây, máy tính đã được kết nối vào một mạng không dây khác có tên wraith_5GHz. Tên mạng không dây của bộ định tuyến Linksys EA9500, trong ví dụ này là Damaged_Beez2.4, đã được chọn như minh họa.



3. Nếu bạn được nhắc nhập khóa bảo mật mạng, hãy nhập mật khẩu (khóa bảo mật) của bạn vào trường network security key (khóa bảo mật mạng). Bấm OK.

4. Máy tính của bạn sẽ kết nối vào mạng và bạn sẽ có thể truy nhập bộ định tuyến.

*Tùy thuộc vào phiên bản Windows của bạn mà có thể có một số sự khác nhau trong câu chữ hay các biểu tượng ở các bước này.

Để khắc phục sự cố trên máy tính Mac, hãy làm theo các bước sau:

- 1. Trên thanh menu ngang trên cùng màn hình, hãy bấm vào biểu tượng Wi-Fi. Danh sách các mạng không dây sẽ xuất hiện. Linksys Smart Wi-Fi đã tự động gán tên cho mạng của bạn.
- Trong ví dụ dưới đây, máy tính đã được kết nối vào một mạng không dây khác có tên wraith_5GHz. Tên mạng không dây của bộ định tuyến Linksys EA9500, trong ví dụ này là Damaged_Beez2.4, đã được chọn như minh họa.



- Bấm vào tên mạng không dây của bộ định tuyến Linksys EA9500 của bạn (trong ví dụ này là Damaged_Beez2.4).
- 4. Nhập mật khẩu mạng không dây (Khoá Bảo mật) của bạn vào trường Password (Mật khẩu). Bấm OK.

Sau khi thiết lập

Mạng Internet không khả dụng

Nếu mạng Internet gặp khó khăn khi giao tiếp với bộ định tuyến của bạn thì vấn đề này có thể sẽ làm xuất hiện thông điệp "Không tìm thấy [địa chỉ Internet]" trong trình duyệt Web của bạn. Nếu bạn biết rằng địa chỉ Internet đó là chính xác và nếu bạn đã thử một vài địa chỉ Internet hợp lệ mà vẫn nhận kết quả tương tự thì thông điệp này có nghĩa là có sự cố với ISP của bạn hoặc với modem giao tiếp với bộ định tuyến của bạn.

Hãy thử các cách sau:

- Hãy chắc chắn rằng cáp mạng và cáp nguồn đã được kết nối chắc chắn.
- Hãy chắc chắn rằng bộ định tuyến được cắm vào ổ cắm có điện.
- Khởi động lại bộ định tuyến.
- Liên hệ ISP của bạn và hỏi về tình hình ngừng dịch vụ trong khu vực của bạn.

Phương pháp phổ biến nhất để xử lý sự cố cho bộ định tuyến là tắt đi, rồi bật lại. Khi đó, bộ định tuyến có thể nạp lại các cài đặt tùy chỉnh của nó, và các thiết bị khác (ví dụ như modem) sẽ có thể phát hiện lại bộ định tuyến và giao tiếp với nó. Quy trình này gọi là khởi động lại.

Để khởi động lại bộ định tuyến của bạn bằng cách sử dụng dây điện, hãy làm theo các bước sau:

- 1. Ngắt kết nối dây điện khỏi bộ định tuyến và modem.
- 2. Đợi 10 giây và cắm lại dây điện vào modem. Hãy chắc chắn rằng nó có điện.
- Đợi đến khi đèn báo trực tuyến của modem dừng nhấp nháy (khoảng hai phút). Cắm lại dây điện vào bộ định tuyến.
- 4. Đợi cho đến khi logo Linksys bật sáng. Đợi hai phút trước khi thử kết nối Internet từ một máy tính.

Để khởi động lại bộ định tuyến của bạn bằng cách sử dụng Linksys Smart Wi-Fi, hãy làm theo các bước sau:

- 1. Đăng nhập Linksys Smart Wi-Fi. (Xem "Cách kết nối với Linksys Smart Wi-Fi" trên trang 9.)
- 2. Dưới Router Settings (Cài đặt Bộ định tuyến), bấm Troubleshooting (Xử lý sự cố).
- 3. Bấm thẻ Diagnostics (Chẩn đoán).
- 4. Dưới *Reboot* (Khởi động lại), bấm **Reboot** (Khởi động lại).

Important		
Rebooting the route	r	
Rebooting the router disconnects to lose Internet connectivity. Whe will be reconnected.	s it from the Internet, causin in the reboot completes, the	g all connected devices router and all devices
Do you want to continue?		
	Yes	No

5. Bấm Yes (Có). Bộ định tuyến sẽ khởi động lại. Khi bộ định tuyến đang khởi động lại, tất cả thiết bị đang kết nối sẽ mất kết nối Internet và sẽ tự động kết nối lại khi bộ định tuyến sẵn sàng trở lại.

Linksys Smart Wi-Fi không mở trong trình duyệt web của bạn

Các phiên bản mới nhất của Google Chrome[™], Firefox®, Safari® (cho Mac® và iPad®), Microsoft Edge và Internet Explorer® phiên bản 8 trở lên đều tương thích với Linksys Smart Wi-Fi.

Thông số kỹ thuật

Linksys EA9500

Tên sản phẩm	Bộ định tuyến Gigabit MU-MIMO 3 băng tần Linksys Max-Stream AC5400
Mã sản phẩm	EA9500
Tốc độ Cổng Thiết bị chuyển mạch	10/100/1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Tần số vô tuyến	2.4 GHz và 5 GHz (x2)
Số ăng-ten	8 ăng-ten ngoài có thể điều chỉnh
Cống	USB 2.0, USB 3.0, Ethernet (1-8), Internet, Nguồn
Nút	Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Nguồn, Reset (Đặt lại)
Đèn LED	Mặt trên: Đèn báo trạng thái, Đèn báo MU-MIMO,
	logo Linksys
	Mặt bên: Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup
	Mặt sau: USB 1, USB 2, Ethernet (1-8), Internet
UPnP	Có hỗ trợ
Tính năng bảo mật	WEP, WPA2, RADIUS
Bit mã khóa bảo mật	Mã hóa tối đa 128-bit
Hỗ trợ hệ thống tệp lưu trữ	FAT, NTFS và HFS+
Hỗ trợ Trình duyệt	Phiên bản mới nhất của Google Chrome™, Firefox®, Safari® (cho Mac® và iPad®), Microsoft Edge và Internet Explorer® phiên bản 8 trở lên đều tương thích với Linksys Smart Wi-Fi

Môi trường

Kích thước	264,52 mm x 318,15 mm x 66,66 mm
Trọng lượng thiết bị	1727,7 g
Nguồn	12V, 5A
Chứng chỉ	FCC, IC, CE, Wi-Fi (IEEE a/b/g/n/ac), Windows 7,
	Windows 8
Nhiệt độ hoạt động	32 đến 104°F (0 đến 40°C)
Nhiệt độ bảo quản	-4 đến 140°F (-20 đến 60°C)
Độ ẩm hoạt động	10% đến 80% độ ẩm tương đối, không ngưng tụ
Độ ẩm bảo quản	5 đến 90% không ngưng tụ

Lưu ý:

Để biết thông tin quy định, bảo hành và an toàn, hãy xem CD đi kèm với bộ định tuyến hoặc truy cập Linksys.com/support/EA9500.

Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Hiệu suất tối đa lấy từ các thông số kỹ thuật của Tiêu chuẩn IEEE 802.11. Hiệu suất thực tế có thể thay đổi, trong đó công suất của mạng không dây, tốc độ truyền dữ liệu, phạm vi và vùng phủ sóng có thể thấp hơn. Hiệu suất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, điều kiện và biến số như: khoảng cách tới điểm truy nhập, lưu lượng mạng, vật liệu và cấu trúc xây dựng, hệ điều hành sử dụng, kết hợp nhiều sản phẩm không dây, nhiễu và các điều kiện bất lợi khác.

BELKIN, LINKSYS và nhiều tên sản phẩm và logo là thương hiệu của tập đoàn các công ty Belkin. Các thương hiệu của bên thứ ba được đề cập là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Các giấy phép và thông báo cho các phần mềm của bên thứ ba được sử dụng trong sản phẩm này có thể xem ở đây: http://support.linksys.com/en-us/license. Vui lòng liên hệ http://support.linksys.com/en-us/gplcodecenter nếu có câu hỏi hoặc yêu cầu mã nguồn GPL.

© 2015 Belkin International, Inc. và/hoặc các công ty con. Bảo lưu mọi quyền.

LNKPG-00249 Rev. B00