



DE Ersatzteile bekommen Sie im Online Shop unter www.revell.de oder bei Ihrem Händler vor Ort.
FR Les pièces de rechange sont disponibles dans la boutique en ligne à l'adresse www.revell.de ou chez votre revendeur local.
NL Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar in de onlineshop op www.revell.de of bij uw plaatselijke dealer.
ES Las piezas de repuesto están disponibles en la tienda online en www.revell.de o en su distribuidor local.
IT I pezzi di ricambio sono disponibili nel negozio online all'indirizzo www.revell.de o presso il vostro rivenditore locale.
SE Reservdelar finns i webbutiken på www.revell.de eller hos din lokala återförsäljare.
NO Reservdelar finner du i nettbutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.
DK Reservedele findes i onlinebutikken på www.revell.de eller hos din lokale forhandler.

DE Ersatzteil-Bestellungen aus den übrigen Ländern werden über die jeweiligen Distributeure abgewickelt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Händler oder Ihren zuständigen Distributeur.
UK Spare part orders from other countries are processed by the local distributors. Please contact your dealer or responsible distributor.
FR Les commandes de pièces de rechange en provenance d'autres pays sont traitées par les distributeurs correspondants. Veuillez contacter votre revendeur ou distributeur compétent.
NL Bestellingen van reserveonderdelen in de overige landen worden afgewikkeld via de betreffende distributeurs. Neem contact op met uw verkoper of de verantwoordelijke distributeur.
ES Los pedidos de piezas de repuesto desde el resto de países serán tramitados por los distribuidores correspondientes. Póngase en contacto con su comercio o distribuidor especializado.
IT Gli ordini dei pezzi di ricambio provenienti da altri Paesi vengono gestiti dai rispettivi distributori. Contattare il rivenditore o il distributore locale.
SE Reservdelsbeställningar från övriga länder hanteras av respektive distributör. Var god kontakta din återförsäljare eller ansvariga distributör.
NO Reservdelsbestillinger fra de andre landene avvikles via de aktuelle distributørene. Kontakt forhandleren eller ansvarlig distributør.
DK Bestilling af reservedele fra andre lande foregår gennem de pågældende distributører. Kontakt din forhandler eller ansvarlige distributør.



24670

6+


**RC STUNT CAR
FLIP RACER**


USER MANUAL


DE UK FR NL ES IT SE NO DK

www.revell.de

© 2023 Revell GmbH, Henschelstr. 20-30, D-32257 Bünde.
 REVELL IS THE REGISTERED TRADEMARK OF REVELL GMBH, GERMANY. Made in China.
 Distributed in the UK by: Carrera Revell UK LTD, Unit 10, Old Airfield Industrial Estate,
 Cheddington Lane, Tring HP23 4QR, United Kingdom

V01.00

1 ÜBERSICHT DES MODELLS / OVERVIEW OF THE MODEL / APERÇU DU MODÈLE / OVERZICHT VAN HET MODEL / PANORAMICA GENERALE DEL MODELLO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / VISTA GENERAL DEL MODELO / ÖVERSIKT ÖVER MODELLEN / OVERSIKT ÖVER MODELLERNE

1A ON/OFF-Schalter | ON/OFF switch | Interrupteur ON/OFF | ON/OFF-schakelaar | Interruputor ON/OFF | Interruttore ON/OFF | ON/OFF-brytare | ON/OFF-bryter | ON/OFF-kontakt



1B Sicherungsschraube des Batteriefachs / Battery compartment securing screw / Vis de sécurité du compartiment à piles / Borgschroef van het batterijvak / Tornillo de fijación del compartimento de baterías / Vite di fissaggio vano batterie / Låsskruv till batterifacket / Sikringskrue på batterirommet / Batterirommets sikringskrue

2 ÜBERSICHT DER FERNSTEUERUNG / OVERVIEW OF THE REMOTE CONTROL / APERÇU DE LA TÉLÉCOMMANDE / OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEIJENING / PANORAMICA GENERALE DEL RADIOCOMANDO / ÖVERSIKT ÖVER FJÄRRKONTROLLEN / VISTA GENERAL DEL CONTROL REMOTO / ÖVERSIKT FJERNKONTROLL / OVERSIKT ÖVER FJERNBETJENING

2A Steuerknüppel links (Vorwärts/Rückwärts) / Control stick left (forward/backward) / Manche à balai gauche (avant/arrière) / Controlestick links (vooruit/achteruit) / Stick di controllo a sinistra (avanti/indietro) / Styvspak vänster (framåt/bakåt) / Joystick venstre (forover/bakover) / Kontrolpind venstre (fremad/tilbage)

2B LED / LED Diode / led / LED / LED / LED / LED / LED

2C Flip-Funktion / Flip function / Fonction Flip / Flip-functie / Funzione flip / Flip-funktion / Función flip / Flip-funksjon



2D Steuerknüppel rechts (Vorwärts/Rückwärts) / Control stick right (forward/backward) / Manche à balai droit (avant/arrière) / Controlestick rechts (vooruit/achteruit) / Stick di controllo destro (avanti/indietro) / Styvspak höger (framåt/bakåt) / Joystick høyre (forover/bakover) / Kontrolpind til højre (fremad/tilbage)

2D ON/OFF-Schalter | ON/OFF switch | Interrupteur ON/OFF | ON/OFF-schakelaar | Interruputor ON/OFF | Interruttore ON/OFF | ON/OFF-brytare | ON/OFF-bryter | ON/OFF-kontakt

DE Frequenzbereich: 2400 - 2483,5 MHz
Maximale Sendeleistung: < 10 dBm

UK Frequency range: 2400 - 2483,5 MHz
Maximum frequency power: < 10 dBm

FR Bande de fréquence: 2400 - 2483,5 MHz
Puissance de fréquence maximale: < 10 dBm

NO Frekventiegebiet: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekventievermogen: < 10 dBm

ES Rango de frecuencia: 2400 - 2483,5 MHz
Rendimiento de frecuencia máximo: < 10 dBm


IT Intervallo di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Massima potenza di frequenza: < 10 dBm

SE Frekvensområde: 2 400 - 2 483,5 MHz
Maximal frekvensseffekt: < 10 dBm

NO Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvensytelse: < 10 dBm

DK Frekvensområde: 2400 - 2483,5 MHz
Maksimal frekvensydelse: < 10 dBm

3 FERNSTEUERUNG / REMOTE CONTROL / TÉLÉCOMMANDE / AFSTANDSBESTUURING / CONTROL REMOTO / TELECOMANDO / FJÄRRKONTROLL / FJERNSTYRING / FJERNSTYRING



DE Batterien/Akkus für die Fernsteuerung:
Stromversorgung: DC 9 V ===
Batterie: 1 x E-Block 6LR61 (nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the remote control:
Power supply: DC 9 V === Batterie: 1 x E-Block 6LR61 (not included)

FR Batteries/accus pour la télécommande:
Alimentation: Batteries DC 9 V === Batterie: 1 x E-Block 6LR61 (non fournies)

NO Batterijen/accu's voor de afstandsbesturing:
Stroomvoorziening: DC 9 V ===
Batterij: 1 x E-Block 6LR61 (niet meegeleverd)


SE Pílas/baterías para el control remoto:
Suministro de corriente: DC 9 V ===
Batería: 1 x E-Block 6LR61 (no suministradas)

ES Batterie/batterie ricaricabili per il telecomando:
Alimentazione elettrica: DC 9 V ===
Batteria: 1 x E-Block 6LR61 (non fornite)

NO Batterier/oppladningsbare batterier till fjärrkontrollen:
Strömförsörjning: DC 9 V ===
Batteri: 1 x E-Block 6LR61 (medföljer ej)

DK Batterier/oppladbare batterier til fjernstyringen:
Strømforsyning: DC 9 V ===
Batteri: 1 x E-Block 6LR61 (medfølger ikke)

4 MODELL / MODEL / MODÈLE / MODEL / MODELO / MODELLO / MODELL / MODELL / MODELLFLY



DE Batterien/Akkus für das Modell:
Stromversorgung: ===
DC 6,0 V Batterie: 4 x 1,5 V „AAA“ (nicht mitgeliefert)

UK Batteries/rechargeable batteries for the model:
Power supply: DC 6,0 V ===
Batteries: 4 x 1,5 V „AAA“ (not included)

FR Batteries/accus du modèle:
Alimentation: DC 6,0 V ===
Piles: 4 x 1,5 V «AAA» (non fournies)

NO Batterijen/accu's voor het model:
Voeding: DC 6,0 V ===
Batterijen: 4 x 1,5 V „AAA“ (niet meegeleverd)

SE Pílas/baterías para el modelo:
Alimentación: DC 6,0 V ===
Baterías: 4 x 1,5 V „AAA“ (no incluidas)

ES Batterie/batterie ricaricabili per il modello:
Alimentazione: DC 6,0 V ===
Batterie: 4 x 1,5 V „AAA“ (non fornite)

NO Batterier/oppladningsbare batterier till modellen:
Strömförsörjning: DC 6,0 V ===
batterier: 4 x 1,5 V „AAA“ (följer ikke med)

DK Batterier/til modellflyet:
Strømforsyning: DC 6,0 V ===
Batterier: 4 x 1,5 V „AAA“ (medfølger ikke)

5 START / START / DÉCOLLAGE / START / INICIO / AVVIO / START / START / START



6 FAHRZEUGSTEUERUNG / VEHICLE CONTROL / CONTRÔLE DU VÉHICULE / BESTUREN VAN DE AUTO / CONTROL DEL VEHÍCULO / COMANDO DEL VEICOLO / STYRA BILEN / BILSTYRING / KØRETOJSSTYRING

